

Bediener-Manual

Ethernet Device Configuration

Adresseinstellungen bei Ethernet-fähigen Hilscher-Geräten

efundene Geräte	S <u>u</u> cher	n:		<u>n</u> ä(thster	vorheri	ger
MAC Adresse	Gerätetyp	Gerätename	IP Adresse	Protokoll	Gerät	Herst	G.
00-02-A2-20-91-08	NXIO 50	nxio50repn	0.0.0.0	DCP	0x010C	0x011E	D.
00-02-A2-20-91-04	NXIO 50	nxio50repn	0.0.0.0	DCP	0x010C	0x011E	D.
00-02-A2-20-91-04	Reserv	Reserved 0	0.0.0.0	NetId	-	-	-
00-02-A2-20-71-AC	cifX	cifX [SN=0	192.168.0.1	NetId	-	-	-
00-02-A2-20-91-08	Reserv	Reserved 0	0.0.0.0	NetId	-	-	-
00-02-A2-20-77-48	NL50MPI	NL50MPI [S	192.168.60.199	NetId	-	-	-
00-02-A2-20-71-AC	cifx /pnm	controller	192.168.0.1	DCP	0x0203	0x011E	С.
00-02-A2-20-91-18	Reserv	Reserved 0	0.0.0.0	NetId	-	-	-

Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH

www.hilscher.com

DOC050402OI10DE | Revision 10 | Deutsch | 2017-04 | Freigegeben | Öffentlich

Inhaltsverzeichnis

1	EINLEI	TUNG		4			
	1.1	Über diese	s Handbuch	4			
		1.1.1	Online-Hilfe	4			
		1.1.2	Änderungsübersicht	4			
		1.1.3	Konventionen in diesem Handbuch	5			
	1.2	Rechtliche	Hinweise	6			
	1.3	Warenmar	ken	9			
	1.4	Über Ether	net Device Configuration	10			
	1.5	Voraussetz	zungen	10			
2	SICHE	RHEIT		11			
	2.1	Allgemeine	es zur Sicherheit	11			
	2.2	Bestimmur	ngsgemäßer Gebrauch	11			
	2.3	Personalqu	ualifizierung	11			
	2.4	Sachschad	len	11			
		2.4.1	Verlust von Geräteparametern	11			
		2.4.2	Vergabe falscher IP-Adressen	11			
3	INSTA	LATION		12			
	3.1	Wie wird d	as Setup geliefert?	12			
	3.2	Ethernet Device Configuration Tool-Setup12					
4	START		STELLUNGEN	15			
	4.1	Ethernet D	evice Configuration starten	15			
	4.2	Einstellung	en	16			
		4.2.1	, Sprache einstellen	16			
		4.2.2	Protokoll auswählen	16			
		4.2.3	Netzwerkgeräte für die Suche auswählen	17			
5	GERÄ	LE SUCHE	N	18			
	5.1	Gerät in de	er Tabelle suchen	20			
6	ADRES	SSEN EINS	STELLEN	21			
	6.1	Gerätenam	ne (Stationsname) und IP-Adresse per DCP-Protokoll einstellen	21			
		6.1.1	Gerätename (Stationsname) setzen	23			
		6.1.2	IP-Adresse setzen	25			
	6.2	IP-Adresse	e per NetIdent-Protokoll einstellen	28			
	6.3	Gerätekon	figuration für NetIdentV2-Protokoll	30			
		6.3.1	Protokoll festlegen, Konfigurationsdialog öffnen	30			
		6.3.2	Property-Konfiguration (NetIdentV2)	31			
		0.3.3		34			

Inhal	tsverzei	chnis	3/42
7	ANHA	NG	
	7.1	Quellennachweise	
	7.2	Abbildungsverzeichnis	
	7.3	Tabellenverzeichnis	
	7.4	Glossar	
	7.5	Kontakte	

1 Einleitung

1.1 Über dieses Handbuch

Dieses Handbuch beschreibt das Programm **Ethernet Device Configuration**, mit dessen Hilfe bei Ethernet-fähigen Geräten die IP-Adresse sowie ein Gerätename (bzw. Stationsname) über eine Ethernet-Verbindung eingestellt werden kann.

Diese Einstellungen sind erforderlich, um ein Gerät mithilfe der Konfigurationssoftware SYCON.net über den geräteeigenen Ethernet-Anschluss konfigurieren zu können. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Über Ethernet Device Configuration auf Seite 10.

1.1.1 Online-Hilfe

Ethernet Device Configuration enthält eine integrierte Online-Hilfe.

> Die Online-Hilfe aufzurufen, **Hilfe** anklicken oder **F1** drücken.

Index	Datum	Version	Komponente	Kapitel	Änderungen
8	25.01.17	V1.9.x.x	ENDevCfgApp.exe	1.5, 2, 3.1, 4.1, 6.2	Abschnitt Voraussetzungen aktualisiert, Kapitel Sicherheit eingefügt, Abschnitt Wie wird das Setup geliefert? überarbeitet Abschnitt Ethernet Device Configuration starten überarbeitet, Abschnitt IP-Adresse per NetIdent-Protokoll einstellen aktualisiert.
9	23.02.17	V1.0900.x.x	ENDevCfgApp.exe	1.2 1.5	Aktualisierung: Product-DVD als ZIP-Datei. Abschnitt <i>Rechtliche Hinweise</i> aktualisiert. Abschnitt <i>Voraussetzungen</i> aktualisiert.
10	20.04.17	V1.0900.x.x	ENDevCfgApp.exe		Windows 10 ergänzt.

1.1.2 Änderungsübersicht

Tabelle 1: Änderungsübersicht

1.1.3 Konventionen in diesem Handbuch

Hinweise, Handlungsanweisungen und Ergebnisse von Handlungen sind wie folgt gekennzeichnet:

Hinweise



Wichtig: <Wichtiger Hinweis, der befolgt werden muss, um Fehlfunktionen auszuschließen>



Hinweis: < Allgemeiner Hinweis >



<Hinweis, wo Sie weitere Informationen finden können>

Handlungsanweisungen

- 1. <Anweisung>
- 2. <Anweisung>

oder

<Anweisung>

Ergebnisse

Positionen im Bild

Die *Positionen* (1, (2), (3) ... oder (a), (b), (c) ... oder (A), (B), (c) ... beziehen sich auf die in dem Abschnitt verwendete Abbildung. Dies ist in der Regel die Abbildung, die unmittelbar oberhalb des Textes platziert ist. Wenn sich die Positionen im Bild auf eine Abbildung außerhalb des Abschnitts beziehen, ist auf diesen Abschnitt speziell verwiesen.

1.2 Rechtliche Hinweise

Copyright

© Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH

Alle Rechte vorbehalten.

Die Bilder, Fotografien und Texte der Begleitmaterialien (in Form eines Benutzerhandbuchs, Bedienerhandbuchs, Statement of Work Dokument sowie alle weiteren Dokumenttypen, Begleittexte, Dokumentation etc.) sind durch deutsches und internationales Urheberrecht sowie internationale Handels- und Schutzbestimmungen geschützt. Sie sind ohne vorherige schriftliche Genehmigung nicht berechtigt, diese vollständig oder teilweise durch technische oder mechanische Verfahren zu vervielfältigten (Druck, Fotokopie oder anderes Verfahren), unter Verwendung elektronischer Systeme zu verarbeiten oder zu übertragen. Es ist Ihnen untersagt, Veränderungen an Copyrightvermerken, Kennzeichen, Markenzeichen oder Eigentumsangaben vorzunehmen. Darstellungen werden ohne Rücksicht auf die Patentlage mitgeteilt. Die in diesem Dokument enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind möglicherweise Marken bzw. Warenzeichen der jeweiligen Inhaber und können warenzeichen-, marken- oder patentrechtlich geschützt sein. Jede Form der weiteren Nutzung bedarf der ausdrücklichen Genehmigung durch den jeweiligen Inhaber der Rechte.

Wichtige Hinweise

Vorliegende Dokumentation in Form eines Benutzerhandbuchs, Bedienerhandbuchs sowie alle weiteren Dokumenttypen und Begleittexte wurden/werden mit größter Sorgfalt erarbeitet. Fehler können jedoch nicht ausgeschlossen werden. Eine Garantie, die juristische Verantwortung für fehlerhafte Angaben oder irgendeine Haftung kann daher nicht übernommen werden. Sie werden darauf hingewiesen, dass Beschreibungen in dem Benutzerhandbuch, den Begleittexte und der Dokumentation weder eine Garantie, noch eine Angabe über die nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung oder eine zugesicherte Eigenschaft darstellen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Benutzerhandbuch, die Begleittexte und die Dokumentation nicht vollständig mit den beschriebenen Eigenschaften, Normen oder sonstigen Daten der gelieferten Produkte übereinstimmen. Eine Gewähr oder Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Genauigkeit der Informationen wird nicht übernommen.

Wir behalten uns das Recht vor, unsere Produkte und deren Spezifikation, sowie zugehörige Dokumentation in Form eines Benutzerhandbuchs, Bedienerhandbuchs sowie alle weiteren Dokumenttypen und Begleittexte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, ohne zur Anzeige der Änderung verpflichtet zu sein. Änderungen werden in zukünftigen Manuals berücksichtigt und stellen keine Verpflichtung dar; insbesondere besteht kein Anspruch auf Überarbeitung gelieferter Dokumente. Es gilt jeweils das Manual, das mit dem Produkt ausgeliefert wird.

Die Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH haftet unter keinen Umständen für direkte, indirekte, Neben- oder Folgeschäden oder Einkommensverluste, die aus der Verwendung der hier enthaltenen Informationen entstehen.

Haftungsausschluss

Die Hard- und/oder Software wurde von der Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH sorgfältig erstellt und getestet und wird im reinen Ist-Zustand zur Verfügung gestellt. Es kann keine Gewährleistung für die Leistungsfähigkeit und Fehlerfreiheit der Hard- und/oder Software für alle Anwendungsbedingungen und -fälle und die erzielten Arbeitsergebnisse bei Verwendung der Hard- und/oder Software durch den Benutzer übernommen werden. Die Haftung für etwaige Schäden, die durch die Verwendung der Hard- und Software oder der zugehörigen Dokumente entstanden sein könnten, beschränkt sich auf den Fall des Vorsatzes oder der grob fahrlässigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt.

Insbesondere wird hiermit ausdrücklich vereinbart, dass jegliche Nutzung bzw. Verwendung von der Hard- und/oder Software im Zusammenhang

- der Luft- und Raumfahrt betreffend der Flugsteuerung,
- Kernschmelzungsprozessen in Kernkraftwerken,
- medizinischen Geräten die zur Lebenserhaltung eingesetzt werden
- und der Personenbeförderung betreffend der Fahrzeugsteuerung

ausgeschlossen ist. Es ist strikt untersagt, die Hard- und/oder Software in folgenden Bereichen zu verwenden:

- für militärische Zwecke oder in Waffensystemen;
- zum Entwurf, zur Konstruktion, Wartung oder zum Betrieb von Nuklearanlagen;
- in Flugsicherungssystemen, Flugverkehrs- oder Flugkommunikationssystemen;
- in Lebenserhaltungssystemen;
- in Systemen, in denen Fehlfunktionen der Hard- und/oder Software körperliche Schäden oder Verletzungen mit Todesfolge nach sich ziehen können.

Sie werden darauf hingewiesen, dass die Hard- und/oder Software nicht für die Verwendung in Gefahrumgebungen erstellt worden ist, die ausfallsichere Kontrollmechanismen erfordern. Die Benutzung der Hard- und/oder Software in einer solchen Umgebung geschieht auf eigene Gefahr; jede Haftung für Schäden oder Verluste aufgrund unerlaubter Benutzung ist ausgeschlossen.

Gewährleistung

Die Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH übernimmt die Gewährleistung für das funktionsfehlerfreie Laufen der Software entsprechend der im Pflichtenheft aufgeführten Anforderungen und dafür, dass sie bei Abnahme keine Mängel aufweist. Die Gewährleistungszeit beträgt 12 Monate beginnend mit der Abnahme bzw. Kauf (durch ausdrückliches Erklärung oder konkludent, durch schlüssiges Verhalten des Kunden, z.B. bei dauerhafter Inbetriebnahme).

Die Gewährleistungspflicht für Geräte (Hardware) unserer Fertigung beträgt 36 Monate, gerechnet vom Tage der Lieferung ab Werk. Vorstehende Bestimmungen gelten nicht, soweit das Gesetz gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB, § 479 Abs.1 BGB und § 634a Abs. 1 BGB zwingend längere Fristen vorschreibt. Sollte trotz aller aufgewendeter Sorgfalt die gelieferte Ware einen Mangel aufweisen, der bereits zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag, werden wir die Ware vorbehaltlich fristgerechter Mängelrüge, nach unserer Wahl nachbessern oder Ersatzware liefern.

Die Gewährleistungspflicht entfällt, wenn die Mängelrügen nicht unverzüglich geltend gemacht werden, wenn der Käufer oder Dritte Eingriffe an den Erzeugnissen vorgenommen haben, wenn der Mangel durch natürlichen Verschleiß, infolge ungünstiger Betriebsumstände oder infolge von Verstößen gegen unsere Betriebsvorschriften oder gegen die Regeln der Elektrotechnik eingetreten ist oder wenn unserer Aufforderung auf Rücksendung des schadhaften Gegenstandes nicht umgehend nachgekommen wird.

Kosten für Support, Wartung, Anpassung und Produktpflege

Wir weisen Sie darauf hin, dass nur bei dem Vorliegen eines Sachmangels kostenlose Nachbesserung erfolgt. Jede Form von technischem Support, Wartung und individuelle Anpassung ist keine Gewährleistung, sondern extra zu vergüten.

Weitere Garantien

Obwohl die Hard- und Software mit aller Sorgfalt entwickelt und intensiv getestet wurde, übernimmt die Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH keine Garantie für die Eignung für irgendeinen Zweck, der nicht schriftlich bestätigt wurde. Es kann nicht garantiert werden, dass die Hardund Software Ihren Anforderungen entspricht, die Verwendung der Hardund/oder Software unterbrechungsfrei und die Hard- und/oder Software fehlerfrei ist.

Eine Garantie auf Nichtübertretung, Nichtverletzung von Patenten, Eigentumsrecht oder Freiheit von Einwirkungen Dritter wird nicht gewährt. Weitere Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich Marktgängigkeit, Rechtsmängelfreiheit, Integrierung oder Brauchbarkeit für bestimmte Zwecke werden nicht gewährt, es sei denn, diese sind nach geltendem Recht vorgeschrieben und können nicht eingeschränkt werden.

Vertraulichkeit

Der Kunde erkennt ausdrücklich an, dass dieses Dokument Geschäftsgeheimnisse, durch Copyright und andere Patent- und Eigentumsrechte geschützte Informationen sowie sich darauf beziehende Rechte der Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH beinhaltet. Er willigt ein, alle diese ihm von der Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH zur Verfügung gestellten Informationen und Rechte, welche von der Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH offen gelegt und zugänglich gemacht wurden und die Bedingungen dieser Vereinbarung vertraulich zu behandeln.

Die Parteien erklären sich dahin gehend einverstanden, dass die Informationen, die sie von der jeweils anderen Partei erhalten haben, in dem geistigen Eigentum dieser Partei stehen und verbleiben, soweit dies nicht vertraglich anderweitig geregelt ist.

Der Kunde darf dieses Know-how keinem Dritten zur Kenntnis gelangen lassen und sie den berechtigten Anwendern ausschließlich innerhalb des Rahmens und in dem Umfang zur Verfügung stellen, wie dies für deren Wissen erforderlich ist. Mit dem Kunden verbundene Unternehmen gelten nicht als Dritte. Der Kunde muss berechtigte Anwender zur Vertraulichkeit verpflichten. Der Kunde soll die vertraulichen Informationen ausschließlich in Zusammenhang mit den in dieser Vereinbarung spezifizierten Leistungen verwenden.

Der Kunde darf diese vertraulichen Informationen nicht zu seinem eigenen Vorteil oder eigenen Zwecken, bzw. zum Vorteil oder Zwecken eines Dritten verwenden oder geschäftlich nutzen und darf diese vertraulichen Informationen nur insoweit verwenden, wie in dieser Vereinbarung vorgesehen bzw. anderweitig insoweit, wie er hierzu ausdrücklich von der offen legenden Partei schriftlich bevollmächtigt wurde. Der Kunde ist berechtigt, seinen unmittelbaren Rechts- und Finanzberatern die Vertragsbedingungen dieser Vereinbarung unter Vertraulichkeitsverpflichtung zu offenbaren, wie dies für den normalen Geschäftsbetrieb des Kunden erforderlich ist.

Exportbestimmungen

Das gelieferte Produkt (einschließlich der technischen Daten) unterliegt gesetzlichen Export- bzw. Importgesetzen sowie damit verbundenen Vorschriften verschiedener Länder, insbesondere denen von Deutschland und den USA. Das Produkt/Hardware/Software darf nicht in Länder exportiert werden, in denen dies durch das US-amerikanische Exportkontrollgesetz und dessen ergänzender Bestimmungen verboten ist. Sie verpflichten sich, die Vorschriften strikt zu befolgen und in eigener Verantwortung einzuhalten. Sie werden darauf hingewiesen, dass Sie zum Export, zur Wiederausfuhr oder zum Import des Produktes unter Umständen staatlicher Genehmigungen bedürfen.

1.3 Warenmarken

Windows[®] XP, Windows[®] Vista, Windows[®] 7, Windows[®] 8, Windows[®] 8.1 and Windows[®] 10 are registered trademarks of Microsoft Corporation.

PROFINET[®] ist eine registrierte Warenmarke von PROFIBUS International, Karlsruhe.

Alle anderen erwähnten Marken sind Eigentum Ihrer jeweiligen rechtmäßigen Inhaber.

1.4 Über Ethernet Device Configuration

Mithilfe von **Ethernet Device Configuration** können Sie die IP-Adresse sowie den Gerätenamen (bzw. Stationsnamen) bei Ethernet-fähigen Geräten einstellen. Dabei erfolgt die Identifikation der Geräte über das *Netldent-Protokoll* oder das *DCP-Protokoll*.



Hinweis:

Das NetIdent-Protokoll wird nur von Hilscher-Geräten unterstützt. Mit seiner Hilfe können TCP/IP-Geräte identifiziert und IP-Adressen eingestellt werden. NetIdnetV2 ist eine Erweiterung von NetIdent.

Das *DCP-Protokoll* wird von PROFINET-kompatiblen Geräten unterstützt. Mit seiner Hilfe können PROFINET-kompatible Geräte identifiziert werden und der Stationsname sowie die IP-Adresse dieser Geräte eingestellt werden.

1.5 Voraussetzungen

Um die Produkt-DVD herunterladen zu können, benötigen Sie einen Internetzugang.

<u>Systemvoraussetzungen</u>

- Windows[®] XP SP3, Windows[®] Vista (32-Bit) SP2, Windows[®] 7 (32-Bit und 64-Bit) SP1, Windows[®] 8 (32-Bit und 64-Bit), Windows[®] 8.1 (32-Bit und 64-Bit), Windows[®] 10 (32-Bit und 64-Bit)
- Freier Festplattenspeicher: 2 MByte
- Grafikauflösung: mind. 1024 x 768 Bildpunkte
- Tastatur und Maus

Voraussetzung für die verwendeten Geräte

Das verwendete Ethernet-Gerät muss das Hilscher-*Netldent*-Protokoll, das Hilscher-*NetldentV*2-Protokoll oder das *DCP*-Protokoll unterstützen und muss mit dem Ethernet-Netzwerk des Konfigurations-PCs verbunden sein.

Beachten Sie die Besonderheiten für Geräte, die als DHCP-Server arbeiten wie unter Abschnitt *Konfigurationsmodi* auf Seite 33 beschrieben.

2 Sicherheit

2.1 Allgemeines zur Sicherheit

Die Dokumentation in Form eines Benutzerhandbuchs, eines Bediener-Manuals oder weiterer Handbuchtypen, sowie die Begleittexte sind für die Verwendung der Produkte durch ausgebildetes Fachpersonal erstellt worden. Bei der Nutzung der Produkte sind sämtliche Sicherheitshinweise sowie alle geltenden Vorschriften zu beachten. Technische Kenntnisse werden vorausgesetzt. Der Verwender hat die Einhaltung der Gesetzesbestimmungen sicherzustellen.

2.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Programm Ethernet Device Configuration dient dazu, bei Ethernetfähigen Geräten über eine Ethernet-Verbindung die IP-Adresse einzustellen, sowie einen Gerätename (bzw. Stationsname).

2.3 Personalqualifizierung

Das für die Anwendung des Netzwerksystems verantwortliche Personal muss das Systemverhalten kennen und im Umgang mit dem System geschult sein.

2.4 Sachschaden

Um Sachschäden wie Geräteschäden sowie Schäden an Ihrem System oder Ihrer Anlage zu vermeiden, müssen Sie alle Sicherheitshinweise und Warnhinweise in diesem Handbuch zu Gefahren, die Sachschäden verursachen können, unbedingt lesen, verstehen und befolgen, bevor Sie Ihr System konfigurieren.

2.4.1 Verlust von Geräteparametern

Die mithilfe von Ethernet Device Configuration über das Netldent-Protokoll eingestellten Parameter Stationsname und IP-Adresse bzw. Subnetzmaske und Standardgateway werden nur flüchtig (temporär) im Gerät gespeichert.

Vergewissern Sie sich, dass die Daten Ihrer Projektkonfiguration mithilfe einer Konfigurationssoftware nicht-flüchtig (permanent) gespeichert werden, um den Verlust Ihrer Konfigurationsdaten zu vermeiden. Bei Verlust von Geräteparametern können Störungen an Ihrem System oder Ihrer Anlage auftreten.

2.4.2 Vergabe falscher IP-Adressen

Arbeitet ein Gerät als DHCP-Server, darf dieses Gerät keinesfalls direkt über einen Switch oder Hub in ein Firmennetzwerk eingefügt werden, in welchem sich auch andere Geräte befinden. Andernfalls kann es zur Vergabe von falschen IP-Adressen und zu Fehlfunktionen kommen. Ein Gerät mit integriertem DHPC-Server vergibt selbständig IP-Adressen an andere Geräte. Verwenden Sie Geräte, die als DHCP-Server arbeiten ausschließlich zusammen mit einem Laptop oder einem PC mit einer separaten Netzwerkkarte.

3 Installation

3.1 Wie wird das Setup geliefert?

Ethernet Device Configuration wird als Bestandteils des Setups der Konfigurationssoftware SYCON.net ausgeliefert und installiert.

Bei anderen Produkte (z. B. netANALYZER Scope) wird auf der Produkt-DVD als ZIP-Datei ein separates Setup (Datei EnDevConfigTool.msi) mitgeliefert, welches im Installationsdialog der Produkt-DVD als Komponente "Ethernet Device Configuration Tool" gewählt werden kann. In beiden Fällen erfolgt die Installation automatisch.

Nur wenn Sie das Setup manuell installieren wollen, müssen Sie verfahren, wie im nachfolgenden Abschnitt beschrieben ist.

3.2 Ethernet Device Configuration Tool-Setup

Ethernet Device Configuration kann separat über das Ethernet Device Configuration Tool Setup (Version 1.9.x.x) installiert werden.

Dieser Abschnitt beschreibt den Ablauf der Installation des Programms Ethernet Device Configuration, wenn das Setup manuell gestartet wird.

- Die Datei EnDevConfigTool.msi per Doppelklick aufrufen.
- Der Installationsassistent für Ethernet Device Configuration wird gestartet. Das Fenster erscheint: Welcome to the Ethernet Device Configuration Tool Setup Wizard - The Setup Wizard will install the Ethernet Device Configuration on your computer. (Willkommen zum Ethernet Device Configuration Tool Setup-Assistent. Der Assistent wird Ethernet Device Configuration auf Ihrem Computer installieren.)



Abbildung 1: Ethernet Device Configuration wird auf Ihrem Computer installiert.

- > Next anklicken.
- ✤ Das Fenster End-User License Agreement erscheint:



Abbildung 2: Hilscher-Software-Lizenz-Vereinbarung

- I accept the terms in the License Agreement anhaken.
- Das Fenster Ready to install Ethernet Device Configuration Tool erscheint:



Abbildung 3: Die Ethernet Device Configuration-Installation starten

✤ Das Fenster Installing Ethernet Device Configuration Tool erscheint:

6	Ethernet Device Configuration Tool Setup							
	Installing Ethernet Device Configuration Tool							
Please wait while the Setup Wizard installs Ethernet Device Configuration Tool.								
	Status:							
	<u>B</u> ack Next Cancel							

Abbildung 4: Ethernet Device Configuration-Installation

✤ Das Fenster Complete the Ethernet Device Configuration Setup Wizard erscheint:



Abbildung 5: Ethernet Device Configuration-Installation beenden

- Die Ethernet Device Configuration-Installation über Finish verlassen.
- ✤ Die Ethernet Device Configuration-Installation ist abgeschlossen.

4 Start und Einstellungen

4.1 Ethernet Device Configuration starten

- > Starten Sie Ethernet Device Configuration wie folgt:
- Wenn Ethernet Device Configuration zusammen mit der Konfigurationssoftware SYCON.net installiert wurde:

Start > Alle Programme > Hilscher > Ethernet Device Configuration > Ethernet Device Configuration.

• Wenn Ethernet Device Configuration über das Ethernet Device Configuration Tool-Setup installiert wurde:

Start > Ethernet Device Configuration.

⇒ Ethernet Device Configuration startet mit folgendem Dialogfenster:

Date Optionen 2 Gefundene Geräte Suchen: Dächster yorheriger MAC Adresse Gerätetyp Gerätename IP Adresse Protokoll Gerät Herst G MAC Adresse Gerätename IP Adresse Protokoll Gerät Herst G Mac Adresse Gerätename IP Adresse Protokoll Gerät Herst G Mac Adresse Gerätename IP Adresse Protokoll Gerät Herst G Mac Adresse Gerätename IP Adresse Protokoll Gerät Herst G Mac Adresse Gerätename IP Adresse Protokoll Gerät Herst G Mac Adresse Gerätename IP Adresse IP Adresse IP Adresse IP Adresse IP Adresse International Adresse Gerätename IP Adresse IP Adresse IP Adresse IP Adresse IP Adresse International Adresse IP Adresse IP Adresse IP Adresse IP Adresse IP Adresse IP Adresse Interadresse I	é	🚰 Ethernet Device Configuration									
Gefundene Geräte Sychen: Dächster yorheriger MAC Adresse Gerätetyp Gerätename IP Adresse Protokoll Gerät Herst G MAC Adresse Gerätetyp Gerätename IP Adresse Protokoll Gerät Herst G Mac Adresse Gerätetyp Gerätename IP Adresse Protokoll Gerät Herst G Mac Adresse Gerätetyp Gerätetyp Gerätesuchen Interst G Mac Adresse Geräte suchen Interst Interst Interst Interst Mac Adresse Geräte suchen Interst Interst Interst Interst Interst Interst Interst Interst Interst Interst Interst Interst Interst Interst Interst Interst Interst Interst Interst Interst Interst Interst Interst Interst Interst Interst Interst Interst Interst Interst Interst	₫	atei <u>O</u> ptionen <u>?</u>									
MAC Adresse Gerätetyp Gerätename IP Adresse Protokoll Gerät Herst G Image: Serie Succession of the serie succession	2	<u>G</u> efundene Geräte	S <u>u</u> cher	וי		Lä	chster	vorheriç	jer		
Image: Section of the section of th		MAC Adresse	Gerätetyp	Gerätename	IP Adresse	Protokoll	Gerät	Herst	G		
Image: Section of the section of th											
Image: Sector											
Image: Sector											
Image: Sector											
Image: Sector											
Geräte suchen											
Image: Sector of the sector											
Image: Sector Secto											
Geräte suchen											
Geräte suchen Konfigurieren											
Geräte suchen											
Geräte suchen Konfigurieren											
Geräte <u>s</u> uchen <u>K</u> onfigurieren ▶											
Geräte suchen Konfigurieren											
						Geräte <u>s</u> u	chen 📗	<u>K</u> onfiguriere	n ▶		

Abbildung 6: Startbild Ethernet Device Configuration



Hinweis: Für die **Sprache**, die **Protokolle** und zur **DCP-Konfiguration** vorgenommene Einstellungen sind auch bei einem erneutem Programmaufruf weiterhin gültig.

4.2.1 Sprache einstellen

Sie können für die Bedienoberfläche die Sprache **Deutsch** oder **Englisch** wählen. Die Sprache stellen Sie wie folgt um:

1. Unter **Optionen > Sprache** wählen.



Abbildung 7: Sprachauswahl

- ✤ Die aktuelle Spracheinstellung ist mit einem Häkchen (Position ① in der Abbildung oben) markiert.
- 2. Um die Sprache umzustellen, den alternativen Spracheintrag 2 auswählen.

4.2.2 Protokoll auswählen

Wählen Sie die Protokolle aus, womit nach Ethernet-fähigen Geräten gesucht werden soll und womit diese Geräte konfiguriert werden sollen.



Abbildung 8: Protokollauswahl

- ✤ Das aktivierte Protokoll ist mit einem Häkchen markiert.
- In der obigen Abbildung sind beide Protokolltypen aktiviert 1
- Unter Optionen > Protokolle > [Protokollname] wählen (2).



Hinweis: Wenn Sie nicht wissen auf welches Protokoll die Geräte reagieren, wählen Sie alle Protokolle aus.

4.2.3 Netzwerkgeräte für die Suche auswählen

\rightarrow

Hinweis: Wird das *DCP-Protokoll* verwendet, um nach Geräten zu suchen, müssen die für die Suche verwendeten Netzwerkgeräte von Hand ausgewählt werden. Wird das *Netldent-Protokoll* verwendet, werden für die Suche nach Geräten standardmäßig alle im PC verfügbaren Netzwerkgeräte verwendet.

Hier können Sie für das *DCP-Protokoll* wählen, über welche Netzwerkgeräte des PCs gesucht werden soll.

륟 Ethernet Device Configuration								
Datei	Optionen	?						
Gefur	Protoko Spracho	e e))					
MAC	DCP Ko	nfiguration						

Abbildung 9: DCP Konfiguration aufrufen

3. Optionen > DCP Konfiguration... wählen.

✤ Es öffnet sich folgendes Dialogfenster:

DCP Konfiguration	
Verfügbare <u>N</u> etzwerkgeräte:	
Device (2)	Port 3
Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet	\Device\NPF_{DF10B663-7D6C-41A3-A5
Mware Virtual Ethernet Adapter	\Device\NPF_{70F0A330-6C60-47DB-86E
Mware Virtual Ethernet Adapter	\Device\NPF_{B181D0D4-83F4-4DFE-B24
	(4) (5) OK Abbrechen

Abbildung 10: DCP-Konfiguration, Auswahl Ethernet-Anschluss (Netzwerkgerät)

Im Dialogbild DCP Konfiguration:

- 4. Unter **Device** (1) die Netzwerkgeräte anhaken, die beim Scan mit dem *DCP-Protokoll* genutzt werden sollen.
- ✤ Unter Device ② erscheint die Bezeichnung und unter Port ③ die Port-Nummer der Netzwerkgeräte in Ihrem PC.
- 5. Mit **OK** (4) den Dialog mit Übernahme aller vorgenommenen Einstellungen verlassen.
- 6. Oder mit **Abbrechen** (5) den Dialog ohne Übernahme aller vorgenommenen Einstellungen verlassen.

5 Geräte suchen

- Um Geräte zu suchen, im Startbild Geräte suchen anklicken (siehe Position 12) in der folgenden Abbildung).
- ✤ Das am PC angeschlossene Ethernet-Netzwerk wird nach Geräten durchsucht, die auf das DCP-Protokoll oder das NetIdent-Protokoll reagieren. Werden Geräte gefunden, werden Sie wie folgt aufgelistet:
- [™] **Suche stoppen** bricht die Suche ab.

2	🖻 Ethernet Device	Configuration						
Į	<u>)</u> atei <u>O</u> ptionen <u>?</u>							
100	<u>G</u> efundene Geräte	S <u>u</u> chen:	nächster	vorheriger				
	MAC Adresse	Gerätetyp	Gerätename	IP Adresse	Pro 🔺	Gerä	Herst	Geräterolle
	00-02-A2-20-91-18	NXIO 50	nxio50repns-01	0.0.0.0	DCP	0x010C	0x011E	Device
	00-02-A2-20-91-08	NXIO 50	nxio50repns-02	0.0.0.0	DCP	0x010C	0x011E	Device
	00-02-A2-20-91-04	NXIO 50	nxio50repns-03	0.0.0.0	DCP	0x010C	0x011E	Device
	00-02-A2-20-71-AC	cifx /pnm	controller	192.168.0.1	DCP	0x0203	0x011E	Controller
	00-02-A2-20-77-48	NL50MPI	NL50MPI [SN=00021012, ID=0x00]	192.168.60.199	NetIdent	-	1	
	00-02-A2-20-91-08	Reserved 0x0A	Reserved 0x0A [SN=00020005, ID=0x00]	0.0.0.0	NetIdent	-	-	-
	00-02-A2-20-91-18	Reserved 0x0A	Reserved 0x0A [SN=00020003, ID=0x00]	0.0.0.0	NetIdent	-	-	-
	00-02-A2-20-91-04	Reserved 0x0A	Reserved 0x0A [SN=00020004, ID=0x00]	0.0.0.0	NetIdent	-	(-)	90 C
	00-02-A2-20-71-AC	cifX	cifX [SN=00020007, ID=0x00]	192.168.0.1	NetIdent	-	1 .	-
	4	5	6	0	8	9	10	1
						12		13
					G	eräte <u>s</u> uch	ien <u>K</u> o	nfigurieren 🕨

Abbildung 11: Gefundene Geräte

		.			A I I 'I I	<i>c</i>	0. ()			
In	der	I abelle	in dei	r obiaen	Abbilduna	finden	Sie fold	aende	Informatione	en:

Bezeichnung	Positi- on	Bedeutung	Anzeige DCP	Anzeige Netl- dent	Wert / Wertebereich
MAC- Adresse	4	Die MAC-Adresse (=MAC-ID) ist bei Auslieferung die vom Her- steller vergebene eindeutige (physikalische) Ethernet- Adresse des Geräts.	MAC-Adresse	MAC-Adresse	
Gerätetyp	5	Im Gerät nichtflüchtig gespei- cherte Bezeichnung für das Ge- rät.	Gerätetyp	Gerätetyp	
Gerätename	6	Über Konfigurieren stellbarer Gerätename. Der Gerätename muss den Vorgaben der PROFINET- Spezifikation [1] für den Sta- tionsnamen (="Name of Stati- on") entsprechen.	Gerätename (=Stations- name)	Gerätename, Seriennummer, ggf. ID	Zeichenkette, 1 240 Zei- chen

Bezeichnung	Positi- on	Bedeutung	Anzeige DCP	Anzeige Netl- dent	Wert / Wertebereich
IP-Adresse	7	Über Konfigurieren (13) ein- stellbare IP-Adresse des Gerä- tes.	IP-Adresse	IP-Adresse	gültige IP- Adresse
		Die IP-Adresse muss eindeutig sein und zum verwendeten Netzwerk passen. Die IP- Adresse 0.0.0.0 zeigt an, dass noch keine IP-Adresse einge- stellt wurde.			
Protokoll	8	Protokoll über welches das Ge- rät gefunden wurde.	DCP	Netldent	DCP, NetIdent, NetIdentV2
Geräte-ID	9	Identifikationsnummer des Ge- rätes, wird vom Hersteller für jedes Gerät eindeutig festgelegt.	Geräte-ID	-	0x00000000 0xFFFFFFF (hex)
Hersteller-ID	10	Identifikationsnummer des Her- stellers, vergeben von PROFIBUS-Nutzerorganisation e. V.	Hersteller-ID	-	0x00000000 0xFFFFFFFF (hex)
Geräterolle	1	Textuelle Beschreibung dazu, welche Funktion das Gerät im Netzwerk übernimmt.	"Device", "Controller", "Multidevice", "Supervisor"	-	"Device", "Controller", "Multidevice", "Supervisor"

Tabelle 2: Parameter gefundener Geräte

Nach Auswahl einer Zeile gelangen Sie über **Konfigurieren** (1) in den Konfigurationsdialog.

5.1 Gerät in der Tabelle suchen

Dazu gehen Sie wie folgt vor:

Bei Suchen ① den zu suchenden String eingeben.

Ist die Tabelle umfangreich, können Sie in der Tabelle nach jeder Zeichenfolge innerhalb einer Spalte suchen.

ł	🖻 Ethernet Device	Configuration						
ĺ	Datei Optionen ?	0	0	3				
	<u>G</u> efundene Geräte	Suchen:	 	r <u>v</u> orheriger				
	MAC Adresse	Gerätetyp	Gerätename	IP Adresse	Pro 🔺	Gerä	Herst	Geräterolle
	00-02-A2-20-91-18	NXIO 50	nxio50repns-01	0.0.0.0	DCP	0x010C	0x011E	Device
	00-02-A2-20-91-08	NXIO 50	nxio50repns-02	0.0.0.0	DCP	0x010C	0x011E	Device
	00-02-A2-20-91-04	NXIO 50	nxio50repns-03	0.0.0.0	DCP	0x010C	0x011E	Device
	00-02-A2-20-71-AC	cifx /pnm	controller	192.168.0.1	DCP	0x0203	0x011E	Controller
	00-02-A2-20-77-48	NL50MPI	NL50MPI [SN=00021012, ID=0x00]	192.168.60.199	NetIdent	-	(1)	-
	00-02-A2-20-91-08	Reserved 0x0A	Reserved 0x0A [SN=00020005, ID=0x00]	0.0.0.0	NetIdent	-	-	(#))
	00-02-A2-20-91-18	Reserved 0x0A	Reserved 0x0A [SN=00020003, ID=0x00]	0.0.0.0	NetIdent	-	-	-
	00-02-A2-20-91-04	Reserved 0x0A	Reserved 0x0A [SN=00020004, ID=0x00]	0.0.0.0	NetIdent	¥	-	-
	00-02-A2-20-71-AC	cifX	cifX [SN=00020007, ID=0x00]	192.168.0.1	NetIdent	-		-0
	-							
	-							
	1							
					G	eräte <u>s</u> uch	ien <u>K</u> o	nfigurieren 🕨

Abbildung 12: Gefundene Geräte

- Über nächster 2 wird der nächste Eintrag (Suchrichtung nach unten) in der Tabelle gefunden, der dem Suchstring entspricht.
- Über vorheriger ③ wird in der Tabelle der nächste Eintrag (Suchrichtung nach oben) gesucht, der den Suchkriterium entspricht.

Tabelle sortieren

Mit einem Mausklick auf ein Feld der Kopfzeile der Tabelle, können Sie die Zeilen, nach den Einträgen der Spalte, alphanumerisch aufsteigend oder absteigend sortieren.

Zum Sortieren der Einträge in einer Spalte, auf den entsprechenden \succ Spaltenkopf klicken.

20/42

6 Adressen einstellen

6.1 Gerätename (Stationsname) und IP-Adresse per DCP-Protokoll einstellen

Hinweis: Das *DCP-Protokoll* wird von PROFINET-kompatiblen Geräten unterstützt. Mit seiner Hilfe können PROFINET-kompatible Geräte identifiziert werden und der Stationsname sowie die IP-Adresse dieser Geräte ausgelesen und verändert werden.

Über das *DCP-Protokoll* kann die **IP-Adresse** oder der **Stationsnamen** eines Gerätes neu zugewiesen oder eine schon vorhandene IP-Adresse oder ein Stationsname verändert werden. Dazu wie folgt vorgehen:

- 1. Den Startdialog öffnen, wie in Abschnitt *Ethernet Device Configuration starten* auf Seite 15 beschrieben.
- 2. Unter **Optionen > Protokolle > DCP** anhaken.
- 3. Im Startbild Geräte suchen anklicken.
- 4. In der Tabelle **Gefundene Geräte** für das betroffene Gerät eine Zeile anklicken, bei der in der Spalte **Protokoll** ⁽⁸⁾ "*DCP*" erscheint.

	Ethernet Device	• Configuration						
Ē	atei Optionen ?							
A Mark	<u>G</u> efundene Geräte	Suchen:	nächst	er vorherige	er			
	MAC Adresse	Gerätetyp	Gerätename	IP Adresse	Protokoll	Geräte-ID	Hersteller-ID	Geräterolle
	00-02-A2-20-91-18	NXIO 50	nxio50repns-01	0.0.0.0	DCP	0x010C	0x011E	Device
	00-02-A2-20-91-08	NXIO 50	nxio50repns-02	0.0.0.0	DCP	0x010C	0x011E	Device
	00-02-A2-20-91-04	NXIO 50	nxio50repns-03	0.0.0.0	DCP	0x010C	0x011E	Device
	00-02-A2-20-91-18	Reserved 0x0A	Reserved 0x0A [SN=00020003, ID=0x00]	0.0.0.0	NetIdent	-	-	-
	00-02-A2-20-91-04	Reserved 0x0A	Reserved 0x0A [SN=00020004, ID=0x00]	0.0.0.0	NetIdent	-	-	÷
	00-02-A2-20-71-AC	cifX	cifX [SN=00020007, ID=0x00]	192.168.0.1	NetIdent	-	-	-
	00-02-A2-20-91-08	Reserved 0x0A	Reserved 0x0A [SN=00020005, ID=0x00]	0.0.0.0	NetIdent	-	-	-
	00-02-A2-20-71-AC	cifx /pnm	controller	192.168.0.1	DCP	0x0203	0×011E	Controller
	00-02-A2-20-77-48	NL50MPI	NL50MPI [SN=00021012, ID=0×00]	192.168.60.199	NetIdent	-	-	-
					6			
					\mathbf{O}			
						1		
	1							(13)
								U I
						Geräte	suchen Ko	onfigurieren 🕨
								1

Abbildung 13: Gefundene Geräte, DCP-Protokoll

- 5. Den Konfigurationsdialog öffnen:
- Konfigurieren ¹³ anklicken.
- Oder das Kontextmenü per Rechtsklick auf die Tabellenzeile des Gefundene Gerätes öffnen.
- ⇒ Sie haben folgende DCP-Konfigurationsmöglichkeiten:

Geräte suchen Konfigurieren	
	Signalisieren
	IP Adresse setzen
	Zurücksetzen in Auslieferungszustand 4

Abbildung 14: DCP-Konfigurationsmöglichkeiten

- Signalisieren (1)
- Die LED am Ethernet-Anschluss des ausgewählten Gerätes blinkt für ein paar Sekunden auf. Damit kann das Gerät aus einer Reihe von Geräten heraus identifiziert werden.
- IP Adresse setzen...
- ✤ Es öffnet sich das Fenster IP-Konfiguration für …, siehe Abschnitt IP-Adresse setzen auf Seite 25.
- Gerätenamen setzen...(=Stationsname) 3
- ✤ Es öffnet sich das Fenster Namenskonfiguration für …, siehe Abschnitt Gerätename (Stationsname) setzen auf Seite 23.
- Zurücksetzen in den Auslieferungszustand...
- Am Gerät vorgenommene Einstellungen werden in den Auslieferungszustand zurückgesetzt.

6.1.1 Gerätename (Stationsname) setzen



Hinweis: Der Stationsname muss entsprechend der PROFINET-Spezifikation [1] eingegeben werden. Im Namen dürfen keine verbotenen Zeichen (z. B. Leerzeichen) verwendet werden.

Um für ein Gerät den Gerätenamen über das *DCP-Protokoll* neu zu setzen bzw. um einen schon vorhandenen Namen zu ändern, wie folgt vorgehen:

- 1. **Konfigurieren** > **Gerätename setzen** anklicken (siehe Abbildung *DCP-Konfigurationsmöglichkeiten* auf Seite 22).
- ✤ Es öffnet sich folgendes Dialogfenster:

Namenskonfiguration für 00-02-A2-20-91-18 🛛 🔀
Stationsname: 1 hxio50repns-01
Einstellung temporär setzen
@ @

Abbildung 15: DCP Gerätename setzen

- 2. Unter **Stationsname** (1) den Gerätenamen entsprechend der PROFINET-Spezifikation [1] eingeben.
- 3. Einstellung temporär setzen 2 anhaken, wenn der Stationsname nur temporär gespeichert werden soll (soweit das verwendete Gerät diese Funktionalität unterstützt).
- 4.
- OK ③ anklicken, um die Einstellungen in das Gerät zu übertragen und das Dialogfenster Namenskonfiguration für … zu verlassen.
- Oder Abbrechen ④ anklicken, um das Dialogfenster Namenskonfiguration für … zu verlassen, ohne die Einstellungen in das Gerät zu übertragen.



Hinweis: Bei PROFINET IO-Controller-Geräten besteht die Möglichkeit, dass diese eine Änderung des Gerätenamens zurückweisen. In diesem Fall erscheint eine Fehlermeldung.



Abbildung 16: Fehler beim Setzen des Gerätenamens

6.1.1.1 Gerätename nach PROFINET-"Name of Station"-Spezifikation

Der Gerätename muss mit den Vorgaben aus dem nachfolgend aufgeführten Auszug aus der PROFINET-Spezifikation [1] für den "Stationsnamen" (="Name of Station") übereinstimmen.

Ein Stationsname:

- hat eine Länge von 1 ... 240 Zeichen.
- kann aus einem oder mehreren **Namensanteilen** (Labels) bestehen, die *1 ... 63 Zeichen* lang sind und durch Punkte getrennt werden.
- darf nur zulässige Zeichen enthalten:
 - a z Kleinbuchstaben,
 - 0-9 Ziffern,
 - Minuszeichen,
 - . Punkt.

Der *Punkt* ist das Trennzeichen zwischen Labels.

Das *Minuszeichen* darf nicht als Start oder Endezeichen verwendet werden.

Das *Minuszeichen* darf nicht vor oder nach einem Punkt verwendet werden.

Der *Stationsname* darf nicht mit einem Punkt beginnen oder enden. *Unzulässige Zeichen* sind z. B. Großbuchstaben und Leerzeichen.

Quelle [1] (siehe Abschnitt *Quellennachweise* auf Seite 39): *PNO Dokument* 2722, Abschnitt 4.3.1.4.15.1, auf Seite 1073f.

6.1.2 IP-Adresse setzen

Die IP-Adresse wird bei der Konfiguration statisch eingestellt. Später weist der PROFINET IO-Controller dem Gerät über den Stationsnamen eine IP-Adresse zu. Unterstützt das verwendete Gerät die Übernahme der IP-Adresse über einen DHCP-Server (*für zukünftige Anwendungen*), können Sie zwischen der statischen IP-Adressvergabe und der IP-Adressübernahme von einem DHCP-Server wählen.

Konfigurieren > IP Adresse setzen anklicken (siehe Abbildung DCP-Konfigurationsmöglichkeiten auf Seite 22).

P Konfiguration für 00-02	- A2 -	20	-91	-04	4			3		
1 IP Adresse: 2	0		0		0		0			
Subnetz <u>m</u> aske:	0		0	•	0	•	0			
Standardgateway:	0		0	•	0	•	0			
 C IP Adresse per DHCP bezieher 3 Authentisierungsmethode: ⊆lient ID: 4 ✓ Einstellungen temporär setzer 5 		Adr	esse		Abb	(7 prec) hen		}	für zukünftige Erweiterungen

✤ Es öffnet sich folgendes Dialogfenster:

Abbildung 17: IP-Konfiguration für ...

6.1.2.1 Statische IP-Adresse benutzen

 Statische IP-Adresse benutzen ① wählen, um die statische IP-Adresse einzustellen (siehe Abbildung *IP-Konfiguration für …* auf Seite 25).

Für das ausgewählte Gerät unter Position 2:

- > Unter **IP-Adresse** die IP-Adresse einstellen.
- > Unter Subnetzmaske die Subnetzmaske einstellen.
- > Unter **Standardgateway** die Gateway-Adresse einstellen.
- 2.
- Einstellungen temporär setzen (5) anhaken, wenn die Einstellungen für das Gerät temporär gelten sollen.

Hinweis: Werden die IP-Adresse, die Subnetzmaske und die Gateway-Adresse "nur temporär" gesetzt, sind die vorgenommenen Einstellungen nach einem Geräte-Reset nicht mehr im Gerät gespeichert.

Oder Einstellungen temporär setzen ⁵<u>nicht</u> anhaken, wenn die Einstellungen für das Gerät permanent gelten sollen (sofern das verwendete Gerät diese Auswahl unterstützt).



Hinweis: Der PROFINET IO-Controller kann dem PROFINET IO-Device beim Anlauf des PROFINET-Netzwerks eine neue IP-Adresse zuweisen.

- 3.
- OK 6 anklicken, um die Einstellungen in das Gerät zu laden und den Dialog IP-Konfiguration für ... zu verlassen.

Hinweis: Die Übertragung der IP-Adresse kann je nach Gerät einige Zeit in Anspruch nehmen. Während dieser Zeit bleibt der Dialog **IP-Konfiguration für ...** geöffnet. Wird die Übertragung abgebrochen, hängt es vom Zeitpunkt des Abbruchs ab, ob die Adresse noch ins Gerät übertragen wird oder nicht.

Oder Abbrechen ⑦ anklicken, um das Dialogfenster IP-Konfiguration für … zu verlassen, ohne die Einstellungen in das Gerät zu übertragen.

Hinweis: Bei PROFINET IO-Controller-Geräten besteht die Möglichkeit, dass diese eine Änderung der IP-Adresse zurückweisen. In diesem Fall erscheint eine Fehlermeldung.



Abbildung 18: Fehler beim Setzen der IP-Adresse

6.1.2.2 IP Adresse per DHCP beziehen (für zukünftige Erweiterungen)

- 1. **IP Adresse per DHCP beziehen** ③ wählen (siehe Abbildung *IP-Konfiguration für …* auf Seite 25).
- P→ Der Einstellbereich f
 ür die Vergabe der statischen IP-Adresse erscheint ausgegraut.
- 2. Unter ④ auswählen, wie das Gerät identifiziert werden soll, über MAC Adresse, Stationsnamen oder Client ID.
- 3.
- Einstellungen temporär setzen (5) anhaken, wenn die Einstellungen für das Gerät temporär gelten sollen.
- Oder Einstellungen temporär setzen ⁵<u>nicht</u> anhaken, wenn die Einstellungen für das Gerät permanent gelten sollen (sofern das verwendete Gerät diese Auswahl unterstützt).



Hinweis: Der PROFINET IO-Controller kann dem PROFINET IO-Device beim Anlauf des PROFINET-Netzwerks eine neue IP-Adresse zuweisen.

4.

OK 6 anklicken, um die Einstellungen in das Gerät zu laden und den Dialog IP-Konfiguration für ... zu verlassen.



Hinweis: Die Übertragung der IP-Adresse kann je nach Gerät einige Zeit in Anspruch nehmen. Während dieser Zeit bleibt der Dialog **IP-Konfiguration für ...** geöffnet. Wird die Übertragung abgebrochen, hängt es vom Zeitpunkt des Abbruchs ab, ob die Adresse noch ins Gerät übertragen wird oder nicht.

Oder Abbrechen ⑦ anklicken, um das Dialogfenster IP-Konfiguration für ... zu verlassen, ohne die Einstellungen in das Gerät zu übertragen.

6.2 IP-Adresse per NetIdent-Protokoll einstellen



Hinweis: Das *Netldent-Protokoll* wird nur von Hilscher-Geräten unterstützt. Mit seiner Hilfe können TCP/IP-Geräte identifiziert und IP-Adressen eingestellt werden.

Über das *Netldent-Protokoll* kann die **IP-Adresse** eines Gerätes ausgelesen und verändert werden. Dazu wie folgt vorgehen:

- 1. Den Startdialog öffnen, wie in Abschnitt *Ethernet Device Configuration starten* auf Seite 15 beschrieben.
- 2. Unter Optionen > Protokolle > NetIdent anhaken.
- 3. Im Startbild Geräte suchen anklicken.
- 4. In der Tabelle **Gefundene Geräte** für das betroffene Gerät die Zeile anklicken, bei der in der Spalte **Protokoll** (3) "*Netldent*" erscheint.

💣 Ether	net Device	e Configuration						
<u>D</u> atei Or	ptionen <u>?</u>							
<u>G</u> efunder	ne Geräte	S <u>u</u> chen:	nächst	er <u>v</u> orherige	er			
MAC A	dresse	Gerätetyp	Gerätename	IP Adresse	Protokoll	Geräte-ID	Hersteller-ID	Geräterolle
00-02-A 00-02-A 00-02-A	A2-20-91-18 A2-20-91-08 A2-20-91-04	NXIO 50 NXIO 50 NXIO 50	nxio50repns-01 nxio50repns-02 nxio50repns-03	0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0	DCP DCP DCP	0x010C 0x010C 0x010C	0x011E 0x011E 0x011E	Device Device Device
00-02-4 00-02-4 00-02-4 00-02-4 00-02-4	42-20-91-18 42-20-91-04 42-20-91-08 42-20-91-08 42-20-91-08 42-20-71-AC	Reserved 0x0A Reserved 0x0A cifX Reserved 0x0A cifx /pnm NL50MPI	Reserved 0x0A [SN=00020005, ID=0x00] Reserved 0x0A [SN=00020007, ID=0x00] cifX [SN=00020007, ID=0x00] Reserved 0x0A [SN=00020005, ID=0x00] controller NL50MPI [SN=00021012, ID=0x00]	0.0.0.0 192.168.0.1 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.60.199	NetIdent NetIdent NetIdent DCP NetIdent	- - - 0x0203 -	- - - 0x011E -	- - Controller -
						Geräte	suchen Ko	0 nfigurieren ♪

Abbildung 19: Gefundene Geräte, Netldent-Protokoll

5. Konfigurieren (13) > IP Adresse setzen anklicken.

✤ Es öffnet sich folgendes Dialogfenster:



Abbildung 20: NetIdent IP-Adresse und subnetzmaske setzen.

- 6. Unter **IP Adresse** ① die IP-Adresse eingeben, die das Gerät erhalten soll.
- 7. Unter **Subnetzmaske** (2) die Subnetzmaske für das Gerät eingeben.
- 8. OK ③ anklicken.
- P Die IP-Adresse und die Subnetzmaske werden an das Gerät übertragen.



Wichtig! Die IP-Adresse ist nur <u>temporär</u> eingestellt. Eine permanente Speicherung der IP-Adresse erfolgt durch einen Download der Konfiguration. Weitere Angaben zum Download der Konfiguration finden Sie im Bediener-Manual SYCONnet_netDevice_OI XX DE.pdf.

9. Über **Abbrechen** (4) den Dialog verlassen, ohne Übertragung der eingegebenen Daten.



Hinweis: Die Übertragung der IP-Adresse kann je nach Gerät bis zu 40 Sekunden dauern. Während dieser Zeit bleibt der Dialog geöffnet. Wenn die aktive Übertragung über **Abbrechen** beendet wird, kann dies zur Folge haben, dass die IP-Adresse dennoch übernommen wird.

6.3 Gerätekonfiguration für NetIdentV2-Protokoll

 \rightarrow

Hinweis: Das *NetldentV2*-Protokoll stellt eine Erweiterung des *Netldent*-Protokolls dar. Das *NetldentV2-Protokoll* wird nur von Hilscher-Geräten unterstützt. Mit seiner Hilfe können TCP/IP-Geräte identifiziert, IP-Adressen eingestellt werden und weitere Schritte zur Gerätekonfiguration durchgeführt werden.

Über das *NetIdentV2-Protokoll* kann die **IP-Adresse** oder der **Gerätenamen** eines Gerätes neu zugewiesen oder eine schon vorhandene IP-Adresse oder ein Gerätename verändert werden.

6.3.1 Protokoll festlegen, Konfigurationsdialog öffnen

Dazu wie folgt vorgehen:

- 1. Den Startdialog **Ethernet Device Configuration** öffnen, wie in Abschnitt *Ethernet Device Configuration starten* auf Seite 15 beschrieben.
- 2. Unter **Optionen > Protokolle > NetIdentV2** anhaken.
- 3. Im Startbild Geräte suchen anklicken.
- 4. In der Tabelle **Gefundene Geräte** für das betroffene Gerät die Zeile anklicken, bei der in der Spalte **Protokoll** ⁽⁸⁾ "*NetldentV2*" erscheint.

• Ethernet Device (Configuration							1
atei Optionen	?							
efundene Geräte	Suchen:	näch	ster vo	rheriger				
MAC Adresse	Gerätetyp	Gerätename	IP Adresse	Protokoll	Geräte-ID	Hersteller-ID	Geräterolle	
88-88-88-88-87-88	NANL-B500G-RE	NANL-B500G-RE [SN=00020004, ID=0x00]	192.168.1.1	NetIdentV2	-	-	-	
				8				
							0	
							U	
					-	Geräte suchen	Konfigurieren	Signalisieren
			_	_	_			Konfiguration starten

Abbildung 21: Gefundene Geräte, NetIdentV2-Protokoll

- 5. Den Konfigurationsdialog öffnen:
- Konfigurieren ¹³ anklicken.
- Oder das Kontextmenü per Rechtsklick auf die Tabellenzeile des gefundene Gerätes öffnen.
- ⇒ Sie haben folgende NetIdentV2-Konfigurationsmöglichkeiten:

Gerate suchen	Signalisieren 🚽 🚺
	Konfiguration starten 🗲 🔶 2

Abbildung 22: NetIdentV2-Konfigurationsmöglichkeiten

- Signalisieren (1)
- Die LED am Ethernet-Anschluss des ausgewählten Gerätes blinkt für ein paar Sekunden auf. Damit kann das Gerät aus einer Reihe von Geräten heraus identifiziert werden.
- Konfiguration starten... (2)
- ♣ Es öffnet sich das Fenster **Property-Konfiguration**.

Weiter siehe Abschnitt Property-Konfiguration (NetIdentV2) auf Seite 31.

6.3.2 Property-Konfiguration (NetIdentV2)

Set	Property-Name	Property-Wert	Optionen
	IP Address	192.168.1.1	After restart only
	Subnet Mask	255.255.255.0	After restart only
	Configuration Mode	OFF	After restart only
	MAC Address	88-88-88-88-87-88	Read only
	Device Class	0x1010	Read only
	Serial Number	00020004	Read only
	Device Name	NANL-B500G-RE	Read only
	DHCP Server	DHCP	After restart only

Abbildung 23: Property-Konfiguration (NetIdentV2) – Beispiel DHCP-Server



Hinweis: Abhängig vom Funktionsumfang Ihres Gerätes erscheinen im Fenster **Property-Konfiguration** die vom Gerät gemeldeten Einstellungen. Auch die Auswahllisten für **Configuration Mode** bzw. **DHCP Sever** können unterschiedlich viele Einträge enthalten bzw. der Gerätename (**Device Name**) ist einstellbar oder nur lesbar.

Property-Name	Beschreibung	Property-Wert	Optionen	
IP Address (IP-Adresse)	ss Einstellbare IP-Adresse des Gerätes. sse) Die IP-Adresse muss eindeutig sein und muss zum verwendeten Netzwerk passen. Die IP-Adresse 0.0.0.0 zeigt an, dass noch keine IP-Adresse eingestellt wurde. Mask maske) Einstellbare Subnetzmaske des Gerätes.		Temporary, After restart only, Permanent with immediate effect	
Subnet Mask (Subnetzmaske)				
Gateway*	Einstellbare Gateway-Adresse des Gerätes. Z. B. 192.168.10.10	esse des Gerätes. Gateway- Adresse		
Configuration	Für das Gerät einstellbarer Konfigurationsmodus.	OFF,		
Mode (Konfigura- tionsmodus)	Für ,OFF' muss die IP-Adresse manuell eingegeben werden. Für den automatischen Bezug einer IP- Adresse muss 'DHCP' bzw. 'BOOTP' gewählt werden.	BOOTP		
Reference ID*	Nicht veränderbare Referenz-ID des Gerätes	(nur lesbar)	(nur lesbar)	
MAC Address (MAC-Adresse)	dress dresse) MAC-Adresse (=MAC-ID) des Gerätes. Sie entspricht der bei der Auslieferung vom Hersteller vergebenen eindeutigen (physikalischen) Ethernet-Adresse des Ge- rätes.			
Device Class (Geräteklasse)	Geräteklasse zu der das Gerät zählt.			
Serial Number (Seriennummer)	Seriennummer des Gerätes, wie vom Hersteller ange- geben.			
Device Name	Einstellbarer Gerätename.	Zeichenkette,	Temporary,	
(Geratename)	Abhängig vom Gerätetyp ist der Gerätename fest vor- gegeben und kann nicht editiert werden.	1 240 Zei- chen	Permanent with immediate effect	
DHCP Server (DHCP-Server)	Als DHCP-Server vergibt das Gerät selbst IP-Adressen an andere Geräte.	OFF, DHCP, BOOTP, DHCP & BOOTP		

Im Fenster **Property-Konfiguration** können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

Tabelle 3: Parameter und Einstellungen im Fenster Property-Konfiguration

* Im Beispiel in der Abbildung Property-Konfiguration (NetIdentV2) – Beispiel DHCP-Server auf Seite 31 nicht vorhanden.

Optionen	Beschreibung			
Temporary (<i>Temporär</i>)	Die Konfiguration wird zeitlich begrenzt gespeichert und muss nach einem Neustart des Gerätes neu vorgegeben werden.			
After restart only (Permanent, aber wirksam erst nach Neustart)	Die Konfiguration wird permanent gespeichert. Sie wird aber erst nach einem Neustart des Gerätes wirksam.			
Permanent with immediate effect (Permanent, mit sofortiger Wirkung)	Die Konfiguration wird permanent gespeichert. Sie wird sofort wirksam.			

Tabelle 4: Property-Konfiguration (NetIdentV2) - Optionen

6.3.2.1 Konfigurationsmodi

Bei Verwendung des NetIdentV2-Protokolls können Sie unter folgenden Konfigurationsmodi für Ihr Gerät wählen:

- Statische IP-Adresse (manuelle Zuweisung) Dem Gerät wird eine feste IP-Adresse zugewiesen. Der Anwender muss die vorgesehene IP-Adresse manuell zuweisen.
- DHCP-Client-Betrieb (externer DHCP-Server notwendig) Dem Gerät wird eine IP-Adresse zugewiesen. Das Gerät holt sich über das DHCP-Protokoll am externen DHCP-Server eine IP-Adresse und bekommt diese automatisch zugewiesen.
- **BOOTP-Client-Betrieb** (*externer BOOTP-Server notwendig*) Dem Gerät wird eine IP-Adresse zugewiesen. Das Gerät holt sich über das BOOTP-Protokoll am externen BOOTP-Server eine IP-Adresse und bekommt diese automatisch zugewiesen.
- DHCP-Server-Betrieb (*Gerät arbeitet als DHCP-Server*) Als DHCP-Server vergibt das Gerät selbst IP-Adressen an andere Geräte. Die IP-Adresse für das Gerät mit integriertem DHCP-Server muss manuell eingestellt werden.



Wichtig: Arbeitet ein Gerät als *DHCP-Server*, darf dieses Gerät keinesfalls direkt über einen Switch oder Hub in ein Firmennetzwerk eingefügt werden, in welchem sich auch andere Geräte befinden. Andernfalls kann es zur Vergabe von falschen IP-Adressen und zu Fehlfunktionen kommen. Ein Gerät mit integriertem *DHPC-Server* vergibt selbständig IP-Adressen an andere Geräte. Verwenden Sie Geräte, die als *DHCP-Server* arbeiten ausschließlich zusammen mit einem Laptop oder einem PC mit einer separaten Netzwerkkarte.



Hinweis: Für den Modus DHCP-Server-Betrieb muss Ihre LAN-Verbindung (IP V4) auf **IP-Adresse automatisch beziehen** eingestellt sein.

6.3.2.2 Einstellungen im Fenster Property-Konfiguration

Konfigurieren Sie im Fenster **Property-Konfiguration** die IP-Adresse und die Subnetzmaske (bzw. optional die Gatewayadresse) je nach Modus oder ob Ihr Gerät als DHCP-Server arbeiten soll:

- Modus Statische IP-Adresse (manuelle Zuweisung)
 - IP Address, Subnet Mask, Gateway: manuell einstellen
 - Configuration Mode: ,OFF'
 - DHCP Server: ,OFF', ,DHCP', ,BOOTP' oder ,DHCP & BOOTP'.
- Modus DHCP-Client-Betrieb (externer DHCP-Server notwendig)
 Configuration Mode: ,DHCP'
 - DHCP Server: ,OFF'
- Modus BOOTP-Client-Betrieb (*externer BOOTP-Server notwendig*)
 Configuration Mode: ,BOOTP'
 - DHCP Server: ,OFF'
- Modus DHCP-Server-Betrieb (Gerät arbeitet als DHCP-Server)
 Configuration Mode: ,BOOTP'
 - DHCP Server: ,DHCP', ,BOOTP' oder ,DHCP & BOOTP'.
- Unter **Setzen** die Einstellungen (Properties) anhaken, die übernommen werden sollen.

6.3.3 Vorgehensweise im Beispiel

Set	Property-Name	Property-Wert	Optionen
	IP Address	192.168.1.1	After restart only
	Subnet Mask	255.255.255.0	After restart only
	Configuration Mode	OFF	After restart only
	MAC Address	88-88-88-88-87-88	Read only
	Device Class	0x1010	Read only
	Serial Number	00020004	Read only
	Device Name	NANL-B500G-RE	Read only
	DHCP Server	DHCP	After restart only

Abbildung 24: Property-Konfiguration (NetIdentV2) – Beispiel DHCP-Server

Im Beispiel in der Abbildung *Property-Konfiguration (NetldentV2) – Beispiel DHCP-Server* auf Seite 34 werden die Einstellungen (Properties) eines Gerätes angezeigt, welches standardmäßig als DHCP-Server arbeitet. Soll bei diesem Gerät die IP-Adresse *manuell festgelegt* werden (Fall A) oder *von einem externen DHCP-Server zugewiesen* werden (Fall B), vorgehen wie in den nachfolgenden Abschnitten beschrieben.

6.3.3.1 Fall A: IP-Adresse manuell eingestellt

- 1. IP-Adresse manuell einstellen:
- In der Zeile IP Address in der Spalte Property-Wert die IP-Adresse manuell einstellen.

Property	y-Konfiguration [88-88	-88-88-87-88]	×
Set	Property-Name	Property-Wert	Optionen
	IP Address	192 168 1 1	After restart only
	Subnet Mask	255.255.255.0	After restart only
	Configuration Mode	OFF	After restart only
	MAC Address	88-88-88-88-87-88	Read only
	Device Class	0x1010	Read only
	Serial Number	00020004	Read only
	Device Name	NANL-B500G-RE	Read only
	DHCP Server	DHCP	After restart only
			Others have a strength of the
			Upernenmen Abbrechen

Abbildung 25: Property-Konfiguration (NetIdentV2) – Beispiel DHCP-Server

In der Spalte Setzen die Zeile IP Address anhaken.
Property Konfiguration (98-89-89-89-87-98)

Set	Property-Name	Property-Wert	Optionen
	IP Address	192.168.1.29	After restart only
	Subnet Mask	255.255.255.0	After restart only
	Configuration Mode	OFF	After restart only
	MAC Address	88-88-88-88-87-88	Read only
	Device Class	0x1010	Read only
	Serial Number	00020004	Read only
	Device Name	NANL-B500G-RE	Read only
	DHCP Server	DHCP	After restart only
			Übernehmen Abbrecher

Abbildung 26: Property-Konfiguration (NetIdentV2) – Beispiel DHCP-Server

Gegebenenfalls in der Zeile Subnet Mask in der Spalte Property-Wert die Subnetzmaske manuell einstellen.

IP Address 192.168.1.29 After restart only Subnet Mask 255 255 0 After restart only Configuration Mode OFF After restart only MAC Address 88-88-88-88-88-88 Read only Device Class 0x1010 Read only Serial Number 00020004 Read only Device Name NANL-B500G-RE Read only DHCP Server DHCP After restart only	Set	Property-Name	Property-Wert	Optionen
Subnet Mask 255 255 255 0 After restart only Configuration Mode OFF After restart only MAC Address 88-88-88-88-88-88 Read only Device Class 0x1010 Read only Serial Number 00020004 Read only Device Name NANL-8500G-RE Read only DHCP Server DHCP After restart only		IP Address	192.168.1.29	After restart only
Configuration Mode OFF After restart only MAC Address 88-88-88-88-88-88-88 Read only Device Class 0x1010 Read only Serial Number 00020004 Read only Device Name NANL-B500G-RE Read only DHCP Server DHCP After restart only		Subnet Mask	255 255 255 0	After restart only
MAC Address 88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-		Configuration Mode	OFF	After restart only
Device Class 0x1010 Read only Serial Number 00020004 Read only Device Name NANL-B500G-RE Read only DHCP Server DHCP After restart only		MAC Address	88-88-88-88-87-88	Read only
Serial Number 00020004 Read only Device Name NANL-B500G-RE Read only DHCP Server DHCP After restart only		Device Class	0x1010	Read only
Device Name NANL-B500G-RE Read only DHCP Server DHCP After restart only		Serial Number	00020004	Read only
DHCP Server DHCP After restart only		Device Name	NANL-B500G-RE	Read only
		DHCP Server	DHCP	After restart only

Abbildung 27: Property-Konfiguration (NetIdentV2) - Beispiel DHCP-Server

> In der Spalte Setzen die Zeile Subnet Mask anhaken.

Set	Property-Name	Property-Wert	Optionen
I	IP Address	192.168.1.29	After restart only
	Subnet Mask	255.255.255.0	After restart only
	Configuration Mode	OFF	After restart only
	MAC Address	88-88-88-88-87-88	Read only
	Device Class	0x1010	Read only
	Serial Number	00020004	Read only
	Device Name	NANL-B500G-RE	Read only
	DHCP Server	DHCP	After restart only
			1

Abbildung 28: Property-Konfiguration (NetIdentV2) - Beispiel DHCP-Server

- 2. DHCP Server deaktivieren
- In der Zeile DHCP Server in der Spalte Property-Wert den Eintrag OFF auswählen.
- > In der Spalte **Set** die Zeile **DHCP Server** anhaken.
- 3. **Apply** anklicken, um die IP-Adresse, die Subnetzmaske und die Einstellung für den DHCP-Server zu übernehmen.
- ⇒ Die geänderte Konfiguration wird in das Gerät übernommen. Die Meldung erscheint, dass die Konfiguration erfolgreich übernommen wurde.



Abbildung 29: Meldung – Konfiguration erfolgreich übernommen

- > OK anklicken und im Startbild Geräte suchen anklicken.
- P→ Die Änderungen erscheinen in der Geräteliste.

6.3.3.2 Fall B: IP-Adresse von einem externen DHCP-Server beziehen

- 1. Configuration Mode einstellen
- In der Zeile Configuration Mode in der Spalte Property-Wert den Eintrag DHCP auswählen.
- > In der Spalte Set die Zeile Configuration Mode anhaken.
- 2. DHCP Server aktivieren
- In der Zeile DHCP Server in der Spalte Property-Wert den Eintrag DHCP auswählen.
- > In der Spalte Set die Zeile DHCP Server anhaken.

Set	Property-Name	Property-Wert	Optionen
	IP Address	192.168.1.1	After restart only
	Subnet Mask	255.255.255.0	After restart only
	Configuration Mode	DHCP	After restart only
	MAC Address	88-88-88-88-87-88	Read only
	Device Class	0x1010	Read only
	Serial Number	00020004	Read only
	Device Name	NANL-B500G-RE	Read only
	DHCP Server	OFF	After restart only

Abbildung 30: Property-Konfiguration (NetIdentV2) – Beispiel

- 3. Apply anklicken, um die Konfiguration zu übernehmen.
- ✤ Die geänderte Konfiguration wird in das Gerät übernommen. Die Meldung erscheint, dass die Konfiguration erfolgreich übernommen wurde.



Abbildung 31: Meldung – Konfiguration erfolgreich übernommen

- > OK anklicken und im Startbild Geräte suchen anklicken.
- P→ Die Änderungen erscheinen in der Geräteliste.

7 Anhang

7.1 Quellennachweise

[1] Application Layer protocol for decentralized periphery and distributed automation, Technical Specification for PROFINET, Version 2.3, October 2010, Order No: 2.722, PROFIBUS Nutzerorganisation e.V., Karlsruhe

7.2 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Ethernet Device Configuration wird auf Ihrem Computer installiert.	12
Abbildung 2: Hilscher-Software-Lizenz-Vereinbarung	13
Abbildung 3: Die Ethernet Device Configuration-Installation starten	13
Abbildung 4: Ethernet Device Configuration-Installation	14
Abbildung 5: Ethernet Device Configuration-Installation beenden	14
Abbildung 6: Startbild Ethernet Device Configuration	15
Abbildung 7: Sprachauswahl	16
Abbildung 8: Protokollauswahl	16
Abbildung 9: DCP Konfiguration aufrufen	17
Abbildung 10: DCP-Konfiguration, Auswahl Ethernet-Anschluss (Netzwerkgerät)	17
Abbildung 11: Gefundene Geräte	18
Abbildung 12: Gefundene Geräte	20
Abbildung 13: Gefundene Geräte, DCP-Protokoll	21
Abbildung 14: DCP-Konfigurationsmöglichkeiten	22
Abbildung 15: DCP Gerätename setzen	23
Abbildung 16: Fehler beim Setzen des Gerätenamens	23
Abbildung 17: IP-Konfiguration für	25
Abbildung 18: Fehler beim Setzen der IP-Adresse	26
Abbildung 19: Gefundene Geräte, NetIdent-Protokoll	28
Abbildung 20: NetIdent IP-Adresse und subnetzmaske setzen.	29
Abbildung 21: Gefundene Geräte, NetIdentV2-Protokoll	30
Abbildung 22: NetIdentV2-Konfigurationsmöglichkeiten	31
Abbildung 23: Property-Konfiguration (NetIdentV2) – Beispiel DHCP-Server	31
Abbildung 24: Property-Konfiguration (NetIdentV2) – Beispiel DHCP-Server	34
Abbildung 25: Property-Konfiguration (NetIdentV2) – Beispiel DHCP-Server	35
Abbildung 26: Property-Konfiguration (NetIdentV2) – Beispiel DHCP-Server	35
Abbildung 27: Property-Konfiguration (NetIdentV2) - Beispiel DHCP-Server	36
Abbildung 28: Property-Konfiguration (NetIdentV2) - Beispiel DHCP-Server	36
Abbildung 29: Meldung – Konfiguration erfolgreich übernommen	37
Abbildung 30: Property-Konfiguration (NetIdentV2) – Beispiel	38
Abbildung 31: Meldung – Konfiguration erfolgreich übernommen	38

7.3 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Änderungsübersicht	4
Tabelle 2: Parameter gefundener Geräte	19
Tabelle 3: Parameter und Einstellungen im Fenster Property-Konfiguration	32
Tabelle 4: Property-Konfiguration (NetIdentV2) – Optionen	32

7.4 Glossar

DCP **Discovery and basic Configuration Protocol** Das Discovery and basic Configuration Protocol (DCP) ist ein Protokoll zur Erkennung und Konfiguration von Geräten, das innerhalb der PROFINET-Spezifikation definiert ist. DHCP **Dynamic Host Configuration Protocol** Dies ist ein Protokoll zur Vereinfachung der Konfiguration IP-basierter Netzwerke durch automatische Zuweisung von IP-Adressen. Ethernet Eine Netzwerktechnologie über elektrische oder optische Verbindungen, die sowohl für Büro- wie auch industrielle Kommunikation eingesetzt wird. Es wurde entwickelt von Intel, DEC und XEROX. Es stellt Datenübertragung mit Kollisionskontrolle zur Verfügung und erlaubt zahlreiche verschiedene Protokolle. Weil Ethernet von sich aus nicht echtzeitfähig ist, sind zahlreiche Echtzeit-Erweiterungen entwickelt worden (Industrial Ethernet, Real-Time Ethernet). IP Internet Protocol. IP gehört zur TCP/IP-Protokollfamilie und ist definiert in RFC791 (erhältlich auf http://www.ietf.org/rfc/rfc791.txt). Es basiert auf Schicht 3 des ISO/OSI 7 Schichten-Modells für Netzwerke. Es ist ein verbindungsloses Protokoll, d.h. man muss keine Verbindung zu einem Computer aufbauen bevor man ein IP-Datenpaket dorthin schickt. Deswegen kann IP nicht garantieren, dass die IP-Daten wirklich beim Empfänger ankommen. Auf IP-Ebene werden weder die Korrektheit der Daten noch ihre Konsistenz und Vollständigkeit überprüft. IP definiert spezielle Adressierungsmechanismen, siehe IP-Adresse. **IP-Adresse** Eine IP-Adresse ist eine Adresse, die ein Gerät oder einen Computer in einem IP-basierenden Netzwerk identifiziert. IP-Adressen sind als 32 bit-Zahlenwerte definiert. Üblicherweise werden sie zur besseren Lesbarkeit als vier 8 bit-Zahlenwerte in dezimaler Darstellung aufgeteilt und durch Punkte voneinander getrennt: a.b.c.d wobei a.b.c.d jeweils ganzzahlige Werte im Bereich zwischen 0 und 255 sind. Beispiel: 192.168.30.15 Nicht alle Kombinationsmöglichkeiten sind erlaubt, manche sind für spezielle Anwendungen reserviert.

Die IP-Adresse 0.0.0.0 ist als ungültig definiert.

MAC-ID	
	MAC = Media Access Control
	Eine MAC-ID ist bei Auslieferung eine eindeutige (physikalische) Ethernet- Adresse eines Geräts.
	MAC-IDs sind als 48 bit-Zahlenwert definiert. Üblicherweise werden sie zur besseren Lesbarkeit als sechs 8 bit-Zahlenwerte in hexadezimaler Darstel- lung aufgeteilt und durch Minuszeichen voneinander getrennt:
	A-B-C-D-E-F
	wobei A-B-C-D-E-F jeweils ganzzahlige Werte im Bereich zwischen 0 und 255 sind.
	Beispiel: 00-02-A2-20-91-18
NetIdent	
	Ein Protokoll zur Erkennung und Konfiguration von Geräten, das von Hil- scher entwickelt wurde und in zahlreichen Hilscher-Produkten eingesetzt wird.
NetIdentV2	
	NetIdnetV2 stellt eine Erweiterung von NetIdent bereit.
PROFINET	
	Ein Kommunikationssystem für Industrial Ethernet, das von PROFIBUS In- ternational entworfen und entwickelt wurde Es benutzt einige Mechanismen ähnlich zu denen des PROFIBUS-Feldbus.

7.5 Kontakte

Hauptsitz

Deutschland

Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH Rheinstrasse 15 65795 Hattersheim Telefon: +49 (0) 6190 9907-0 Fax: +49 (0) 6190 9907-50 E-Mail: info@hilscher.com

Support

Telefon: +49 (0) 6190 9907-99 E-Mail: <u>de.support@hilscher.com</u>

Niederlassungen

China

Hilscher Systemautomation (Shanghai) Co. Ltd. 200010 Shanghai Telefon: +86 (0) 21-6355-5161 E-Mail: <u>info@hilscher.cn</u>

Support Telefon: +86 (0) 21-6355-5161 E-Mail: <u>cn.support@hilscher.com</u>

Frankreich

Hilscher France S.a.r.l. 69500 Bron Telefon: +33 (0) 4 72 37 98 40 E-Mail: <u>info@hilscher.fr</u>

Support Telefon: +33 (0) 4 72 37 98 40 E-Mail: <u>fr.support@hilscher.com</u>

Indien

Hilscher India Pvt. Ltd. Pune, Delhi, Mumbai Telefon: +91 8888 750 777 E-Mail: <u>info@hilscher.in</u>

Italien

Hilscher Italia S.r.l. 20090 Vimodrone (MI) Telefon: +39 02 25007068 E-Mail: <u>info@hilscher.it</u>

Support Telefon: +39 02 25007068 E-Mail: <u>it.support@hilscher.com</u>

Japan

Hilscher Japan KK Tokyo, 160-0022 Telefon: +81 (0) 3-5362-0521 E-Mail: info@hilscher.jp

Support

Telefon: +81 (0) 3-5362-0521 E-Mail: jp.support@hilscher.com

Korea

Hilscher Korea Inc. Seongnam, Gyeonggi, 463-400 Telefon: +82 (0) 31-789-3715 E-Mail: info@hilscher.kr

Schweiz

Hilscher Swiss GmbH 4500 Solothurn Telefon: +41 (0) 32 623 6633 E-Mail: info@hilscher.ch

Support

Telefon: +49 (0) 6190 9907-99 E-Mail: <u>ch.support@hilscher.com</u>

USA

Hilscher North America, Inc. Lisle, IL 60532 Telefon: +1 630-505-5301 E-Mail: info@hilscher.us

Support

Telefon: +1 630-505-5301 **E-Mail:** us.support@hilscher.com