

Benutzerhandbuch SmartWire-DT Gateway EU5C-SWD-PROFINET



Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH www.hilscher.com

DOC120304UM07DE | Revision 7 | Deutsch | 2015-06 | Freigegeben | Öffentlich

Inhaltsverzeichnis

1	1 Einleitung				
	1.1	Über dieses Dokument 1.1.1 Inhaltsbeschreibung 1.1.2 Änderungsübersicht 1.1.3 Konventionen in diesem Dokument	5 5 6 7		
	1.2	Bezug auf Geräte, Firmware, Software, Treiber und Gerätebeschreibungsdatei	8		
	1.3	Software-Paket 1.3.1 Übersicht 1.3.2 Inhalt der Produkt-DVD 1.3.3 Verwendung der Produkt-DVD 1.3.4 Hinweise zur Installation des USB-Treibers	9 9 9 10		
	1.4	Dokumentationsübersicht			
	1.5	Rechtliche Hinweise 1.5.1 Copyright 1.5.2 1.5.2 Wichtige Hinweise 1.5.3 Haftungsausschluss 1.5.3 Haftungsausschluss 1.5.4 Gewährleistung 1.5.5 Exportbestimmungen 1.5.6 Warenmarken	13 13 14 14 15		
2	Siche	erheit	16		
	2.1	Allgemeines zur Sicherheit	16		
	2.2	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	16		
	2.3	Personalqualifizierung	16		
	2.4	Quellennachweise Sicherheit	16		
	2.5	Sicherheitshinweise zur Vermeidung von Personenschaden2.5.1Gefahr durch elektrischen Schlag2.5.2Gefahr durch unbeabsichtigtes Anlaufen von Maschinen	17 17 17		
	2.6	Sicherheitshinweise zur Vermeidung von Sachschaden	18 18 18 19		
	2.7	Kennzeichnung von Warnhinweisen	20		
3	Kurz	beschreibung EU5C-SWD-PROFINET Gateway	21		
	3.1	Funktion	21		
	3.2	Konfiguration	22		
	3.3	Schnittstellen	23		
	3.4	Diagnose	23		
	3.5	Firmware und Gerätebeschreibungsdatei aktualisieren	23		
4	Vora	ussetzungen für den Betrieb	25		
	4.1	Netzwerk	25		
	4.2	Spannungsversorgung 2 4.2.1 Anschluss POW 4.2.2 Anschluss AUX	25 26 26		
5	Gerä	teansicht, Anschlüsse und LEDs	27		

	5.1	Gerätea	nsicht	27
	5.2	LEDs un	d ihre Bedeutung	28
		5.2.1	Positionen der LEDs	28
		5.2.2	Beschreibung der LEDs	29
	5.3	Pinbeleg	ung Real-Time-Ethernet-Schnittstelle	31
	5.4	Typensc	hild	32
6	Schn	elleinstie	g	33
7	Gate	way insta	llieren	34
	7.1	Warnhin	weise	34
	7.2	Gateway 7.2.1 7.2.2	/ montieren Gateway auf Hutschiene anbringen Gateway von Hutschiene abnehmen	35 35 37
	7.3	Spannur	ngsversorgung herstellen	38
	7.4	SmartWi	re-DT anschließen	40
	7.5	PROFIN	ET IO anschließen	41
	7.6	EMV-gei	rechte Verdrahtung	42
8	Gate	way in Be	etrieb nehmen	43
	8.1	SmartWi	re-DT-Netzwerk in Gateway konfigurieren	43
		8.1.1	Einlesen der SmartWire-DT-Konfiguration	44
		8.1.2	Einschalten bei gespeicherter Gateway-Soll-Konfiguration	45
	8.2	Gateway	/ in PROFINET IO projektieren	46
		8.2.1 8.2.2	Verbindung zu PROFINET IO herstellen	40 46
	83	Beisniel [.]	Gateway in PROFINET IO mit STEP 7 für S7-300-SPS projektieren	48
	0.0	8.3.1	Übersicht	48
		8.3.2	Schrittanleitung Gateway mit STEP 7 konfigurieren	49
		8.3.3	PROFINET IO-Konfiguration auf S7-300-SPS übertragen	71
		8.3.4	Schrittanleitung für Programmierung mit STEP 7: E/A-Daten anzeigen	74
		8.3.5 8.3.6	Azyklische Datenkommunikation mit SZ 300 SPS	28 وي
		8.3.7	Gerätenamen oder IP-Adresse mit STEP 7 auf Gateway ändern	03 83
•				00
9	PROF			86
	9.1	Azyklisci	he Kommunikation	86
		9.1.1	Adressierungsumseizung	80 87
	9.2	Vom Gat	teway gesteuerte Alarme und Diagnose	90
10	Firm	vare aktu	alisieren	93
10	10 1		nt namene state st	00 03
	10.1	Vorauss	atzungan	00
	10.2	Schritten	Neitung Firmware aktualisieren	94 05
	10.3	Deast	inciung i inniware aktualisieren	90
	10.4	Reset at		97
11	Firm	ware-Rec	overy per HTTP	98
	11.1	Übersich	nt	98
	11.2	Vorauss	etzungen	99

	11.3	Schrittanleitung	99
12	Tech	nische Daten	104
	12.1	Technische Daten EU5C-SWD-PROFINET Gateway	104
	12.2	Technische Daten PROFINET IO Device (Slave)	107
	Abbi	ldungsverzeichnis	108
	Tabe	llenverzeichnis	110
	Kont	akte	111

1 Einleitung

1.1 Über dieses Dokument

1.1.1 Inhaltsbeschreibung

Dieses Benutzerhandbuch beschreibt das SmartWire-DT Gateway **EU5C-SWD-PROFINET** von Hilscher. Hier finden Sie Informationen zur Installation, Konfiguration und zum Betrieb des Gateways.

Dieses Handbuch richtet sich an Automatisierungstechniker und Ingenieure. Es werden fundierte Kenntnisse zu PROFINET IO vorausgesetzt. Außerdem sollten Sie mit der Handhabung des Systems SmartWire-DT vertraut sein.



Wichtig:

- Lesen Sie sich dieses Handbuch vor Installation und Inbetriebnahme des Gateways aufmerksam durch, um Personenschaden und Schäden an Ihrem System oder dem Gateway zu vermeiden.
- ➤ Lesen Sie zuerst das Kapitel Sicherheit [> Seite 16].

1.1.2 Änderungsübersicht

Index	Datum	Änderungen
1	2012-06-01	Erstellt
2	2012-06-25	Abschnitt Lieferumfang durch Abschnitt Software-Paket ersetzt
3	2012-07-16	Installationsprogramm für USB-Treiber ergänzt
		Abschnitt Hinweise zur Installation des USB-Treibers ergänzt
4	2013-03-28	Abschnitt Bezug auf Geräte, Firmware, Softwaretools, Treiber und Gerätebeschreibungsdatei aktualisiert
		Abschnitt Typenschild ergänzt
		Abschnitt Kompatibilität der SmartWire-DT-Teilnehmer zum EU5C-SWD-PROFINET Gateway aktualisiert
		Abschnitt Firmware und Gerätebeschreibungsdatei aktualisieren aktualisiert
5	2013-10-01	Referenzen auf Verzeichnis der Produkt-DVD aktualisiert
		Geräteansicht aktualisiert
		Abschnitt Kompatibilität der SmartWire-DT-Teilnehmer zum EU5C-SWD-PROFINET Gateway aus Dokument entfernt
6	2014-11-05	Kapitel Firmware-Recovery per HTTP ergänzt
		Abschnitt Software-Paket aktualisiert.
		Downloadpfad im Abschnitt GSDML Gerätebeschreibungsdatei aktualisiert.
		Querverweis auf entfernten Abschnitt Kompatibilität der SmartWire-DT-Teilnehmer zum EU5C-SWD-PROFINET Gateway gelöscht.
		Beschreibung der POW-LED im Abschnitt <i>Beschreibung der LEDs</i> aktualisiert.
		Abschnitt Kontakte aktualisiert.
		Sicherheitssymbole gemäß ANSI überarbeitet.
7	2015-06-17	Layout der Warnhinweise überarbeitet.
		Abschnitt <i>Vom Gateway gesteuerte Alarme und Diagnose</i> [Seite 90] überarbeitet.

Tabelle 1: Änderungsübersicht

1.1.3 Konventionen in diesem Dokument

Hinweise, Handlungsanweisungen und Ergebnisse von Handlungen sind wie folgt gekennzeichnet:

Hinweise



<Wichtiger Hinweis>



Hinweis:

<Einfacher Hinweis>



<Hinweis, wo Sie weitere Informationen finden können>

Handlungsanweisungen

- 1. <Arbeitsschritt>
- <Handlungsanweisung>
- 2. <Arbeitsschritt>
- <Handlungsanweisung>

Handlungsergebnisse

- २ <Zwischenergebnis>
- Image: Sector Secto

Zur Kennzeichnung von **Warnhinweisen**, siehe Abschnitt *Kennzeichnung von Warnhinweisen* [> Seite 20].

1.2 Bezug auf Geräte, Firmware, Software, Treiber und Gerätebeschreibungsdatei

Hardware-Revisionen und Software-Versionen gehören funktional zusammen; d. h. bestimmte Revisionsstände eines SmartWire-DT Gateways benötigen bestimmte Firmware-, Software- und Treiber-Versionen, um richtig funktionieren zu können. Dieser Abschnitt listet die Hardware-Revisionen sowie die Versionen der Firmware, der Konfigurationssoftware, der Treiber und der Gerätebeschreibungsdatei, die funktional zusammen gehören, und auf die sich alle Angaben in diesem Handbuch beziehen.

Gerät und Firmware

Dieses Handbuch bezieht sich auf folgenden Hardware-Revisionsstand und folgende Firmwareversion des EU5C-SWD-PROFINET Gateways:

Artikelbezeichnung	Protokoll	Artikel-Nr	Hardware Revision	Firmware	Firmware Version
EU5C-SWD-PROFINET	PROFINET IO Device	9233.920	3	E030D0U0.nxf	1.4.x.x
Taballa O. Damus auf Hamburg and Firmung a					

Tabelle 2: Bezug auf Hardware und Firmware



Wichtig:

Beachten Sie, dass die Version der Gerätebeschreibungsdatei und die Firmwareversion zusammengehören. Die hier angegebene Firmwareversion ist mit einer älteren als der unten aufgeführten GSDML-Dateiversion nicht kompatibel, und umgekehrt. Falls Sie ein Gateway mit einer Firmwareversion kleiner als 1.4.x.x betreiben, wird dringend empfohlen, die Firmware zu aktualisieren und die unten aufgeführte Version der GSDML-Datei zu verwenden. Welche Firmwareversion zum Zeitpunkt der Auslieferung in dem Gateway geladen ist, können Sie bei Gateways ab Version 1.4.x.x dem Typenschild entnehmen.

Gerätebeschreibungsdatei GSDML

Dieses Handbuch bezieht sich auf folgende Version der Gerätebeschreibungsdatei:

Gerätebeschreibungsdatei	Dateiname
GSDML für EU5C-SWD-PROFINET Gateway	GSDML-V2.2-Hilscher-EU5C-SWD-XXXXXXXXX.xml

Tabelle 3: Bezug auf Gerätebeschreibungsdatei

Softwaretools

Dieses Handbuch bezieht sich auf folgende Versionen der Softwaretools:

Software	Hersteller	Version
Ethernet Device Configuration Tool	Hilscher	1.501
STEP 7	Siemens	5.4 SP5 / 5.5
SWD-Assist	Eaton	1.90

Tabelle 4: Bezug auf Softwaretools

Treiber

Dieses Handbuch bezieht sich auf folgende Treiberversionen:

Treiber	Dateiname	Version
USB-Treiber für Windows	usbser.sys	Abhängig von Windows- Version

Tabelle 5: Bezug auf Treiber

1.3 Software-Paket

1.3.1 Übersicht

Für die SmartWire-DT Gateways ist das Software-Paket **EU5C-SWD-SW** (Artikelnummer 3233.920) von Hilscher erhältlich. Das Paket enthält die Produkt-DVD **SmartWire-DT Gateway Solutions** sowie ein Mini-USB-Kabel. Auf der Produkt-DVD finden Sie die GSDML-Geräetbeschreibungsdatei für die Konfiguration des EU5C-SWD-PROFINET-Gateways in PROFINET.

Falls Sie nicht das gesamte Software-Paket mit dem USB-Kabel benötigen, können Sie den Inhalt der Produkt-DVD auch als ZIP-Datei kostenfrei unter www.hilscher.com > Produkte > Partner Produkte > SmartWire-DT > EU5C-SWD-PROFINET > Downloads > Software herunterladen.

1.3.2 Inhalt der Produkt-DVD

Die Produkt-DVD **SmartWire-DT Gateway Solutions** enthält Software für sämtliche Modelle der SmartWire-DT Gateway-Produktlinie. Je nachdem welches Gateway-Modell Sie verwenden, werden Sie nur einige bestimmte Inhalte der DVD benötigen.

Die Produkt-DVD enthält:

- Gerätebeschreibungsdateien
- Firmware
- SWD-Assist Software von Eaton
- Assistent f
 ür die Installation der auf der DVD mitgelieferten Software und den Download der aktuellen SWD-Assist-Software aus dem Internet
- Installationsprogramm f
 ür USB-Treiber (USB-Treiber wird ben
 ötigt f
 ür den Anschluss des Gateways an einen PC zwecks Verwendung der Eaton SWD-Assist-Software)
- Installationsprogramm f
 f
 das Hilscher Ethernet Device Configuration
 Tool
- Dokumentationen im PDF-Format
- Installationsprogramm für Adobe Reader

Verzeichnis	Inhalt		
Documentation	Handbücher in deutscher und englischer Sprache im PDF-Format sowie Installationsprogramm für den Adobe Reader.		
EDS GSDML-Gerätebeschreibungsdatei sowie Bitmap-Dateien für den Import in das PRO Engineering-Werkzeug.			
Firmware	Ladbare Firmware für die Gateways.		
fscommand	Dateien für den Startbildschirm der Produkt-DVD.		
Setups & Drivers	SWD-Assist Software Ordner: SWD-Assist		
	Assistent für die Installation der auf der DVD mitgelieferten Software und den Download der aktuellen SWD-Assist-Software aus dem Internet Ordner: Setup		
	Installationsprogramm für das Ethernet Device Configuration Tool Ordner: EnDeviceCfg		
	Installationsprogramm (setup.exe) sowie .INF- und .CAT-Dateien für Windows USB-Treiber. Ordner: USB Driver		

Auf der Produkt-DVD finden Sie Verzeichnisse mit folgenden Inhalten:

Tabelle 6: Verzeichnis Produkt-DVD



Hinweis:

Die neueste Version der Eaton SWD-Assist-Software können Sie mit Hilfe des DVD-Assistenten oder direkt von der www.moeller.net Webseite unter **Support** > **Download Center** herunterladen. Direkter Link: <u>http://downloadcenter.moeller.net/de/</u>

software.a487d8b7-da91-486f-b3ba-a7ca2035db99

1.3.3 Verwendung der Produkt-DVD

Legen Sie die Produkt-DVD **SmartWire-DT Gateway Solutions** in das DVD-Laufwerk Ihres Konfigurations-PCs ein.

Falls die Autostart-Funktionalität für Ihr DVD-Laufwerk aktiviert ist, öffnet sich der Startbildschirm der DVD automatisch. Alternativ können Sie den Startbildschirm auch öffnen, indem Sie im Root-Verzeichnis der DVD die Datei SmartWire.exe doppelklicken.

Im Menü des Startbildschirms der DVD können Sie mit dem Menüpunkt **Planungs- und Projektierungswerkzeuge installieren** einen Assistenten für die Installation der auf der Produkt-DVD enthaltenen Software und für den Download der neuesten SWD-Assist-Version aus dem Internet starten. Der Installations-Assistent prüft, welche Software-Komponenten bereits auf Ihrem PC vorhanden sind, und listet Ihnen dementsprechend die Installations-Optionen auf. Dies können folgende Optionen sein:

- USB-Treiber: Installiert den USB-Treiber für Windows.
- **Downloadcenter SWD-Assist (manuelle Prüfung)**: Stellt eine Verbindung zu einer Webseite für den Download der neuesten SWD-Assist-Version her.
- **SWD-Planungssoftware SWD-Assist Vx.xx**: Installiert die auf der DVD enthaltene Version der SWD-Assist-Software auf Ihrem PC.
- Ethernet-Geräte Scanner/Konfigurationswerkzeug: Installiert das Hilscher Ethernet Device Configuration Tool auf Ihrem PC.

• **GSDML, EDS, ESI Dateien (HTML Seite)**: Öffnet eine HTML-Seite, die Links zu den Gerätebeschreibungsdateien enthält.

Des Weiteren können Sie im Haupt-Menü der DVD eine Übersicht der auf der DVD vorhandenen Dokumentationen (Menüpunkt **Dokumentation**) aufrufen sowie den Ordner mit den Gerätebeschreibungsdateien öffnen (Menüpunkt **Gerätebeschreibungsdatei-Verzeichnis öffnen**).

1.3.4 Hinweise zur Installation des USB-Treibers

Falls Sie beabsichtigen, die SWD-Assist-Software zu verwenden, sollten Sie zuerst den USB-Treiber auf Ihrem PC installieren bevor Sie das Gateway per USB an den PC anschließen.

Sie können den USB-Treiber von der DVD installieren, indem Sie im Menü den Eintrag **Planungs- und Projektierungswerkzeuge installieren** wählen und anschließend im Installations-Assistenten die Option **USB-Treiber** anhaken. Alternativ können Sie mit dem Windows Explorer auf der Produkt-DVD den Ordner Setups & Drivers\USB Driver öffnen und anschließend die Datei setup.exe doppelklicken. Folgen Sie dann den Anweisungen des Installationsprogramms.



Hinweis:

Unter Windows XP ist der Installationsvorgang mit dem Setup noch nicht vollständig abgeschlossen. Erst nachdem Sie das Gateway zum ersten Mal per USB an den PC angeschlossen haben, können Sie mit dem automatisch erscheinenden **Assistent für das Suchen neuer Hardware** die Installation komplett fertig stellen (siehe unten).

Windows XP

Wenn Sie unter Windows XP das Gateway per USB-Kabel zum ersten Mal an Ihrem PC anschließen, erscheint der **Assistent für das Suchen neuer Hardware**:

- Beantworten Sie die Frage Soll eine Verbindung mit Windows Update hergestellt werden...? mit der Option Nein, diesmal nicht. Klicken Sie anschließend die Schaltfläche Weiter.
- Wenn Sie wie empfohlen das Setup des USB-Treibers bereits vorgenommen haben, ignorieren Sie die Aufforderung des Assistenten, die Installations-CD oder Diskette einzulegen und beantworten Sie die Frage Wie möchten Sie vorgehen? mit der Option Software automatisch installieren. Klicken Sie anschließend die Schaltfläche Weiter.
- Klicken Sie nach Abschluss der Installation die Schaltfläche Fertig stellen.

Windows 7 und 8

Wenn Sie unter Windows 7 oder 8 wie empfohlen das Treiber-Setup bereits ausgeführt haben bevor Sie das Gateway per USB-Kabel zum ersten Mal an Ihren PC anschließen, ist die USB-Verbindung sofort einsatzbereit.

USB-Treiber deinstallieren

Wenn Sie den USB-Treiber auf Ihrem PC deinstallieren möchten, wählen Sie unter Windows XP **Startmenü > Systemsteuerung > Software** und markieren den Eintrag:

Windows Driver Package – Hilscher GmbH (hilusbser) Ports. Klicken Sie anschließend die Schaltfläche Ändern/Entfernen.

Unter Windows 7 und 8 wählen Sie **Startmenü > Systemsteuerung > Programm deinstallieren** und markieren den Eintrag: **Windows Driver Package – Hilscher GmbH (hilusbser) Ports**. Klicken Sie anschließend die Schaltfläche **Deinstallieren/Ändern**.

1.4 Dokumentationsübersicht

Neben dem vorliegenden Benutzerhandbuch (Pfad auf Produkt-DVD: Documentation\deutsch\2.Hardware\EU5C-SWD-PROFINET UM xx DE.pdf) sind folgende Dokumentationen für Sie als Nutzer des EU5C-SWD-PROFINET Gateways relevant:

Titel	Inhalt	Herausgeber	Dokument-ID	Pfad auf Produkt-DVD
SmartWire-DT Teilnehmer	Informationen zu Projektierung, Installation und Programmierung der einzelnen SmartWire-DT- Teilnehmer (Slaves).	Eaton	MN05006001z-de	Documentation\deutsch\ 3.SmartWire-DT\ SmartWire-DT - Teilnehmer \MN05006001Z_DE.pdf
SmartWire-DT Das System	Beschreibt Funktionsumfang, Installation, Inbetriebnahme und Diagnose des SmartWire-DT-Systems.	Eaton	MN05006002z-de	Documentation\deutsch\ 3.SmartWire-DT\ SmartWire-DT - Das System MN05006002Z_DE.pdf
Ethernet Device Configuration	Bediener-Manual des Hilscher Ethernet Device Configuration Tools.	Hilscher	DOC0504020IxxDE	Documentation\deutsch\ 1.Software\Ethernet Geräte-Setup Werkzeug \Ethernet Device Configuration OI xx DE.pdf
PROFINET Montagerichtlinie	Beschreibt die sachgerechte Verkabelung in PROFINET-Netzwerken.	PROFIBUS Nutzer- organisation e.V.	Order No: 8.071 Identification: TC2-08-0001	Documentation\deutsch\ 5.Installationshinweise\ PROFINET_Montagerichtlini e_8071_V10Jan09.pdf
SWD-Assist Onlinehilfe	Onlinehilfe zur Planungssoftware SWD- Assist	Eaton	-	In der SWD-Assist-Software enthalten.

Tabelle 7: Dokumentationsübersicht

1.5 Rechtliche Hinweise

1.5.1 Copyright

© Hilscher 2012 – 2015, Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH

Alle Rechte vorbehalten.

Die Bilder, Fotografien und Texte der Begleitmaterialien (Benutzerhandbuch, Begleittexte, Dokumentation etc.) sind durch deutsches und internationales Urheberrecht sowie internationale Handelsund Schutzbestimmungen geschützt. Sie sind ohne vorherige schriftliche Genehmigung nicht berechtigt, diese vollständig oder teilweise durch technische oder mechanische Verfahren zu vervielfältigen (Druck, Fotokopie oder anderes Verfahren), unter Verwendung elektronischer Systeme zu verarbeiten oder zu übertragen. Es ist Ihnen untersagt, Veränderungen an Copyrightvermerken, Kennzeichen, Markenzeichen oder Eigentumsangaben vorzunehmen. Darstellungen werden ohne Rücksicht auf die Patentlage mitgeteilt. Die in diesem Dokument enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind möglicherweise Marken (Unternehmens- oder Warenmarken) der jeweiligen Inhaber und können marken- oder patentrechtlich geschützt sein. Jede Form der weiteren Nutzung bedarf der ausdrücklichen Genehmigung durch den jeweiligen Inhaber der Rechte.

1.5.2 Wichtige Hinweise

Das Benutzerhandbuch, Begleittexte und die Dokumentation wurden mit größter Sorgfalt erarbeitet. Fehler können jedoch nicht ausgeschlossen werden. Eine Garantie, die juristische Verantwortung für fehlerhafte Angaben oder irgendeine Haftung kann daher nicht übernommen werden. Sie werden darauf hingewiesen, dass Beschreibungen in dem Benutzerhandbuch, den Begleittexte und der Dokumentation weder eine Garantie, noch eine Angabe über die nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung oder eine zugesicherte Eigenschaft darstellen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Benutzerhandbuch, die Begleittexte und die Dokumentation nicht vollständig mit den beschriebenen Eigenschaften, Normen oder sonstigen Daten der gelieferten Produkte übereinstimmen. Eine Gewähr oder Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Genauigkeit der Informationen wird nicht übernommen.

Wir behalten uns das Recht vor, unsere Produkte und deren Spezifikation, sowie zugehörige Benutzerhandbücher, Begleittexte und Dokumentationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, ohne zur Anzeige der Änderung verpflichtet zu sein. Änderungen werden in zukünftigen Manuals berücksichtigt und stellen keine Verpflichtung dar; insbesondere besteht kein Anspruch auf Überarbeitung gelieferter Dokumente. Es gilt jeweils das Manual, das mit dem Produkt ausgeliefert wird.

Die Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH haftet unter keinen Umständen für direkte, indirekte, Neben- oder Folgeschäden oder Einkommensverluste, die aus der Verwendung der hier enthaltenen Informationen entstehen.

1.5.3 Haftungsausschluss

Die Software wurde von der Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH sorgfältig erstellt und getestet und wird im reinen Ist-Zustand zur Verfügung gestellt. Es kann keine Gewährleistung für die Leistungsfähigkeit und Fehlerfreiheit der Software für alle Anwendungsbedingungen und -fälle und die erzielten Arbeitsergebnisse bei Verwendung der Software durch den Benutzer übernommen werden. Die Haftung für etwaige Schäden, die durch die Verwendung der Hard- und Software oder der zugehörigen Dokumente entstanden sein könnten, beschränkt sich auf den Fall des Vorsatzes oder der grob fahrlässigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt.

Es ist strikt untersagt, die Software in folgenden Bereichen zu verwenden:

- für militärische Zwecke oder in Waffensystemen;
- zum Entwurf, zur Konstruktion, Wartung oder zum Betrieb von Nuklearanlagen;
- in Flugsicherungssystemen, Flugverkehrs- oder Flugkommunikationssystemen;
- in Lebenserhaltungssystemen;
- in Systemen, in denen Fehlfunktionen der Software körperliche Schäden oder Verletzungen mit Todesfolge nach sich ziehen können.

Sie werden darauf hingewiesen, dass die Software nicht für die Verwendung in Gefahrumgebungen erstellt worden ist, die ausfallsichere Kontrollmechanismen erfordern. Die Benutzung der Software in einer solchen Umgebung geschieht auf eigene Gefahr; jede Haftung für Schäden oder Verluste aufgrund unerlaubter Benutzung ist ausgeschlossen.

1.5.4 Gewährleistung

Obwohl die Hard- und Software mit aller Sorgfalt entwickelt und intensiv getestet wurde, übernimmt die Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH keine Garantie für die Eignung für irgendeinen Zweck, der nicht schriftlich bestätigt wurde. Es kann nicht gewährleistet werden, dass die Hard- und Software Ihren Anforderungen entspricht, die Verwendung der Software unterbrechungsfrei und die Software fehlerfrei ist. Eine Garantie auf Nichtübertretung, Nichtverletzung von Patenten, Eigentumsrecht oder Freiheit von Einwirkungen Dritter wird nicht gewährt. Weitere Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich Marktgängigkeit, Rechtsmängelfreiheit, Integrierung oder Brauchbarkeit für bestimmte Zwecke werden nicht gewährt, es sei denn, diese sind nach geltendem Recht vorgeschrieben und können nicht eingeschränkt werden. Gewährleistungsansprüche beschränken sich auf das Recht, Nachbesserung zu verlangen.

1.5.5 Exportbestimmungen

Das gelieferte Produkt (einschließlich der technischen Daten) unterliegt den gesetzlichen Export- bzw. Importgesetzen sowie damit verbundenen Vorschriften verschiedener Länder, insbesondere denen von Deutschland und den USA. Die Software darf nicht in Länder exportiert werden, in denen dies durch das US-amerikanische Exportkontrollgesetz und dessen ergänzender Bestimmungen verboten ist. Sie verpflichten sich, die Vorschriften strikt zu befolgen und in eigener Verantwortung einzuhalten. Sie werden darauf hingewiesen, dass Sie zum Export, zur Wiederausfuhr oder zum Import des Produktes unter Umständen staatlicher Genehmigungen bedürfen.

1.5.6 Warenmarken

Adobe Reader[®] ist eine registrierte Warenmarke der Adobe Systems, Inc. In den USA und weiteren Staaten.

PROFINET[®] ist eine registrierte Warenmarke von PROFIBUS International, Karlsruhe.

SmartWire-DT[®] ist eine registrierte Warenmarke der Eaton Corporation.

S7[®], S7-300[®] und S7-400[®] sind registrierte Warenmarken von Siemens AG, Berlin und München.

STEP[®]7 ist eine registrierte Warenmarke von Siemens AG, Berlin und München.

Windows[®] XP, Windows[®] Vista, Windows[®] 7 und Windows[®] 8 sind registrierte Warenmarken der Microsoft Corporation.

Alle anderen erwähnten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen rechtmäßigen Inhaber.

2 Sicherheit

2.1 Allgemeines zur Sicherheit

Dieses Benutzerhandbuch sowie alle Begleittexte und Dokumentationen sind für die Verwendung der Produkte durch ausgebildetes Fachpersonal erstellt worden. Bei der Nutzung der Produkte sind sämtliche Sicherheitshinweise, Warnhinweise und alle geltenden Vorschriften zu beachten. Technische Kenntnisse werden vorausgesetzt. Der Verwender hat die Einhaltung der Gesetzesbestimmungen sicherzustellen.

2.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das in diesem Benutzerhandbuch beschriebene EU5C-SWD-PROFINET Gateway dient dazu, eine Verbindung zwischen Teilnehmern eines SmartWire-DT-Netzwerks und einem Controller (Master) in einem übergeordneten PROFINET IO-Netzwerk herzustellen.

2.3 Personalqualifizierung

Das Gateway darf ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal montiert, konfiguriert, betrieben oder deinstalliert werden.

- Das Personal muss folgende Qualifikationen für Elektroberufe besitzen:
- Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit
- Montieren und Anschließen elektrischer Betriebsmittel
- Messen und Analysieren von elektrischen Funktionen und Systemen
- Beurteilen der Sicherheit von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln
- Installieren und Konfigurieren von IT-Systemen

2.4 Quellennachweise Sicherheit

- [S1] ANSI Z535.6-2006 American National Standard for Product Safety Information in Product Manuals, Instructions, and Other Collateral Materials
- [S2] IEC 60950-1, Einrichtungen der Informationstechnik Sicherheit, Teil 1: Allgemeine Anforderungen, (IEC 60950-1:2005, modifiziert); Deutsche Fassung EN 60950-1:2006
- [S3] EN 61340-5-1 und EN 61340-5-2 sowie IEC 61340-5-1 und IEC 61340-5-2

Um Personenschäden zu vermeiden, müssen Sie die nachfolgenden Sicherheitshinweise und alle Warnhinweise in diesem Handbuch zu Gefahren, die Personenschäden verursachen können, unbedingt lesen, verstehen und befolgen, bevor Sie das Gateway installieren und in Betrieb nehmen.

2.5.1 Gefahr durch elektrischen Schlag

Treffen Sie vor Beginn von Installations- oder Deinstallationsarbeiten folgende Maßnahmen:

- Trennen Sie das Gerät von der Netzspannung.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät von der Netzspannung getrennt ist.
- Decken oder schranken Sie benachbarte, unter Spannung stehende Teile ab.

Einbaugeräte für Gehäuse oder Schränke dürfen nur im eingebauten Zustand, Tischgeräte oder portable Geräte nur bei geschlossenem Gehäuse betrieben und bedient werden.

2.5.2 Gefahr durch unbeabsichtigtes Anlaufen von Maschinen

- Einrichtungen der Automatisierungstechnik und deren Bedienelemente sind so einzubauen, dass sie gegen unbeabsichtigte Betätigung geschützt sind.
- NOT-AUS-Einrichtungen nach IEC/EN 60204-1 müssen in allen Betriebsarten der Automatisierungseinrichtung wirksam bleiben. Entriegeln der NOT-AUS-Einrichtungen darf keinen Wiederanlauf bewirken.
- Sicherheitsvorkehrungen (NOT-AUS) müssen Sie in der äußeren Beschaltung des Gateways und möglicherweise verwendeter Power-Module EU5C-SWD-PF1-1 und EU5C-SWD-PF2-1 vornehmen. Planen Sie dazu die Abschaltung der Spannungsversorgung für die Schützspulen AUX ein.
- Es sind Vorkehrungen zu treffen, dass nach Spannungseinbrüchen und -ausfällen ein unterbrochenes Programm ordnungsgemäß wieder aufgenommen werden kann. Dabei dürfen auch kurzzeitig keine gefährlichen Betriebszustände auftreten. Gegebenenfalls ist NOT-AUS zu erzwingen.
- An Orten, an denen in der Automatisierungseinrichtung auftretende Fehler Personen- oder Sachschäden verursachen können, müssen externe Vorkehrungen getroffen werden, die auch im Fehler- oder Störfall einen sicheren Betriebszustand gewährleisten, beziehungsweise erzwingen (z. B. durch unabhängige Grenzwertschalter, mechanische Verriegelungen usw.).

2.6 Sicherheitshinweise zur Vermeidung von Sachschaden

Um Sachschäden am Gateway oder Ihrem Kommunikationssystem zu vermeiden, müssen Sie die nachfolgenden Sicherheitshinweise und alle Warnhinweise in diesem Handbuch auf möglichen Sachschaden unbedingt lesen, verstehen und befolgen, bevor Sie das Gateway installieren und in Betrieb nehmen.

2.6.1 Allgemeine Warnhinweise zur Spannungsversorgung

- In sicherheitsrelevanten Applikationen muss das Netzgerät zur Versorgung des SmartWire-DT Systems als PELV-Netzgerät (Protective Extra Low Voltage) ausgeführt werden.
- Schalten Sie die Versorgungsspannung aus, wenn Sie Teilnehmer im SmartWire-DT System bzw. Flachbandkabel umstecken. Die SmartWire-DT-Teilnehmer könnten andernfalls zerstört werden!
- Das Gateway verfügt über einen Verpolungsschutz für die 24-V-DC-POW-Versorgung. Ist das Gateway jedoch über die serielle Schnittstelle mit einem geerdeten Gerät (zum Beispiel einem PC) verbunden, so kann bei verpolter Versorgungsspannung das Gateway zerstört werden!
- Die Funktionserde (FE) muss an die Schutzerde (PE) oder den Potentialausgleich angeschlossen werden. Die Ausführung dieser Verbindung liegt in der Verantwortung des Errichters.
- Anschluss- und Signalleitungen sind so zu installieren, dass induktive und kapazitive Einstreuungen keine Beeinträchtigung der Automatisierungsfunktionen verursachen.
- Damit ein Leitungs- oder Aderbruch auf der Signalseite nicht zu undefinierten Zuständen in der Automatisierungseinrichtung führen kann, sind bei der E/A-Kopplung hard- und softwareseitig entsprechende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen.

2.6.2 Geräteschaden durch zu hohe Versorgungsspannung

Das Gateway darf ausschließlich mit der vorgeschriebenen Versorgungsspannung betrieben werden.

- Achten Sie darauf, dass die Grenzen des erlaubten Bereichs f
 ür die Versorgungsspannung nicht
 überschritten werden. Eine Versorgungsspannung oberhalb der Obergrenze kann zu schweren Besch
 ädigungen des Gateways f
 ühren!
- Eine Versorgungsspannung unterhalb der Untergrenze kann zu Funktionsstörungen des Gateways führen.
- Bei der 24-Volt-Versorgung ist auf eine sichere elektrische Trennung der Kleinspannung zu achten. Es dürfen nur Netzgeräte verwendet werden, die die Forderungen der IEC 60364-4-41 bzw. HD 384.4.41 S2 (VDE 0100 Teil 410) erfüllen.

Den erlaubten Toleranzbereich für die Versorgungsspannung des Gateways finden Sie in diesem Handbuch im Abschnitt *Technische Daten EU5C-SWD-PROFINET Gateway* [▶ Seite 104].

2.6.3 Elektrostatisch gefährdete Bauelemente

Das Gateway ist empfindlich gegenüber elektrostatischer Entladung, wodurch es im Inneren beschädigt und sein normaler Betrieb beeinträchtigt werden kann. Beachten Sie daher bei der Installation und beim Hantieren mit dem Gateway die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen für elektrostatisch gefährdete Bauelemente:

- Berühren Sie vorher ein geerdetes Objekt, um elektrostatisches Potential zu entladen.
- Tragen Sie ein vorschriftsmäßiges Erdungsband.
- Arbeiten Sie möglichst an einem gegen elektrostatische Aufladung geschützten Arbeitsplatz.
- Bewahren Sie das Gerät in einer Schutzverpackung zur Vermeidung elektrostatischer Aufladung auf, wenn Sie das Gerät nicht verwenden.

2.7 Kennzeichnung von Warnhinweisen

In diesem Dokument sind alle Sicherheitshinweise und Warnhinweise entsprechend der internationalen Vorgaben zur Sicherheit sowie nach den Vorgaben der **ANSI Z535** gestaltet.

- Die Vorangestellten Warnhinweise am Beginn eines Kapitels sind besonders hervorgehoben und mit einem speziellen Sicherheitssymbol und einem Signalwort entsprechend dem Gefährdungsgrad ausgezeichnet. Die Art der Gefahr ist im Hinweis genau benannt und optional durch ein spezielles Sicherheitspiktogramm gekennzeichnet.
- Die Integrierten Warnhinweise innerhalb einer Handlungsanweisung sind mit einem speziellen Signalwort entsprechend dem Gefährdungsgrad ausgezeichnet. Im Hinweis ist die Gefahr genau benannt.

Signalwörter und Piktogramme bei Warnung vor Personenschaden

Signalwort	Bedeutung
▲ GEFAHR	kennzeichnet eine unmittelbare Gefährdung mit hohem Risiko, die Tod oder schwere Körperverletzung zur Folge haben wird, wenn sie nicht vermieden wird.
WARNUNG	kennzeichnet eine mögliche Gefährdung mit mittlerem Risiko, die Tod oder (schwere) Körperverletzung zur Folge haben kann, wenn sie nicht vermieden wird.
	kennzeichnet eine Gefährdung mit geringem Risiko, die leichte oder mittlere Körperverletzungen oder Sachschaden zur Folge haben könnte, wenn sie nicht vermieden wird.

Tabelle 8: Signalwörter bei Warnung vor Personenschaden

Piktogramm	Art der Warnung oder des Gebotes
	Warnung vor Gefahr von tödlichen elektrischen Schlag
	Gebot: Netzstecker ziehen

Tabelle 9: Piktogramme bei Warnung vor Personenschaden

Signalwörter und Piktogramme bei Warnung vor Sachschaden

Signalwort	Bedeutung
ACHTUNG	Hinweis, der befolgt werden muss, damit kein Sachschaden eintritt.

Tabelle 10: Signalwörter bei Warnung vor Sachschaden

Piktogramm	Art der Warnung oder des Gebotes		
	Warnung vor Sachschaden durch elektrostatische Entladung		

Tabelle 11: Piktogramme bei Warnung vor Sachschaden

3 Kurzbeschreibung EU5C-SWD-PROFINET Gateway

3.1 Funktion

Das EU5C-SWD-PROFINET Gateway integriert ein SmartWire-DT-Netzwerk in ein PROFINET-Netzwerk. Hierzu stellt das Gateway eine Datenverbindung zwischen den Teilnehmern des untergeordneten SmartWire-DT-Netzwerks und einem Controller (Master bzw. Steuerung) in dem übergeordneten PROFINET IO-Netzwerk her.

Das Gateway ist bezogen auf das SmartWire-DT-Netzwerk ein Master, bezogen auf das PROFINET-Netzwerk ein modulares IO Device (Slave). Es bildet dabei gegenüber dem PROFINET IO-Controller jeden angeschlossenen SmartWire-DT-Teilnehmer als einzelnes Modul ab.

Die zyklischen Prozessdaten werden transparent zwischen den beiden Netzwerken übertragen.

Es können bis zu 99 SmartWire-DT-Teilnehmer an einem Gateway betrieben und 1000 Byte im Summenrahmen an Ein- und Ausgangsdaten ausgetauscht werden.



Abbildung 1: Datenfluss EU5C-SWD-PROFINET Gateway

21/111

Die Inbetriebnahme des EU5C-SWD-PROFINET Gateways wird durch eine Auto-Konfig-Funktion erleichtert: Durch das Drücken eines Konfigurationstasters an der Frontblende wird vom Gateway die aktuelle SmartWire-DT-Netzwerkkonfiguration, die sogenannte Ist-Konfiguration, ermittelt. Anschließend wird diese als Soll-Konfiguration im Gerät nullspannungssicher gespeichert und steht bei jedem Neuanlauf des Gateways für einen Soll-Ist-Abgleich zur Verfügung.

Erfolgt ein Geräteneustart und ist bereits eine Soll-Konfiguration gespeichert, so ermittelt das Gateway selbständig die angeschlossene Konfiguration erneut und vergleicht sie mit der Soll-Konfiguration. Anschließend hält sich das Gerät für PROFINET betriebsbereit und wartet auf die Konfiguration über PROFINET. Die Projekt-Konfiguration vom PROFINET-Controller wird vom Gateway gegen die Soll-Konfiguration geprüft. Unterschiede zwischen Soll-/Ist oder Soll-/Projekt-Konfiguration meldet das Gateway über eine PROFINET-Diagnose.

Die PROFINET-Inbetriebnahme des Gateways erfolgt im PROFINET IO-Controller-Engineering-Werkzeug mit Hilfe einer GSDML-Gerätebeschreibungsdatei. Hierzu ist die Datei in das Engineering-Werkzeug zu importieren. Die GSDML-Datei des Gateway befindet sich auf der **SmartWire-DT Gateway Solutions** DVD im Verzeichnis EDS\EU5C-SWD-PROFINET\Vx.x.x.Sie enthält alle Konfigurationsdaten und die möglichen SmartWire-DT-Teilnehmer als E/A Module.



Hinweis:

Die GSDML- Gerätebeschreibungsdatei enthält nur E/A-Informationen über SmartWire-DT-Teilnehmer, die zum Zeitpunkt der Erstellung der Datei als Verkaufsprodukte gelistet waren.

Eaton Planungssoftware SWD-Assist

Grundsätzlich können Sie ein SmartWire-DT-Netzwerk ohne jegliche Softwaretools aufbauen und konfigurieren. Es empfiehlt sich jedoch, das SmartWire-DT-Netzwerk mit der Software SWD-Assist zu planen, dimensionieren und zu dokumentieren. SWD-Assist erlaubt den Export einer projektspezifischen GSDML-Datei, mit dem Vorteil, dass Sie bei Verwendung dieser Datei in Ihrem PROFINET Controller-Engineering-Werkzeug die E/A Module der SmartWire-DT-Teilnehmer bereits vorkonfiguriert vorfinden.



Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Online-Hilfe von SWD-Assist.



Hinweis:

Die Eaton SWD-Assist-Software finden Sie auf der Produkt-DVD, die im Software-Paket EU5C-SWD-SW (Artikelnummer 3233.920) enthalten ist. Neueste Versionen der SWD-Assist-Software können Sie mit Hilfe des Download-Assistenten auf der Produkt-DVD oder direkt von der www.moeller.net Webseite unter **Support** > **Download Center** herunterladen. Direkter Link:

http://downloadcenter.moeller.net/de/software.a487d8b7da91-486f-b3ba-a7ca2035db99

3.3 Schnittstellen

Das Gateway verfügt über einen SmartWire-DT-Anschluss (Stiftleiste, 8polig), einen 2-Port Switch Ethernet-Anschluss (RJ45) für den Anschluss an das PROFINET-Netzwerk sowie einen Mini-USB-Anschluss. Über den Mini-USB-Anschluss kann das Gateway mit der Software SWD-Assist kommunizieren.

3.4 Diagnose

Eine Diagnose des Gateways können Sie über die Mini-USB-Schnittstelle mit Hilfe der Software SWD-Assist vornehmen. Informationen hierzu finden Sie in der Online-Hilfe von SWD-Assist.

Das PROFINET IO-Protokoll bietet ebenfalls Möglichkeiten zur Diagnose. Nähere Informationen hierzu finden Sie in Abschnitt *Vom Gateway gesteuerte Alarme und Diagnose* [▶ Seite 90].

3.5 Firmware und Gerätebeschreibungsdatei aktualisieren

Im Auslieferungszustand des EU5C-SWD-PROFINET Gateways ist bereits eine Firmware geladen.



Hinweis:

Falls Sie ein Gateway mit einer Firmwareversion kleiner als 1.4.x.x betreiben, wird dringend empfohlen, die Firmware zu aktualisieren und die im Abschnitt *Bezug auf Geräte, Firmware, Software, Treiber und Gerätebeschreibungsdatei* [Seite 8] aufgeführte Version der GSDML-Datei zu verwenden.

Welche Firmwareversion zum Zeitpunkt der Auslieferung in dem Gateway geladen ist, können Sie bei Gateways ab Version 1.4.x.x dem Typenschild entnehmen.

Sie können die Firmware mit Hilfe eines gewöhnlichen Web-Browsers aktualisieren. Ein im Gateway integrierter Web-Server ermöglicht den Zugriff über die Ethernet-Schnittstelle auf eine spezielle Firmware-Aktualisierungsseite. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie im Kapitel *Firmware aktualisieren* [> Seite 93].

Ein Firmware-Recovery per HTTP ist im Notfall ebenso möglich. Informationen hierzu finden Sie im Kapitel *Firmware-Recovery per HTTP* [Seite 98]. Gerätebeschreibungsdateien (GSDML) für das Gateway sind auf Produkt-DVD im Verzeichnis EDS\EU5C-SWD-PROFINET\Vx.x.x.enthalten. Alternativ können Sie aktuelle Gerätebeschreibungsdateien auch von der Webseite <u>www.hilscher.com</u> unter **Produkte > Partner Produkte >** SmartWire-DT > EU5C-SWD-PROFINET > Downloads herunterladen.



Wichtig:

Beachten Sie, dass die Firmwareversion und die Version der Gerätebeschreibungsdatei zusammengehören. Dies bedeutet, dass Sie nach einem Update der Firmware auf Version 1.4.x.x die alte Version der GSDML-Datei (*GSDML-V2.25-Hilscher-EU5C-SWD-201206XX.xml*) durch die neueste Version ersetzen müssen (*GSDML-V2.2-Hilscher-EU5C-SWD-XXXXXXX.xml*). Umgekehrt bedeutet dies auch, dass Sie bei Verwendung der neuen GSDML-Datei *GSDML-V2.2-Hilscher-EU5C-SWD-XXXXXXX.xml* die alte Version der Firmware (1.0.x.x) auf die neue Version (1.4.x.x) updaten müssen.

4 Voraussetzungen für den Betrieb

Folgende Voraussetzungen müssen für den Betrieb des EU5C-SWD-PROFINET Gateways erfüllt sein:

4.1 Netzwerk

- SmartWire-DT Netzwerk mit maximal 99 Teilnehmern und maximaler Ausdehnung von 600 Metern
- PROFINET IO Netzwerk mit PROFINET IO-Controller (Master) bzw. Steuerung. Die maximale Kabellänge für ein Segment (bis zum nächsten Switch) beträgt 100 Meter.

4.2 Spannungsversorgung

WARNUNG

Gefahr durch unsicheren Anlagenbetrieb

In sicherheitsrelevanten Applikationen muss das Netzgerät zur Versorgung des SmartWire-DT Systems als PELV-Netzgerät ausgeführt werden.

WARNUNG

Gefahr durch unsicheren Anlagenbetrieb

Sicherheitsvorkehrungen (NOT-AUS) müssen Sie in der äußeren Beschaltung des Gateways und möglicherweise verwendeter Power-Module EU5C-SWD-PF1-1 und EU5C-SWD-PF2-1 vornehmen. Planen Sie dazu die Abschaltung der Spannungsversorgung für die Schützspulen am Anschluss **AUX** ein.

ACHTUNG

Geräteschaden durch ungeeignete Netzgeräte

Bei der 24-Volt-Versorgung ist auf eine sichere elektrische Trennung der Kleinspannung zu achten. Es dürfen nur Netzgeräte verwendet werden, die die Forderungen der IEC 60364-4-41 bzw. HD 384.4.41 S2 (VDE 0100 Teil 410) erfüllen.



Wichtig:

Bitte beachten Sie die Gesamt-Stromaufnahme Ihres SmartWire-DT Netzwerks und projektieren Sie gegebenenfalls ein zusätzliches Einspeisemodul EU5C-SWD-PF2. Informationen über den Stromverbrauch finden Sie in den Handbüchern zu den SmartWire-DT-Geräten.

4.2.1 Anschluss POW

Für die Stromversorgung des Gateways sowie der SmartWire-DT-Teilnehmer wird am Anschluss **POW** eine Spannungsversorgung von 24 V DC benötigt. Schließen Sie die **POW**- und die **AUX**-Versorgungsspannung über getrennte Leitungsschutzschalter oder Schmelzsicherungen an:

Leitungsschutzschalter 24 V DC für POW

- Leitungsschutz nach DIN VDE 0641 Teil 11, IEC/EN 60898: Leitungsschutzschalter 24 V DC Nennstrom 3 A; Auslösecharakteristik C oder Schmelzsicherung 3 A, Betriebsklasse gL/gG
- Leitungsschutz f
 ür Leitung AWG 24 nach UL 508 und CSA-22.2 Nr. 14: Leitungsschutzschalter 24 V DC Nennstrom 3 A; Tripping characteristic C oder Schmelzsicherung 3 A

4.2.2 Anschluss AUX

Werden auch Schaltgeräte, z. B. über die SmartWire-DT-Teilnehmer DIL-SWD-32-001/002 angeschlossen, wird am Anschluss **AUX** eine Spannungsversorgung von 24 V DC benötigt. Diese stellt die Versorgung zur Ansteuerung der Schützspulen bereit. Diese Versorgung muss mit einem Sicherungsautomat abgesichert werden (3 A gG/gl oder Leitungsschutzschalter 3 A mit Z-Charakteristik). Werden Schaltgeräte mit einer Ansteuerleistung größer als 3 A angeschlossen, muss ein zusätzliches Einspeisemodul EU5C-SWD-PF1 oder EU5C-SWD-PF2 eingesetzt werden. Schließen Sie die **POW**- und die **AUX**-Versorgungsspannung über getrennte Leitungsschutzschalter oder Schmelzsicherungen an:

Leitungsschutzschalter 24 V DC für AUX

- Leitungsschutz nach DIN VDE 0641 Teil 11, IEC/EN 60898: Leitungsschutzschalter 24 V DC Nennstrom 3 A; Auslösecharakteristik Z oder Schmelzsicherung 3 A, Betriebsklasse gL/gG
- Leitungsschutz f
 ür Leitung AWG 24 nach UL 508 und CSA-22.2 Nr. 14: Leitungsschutzschalter 24 V DC Nennstrom 2 A; Tripping characteristic Z oder Schmelzsicherung 2 A

5 Geräteansicht, Anschlüsse und LEDs



- (1) 24-V-Spannungsversorgung POW
- (2) PROFINET IO Anschluss (RJ45)
- (3) LEDs Kommunikationsstatus PROFINET IO
- (4) Mini-USB-Anschluss
- (5) Konfigurationstaste
- (6) LEDs Gateway
- (7) 24-V-Spannungsversorgung AUX
- (8) SmartWire-DT Anschluss (Stiftleiste, 8-polig)

Tabelle 12: Frontansicht EU5C-SWD-PROFINET Gateway

5.2 LEDs und ihre Bedeutung





5.2.2 Beschreibung der LEDs

LED	Farbe	Zustand	Bedeutung		
POW Systemstatus Nummer in Zeichnung: (1)	Duo-LED gelb/grün				
	(gelb)	Ein	Betriebssystem läuft, Firmware gestartet.		
	i ∰ ∰ (grün/gelb)	Blinkt abwechselnd grün/gelb	Second Stage Bootloader kann Firmware nicht starten. Das Gerät muss eingeschickt werden.		
	• (grün)	Ein	Backup-Firmware aktiv. Das Gateway benötigt ein Firmware-Recovery, siehe hierzu Kapitel <i>Firmware-Recovery per HTTP</i> [▶ Seite 98].		
	🌞 (grün)	Blinkt grün	ROM-Loader findet kein bootfähiges Medium. Das Gerät muss eingeschickt werden.		
	(aus)	Aus	Versorgungsspannung für das Gerät fehlt oder Hardwaredefekt.		
APL	Duo-LED rot/	Duo-LED rot/grün			
Applikations- status	• (grün)	Ein	Die Kommunikation am PROFINET und SmartWire-DT ist im zyklischen Datenaustausch und die Gatewayfunktion wird ausgeführt.		
Nummer in Zeichnung: (2)	🌞 (grün)	Blinkt mit 2 s aus, 0,5 s ein	Gateway ist initialisiert, jedoch ist die Kommunikation am PROFINET nicht im zyklischen Datenaustausch.		
	🔆 (grün)	Blinkt mit 2 s aus, 0,5 s ein, 0,5 s aus, 0,5 s ein	Gateway ist initialisiert, jedoch ist die Kommunikation am SmartWire- DT nicht im zyklischen Datenaustausch.		
	🌞 (rot)	Blinkt mit 2 s aus, 0,5 s ein	Gateway ist initialisiert, jedoch fehlt die Konfiguration für das Protokoll für PROFINET oder die Konfiguration enthält einen Fehler.		
	🔆 (rot)	Blinkt mit 2 s aus, 0,5 s ein, 0,5 s aus, 0,5 s ein	Gateway ist initialisiert, jedoch fehlt die Konfiguration für das Protokoll für SmartWire-DT oder die Konfiguration enthält einen Fehler.		
	• (rot)	Ein	Gateway hat bei der Initialisierung einen der folgenden Fehler festgestellt: Fehlende Konfiguration, fehlerhafte Konfiguration oder interner Fehler.		
Config.	Duo-LED rot/grün				
Konfigurations- status Nummer in Zeichnung: (3)	📍 (grün)	Ein	Die projektierte Konfiguration stimmt mit der Gateway-Soll- Konfiguration überein. Datenaustausch zwischen Gateway und SPS über PROFINET findet statt.		
	🌞 (grün)	Blinkt	Die projektierte Konfiguration entspricht nicht der Gateway-Soll- Konfiguration, ist aber kompatibel mit ihr. Datenaustausch zwischen Gateway und SPS über PROFINET findet statt.		
	• (rot)	Ein	Projektierte Konfiguration und Gateway-Soll-Konfiguration sind nicht miteinander kompatibel. Datenaustausch zwischen Gateway und SPS über PROFINET findet nicht statt.		
	• (aus)	Aus	Keine Kommunikation mit dem PROFINET IO-Controller oder das Gateway enthält keine Projekt-Konfiguration.		

Tabelle 14: Beschreibung der LEDs (1)

LED	Farbe	Zustand	Bedeutung		
SWD Status SmartWire-DT Nummer in Zeichnung: (4)	Duo-LED rot/grün/orange (orange = rot/grün gleichzeitig)				
	(grün)	Ein	Die aktuelle Ist-Konfiguration stimmt mit der Gateway-Soll- Konfiguration überein. Datenaustausch zwischen Gateway und SmartWire-DT-Teilnehmern findet statt.		
	🌞 (rot)	Blinkt	Ein notwendiger SmartWire-DT-Teilnehmer fehlt oder die Gateway- Soll-Konfiguration entspricht nicht der Ist-Konfiguration. Datenaustausch zwischen Gateway und SmartWire-DT-Teilnehmern findet nicht statt.		
	🌟 (grün)	Blinkt	Die Teilnehmeradressierung ist aktiv (nach Power On oder einem Download einer projektierten Konfiguration mit Leermodulen). Datenaustausch zwischen Gateway und SmartWire-DT-Teilnehmern findet nicht statt.		
	• (rot)	Ein	Kurzschluss auf der 15-V-Spannungsversorgung oder kein SmartWire-DT-Teilnehmer angeschlossen. Datenaustausch zwischen Gateway und SmartWire-DT-Teilnehmern findet nicht statt.		
	🔆 (orange)	Blinkt	Nach Betätigen der Konfigurationstaste: Die Ist-Konfiguration wird eingelesen und im Gateway als Soll-Konfiguration abgespeichert.		
SF	Duo-LED rot/g	rün			
PROFINET Systemfehler	• (rot)	Ein	Watchdog Time-out; Channel-, Generische oder Erweiterte Diagnose liegt vor; Systemfehler.		
Nummer in Zeichnung: (5)	🌟 (rot)	Blinkt zyklisch mit 2 Hz, 3 Sek. lang	DCP-Signal-Service wird über den Bus ausgelöst.		
	(aus)	Aus	Kein Fehler.		
BF	Duo-LED rot/grün				
PROFINET Busfehler Nummer in Zeichnung: (6)	• (rot)	Ein	Keine Konfiguration; oder langsame physikalische Verbindung; oder keine physikalische Verbindung.		
	orot)	Blinkt zyklisch mit 2 Hz	Kein Datenaustausch.		
	• (aus)	Aus	Kein Fehler.		
LINK/RJ45 Ch0	LED grün				
& Ch1 Nummern in Zeichnung: (7) und (9)	📍 (grün)	Ein	Es besteht eine Verbindung zum Ethernet.		
	• (aus)	Aus	Das Gateway hat keine Verbindung zum Ethernet.		
RX/TX /RJ45	LED gelb				
Ch0 & Ch1 Nummern in Zeichnung: (8) und (10)	● 🌟 (gelb)	Dauer- leuchten oder blinkt	Das Gateway sendet/empfängt Ethernet-Frames.		

Tabelle 15: Beschreibung der LEDs (2)

5.3 Pinbelegung Real-Time-Ethernet-Schnittstelle

Die folgende Zeichnung zeigt die Pinbelegung der PROFINET-Schnittstelle des Gateways.



Abbildung 2: Anschlussbelegungen der Ethernet-Schnittstelle (RJ45)

Pin	Signal	Beschreibung	
1	TX +	Sendedaten +	
2	TX –	Sendedaten –	
3	RX +	Empfangsdaten +	
4	TERM	Bob Smith-Terminierung	
5	TERM		
6	RX –	Empfangsdaten –	
7	TERM	Bob Smith-Terminierung	
8	TERM		

Tabelle 16: Anschlussbelegung der Ethernet-Schnittstelle (RJ45) an Kanal 0 und Kanal 1



Hinweis:

Die Ethernet-Anschlüsse verfügen über Auto-Crossover-Funktionalität.

5.4 Typenschild

Jedes EU5C-SWD-PROFINET Gateway trägt ein Typenschild, dem Sie folgende Informationen entnehmen können:



- (1) Firmwareversion (zum Zeitpunkt der Auslieferung)
- (2) Angaben zur Stromversorgung für Schaltgeräte (AUX)
- (3) Angaben zur Stromversorgung für Gateway und SmartWire-DT-Teilnehmer (POW)
- (4) Leitungsdurchmesser f
 ür Stromversorgung gem
 äß AWG
- (5) Zulässige Betriebsumgebungstemperatur
- (6) Gerätebezeichnung
- (7) Artikelnummer
- (8) Hardware-Revisionsnummer
- (9) Seriennummer

Tabelle 17: Typenschild EU5C-SWD-PROFINET



Hinweis:

Die Firmwareversion ist erst seit Version 1.4.x.x auf dem Typenschild ersichtlich.

6 Schnelleinstieg

In der folgenden Tabelle finden Sie die Schritte zur Installation und Inbetriebnahme des EU5C-SWD-PROFINET Gateways zusammengefasst.



Hinweis:

Im Auslieferungszustand der Gateways ist bereits eine Firmware geladen. Falls Sie ein Gateway mit einer Firmwareversion kleiner als 1.4.x.x betreiben, wird dringend empfohlen, die Firmware zu aktualisieren und die im Abschnitt *Bezug auf Geräte, Firmware, Software, Treiber und Gerätebeschreibungsdatei* [▶ Seite 8] aufgeführte Version der GSDML-Datei zu verwenden. Detaillierte Informationen zur Aktualisierung der Firmware finden Sie im Kapitel *Firmware aktualisieren* [▶ Seite 93].

#	Schritt	Details siehe
1	Gateway installieren	Kapitel Gateway installieren [Seite 34]
1.1	Sicherheitsvorkehrungen treffen	Abschnitt Warnhinweise [Seite 34]
1.2	Gateway auf Hutschiene montieren	Abschnitt Gateway auf Hutschiene anbringen [> Seite 35]
1.3	Spannungsversorgung herstellen	Abschnitt Spannungsversorgung herstellen [Seite 38]
1.4	SmartWire-DT-Netzwerk an Gateway anschließen	Abschnitt SmartWire-DT anschließen [▶ Seite 40]
1.5	PROFINET IO-Netzwerk an Gateway anschließen	Abschnitt PROFINET IO anschließen [▶ Seite 41]
2	Gateway in Betrieb nehmen	Kapitel Gateway in Betrieb nehmen [Seite 43]
2.1	SmartWire-DT-Netzwerk in Gateway konfigurieren	Abschnitt <i>SmartWire-DT-Netzwerk in Gateway konfigurieren</i> [▶ Seite 43]
2.2	Gateway in PROFINET IO-Netzwerk projektieren	Abschnitt Gateway in PROFINET IO projektieren [Seite 46]
2.2.1	GSDML-Gerätebeschreibungsdatei importieren	Abschnitt GSDML Gerätebeschreibungsdatei [Seite 46]
		Beispiel STEP 7: Abschnitt Gerätebeschreibungsdatei GSDML importieren [▶ Seite 51]
2.2.2	Gateway in PROFINET konfigurieren	Beispiel STEP 7: Abschnitt <i>Schrittanleitung Gateway mit</i> <i>STEP 7 konfigurieren</i> [▶ Seite 49]
2.2.3	PROFINET IO-Konfiguration auf Steuerung laden	Beispiel STEP 7: Abschnitt <i>PROFINET IO-Konfiguration auf S7-300-SPS übertragen</i> [▶ Seite 71]
2.3	Steuerung programmieren	Beispiel STEP 7: Schrittanleitung für Programmierung mit STEP 7: E/A-Daten anzeigen [▶ Seite 74]

Tabelle 18: Schnelleinstieg

7 Gateway installieren

7.1 Warnhinweise



WARNUNG

Elektrischer Schlag

Beachten Sie bei der Installation und beim Hantieren mit dem Gerät folgende Warnhinweise:

- Trennen Sie das Gerät von der Netzspannung.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät tatsächlich von der Netzspannung getrennt ist.
- Decken oder schranken Sie benachbarte, unter Spannung stehende Teile ab.



ACHTUNG

Elektrostatisch gefährdetes Bauelement

Das Gerät ist empfindlich gegenüber elektrostatischer Entladung, wodurch es im Inneren beschädigt und sein normaler Betrieb beeinträchtigt werden kann. Beachten Sie daher bei der Installation und beim Hantieren mit dem Gerät die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen für elektrostatisch gefährdete Bauelemente:

- Achten Sie darauf, dass Sie nicht die Kontakte in den Anschlüssen des Geräts berühren.
- Berühren Sie ein geerdetes Objekt, um elektrostatisches Potential zu entladen.
- > Tragen Sie ein vorschriftsmäßiges Erdungsband.
- Arbeiten Sie möglichst an einem gegen elektrostatische Aufladung geschützten Arbeitsplatz.
- Bewahren Sie das Gerät in einer Schutzverpackung zur Vermeidung elektrostatischer Aufladung auf, wenn Sie das Gerät nicht verwenden.

7.2 Gateway montieren

Sie benötigen kein Werkzeug, um das Gateway auf einer Hutschiene zu montieren. Die Rückseite des Gateways (1) wird einfach mit Hilfe eines Riegels mit eingebauter Spiralfeder (2) auf der Hutschiene (3) festgeklemmt.



Abbildung 3: Montageprinzip des Gateways

7.2.1 Gateway auf Hutschiene anbringen

Um das Gateway auf der Hutschiene zu montieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

WARNUNG Elektrischer Schlag: Stellen Sie sicher, dass das Gerät von der Netzspannung getrennt ist und decken oder schranken Sie benachbarte, unter Spannung stehende Teile ab!

Neigen Sie das Gateway leicht diagonal und haken Sie es von oben in die Führung der Hutschiene ein. Drücken Sie dabei das Gateway mit leichtem Kraftaufwand nach unten, um den Widerstand der Spiralfeder im Riegel zu überwinden.



Gateway oben einhaken

Halten Sie das Gateway weiterhin nach unten gedrückt und bringen Sie das Gateway in die senkrechte Position. Haken Sie dabei das Gateway in die untere Führung der Hutschiene ein.



Gateway unten einhaken

Lassen Sie das Gateway los. Die Spiralfeder im Inneren des Riegels drückt das Gateway automatisch nach oben in die Führungen der Hutschiene, und das Gateway sitzt nun auf der Hutschiene fest.



Gateway rastet automatisch ein
7.2.2 Gateway von Hutschiene abnehmen

Um das Gateway von der Hutschiene abzunehmen, gehen Sie folgendermaßen vor:

WARNUNG Elektrischer Schlag: Stellen Sie sicher, dass das Gerät von der Netzspannung getrennt ist und decken oder schranken Sie benachbarte, unter Spannung stehende Teile ab!

Drücken Sie das Gateway mit leichtem Kraftaufwand (um den Widerstand der Spiralfeder im Riegel zu überwinden) nach unten und haken Sie das Gateway erst unten, dann oben aus der Hutschiene aus.



Gateway abnehmen

7.3 Spannungsversorgung herstellen

GEFAHR

Tödliche Verletzungen durch unbeabsichtigtes Anlaufen von Motoren!

Falls Sie Geräte bereits in eine Anlage integriert haben, sichern Sie den Arbeitsbereich der angeschlossenen Anlagenteile gegen Zutritt, damit keine Personen durch ein unerwartetes Anlaufen von Motoren gefährdet werden.

WARNUNG

Gefahr durch unsicheren Anlagenbetrieb

In sicherheitsrelevanten Applikationen muss das Netzgerät zur Versorgung des SmartWire-DT Systems als PELV-Netzgerät ausgeführt werden.

WARNUNG

Gefahr durch unsicheren Anlagenbetrieb

Sicherheitsvorkehrungen (NOT-AUS) müssen Sie in der äußeren Beschaltung des Gateways und möglicherweise verwendeter Power-Module EU5C-SWD-PF1-1 und EU5C-SWD-PF2-1 vornehmen. Planen Sie dazu die Abschaltung der Spannungsversorgung für die Schützspulen am Anschluss **AUX** ein.



Wichtig:

Bitte beachten Sie die Gesamt-Stromaufnahme Ihres SmartWire-DT Netzwerks und projektieren Sie gegebenenfalls ein zusätzliches Einspeisemodul EU5C-SWD-PF2. Informationen über den Stromverbrauch finden Sie in den Handbüchern zu den SmartWire-DT-Geräten.

Schließen Sie die 24-V-DC-Spannung an die Anschlussklemmen POW auf der Vorderseite des Gateways an. Der Anschluss **POW** versorgt das Gateway sowie die SmartWire-DT-Teilnehmerelektronik mit Spannung.



Hinweis:

Für die 15-V-Versorgung der SmartWire-DT-Teilnehmer enthält das Gateway ein zusätzliches Netzteil mit einer Leistung von 0,7 A.

Schließen Sie, falls notwendig, die 24-V-DC-Spannung für die Schützspulen an die Anschlussklemmen AUX auf der Vorderseite des Gateways an.



Abbildung 4: Spannungsversorgung Gateway



Hinweis:

Der Anschluss **AUX** wird benötigt, wenn auch Schaltgeräte, z. B. über die SmartWire-DT-Teilnehmer DIL-SWD-32-001/002 angeschlossen werden sollen. Der Anschluss **AUX** stellt die Versorgung zur Ansteuerung der Schützspulen der Schaltgeräte bereit. Diese Versorgung muss mit einem Sicherungsautomat abgesichert werden (3 A gG/gl oder Leitungsschutzschalter 3 A mit Z-Charakteristik).

Werden Schaltgeräte mit einer Ansteuerleistung größer als 3 A angeschlossen, muss ein zusätzliches Einspeisemodul EU5C-SWD-PF1 oder EU5C-SWD-PF2 eingesetzt werden.

Potenzialverhältnisse zwischen den Komponenten

Das gesamte System SmartWire-DT arbeitet mit einer gemeinsamen Versorgungsspannung. Sehen Sie für die Masseverdrahtung einen gemeinsamen Sternpunkt vor. Damit sind die verschiedenen Teilnehmer im Smart-Wire-DT-System nicht galvanisch voneinander getrennt. Das PROFINET-Netzwerk und das SmartWire-DT-System sind galvanisch voneinander getrennt.

7.4 SmartWire-DT anschließen

Schließen Sie das SmartWire-DT-Netzwerk an das Gateway an. Verwenden Sie hierzu die SmartWire-DT Leitung SWD4-100LF8-24 und den zugehörigen Flachstecker SWD4-8MF2 oder vorkonfektionierte Leitungen vom Typ SWD4-(3/5/10)F8-24-2S.



Abbildung 5: SmartWire-DT an Gateway anschließen

ACHTUNG

Geräteschaden

Schalten Sie die Spannungsversorgung aus, bevor Sie Teilnehmer im SmartWire-DT System bzw. Flachbandkabel umstecken. Die SmartWire-DT-Teilnehmer könnten andernfalls zerstört werden!



Eine ausführliche Anleitung für die Adaption des SmartWire-DT Gerätesteckers (SWD4-8SF2-5) an die 8-polige SmartWire-DT Leitung finden Sie im Kapitel *Gerätestecker SWD4-8SF2-5 montieren* des Handbuches *SmartWire-DT – Das System*, MN05006002Z-DE (frühere Bezeichnung AWB2723-1617de) von Eaton. Schließen Sie das PROFINET IO-Kabel mit dem RJ45-Stecker an eine der Ethernet-Buchsen des Gateways an.



Abbildung 6: PROFINET IO an Gateway anschließen

Beachten Sie folgende Verkabelungshinweise für PROFINET IO:

- Verwenden Sie keine Hubs.
- Verwenden Sie Switches nur wenn der Switch "Priority Tagging" und LLDP unterstützt (100 MBit/s, Full Duplex).
- Die maximale Kabellänge in einem Segment beträgt 100 Meter.

Bitte beachten Sie auch folgenden Verkabelungshinweis für den PROFINET IO-Controller:

• Nur Ports mit unterschiedlicher Cross-Over-Einstellung miteinander verbinden. Andernfalls kommt zwischen den Geräten keine Verbindung zustande. Falls die Porteinstellungen des PROFINET IO Controllers nicht auf AUTO stehen, dann wird Port0 ungekreuzt geschaltet und Port1 gekreuzt.

7.6 EMV-gerechte Verdrahtung

Durch eventuelle elektromagnetische Beeinflussung der Kabel können unerwünschte Störungen auftreten.

Diese lassen sich durch geeignete EMV-Maßnahmen bereits im Vorfeld minimieren. Hierzu zählen:

- der EMV-gerechte Systemaufbau der Anlage,
- eine EMV-gerechte Leitungsführung,
- Maßnahmen, die keine großen Potenzialunterschiede aufkommen lassen und
- die richtige Installation des PROFINET-Systems (Kabel, Anschlüsse der Stecker usw.)

Die elektromagnetische Beeinflussung lässt sich durch das Auflegen eines Schirms wesentlich verringern.



Weitere Informationen hierzu finden Sie in der *PROFINET Montagerichtlinie* von der PROFIBUS Nutzerorganisation e.V., PROFINET Order No: 8.071.

8 Gateway in Betrieb nehmen

Prüfen Sie vor dem Einschalten, ob die Spannungsversorgung für das Gateway richtig angeschlossen ist. Ebenso müssen die Konfiguration und die Installation des SmartWire-DT-Netzwerks (mit allen angeschlossenen Teilnehmern) korrekt vorgenommen worden sein.

Die Inbetriebnahme geschieht in mehreren Schritten:

- 1. SmartWire-DT-Netzwerk konfigurieren.
- 2. Verbindung zum PROFINET-Netzwerk herstellen.
- 3. PROFINET IO-Netzwerk konfigurieren und Konfiguration auf SPS (Controller) laden.
- 4. Steuerung programmieren und auf SPS (Controller) laden.

GEFAHR

Tödliche Verletzungen durch unbeabsichtigtes Anlaufen von Motoren!

Falls Sie Geräte bereits in eine Anlage integriert haben, sichern Sie den Arbeitsbereich der angeschlossenen Anlagenteile gegen Zutritt, damit keine Personen durch ein unerwartetes Anlaufen von Motoren gefährdet werden.

8.1 SmartWire-DT-Netzwerk in Gateway konfigurieren

Bevor das Gateway Daten mit der SPS austauschen kann, muss im Gateway eine gültige SmartWire-DT-Netzwerkkonfiguration abgelegt worden sein (sogenannte Gateway-Soll-Konfiguration). Diese wird bei jedem erneuten Start des Gateways mit der aktuellen Konfiguration (Ist-Konfiguration) verglichen. Stellt das Gateway hierbei fest, dass ein SmartWire-DT-Teilnehmer nicht erreicht werden kann, oder wird ein falscher Teilnehmertyp ermittelt, so geht das SmartWire-DT-Netzwerk nicht in Betrieb. (Im Detail ist dies abhängig von der Netzwerkkonfiguration.)

Das Einlesen der SmartWire-DT-Netzwerkkonfiguration geschieht durch Betätigen der Konfigurationstaste auf dem Gateway (zur Position der Konfigurationstaste, siehe Abschnitt *Geräteansicht* [▶ Seite 27]). Dabei werden alle SmartWire-DT-Teilnehmer in aufsteigender Reihenfolge neu adressiert.

Der Vorgang darf nur erfolgen bei:

- der Erstinbetriebnahme,
- einem Austausch eines defekten Teilnehmers oder
- einer Änderung der Konfiguration.

ACHTUNG

Geräteschaden durch Unterbrechung der Spannungsversorgung während der Speicherung der Soll-Konfiguration!

Unterbrechen Sie keinesfalls die Spannungsversorgung des Gateways während der Erzeugung der Soll-Konfiguration. Wenn der Strom zum Zeitpunkt eines Schreibprozesses im Dateisystem ausfällt, kann dies eine Schädigung des Gerätes zur Folge haben.

Ist ein SmartWire-DT-Teilnehmer ausgefallen, kann das SmartWire-DT Netzwerk je nach Konfigurationseinstellung noch mit den verbleibenden Teilnehmern betrieben werden (auch nach einem erneutem Power Up des Gateways). Der Ausfall wird der Applikation gemeldet.



Wichtig:

Wird bei einer fehlerhaften Konfiguration die Konfigurationstaste betätigt, werden nur noch die Teilnehmer bis zu dem ausgefallenen Gerät adressiert und gespeichert. Die Verwendung der restlichen Teilnehmer ist erst wieder möglich, wenn der defekte Teilnehmer ausgetauscht und die Konfiguration durch Betätigen der Konfigurationstaste neu eingelesen wurde.

8.1.1 Einlesen der SmartWire-DT-Konfiguration

Wenn Sie das Gateway zum ersten Mal in Betrieb nehmen, einen SmartWire-DT-Teilnehmer ausgetauscht oder auf eine andere Art die Konfiguration des SmartWire-DT-Netzwerks geändert haben, müssen Sie die Konfiguration neu einlesen.

8.1.1.1 Voraussetzungen

Voraussetzungen für das Einlesen der Konfiguration sind:

- Alle SmartWire-DT-Teilnehmer sind an die SmartWire-DT-Leitung angeschlossen.
- Das SmartWire-DT Netzwerk ist an das Gateway angeschlossen.
- Am Gateway ist die Spannung POW angelegt, die Power-LED leuchtet.
- Die Spannung AUX ist angelegt (falls notwendig).
- Die SmartWire-DT-Status-LEDs der SmartWire-DT-Teilnehmer sind an oder blinken.



Hinweis:

Trennen Sie das PROFINET IO-Netzwerk vom Gateway, indem Sie den RJ45-Stecker vom Ethernet-Anschluss des Gateways entfernen, bevor Sie die Konfigurationstaste drücken. 8.1.1.2

- Betätigen Sie die Konfigurationstaste am Gateway für mindestens zwei Sekunden (zur Position der Konfigurationstaste siehe Abbildung in Abschnitt Geräteansicht [> Seite 27]). Achten Sie darauf, dass Sie die Taste tief genug in das Gateway hineindrücken. Dabei müssen Sie am Ende des Weges einen leichten Widerstand überwinden, ansonsten löst die Taste nicht aus.
- Die SmartWire-Status-LED am Gateway beginnt orange zu blinken. Die SmartWire-DT Status-LEDs an den SmartWire-DT-Teilnehmern blinken ebenfalls. Alle Teilnehmer werden der Reihe nach adressiert, die gesamte Konfiguration wird remanent im Gateway als Soll-Konfiguration abgespeichert.

ACHTUNG

Geräteschaden durch Unterbrechung der Spannungsversorgung während der Speicherung der Soll-Konfiguration

Unterbrechen Sie keinesfalls die Spannungsversorgung des Gateways während der Erzeugung der Soll-Konfiguration. Wenn der Strom zum Zeitpunkt eines Schreibprozesses im Dateisystem ausfällt, kann dies eine Schädigung des Gerätes zur Folge haben.

 \Rightarrow Das Gateway startet neu.

8.1.2 Einschalten bei gespeicherter Gateway-Soll-Konfiguration

Ist eine Konfiguration im Gateway gespeichert, so wird bei jedem Einschalten der Versorgungsspannung geprüft, ob die tatsächlich am Netzwerk gefundenen Teilnehmer mit der gespeicherten Gateway-Soll-Konfiguration übereinstimmen.

Das Ergebnis der Prüfung wird über die SmartWire-DT-Status-LED am Gateway angezeigt (zur Position der LED siehe Abschnitt *Positionen der LEDs* [▶ Seite 28]):

LED	Farbe	Zustand	Bedeutung				
SWD Status SmartWire-DT Nummer in Zeichnung: (4)	Duo-LED rot/grün/orange (orange = rot/grün gleichzeitig)						
	• (grün)	Ein	Die aktuelle Ist-Konfiguration stimmt mit der Gateway-Soll- Konfiguration überein. Datenaustausch zwischen Gateway und SmartWire-DT-Teilnehmern findet statt.				
	₩ (rot)	Blinkt	Ein notwendiger SmartWire-DT-Teilnehmer fehlt oder die Gateway- Soll-Konfiguration entspricht nicht der Ist-Konfiguration. Datenaustausch zwischen Gateway und SmartWire-DT-Teilnehmern findet nicht statt.				
	🍀 (grün)	Blinkt	Die Teilnehmeradressierung ist aktiv (nach Power On oder einem Download einer projektierten Konfiguration mit Leermodulen). Datenaustausch zwischen Gateway und SmartWire-DT-Teilnehmern findet nicht statt.				
	• (rot)	Ein	Kurzschluss auf der 15-V-Spannungsversorgung oder kein SmartWire-DT-Teilnehmer angeschlossen. Datenaustausch zwischen Gateway und SmartWire-DT-Teilnehmern findet nicht statt.				
	🔆 (orange)	Blinkt	Nach Betätigen der Konfigurationstaste: Die Ist-Konfiguration wird eingelesen und im Gateway als Soll-Konfiguration abgespeichert.				

Tabelle 19: LED SWD

8.2 Gateway in PROFINET IO projektieren

8.2.1 GSDML Gerätebeschreibungsdatei

Das EU5C-SWD-PROFINET Gateway wird als PROFINET IO Device – d. h. als Slave-Gerät – im PROFINET-Engineering-Werkzeug des SPS-Programmiersystems eingebunden. Hierfür ist eine Gerätebeschreibungsdatei (GSDML-Datei) notwendig, die eine genormte Beschreibung des Gateways enthält.

Die GSDML-Datei finden Sie auf der Produkt-DVD im Ordner EDS\EU5C-SWD-PROFINET\Vx.x.x. Alternativ können Sie die aktuelle Version der GSDML-Datei im Internet auf der Website <u>www.hilscher.com</u> > **Produkte > Partner Produkte > SmartWire-DT > EU5C-SWD-PROFINET** > **Downloads** herunterladen.

Kopieren Sie die GSDML-Datei mit den zugehörigen Bitmap-Dateien in das entsprechende Verzeichnis Ihres PROFINET-Engineering-Werkzeugs oder nutzen Sie die entsprechende Importfunktion. Informationen hierüber entnehmen Sie bitte der Dokumentation ihres Engineering-Werkzeugs.

8.2.2 Verbindung zu PROFINET IO herstellen

Ist ein Datenaustausch zwischen den SmartWire-DT-Teilnehmern und dem Gateway möglich, kann grundsätzlich die Kommunikation zwischen dem Gateway und der Steuerung über PROFINET IO erfolgen.

- > Schließen Sie das Gateway an PROFINET IO an.
- Laden Sie die PROFINET IO-Konfiguration und eventuell ein Programm auf die Steuerung.

Beim Laden der Konfiguration bzw. des Programms vom Engineering-Werkzeug auf die Steuerung wird die Konfiguration des gesamten PROFINET IO-Netzwerks auf den PROFINET IO-Controller (Master) übertragen. Vom PROFINET IO-Controller wird nun die in der PROFINET IO-Konfiguration enthaltene projektierte SmartWire-DT-Konfiguration an das Gateway übertragen und dort geprüft. Stimmt die projektierte Konfiguration mit der gespeicherten Gateway-Konfiguration überein, so zeigen alle Status-LEDs grünes Dauerlicht an. Eventuell auftretende Fehler werden an der Applikationsstatus-LED und der Konfigurationsstatus-LED angezeigt.

LED	Farbe	Zustand	Bedeutung			
APL	Duo-LED rot/grün					
Applikations- status Nummer in Zeichnung: (2)	📍 (grün)	Ein	Die Kommunikation am PROFINET und SmartWire-DT ist im zyklischen Datenaustausch und die Gateway-Funktion wird ausgeführt.			
	🌞 (grün)	Blinkt mit 2 s aus, 0,5 s ein	Gateway ist initialisiert, jedoch ist die Kommunikation am PROFINET nicht im zyklischen Datenaustausch.			
	🄆 (grün)	Blinkt mit 2 s aus, 0,5 s ein, 0,5 s aus, 0,5 s ein	Gateway ist initialisiert, jedoch ist die Kommunikation am SmartWire- DT nicht im zyklischen Datenaustausch.			
	₩ (rot)	Blinkt mit 2 s aus, 0,5 s ein	Gateway ist initialisiert, jedoch fehlt die Konfiguration für das Protokoll für PROFINET oder die Konfiguration enthält einen Fehler.			
	orot)	Blinkt mit 2 s aus, 0,5 s ein, 0,5 s aus, 0,5 s ein	Gateway ist initialisiert, jedoch fehlt die Konfiguration für das Protokoll für SmartWire-DT oder die Konfiguration enthält einen Fehler.			
	(rot)	Ein	Gateway hat bei der Initialisierung einen der folgenden Fehler festgestellt: Fehlende Konfiguration, fehlerhafte Konfiguration oder interner Fehler.			

Tabelle 20: LED APL

Voraussetzung für einen Datenaustausch ist, dass die im PROFINET-Engineering-Werkzeug erstellte Konfiguration (= projektierte Konfiguration) mit der tatsächlich am Gateway vorhandenen Soll-Konfiguration übereinstimmt. Das Ergebnis dieser Prüfung wird am Gateway über die SmartWire-DT Konfigurations-LED signalisiert:

LED	Farbe	Zustand	Bedeutung		
Config. Konfigurations- status Nummer in Zeichnung: (3)	Duo-LED rot/grün				
	• (grün)	Ein	Die projektierte Konfiguration stimmt mit der Gateway-Soll- Konfiguration überein. Datenaustausch zwischen Gateway und SPS über PROFINET findet statt.		
	🍀 (grün)	Blinkt	Die projektierte Konfiguration entspricht nicht der Gateway-Soll- Konfiguration, ist aber kompatibel mit ihr. Datenaustausch zwischen Gateway und SPS über PROFINET findet statt.		
	• (rot)	Ein	Projektierte Konfiguration und Gateway-Soll-Konfiguration sind nicht miteinander kompatibel. Datenaustausch zwischen Gateway und SPS über PROFINET findet nicht statt.		
	• (aus)	Aus	Keine Kommunikation mit dem PROFINET IO-Controller oder das Gateway enthält keine Projekt-Konfiguration.		

Tabelle 21: LED Config

8.3 Beispiel: Gateway in PROFINET IO mit STEP 7 für S7-300-SPS projektieren

8.3.1 Übersicht

Das folgende Beispiel zeigt die Projektierung des Gateways in einem PROFINET IO-Netzwerk mit einer S7-300-Steuerung.

Für das Beispiel benötigen Sie folgende Hard- und Software:

- PROFINET-Engineering-Werkzeug: Programmiergerät (PG) bzw. PC mit installiertem STEP 7 (Programmiersystem)
- GSDML-Gerätebeschreibungsdatei f
 ür das EU5C-SWD-PROFINET Gateway
- S7-300-SPS
- EU5C-SWD-PROFINET Gateway
- PROFINET IO-Netzwerk
- SmartWire-DT-Netzwerk mit Teilnehmern

Um Ihr Gateway für eine S7-300-Steuerung zu projektieren sind folgende Schritte in STEP 7 notwendig:

- 1. Projekt anlegen
- 2. GSDML-Datei importieren
- 3. PROFINET IO-Controller (S7-300-SPS) konfigurieren
- 4. PROFINET IO-Netzwerk konfigurieren
- 5. Gateway in PROFINET IO konfigurieren
- 6. SmartWire-DT-Teilnehmer in PROFINET IO konfigurieren
- 7. Konfiguration speichern und übersetzen
- 8. Konfiguration auf S7-300-SPS (PROFINET IO-Controller) übertragen
- 9. Steuerung programmieren
- 10. Steuerungsprogramm auf S7-300-SPS (PROFINET IO-Controller) übertragen

8.3.2 Schrittanleitung Gateway mit STEP 7 konfigurieren

8.3.2.1 Projekt in STEP 7 anlegen

- 1. STEP 7 SIMATIC Manager starten.
 - Wählen Sie dazu im Windows-Startmenü den Eintrag Alle Programme
 > SIMATIC > SIMATIC Manager
 - ✤ Der SIMATIC Manager öffnet sich.
 - Falls das Dialogfenster STEP 7 Assistent: 'Neues Projekt' erscheint, beenden Sie den Assistenten, indem Sie die Schaltfläche Abbrechen klicken.
- 2. Neues Projekt anlegen.
 - > Wählen Sie in der Menüleiste Datei > Neu.
 - Pos Dialogfenster Neues Projekt öffnet sich.

SIMATIC Manager		×
Datei Zielsystem Ansicht Ext	ras Fenster Hilfe	
🗅 🚅 🚼 🛲 🍞 🕮	K?	
	Neues Projekt	
	Anwenderprojekte Bibliotheken Multiprojekte	
	Name Ablagepfad	
	DirectIO C:\Programme\Siemens\Step7\s7	
9		
	🗖 In aktuelles Multiprojekt einfügen	
	Name: Typ:	
	SWD Projekt	
	Ablacest (Pfad) -	
	C:\Programme\Siemens\Step7\s7proj	
	OK Abbrechen Hilfe	
Drücken Sie F1, um Hilfe zu erhalte	n. IBHNet(MPI)	//

Abbildung 7: Neues Projekt im SIMATIC Manager anlegen

- Geben Sie im Register Anwenderprojekte im Feld Name den Namen Ihres Projekts ein und wählen Sie in der Dropdown-Liste Typ den Eintrag Projekt.
- > Klicken Sie die Schaltfläche OK.
- Das Dialogfenster Neues Projekt schließt sich und ein Fenster mit dem neuen Projekt wird angezeigt.

- 3. Steuerung in das Projekt einfügen.
 - Markieren Sie Ihr neues Projekt im Projektbaum des Projektfensters (im linken Fenster-Teil) und wählen Sie in der Menüleiste Einfügen > Station > SIMATIC 300 Station.
 - [№] Die Steuerung wird im Projektfenster angezeigt.

SIMATIC Manager - SWD	
Datei Bearbeiten Einfügen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe	
🗋 🗅 🧀 🔡 🐖 3, 🖻 🛍 📩 🔍 🗣 🏪 🖭 🔛 🗰 🏛 🔂 < Kein Filter > 💽 💆	/ 🎇 🛞 🖷 🗖 🗍 📗
ع SWD C:\Programme\Siemens\Step7\s7proj\SWD	
E By SWD	
Drücken Sie F1, um Hilfe zu erhalten. IBHNet(MPI)	

Abbildung 8: In Projekt eingefügte SPS

- 4. Hardware Konfiguration öffnen.
 - Markieren Sie im Projektbaum den Eintrag SIMATIC 300(1) und doppelklicken Sie anschließend im rechten Teil des Fensters den Eintrag Hardware.



Das Fenster HW Konfig (Hardware Konfiguration) f
ür die SIMATIC 300 öffnet sich.

Abbildung 9: Hardware Konfiguration der SPS

8.3.2.2 Gerätebeschreibungsdatei GSDML importieren

- Wählen Sie im Fenster HW Konfig in der Menüleiste Extras > GSD-Dateien installieren.
- ✤ Das Dialogfenster GSD-Dateien installieren öffnet sich.

GSD-Dateien installieren	
GSD-Dateien installieren: aus dem Verzeichnis	
C:\Programme\Siemens\Step7\S7tmp	Durchsuchen
Datei Ausgabestand Version Sprachen	
Installieren <u>Protokoll anzeigen</u> <u>Alle auswählen</u> <u>Alle abwählen</u>	
Schließen	Hilfe

Abbildung 10: Dialogfenster GSD-Dateien installieren

- Wählen Sie das Verzeichnis, in dem sich die zu installierende GSDML-Datei befindet. Wählen Sie hierzu in der Dropdown-Liste neben dem Eintrag GSD-Dateien installieren die Option aus dem Verzeichnis, und klicken Sie anschließend die Schaltfläche Durchsuchen...
- P→ Der Dialog Ordner suchen öffnet sich.
- Navigieren Sie zum passenden Verzeichnis, markieren Sie den entsprechenden Ordner und klicken Sie anschließend die Schaltfläche OK.

Der Dialog Ordner suchen schließt sich, und im Dialogfenster GSD-Dateien installieren werden alle GSD- und GSDML-Dateien angezeigt, die sich im gewählten Ordner befinden.

GSD-Dateien installieren			×
<u>G</u> SD-Dateien installieren:	aus dem Verzeichnis	•	
D:\EDS			Durchsuchen
Datei GSDML-V0.1-Hitscher-xyz-20120101.xml GSDML-V2.2-Hitscher-EU5CS:WD-20120	Ausgabestand 01.01.2012.00:00:00 27.02.2012.00:00:00	Version Spracher V0.1 Englisch, V2.2 Englisch,	Deutsch Deutsch
Profinet - SmartWire Gateway			
Installieren Protokoll anzeigen	Alle auswählen Alle	a <u>b</u> wählen	
Schließen			Hilfe

Abbildung 11: GSDML-Datei auswählen



Hinweis:

In der Regel wird die GSDML-Datei mit einer Bitmap-Datei ausgeliefert, die das Icon enthält, das im Programmiersystem als Symbol für das Gerät angezeigt wird. Diese Bitmap-Datei muss sich im selben Ordner wie die GSDML-Datei befinden, damit sie automatisch zusammen mit der GSDML-Datei installiert werden kann. Beachten Sie, dass diese Bitmap-Datei nicht im Dialogfenster **GSD-Dateien installieren** angezeigt wird. Prüfen Sie daher gegebenenfalls vorher mit Hilfe des Windows-Explorers, ob diese Bitmap-Datei im Ordner vorhanden ist.

- Markieren Sie die passende GSDML-Datei und klicken Sie anschließend die Schaltfläche Installieren.
- Die GSDML-Datei wird installiert. Falls vorher bereits eine ältere GSDML-Datei installiert wurde, wird diese in das Backup-Verzeichnis verschoben.
- Quittieren Sie alle auftretenden Meldungen mit JA bzw. OK, und klicken Sie anschließend die Schaltfläche Schließen, um das Dialogfenster GSD-Dateien installieren zu verlassen.

 Im Fenster HW Konfig wird im Hardware Katalog unter PROFINET IO
 Weitere FELDGERÄTE > Gateway das EU5C-SWD-PROFINET Gateway angezeigt.



Hinweis:

Wenn kein **Hardware Katalog** angezeigt wird, können Sie diesen im Fenster **HW Konfig** im Menü **Ansicht > Katalog** öffnen.

Station Bearbeiten Einfügen Zielsystem Ansicht Extras Eenster Hilfe		
□ ☆ \$2 월 월 毎 良 翰 翰 周 □ 왕 12		
	1	লালা
SWATIC 300(1) (Konfiguration) swd		
	Suchen:	i wi
	Profil: Standard	•
	ROFIBUS-DP	~
	ROFIBUS-PA	
	E IE / AS-il ink	
	🗄 🧰 IWLAN/PB Link PN IO	
	🕀 🧰 PN/PN Coupler	
×		
	ET 200eco PN	
	EI 200M	
SIMATIC 300(1)		
Steckplatz Bezeichnung	🗄 🧰 SIMATIC PC-CP	
	😥 🧰 SIMATIC S7-CP	
	🗈 🧰 Network Components	
	e e Gataway	
	ELISC-SW/D	
	EUSC-SWD-PROFINET	
	🗄 🧰 Eaton	
	🕀 🧰 Partnergeräte	
1		×
	XXXX.XXX	₹₹
	Profinet BT - SmartWireDT Gateway	
	GSDML-V2.2-Hilscher-EU5C-SWD-20120227.xml	
Drücken Sie F1, um Hilfe zu erhalten.		

Abbildung 12: GSDML-Datei installiert

8.3.2.3 PROFINET IO Controller konfigurieren

- 1. Baugruppenträger (Profilschiene) für IO Controller (SPS) hinzufügen.
 - Wählen Sie im Fenster HW Konfig im Hardware Katalog unter SIMATIC 300 > RACK-300 das Objekt Profilschiene aus und ziehen Sie es mit gedrückter linker Maustaste in das Konfigurationsfenster.

🙀 HW Konfig - SIMATIC 300(1)	
Station Bearbeiten Einfügen Zielsystem Ansicht Extras Eenster Hilfe	
D 😅 🖫 🖩 🐘 🎒 🛍 🧰 👔 🗊 🗔 器 😥	
🔊 SIMATIC 300(1) (Konfiguration) swd	Suchen:
	Profil: Standard
	E - W PROFIBUS-DP
■ (0) UR	
	E THE PROFINET ID
	⊕ 💼 CP-300
5	
	HT-EXTENSION
	B-C RACK-300
	Profilschiene
(0) UR	
Stackalata III Bauguinne Destelleummer Eirmuisre MPI Adresse F. Adresse A.Ad. Kommenter	E SIMATIC 400
2	
	6ES7 390.12220.0660
	In verschiedenen Längen lieferbar
Drücken Sie F1, um Hilfe zu erhalten.	Änd

Abbildung 13: Profilschiene hinzufügen

- ⇒ Die Profilschiene wird im Konfigurationsfenster angezeigt.
- 2. Netzteil für IO Controller (SPS) hinzufügen.
 - Wählen Sie im Fenster HW Konfig im Hardware Katalog unter SIMATIC 300 > PS-300 ein passendes Netzteil aus, z. B. das Objekt PS 307 10A, und ziehen Sie es mit gedrückter linker Maustaste in das Konfigurationsfenster auf Steckplatz 1 der Profilschiene.



Hinweis:

Sobald Sie ein Objekt im Hardware Katalog markiert haben, werden die Steckplätze im Konfigurationsfenster, auf die das Objekt gezogen werden kann, grün dargestellt. Dies dient für Sie als Hilfe, den richtigen Steckplatz auszuwählen.

Abbildung 14: Netzteil hinzufügen

- ✤ Die Profilschiene wird im Konfigurationsfenster mit dem eingefügten Netzteil angezeigt.
- 3. CPU für IO Controller (SPS) hinzufügen.
 - Wählen Sie im Fenster HW Konfig im Hardware Katalog die CPU, die Sie verwenden, z. B. SIMATIC 300 > CPU-300 > CPU 315-2 PN/DP > 6ES7 315-2EH13-0AB0 > V2.6, und ziehen Sie sie mit gedrückter linker Maustaste in das Konfigurationsfenster auf Steckplatz 2 der Profilschiene.

Wenn Sie die CPU auf dem Steckplatz 2 ablegen, öffnet sich automatisch das Dialogfenster Eigenschaften – Ethernet Schnittstelle:

HW Konfig - SIMATIC 300(1)	
Station Bearbeiten Einfügen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe	
D 🚅 🔓 🖳 🚭 🗈 💼 🖮 🎰 🗊 🗖 🗒 🖓	
SWATIC 300(1) (Konfiguration) swd	
	suchen: ni
	Profil: Standard
1 PS 307 104	
	PROFINET IO
Eigenschaften - Ethernet Schnittstelle PN-IO (RO/S2.2)	🕀 🧰 Gateway
	i 🔁 🔁 1/0
6 Aligement Fordinator	Network Components
7	Sensors Weitere FELDGEBÄTE
Bei Anwahl eines Subnetzes werden die	
nächsten freien Adressen vorgeschlagen	편 💼 C7 📃
IP-Adresse: 10.11.12.4 Retrouced and the second and	
Subnetzmaske: 255.255.255.0	🗄 🧰 CPU 312C
C Router verwenden	🕀 🧰 CPU 313
Steckplatz 🚺 Baugruppe Bestellr Adresse:	🕀 🧰 CPU 313C
1 PS 307 10A 6ES7 30 Subnetz:	
2 · · · · · nicht vernetzt ··· · · · · · · · Neu	
	🕀 🧰 CPU 314 IFM
Eigenschaften	庄 🚞 CPU 314C-2 DP
6 Löschen	E CPU 314C-2 PtP
	E C U 3152 DI
	😟 💼 6ES7 315-2EG10-0AB0
UK Abbrechen Hille	🖻 💼 6ES7 315-2EH13-0AB0
	V2.3
	V2.5
	庄 🧰 CPU 315F-2 PN/DP 🛛 💌
	6ES7 315-2EH13-0AB0 🔼 🔁
	Arbeitsspeicher 256KB; 0,1ms/kAW;
	(ladbare FBs/FCs); PROFINET IO-Controller; 🗸
Einfügen möglich	Änd //

Abbildung 15: CPU hinzufügen

Geben Sie im Dialogfenster Eigenschaften – Ethernet Schnittstelle im Register Parameter die IP-Adresse und die Subnetzmaske ein oder akzeptieren Sie die vorgegebenen Default-Parameter. Sie können die IP-Adresse auch erst später festlegen, wenn Sie im nächsten Schritt dem Projekt das PROFINET IO-Netzwerk hinzufügen.



Hinweis:

Wenn Sie in einem Ethernet-Firmennetz arbeiten, erhalten Sie die Adresse in der Regel von Ihrem Netzwerkadministrator.

Klicken Sie die Schaltfläche OK um das Dialogfenster Eigenschaften – Ethernet Schnittstelle zu schließen. Nach dem Schließen des Dialogfensters Eigenschaften – Ethernet Schnittstelle wird im Konfigurationsfenster die in die Profilschiene eingefügte CPU samt Schnittstellen angezeigt:

💐 HW Konfig - SIMATIC 300(1)							
Station Bearbeiten Einfügen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe							
D 😅 🔓 🖳 🎒 🔮 🗈 🔃 🏙 🏜 📳 📼 🞇 📢							
6					[]		_
M SIMATIC 300(1) (Konfiguration) swd					Suchen		mt mi
				^	-		
S=001B					Profil:	Standard	-
						PROFIBUS-DP	~
2 N CPU 315-2 PN/DP					***	PROFIBUS-PA	
X1 MPI/DP					P W	PROFINET IO	
X2 <u>PW-IO</u>							
X2 P1 Port 1						Network Components	
					.	Sensors	
						Weitere FELDGERÄTE	
						SIMATIC 300	=
						CP-300	
				~	<u> </u>	CPU-300	
				>		🗄 🧰 CPU 312	
						E CPU 312 IFM	
🛑 🖚 🔿 (0) UR						H CPU 312L	
Charlenista B Paugunna Postellaummar Firm		E Adresse	Advassa	Kommontor			
1 Steckplaz Baugruppe Besteinnanmen Pinn	ware mini-Aulesse	E-Aulesse	AAdlesse	Kummenta		🗄 🦲 CPU 313C-2 DP	
2 CPU 315-2 PN/DP 6ES7 315-2EH13-0AB0V2.6	6 2					🗄 🧰 CPU 313C-2 PtP	
X1 MFVDP	2	2047*				⊕ ⊡ CPU 314	
X2 PN/ID		2046*					
$\frac{X2P7}{2}$ Fort 7		2045*				🗄 🦲 CPU 314C-2 PtP	
4						🗄 🧰 CPU 315	
5				<u>+</u> _⊻		E CPU 315-2 DP	
						E E CPU 315-2 PN/DP	.0480
						E E 6ES7 315-2EH13	-QABO
						V2.3	
						V2.5	
						V2.6	-
					6ES73 Arheitss	15-2EH13-0AB0 neicher 256KB : 0.1ms/kAW : -	<u>^</u> <u>+</u>
					PROFIN	ET Anschluss; S7-Kommunika	ation
					ladbare	FBS/FCSJ; PRUFINE I	~
Drücken Sie F1, um Hilfe zu erhalten.							Änd //

Abbildung 16: CPU wurde hinzugefügt

- 8.3.2.4 PROFINET IO-Netzwerk konfigurieren
 - 1. PROFINET IO-Netzwerk hinzufügen.
 - Markieren Sie im Konfigurationsfenster die Schnittstelle X2 PN-IO und wählen Sie im Kontextmenü PROFINET IO-System einfügen.

Das Dialogfenster Eigenschaften – Ethernet Schnittstelle, das Sie bereits im vorherigen Schritt beim Hinzufügen der CPU gesehen haben, öffnet sich erneut. Im Register Parameter sehen Sie die IP-Adresse und die Subnetzmaske und haben hier erneut die Möglichkeit, diese Werte zu verändern.

🙀 HW Konfig - SIMATIC 300(1)	
Station Bearbeiten Einfügen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe	
SIMATIC 300(1) (Konfiguration) swd	Susham A a i
	agener. wii wit
	Profil: Standard 🔽
1 PS 307 10A 2 DI CPU 315-2 PN/D Eigenschaften - Ethernet Schnittstelle PN-IO (RO/S2.2)	👔 🕀 💼 CPU 313C-2 PtP 🛛 🔼
	E CPU 314
Allgemein Parameter	1 PU 314 IFM
X2P1 Poit 1	
	⊕ 🚞 CPU 315
	⊕
	😑 🧰 6ES7 315-2EH13-0AB0
IP-Adresse: 10.11.12.4 To Control of Control	V2.3
Subnetzmaske: 255.255.0	V2.5
	🕀 🧰 CPU 315F-2 DP
	🕀 🔂 CPU 315F-2 PN/DP
Subnetz:	⊕ 🔁 CPU 316-2 DP
Steckplatz Baugruppe Besterinum nicht Vernetzt Neu	🕀 🧰 CPU 317-2
2 CPU 315-2 PN 6ES7 315 Eigenschaften	E CPU 317-2 PN/DP
X1 MP/DP	E CPU 317F-2
X2 / /////	⊕
	Arbeitsspeicher 256KB; 0,1ms/kAW;
	PROFINET Anschluss; S7-Kommunikation (ladbare EBs/ECs): PROFINET
Drucken Sie F1, um Hillre zu ernalten.	JAnd //

Abbildung 17: PROFINET IO hinzufügen (1)

- 2. PROFINET IO-Netzwerk parametrieren.
 - Ändern Sie bei Bedarf im Register Parameter die IP-Adresse und die Subnetzmaske.
 - Klicken Sie anschließend im Register Parameter die Schaltfläche Neu…
 - ⇒ Das Dialogfenster Eigenschaften Neues Subnetz Industrial Ethernet öffnet sich:

Eigenschaften - Ne	ues Subnetz Industrial Ethernet	X
Allgemein		
<u>N</u> ame:	PROFINET-SWD	1
<u>S</u> 7-Subnetz-ID:	0071 - 0007	
Projektpfad:		
Speicherort des Projekts:	D:\swd	1
<u>A</u> utor:		
Erstellt am:	22.03.2012 12:15:25	
Zuletzt geändert am:	22.03.2012 12:15:25	
<u>K</u> ommentar:		
	Abbrechen Hilfe	

Abbildung 18: PROFINET IO hinzufügen (2)

- Geben Sie im Dialogfenster Eigenschaften Neues Subnetz Industrial Ethernet im Feld Name einen neuen Namen für das Netzwerk ein oder akzeptieren Sie den voreingestellten Namen. Klicken Sie anschließend die Schaltfläche OK.
- Sie gelangen in das Dialogfenster Eigenschaften Ethernet Schnittstelle zurück.
- Klicken Sie im Dialogfenster Eigenschaften Ethernet Schnittstelle die Schaltfläche OK.
- Das Dialogfenster Eigenschaften Ethernet Schnittstelle schließt sich, und im Fenster HW Konfig wird das hinzugefügte PROFINET IO-Netzwerk als neuer PROFINET-Strang angezeigt.

👪 HW Konfig - SIMATIC 300(1)	
Station Bearbeiten Einfügen Zielsystem Ansicht E⊻tras Eenster Hilfe	
D 😅 🖫 🖩 🐘 🎒 🗈 🗈 🚵 🎰 🚯 🗈	
SIMATIC 300(1) (Konfiguration) swd	Suchen:
Image: Property of the second secon	Profit Standard Profit Standard PROFIBUS-DP PROFIBUS-PA Beloway Components Sensors Weitere FELDGERÄTE Gateway EUSC-SWD EUSC-SWD EUSC-SWD Eaton Partnergeräte D JAC SIMATIC 200 SIMATIC PC Based Control 300/400 SIMATIC PC Station
	xxxxx xxx Hischer GmbH Profinet RT - SmartWireDT Gateway GSDML-V2.2-Hilscher-EUSC-SWD-xxxxx v
Drücken Sie F1, um Hilfe zu erhalten.	Änd //

Abbildung 19: PROFINET IO-Netzwerk wurde hinzugefügt

8.3.2.5 Gateway in PROFINET IO konfigurieren

- 1. Gateway hinzufügen.
 - Markieren Sie im Hardware Katalog unter PROFINET IO > Weitere FELDGERÄTE > Gateway > EU5C-SWD das Objekt EU5C-SWD-PROFINET und ziehen Sie es mit gedrückter linker Maustaste in das Konfigurationsfenster an den PROFINET-Strang, den Sie im vorherigen Schritt eingefügt haben, und lassen es los.
 - ✤ Im Konfigurationsfenster wird der PROFINET-Strang mit dem "angehängten" Gateway angezeigt:

👪 HW Konfig - SIMATIC 300(1)	
Station Bearbeiten Einfügen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe	
D 😅 🖫 🖷 🐘 🎒 🗈 🗈 🚵 🎰 🚯 🗁 🚼 😒	
Image: Similar and Simila	Sucher: Profit: Standard PROFIBUS-DP PROFIBUS-PA PROFINET IO Gateway I/O Network Components Sensors Veitere FELDGERÄTE Gateway Gateway EUSC-SWD EUSC-SWD-PROFINET
✓ (1) eu5cswd	⊕ Eaton ⊕ Partnergeräte ⊕ I/O SIMATIC 300 ∬ SIMATIC 400
Steckplatz Baugruppe Bestellnummer E-Adresse A-Adresse Diagnoseadresse K 0 eut5csmd xxxx.xxx 2043*	
Drücken Sie F1, um Hilfe zu erhalten.	xxxx.xxx Hilscher GmbH Profinet RT - SmartWireDT Gateway GSDML-V2.2-Hilscher-EU5C-SWD-20120227.x

Abbildung 20: Gateway wurde hinzugefügt

- 2. Gerätenamen für Gateway in PROFINET IO festlegen.
 - Doppelklicken Sie im oberen Teil des Konfigurationsfensters auf das Gateway-Symbol.

✤ Das Dialogfenster Eigenschaften des Gateways öffnet sich:

Eigenschaften - eu5c	swd-profinet	X
Allgemein Identifikation		
Kurzbezeichnung:	eu5c-swd-profinet	
	Profinet RT - SmartWireDT Gateway	
Bestell-Nr. / Firmware:	PNPX-SW / 0.x	
Familie:	EU5C-SWD	
<u>G</u> erätename:	eu5c-swd-profinet	
GSD-Datei:	GSDML-V2.2-Hillscher-EU5C-SWD-2012	0404.xml
Teilnehmer PROFINE	10-System	
Gerätenummer:	1 PROFINE	T-IO-System (100)
IP-Adresse:	192.168.0.2 <u>E</u> ther	met
P-Adresse durch	0-Controller zuweisen	
Kommentar:		
OK		Abbrechen Hilfe

Abbildung 21: Gerätenamen für Gateway festlegen

- Im Register Allgemein im Feld Gerätename sehen Sie einen voreingetragenen Namen für das Gateway, den STEP 7 aus der GSDML-Datei übernommen hat. Diesen Namen verwendet der PROFINET IO-Controller (die SPS), um das Gateway zu adressieren.
- Belassen Sie diesen Namen, falls Sie nur ein EU5C-SWD-PROFINET Gateway in Ihrem PROFINET-Netzwerk verwenden. Falls Sie jedoch mehrere Gateways verwenden, müssen Sie für jedes zusätzliche Gateway einen eigenen eindeutigen Namen definieren. Das bedeutet, für Ihr erstes Gateway können Sie den vorgegebenen Namen belassen, müssen aber im Dialogfenster **Eigenschaften** der anderen Gateways im Feld **Gerätename** jeweils einen neuen Namen eintragen.



Wichtig:

Beachten Sie, dass Sie diese vom Default abweichenden neuen Namen nicht nur in der STEP 7 Konfiguration vergeben müssen, sondern auch auf die zusätzlichen Gateways übertragen und dort speichern müssen, um die dort voreingestellten Standard-Namen zu überschreiben. Andernfalls können diese Gateways nicht auf Anfragen des Controllers reagieren.

Informationen darüber, wie Sie den Gerätenamen auf einem Gateway ändern können, finden Sie im Abschnitt *Gerätenamen oder IP-Adresse mit STEP 7 auf Gateway ändern* [▶ Seite 83].

Klicken Sie die Schaltfläche OK, um das Dialogfenster Eigenschaften zu schließen.



Hinweis:

Wenn Sie bereits mehrere Versionsstände einer GSDML Gerätebeschreibungsdatei installiert haben, können Sie im Dialogfenster **Eigenschaften** im Register **Allgemein** mit der Schaltfläche **Ausgabestand ändern** ein weiteres Dialogfenster öffnen, in dem Sie wählen können, ob eine ältere GSDML-Datei zur Projektierung des Gateways verwendet werden soll (eine ältere GSDML-Datei, die bei der Installation der aktuellsten GSDML-Datei in das Backup-Verzeichnis verschoben wurde, siehe Abschnitt *Gerätebeschreibungsdatei GSDML importieren* [▶ Seite 51]).

- 3. IP-Adresse für Gateway in PROFINET IO zuweisen.
 - Markieren Sie im oberen Teil des Konfigurationsfensters das Gateway und wählen Sie im Kontextmenü PROFINET IO-System IP-Adressen bearbeiten.
 - ✤ Das Dialogfenster IP-Adressen bearbeiten öffnet sich:

🔲 IP-Adressen bearbeiten -	PROFINET IO-Syst	em	X
PROFINET IO-System:	PROFINET-IO-System		
PROFINET IO-Controller:	swd\SIMATIC 300(1)	.PN-10	
Gerätename	,	IP-Adresse	
1 eu5cswd		192.168.0.2	
Zulässige IP-Adressen der 10-Devi	ces: 192.168.0.2 192	. 168.0.254	
ОК		Abbrechen	Hilfe

Abbildung 22: IP-Adresse für Gateway festlegen

- Akzeptieren Sie die vom PROFINET IO Controller vorgegebene IP-Adresse des Gateways oder klicken Sie in das Feld IP-Adresse und geben Sie eine neue Adresse ein.
- Klicken Sie die Schaltfläche OK, um das Dialogfenster IP-Adressen bearbeiten zu schließen.

- 4. Weitere Parameter des Gateways einstellen.
 - Markieren Sie im oberen Teil des Konfigurationsfensters das Gateway-Symbol [Position (1)] und doppelklicken Sie anschließend im unteren Teil des Konfigurationsfensters auf den Eintrag für das Gateway auf Steckplatz 0 [Position (2)].



Abbildung 23: Weitere Parameter des Gateways festlegen (1)

✤ Das Dialogfenster Eigenschaften öffnet sich.



Hinweis:

Das Gateway besitzt in STEP 7 zwei unterschiedliche **Eigenschaften**-Dialogfenster. Das eine öffnen Sie, indem Sie im oberen Teil des Konfigurationsfensters das Gateway-Symbol [Position (1)] doppelklicken, das andere, indem Sie im unteren Teil des Konfigurationsfensters auf den Eintrag für das Gateway auf **Steckplatz 0** [Position (2)] doppelklicken. Im Register Allgemein können Sie einen Kommentar eingeben.

Eigenschaften - eu5cswd	(R-/S0)	
Allgemein Adressen Param	ieter	
Kurzbezeichnung:	eu5cswd	
	Profinet RT - SmartWireDT Gateway	
Bestell-Nr:	XXXXX XXXX	
Hardware-Ausgabestand:	1	
Software-Ausgabestand:	1.0.x	
<u>N</u> ame:	eu5cswd	
Kananaka		
<u>N</u> unimeritai.		
		<u> </u>
		~
OK	Abbrechen	Hilfe

Abbildung 24: Weitere Eigenschaften für Gateway festlegen (2)

- > Klicken Sie in das Feld **Kommentar** und geben Sie einen Text ein.
- Nach dem Schließen des Dialogfensters Eigenschaften wird der Text im unteren Teil des Konfigurationsfensters in der Spalte Kommentar angezeigt.

Im Register **Adressen** können Sie die vorgegebene Diagnose-Adresse des Gateways akzeptieren oder eine neue Adresse eintragen.

Eigenschaften - eu5cswd (R-/SO)		
Allgemein Adressen Parameter Diagnoseadresse Diagnoseadresse: 2043		
ОК	Abbrechen	lilfe

Abbildung 25: Diagnose-Adresse für Gateway festlegen

Klicken Sie in das Feld Diagnoseadresse und geben Sie eine neue Adresse ein. Im Register **Parameter** können Sie die Anwendungsparameter einstellen, die das Gateway in seiner Rolle als Master im SmartWire-DT-Netzwerk haben soll.

Eigenschaften - eu5cswd (R-/SO)			X
Allgemein Adressen Parameter			
	Wert		
) 🔄 Parameter			
	125 Kbit/s		-
- E Kompatible Devices erlaubt	Nein		
- Alle Slaves optional	Definiert für jeden Slave ein	zeln	
L≣ Verzögerung zw. zykl. Datenaustausch(ms)	0		
			2
OK		Abbrechen	Hilfe

Abbildung 26: Anwendungsparameter für Gateway festlegen

Klicken Sie in der Spalte Wert auf den Eintrag, den Sie ändern möchten. Sobald Sie auf einen Eintrag geklickt haben, öffnet sich eine Dropdown-Liste, aus der Sie einen Wert wählen können.

Sie können	folgende	Anwendungsparameter	festlegen:
		J-	

Parameter	Wert	Bedeutung
Baudrate SmartWire-DT	125 kBit/s (Default)	Baudrate des SmartWire-DT Netzwerks
	250 kBit/s	
Kompatible Devices erlaubt	Nein	Die projektierten SmartWire-DT-Teilnehmer in der PROFINET IO-Konfiguration müssen mit den Teilnehmern der gespeicherten Gateway-Soll-Konfiguration zu 100% übereinstimmen. Falls nicht, findet kein Datenaustausch zum PROFINET IO-Controller statt.
	Ja	Ein Datenaustausch findet statt, falls die angeschlossenen SmartWire-DT-Teilnehmer unterschiedlich aber kompatibel mit den in der PROFINET IO-Konfiguration enthaltenen projektierten SmartWire-DT-Teilnehmern sind. Dies wird über die Config -LED am Gateway angezeigt.
Alle Slaves optional	Definiert für jeden Slave einzeln	Die Festlegung erfolgt individuell für jeden SmartWire-DT- Teilnehmer.
	Ja	Eine Datenübertragung zum PROFINET IO findet auch bei einer beliebigen Anzahl ausgefallener SmartWire-DT- Teilnehmer statt. Die individuelle Einstellung in den Modul- Parametern der SmartWire-DT-Teilnehmer hat keine Auswirkung. (Siehe Tabelle Anwendungsparameter SmartWire-DT- Teilnehmer im folgenden Abschnitt)
Verzögerung zw. zykl. Datenaustausch (ms)	0	Momentan keine Auswahl möglich.

Tabelle 22: Anwendungsparameter Gateway

Klicken Sie die Schaltfläche OK, um das Dialogfenster Eigenschaften zu schließen.

- 8.3.2.6 SmartWire-DT-Teilnehmer in PROFINET IO konfigurieren
 - 1. SmartWire-DT-Teilnehmer hinzufügen.



Hinweis:

Wenn Sie eine mit SWD-Assist erstellte projektspezifische GSDML-Datei verwenden, in der die gewünschten SmartWire-DT-Teilnehmer bereits konfiguriert wurden, erübrigt sich das nachfolgend beschriebene Hinzufügen und Konfigurieren von SmartWire-DT-Teilnehmern. Informationen zum Erstellen einer projektspezifischen GSDML-Datei mit SWD-Assist finden Sie in der Online-Hilfe von SWD-Assist.

- > Markieren Sie im Konfigurationsfenster das Gateway-Symbol.
- Markieren Sie im Hardware Katalog unter PROFINET IO > Weitere FELDGERÄTE > Gateway > EU5C-SWD > EU5C-SWD-PROFINET > Eaton ein Gerät, das Sie in Ihrem SmartWire-DT-Netzwerk verwenden, z. B. EU5E-SWD-2A2A im Ordner Ein/Ausgabemodule, und ziehen Sie es mit gedrückter linker Maustaste in den unteren Teil des Konfigurationsfensters auf einen passenden Steckplatz des Gateways. Steckplätze, auf die das Gerät gezogen werden kann, werden grün dargestellt.
- Im unteren Teil des Konfigurationsfensters wird der SmartWire-DT-Teilnehmer auf dem zugewiesenen Steckplatz (Slot) im Baugruppenträger des Gateways angezeigt:



Abbildung 27: SmartWire-DT-Teilnehmer hinzufügen

Fügen Sie weitere SmartWire-DT-Teilnehmer hinzu. Gehen Sie dabei wie oben beschrieben vor. Falls Sie bezüglich der endgültigen SmartWire-DT-Topologie unsicher sind und eventuell nachträglich SmartWire-DT-Teilnehmer einfügen wollen, können Sie einen Platzhalter einbauen. Näheres hierzu erfahren Sie im Abschnitt Nachträglich SmartWire-DT-Teilnehmer einfügen [> Seite 82].

Wichtig:

- Beachten Sie die korrekte Reihenfolge der SmartWire-DT-Teilnehmer im SmartWire-DT-Netzwerk. Diese müssen in PROFINET IO in der selben Reihenfolge wie in der Anlage konfiguriert werden.
 - Das Universalmodul ist kein gültiger SmartWire-DT-Teilnehmer und darf daher nicht in das Projekt übernommen werden.
- 2. SmartWire-DT-Teilnehmer konfigurieren.
 - Markieren Sie im oberen Teil des Konfigurationsfensters das Gateway-Symbol [Position (1)] und doppelklicken Sie anschließend im unteren Teil des Konfigurationsfensters auf den Eintrag für den SmartWire-DT-Teilnehmer, z. B. EU5E-SWD-2A2A auf Steckplatz 1 [Position (2)].

B HW Konfig - SIMATIC 300(1)				
<u>S</u> tation Bearbeiten Einfügen Zielsystem Ansicht Extras <u>F</u> e	nster <u>H</u> ilfe			
	₩ N2			
			1	
SIMATIC 300(1) (Konfiguration) swd			Suchen:	m† mi
=0)UB		<u>^</u>	Profile Chandrad	
1 B PS 307 104			Elulii: Standard	<u> </u>
2 CPU 315-2 PN/D			🖻 🧰 Weitere FELDGER/	ÁTE 🔼
X1 MPI/DP			📄 🔚 Gateway	
	ET.SW/D: PROFINET.IO.Sustem (100)			
X2 P1 Port 1			E E E E E E E E	on
3	-sw 🕢			Befehls-Meldegeräte
	[(1)			Ein/Ausgabemodule
				EU5E-SWD-2A2A
SmartWi	re			EU5E-SWD-4AX
				EU5E-SWD-4D2R
				EU5E-SWD-4D4D
		<u>×</u>		EU5E-SWD-4DX
		>		
				EUSE-SWD-X8D
(1) eu5cswd			.	Module für Schaltgeräte
Steckplatz Baugruppe Bestellnummer F		Kommentar	📄 👘 🛅	Sonstige Elemente
1 a euScawd xxxx xxx	2043*		📄 📄 Par	tnergeräte
x1 FN+0	2042"		i i - i i /0	
X1 F1 Rott 1	2041*		E SIMATIC 300	
X1 F2 🚺 Rott 2	2040"		E SIMATIC 400	atrol 300/400
1 EU5E-SWD-2A2A (2) 25	56260 256259		Email: SIMATIC PC Station	
2 EU5E-SWD-4AX 2E	51269			
3 M22-SWD-LEDU-G 27	70 260		PROFINET IO-System	₹ <u>≺</u>
		<u> </u>		
P				
Drücken Sie E1. um Hilfe zu erhalten.				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				

Abbildung 28: SmartWire-DT-Teilnehmer konfigurieren

✤ Das Dialogfenster Eigenschaften öffnet sich.

Im Register **Allgemein** können Sie den vorgegebenen Namen des SmartWire-DT-Teilnehmers akzeptieren oder einen neuen Namen eintragen.

igenschaften - EU5E-	WD-2A2A - (R-/S1)		Þ
Allgemein Adressen Pa	ameter		
Kurzbezeichnung:	EU5E-SWD-2A2A		
	2 analogue inputs and 2 analogue outputs		~
Bestell-Nr:			
Hardware-Ausgabestand:			
Software-Ausgabestand:			
Name:	EU5E-SWD-2A2A		
<u>K</u> ommentar:			
1			^
			~
OK	Abbrec	shen H	ilfe

Abbildung 29: Eigenschaften für SmartWire-DT-Teilnehmer festlegen

Klicken Sie bei Bedarf in das Feld Name und geben Sie einen neuen Namen ein.

Im Register **Adressen** können Sie die vorgegebenen Adressen, die innerhalb des Controllers (SPS) für die Eingangs- und Ausgangsdaten des SmartWire-DT-Teilnehmers reserviert werden, akzeptieren oder neue Adressen eintragen.

Eigenschaften - EU5E-SWD-2A3	2A - (R-/S1)	
Allgemein Adressen Parameter		
Eingänge Anfang: 255 Ende: 260	ProzeBabbild:	
Ausgänge An <u>f</u> ang: 256	P <u>r</u> ozeßabbild:	
Ende: 259		
ОК		Abbrechen Hilfe

Abbildung 30: E/A-Adressen für SmartWire-DT-Teilnehmer festlegen, Beispiel EU5E-SWD-2A2A



Hinweis:

Beim Hinzufügen der SmartWire-DT-Teilnehmer werden deren E/A-Adressen automatisch vom System vorgegeben. In der Voreinstellung liegt die Anfangsadresse im Prozessabbild der Einund Ausgänge. Klicken Sie bei Bedarf in das Feld Anfang und geben Sie eine neue Anfangsadresse ein.

Im Register **Parameter** können Sie die Anwendungsparameter einstellen, die der SmartWire-DT-Teilnehmer als Slave im SmartWire-DT-Netzwerk haben soll. Sie können z. B. das Anlaufverhalten des SmartWire-DT-Teilnehmers festlegen, d. h. Sie können festlegen, wie das Gateway reagieren soll, falls der SmartWire-DT-Teilnehmer nicht vorhanden ist. Die Standardeinstellung sieht vor, dass alle SmartWire-DT-Teilnehmer vorhanden sein müssen.



Hinweis:

Die Information, ob ein SmartWire-DT-Teilnehmer vorhanden ist oder nicht, wird der Anwendung auch über die Diagnose gemeldet, so dass Sie dort individuell auf den Ausfall eines Teilnehmers reagieren können.

	Wert
a 🔁 Parameter	
🖻 🔄 Device Parameter	
—I Anwesenheit des Device auf SWD	Device muss anwesend sein
—III Ersatz durch Universalmodul	nicht erlaubt
-	Spannung (0-10V)
-	Spannung (0-10V)
- III Typ Sensor Ausgang 0	Spannung (0-10V)
- Image: Typ Sensor Ausgang 1	Spannung (0-10V)
_ ≝ Messzykius	100 ms

Abbildung 31: Parameter für SmartWire-DT-Teilnehmer festlegen, Beispiel EU5E-SWD-2A2A

Klicken Sie in der Spalte Wert auf einen Eintrag, den Sie ändern möchten. Sobald Sie auf einen Eintrag geklickt haben, öffnet sich eine Dropdown-Liste, aus der Sie einen Wert wählen können.

Welche Anwendungsparameter hier festgelegt werden können, hängt von den individuellen Geräte-Eigenschaften des SmartWire-DT-Teilnehmers ab.



Detaillierte Informationen zu den einzelnen Geräten finden Sie im entsprechenden Benutzerhandbuch des SmartWire-DT-Teilnehmers.

Für den Teilnehmer EU5E-SWD-2A2A können Sie z. B. folgende Parameter festlegen:

Parameter	Wert	Bedeutung	
Anwesenheit des Device auf SWD	Device muss anwesend sein	Eine Datenübertragung zum PROFINET IO findet nur da statt, wenn der SmartWire-DT-Teilnehmer vorhanden is	
	Device darf abwesend sein	Eine Datenübertragung zum PROFINET IO findet auch dann statt, wenn der SmartWire-DT-Teilnehmer ausgefallen/nicht vorhanden ist.	
Hinweis: Die Parametrierung für den Parameter Alle Slave Anwendungsparameter Gatew	an dieser Stelle ist nur dann s s optional der Wert Definiert way im vorherigen Abschnitt.	innvoll, wenn in den Anwendungsparametern des Gateways für jeden Slave einzeln eingestellt wurde. Siehe Tabelle	
Ersatz durch Universalmodul	nicht erlaubt	Der SmartWire-DT-Teilnehmer darf nicht durch Universalmodul ersetzt werden.	
	erlaubt	Der SmartWire-DT-Teilnehmer darf durch ein Universalmodul M22-SWD-NOP(C) ersetzt werden.	
Typ Sensor Eingang 0	Spannung (0-10V)	Festlegung der Sensortypen, die der SmartWire-DT-	
	Strom (0-20mA)	Teilnehmer verwendet (Strom- oder Spannungssensoren)	
Typ Sensor Eingang 1	Spannung (0-10V)		
	Strom (0-20mA)		
Typ Sensor Ausgang 0	Spannung (0-10V)		
	Strom (0-20mA)		
Typ Sensor Ausgang 1	Spannung (0-10V)]	
	Strom (0-20mA)		
Messzyklus	20 ms; 100 ms; 200 ms; 500 ms	Festlegung der Aktualisierungszeit der Messwerte	
Mittelwertbildung	On; Off	Mittelwertbildung ein/aus	

Tabelle 23: Anwendungsparameter SmartWire-DT-Teilnehmer

Klicken Sie die Schaltfläche OK, um das Dialogfenster Eigenschaften zu schließen.

8.3.2.7 Konfiguration speichern und übersetzen

Wenn Sie die Konfiguration abgeschlossen haben, müssen Sie die Konfiguration speichern und übersetzen, damit Sie sie anschließend in den PROFINET IO Controller bzw. die S7-300-SPS übertragen können.

- Wählen Sie im Fenster HW Konfig das Menü Station > Speichern und übersetzen.
- ✤ Die Hardwarekonfiguration wird übersetzt und gespeichert.

8.3.3 PROFINET IO-Konfiguration auf S7-300-SPS übertragen

Voraussetzungen

- Die S7-300-SPS wird mit Spannung versorgt.
- Die S7-300-SPS ist per Ethernet mit dem Programmiergerät/PC und STEP 7 (Programmiersystem) verbunden.

Schrittanleitung

- 1. PG/PC-Schnittstelle in STEP 7 einstellen.
 - Wählen Sie auf Ihrem Programmiergerät/PC im SIMATIC Manager das Menü Extras > PG/PC-Schnittstelle einstellen.
 - ✤ Das Dialogfenster PG/PC-Schnittstelle einstellen öffnet sich:

PG/PC-Schnittstelle einstellen					
Zugriffsweg LLDP / DCP					
Zugangspunkt der Applikation:					
(Standard für STEP 7) -> TCP/IP(Auto) -> Intel(H) 820660 M-2					
Benutzte Schnittstellengarametrierung:					
TCP/IP(Auto) -> Intel(R) 82566DM-2 Gig	<u>E</u> igenschaften				
TCP/IP -> VMware Virtual Etherne.	Diagnose				
TCP/IP -> VMware Virtual Etherne.	Kopieren				
TCP/IP(Auto) -> VMware Virtual Eth 🗸	Löschen				
(Parametrierung für den IE-PG-Zugang Ihres NDIS-CPs mit TCP/IP Protokoll (RFC-1006))					
Hinzufügen/Entfernen:	Auswählen				
OK	Abbrechen Hilfe				

Abbildung 32: PG/PC-Schnittstelle wählen (1)

- Markieren Sie im Register Zugriffsweg in der Liste Benutzte Schnittstellenparametrierung die Netzwerkkarte, die Sie auf Ihrem Programmiergerät bzw. PC verwenden.
- > Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche **Eigenschaften**.

✤ Das Dialogfenster Eigenschaften f
ür die markierte Netzwerkkarte öffnet sich:

Eigenschaften - TCP/IP(Auto) -> Intel(R) 82566DM-2 Gi 🔀				
TCP/IP-Netz IE-PG-Zugang Details				
Die hier beschriebenen IP-Adressen werden von STEP 7 benötigt, wenn der Teilnehmer in einem anderen Subnetz liegt, als die lokale IP-Adresse des PGs. STEP 7 richtet hierzu weitere IP-Adressen an dem lokalen PG/PC ein.				
C IP-Adresse nicht automatisch vergeben P-Adresse projektspezifisch zuweisen				
IP-Adresse Subnetzmaske Netz-Adresse erste IP-Addresse letz				
Lösche projektspezifische IP-Adressen				
Abbrechen Hilfe				

Abbildung 33: PG/PC-Schnittstelle wählen (2)

- Wählen Sie im Register IE-PG-Zugang die Option IP-Adresse projektspezifisch zuweisen und klicken Sie anschließend die Schaltfläche OK.
- Sie gelangen zurück in das Dialogfenster **PG/PC-Schnittstelle** einstellen.
- Klicken Sie die Schaltfläche OK, um die Einstellungen der PG/PC-Schnittstelle zu übernehmen.
- 2. Konfiguration auf S7-300-SPS laden.
 - > Öffnen Sie das Fenster HW Konfig für das Projekt.
 - Wählen Sie im Fenster HW Konfig das Menü Zielsystem > Laden in Baugruppe.
 - ✤ Das Dialogfenster Zielbaugruppe auswählen öffnet sich:

Zielbaugruppe auswählen		\mathbf{X}
Zielbaugruppen:		
Baugruppe	Träger	Steckplatz
CPU 315-2PN/DP	0	2
Alles markieren		
OK Abb	rechen	Hilfe

Abbildung 34: Zielbaugruppe wählen

Markieren Sie die Zielbaugruppe (die CPU der SPS) und klicken Sie die Schaltfläche OK.
⇒ Das Dialogfenster Teilnehmeradresse auswählen öffnet sich:

Teilnehmeradres	se auswählen			×				
Über welche Teilnehmeradresse ist das PG mit der Baugruppe CPU 315-2PN/DP verbunden?								
Baugruppenträger:								
<u>S</u> teckplatz:	2 -							
Zielstation:	€ Lokal							
	C Über <u>N</u> etzübergang :	zu erreichen						
Anschluß an Zielst	ation eingeben:							
IP-Adresse	MAC-Adresse	Baugruppentyp	Stationsname	Baugruppenn				
10.11.12.4]							
<				>				
Erreichbare Teilnehr	ner							
	nor.							
<				>				
	An	zeigen						
ОК			Abbrechen	Hilfe				

Abbildung 35: Teilnehmeradresse wählen (1)

- ⇒ Die CPU wird noch nicht unter **Erreichbare Teilnehmer** angezeigt.
- > Klicken Sie die Schaltfläche Anzeigen.
- ✤ Das Programmiergerät liest die MAC-Adressen der verbundenen Teilnehmer und zeigt diese unter Erreichbare Teilnehmer an:

Teilnehmeradres	se auswählen			X				
Über welche Teilnehmeradresse ist das PG mit der Baugruppe CPU 315-2PN/DP verbunden?								
<u>B</u> augruppenträger:	0 -							
<u>S</u> teckplatz:	2 👻							
Zielstation:	 Lokal Über <u>N</u>etzübergang 	zu erreichen						
Anschluß an Zielst	tation eingeben:							
IP-Adresse	MAC-Adresse	Baugruppentyp	Stationsname	Baugruppenn				
10.11.12.4								
				2				
Erreichbare Teilnehr	mer:							
	00-0E-8C-CA-9A-B2	S7-300						
<				>				
<u>Aktualisieren</u>								
ОК			Abbrechen	Hilfe				

Abbildung 36: Teilnehmeradresse wählen (2)

Markieren Sie unter Erreichbare Teilnehmer die Zeile mit der MAC-Adresse der CPU und klicken Sie anschließend die Schaltfläche OK. ✤ Falls der CPU vorher noch keine IP-Adresse zugewiesen wurde, erscheint das Dialogfenster Laden in Baugruppe



Abbildung 37: Teilnehmeradresse wählen (3)

- Quittieren Sie die Frage, ob die IP-Adresse zugewiesen werden soll, mit Ja.
- ✤ Die IP-Adresse wird der CPU zugewiesen und die Konfiguration in die CPU geladen.
- Schließen Sie das Fenster HW Konfig über das Menü Station > Beenden. Beantworten Sie die Frage nach dem Speichern mit Ja.

8.3.4 Schrittanleitung für Programmierung mit STEP 7: E/A-Daten anzeigen

Die folgende Schrittanleitung ist ein Beispiel für eine einfache Steuerungs-Programmierung in STEP 7. Sie zeigt, wie Sie sich E/A-Daten für das Funktionselement M22-SWD-K22LED-B anzeigen lassen können, das als SmartWire-DT-Teilnehmer über das EU5C-SWD-PROFINET Gateway von einer S7-300-SPS gesteuert wird.

Hierzu müssen Sie zunächst einen Datenbaustein sowie einen Organisationsbaustein definieren und auf die Steuerung laden. Anschließend können Sie Eingangsdaten des Funktionselements mit Hilfe einer Variablentabelle in STEP 7 visualisieren und Ausgangsdaten an das Funktionselement senden.

Voraussetzungen:

- Sie haben bereits ein Projekt, das den betreffenden SmartWire-DT-Teilnehmer (in diesem Beispiel das Funktionselement M22-SWD-K22LED-B) enthält, angelegt, konfiguriert und auf die S7-300-SPS übertragen.
- Die Kommunikation zwischen PROFINET IO und dem SmartWire-DT-Netzwerk über das Gateway verläuft fehlerfrei. Zyklischer Datenaustausch findet statt.
- Das Programmiergerät / der PC mit STEP 7-Software ist mit der S7-300-SPS verbunden.

 Sie kennen die Bedeutung der Ein- und Ausgangssignale (z. B. Bitbelegung der Betriebszustände) des betreffenden SmartWire-DT-Teilnehmers.



Die zur Programmierung notwendigen Parameter der einzelnen SmartWire-Geräte finden Sie im entsprechenden Benutzerhandbuch des Gerätes, z. B. im Handbuch *SmartWire-DT-Teilnehmer*, MN05006001Z-DE von Eaton.

• Das Projekt ist im SIMATIC Manager geöffnet.

Schrittanleitung

- 1. Datenbaustein anlegen.
 - Markieren Sie im Projektbaum die CPU und wählen Sie in der Menüleiste Einfügen > S7-Baustein > Datenbaustein.

🖻 M22-SWD C:\Programme\Siemens\Step7\s7proj\M22-SWD 📃 🗖 🔀							
Applied Control Contro Control Control Control Control Control Control Control Control Co	፪፻፻ S7-Programm(5)	Derbindungen					

Abbildung 38: Projektfenster im SIMATIC Manager

✤ Das Dialogfenster Eigenschaften für den Datenbaustein öffnet sich.

Eigenschaften - Datenl	oaustein			×			
Allgemein · Teil 1 Allgeme	Allgemein - Teil 1 Allgemein - Teil 2 Aufrufe Attribute						
<u>N</u> ame und Typ:	DB100	Global-DB	-	-			
Symbolischer Name:							
Symbol <u>k</u> ommentar:							
Erstellsprache:	DB						
Projektpfad:							
Speicherort des Projekts:	C:\Programme\Siem	ens\Step7\S	7Proj\M22-SWD				
	Code		Schnittstelle				
Erstellt am: Zuletzt geändert am:	17.04.2012 11:19:58 17.04.2012 11:19:58		17.04.2012 11:19:58				
K <u>o</u> mmentar:							
ОК			Abbrechen	Hilfe			

Abbildung 39: Datenbaustein anlegen

Geben Sie im Register Allgemein – Teil 1 im Feld Name und Typ den Namen ein, z. B. "DB100" und klicken Sie anschließend die Schaltfläche OK. ✤ Der Datenbaustein wird im Projektfenster im Knoten Bausteine angezeigt.



Abbildung 40: Datenbaustein angelegt

- 2. Datenbaustein editieren.
 - Markieren Sie den neuen Baustein DB100 und wählen Sie in der Menüleiste Bearbeiten > Objekt öffnen oder doppelklicken Sie den Datenbaustein.
 - Դ Der Editor f
 ür den Baustein öffnet sich:

🐹 KOP/AWL/FUP - DB100						
<u>D</u> atei <u>B</u> earbeiten <u>E</u> infügen <u>Z</u> ielsystem <u>I</u>	<u>T</u> est <u>A</u> nsicht E <u>x</u> tras <u>F</u> enster <u>H</u>	lilfe				
🗅 😅 🆫 🔒 🎒 👗 🖻 🕄 🕫) 🗠 🕅 🏙 🔁 😤 🚳 🗌	!« »! 🔲 🖪 🕅				
DB100 M22-SWD\SIMATIC 300(1)\CPU 315-2 PN/DP						
	Adresse Name	Тур	Anfangswert	Kommentar		
	0.0	STRUCT				
	+0.0 SWD_IN	BYTE	B#16#0	SWD In		
	+1.0 SWD_OUT	BYTE	B#16#0	SWD Out		
	=2.0	END_STRUCT				
Test Programm	<					
X 2 	∕ 3. Querverweise ∕	4: Operandeninfo 入	5: Steuern 入	6: Diagnose 入 7: Vergleich /		
Drücken Sie F1, um Hilfe zu erhalten.				© offline	Abs < 5.2 Einfg	

Abbildung 41: Datenbaustein editieren

- Definieren Sie die Datenstruktur, indem Sie Name, Typ und Anfangswert für die Elemente eingeben, die für die Eingangs- und Ausgangsdaten stehen.
- Wählen Sie in der Menüleiste des Editors Datei > Speichern und schließen Sie anschließend den Editor.

3. Organisationsbaustein editieren.



Hinweis:

Den Organisationsbaustein müssen Sie – anders als den Datenbaustein – nicht erst neu anlegen, da in jedem Projekt per Default bereits der Organisationsbaustein **OB1** enthalten ist.

- Markieren Sie im Projektfenster im Knoten Bausteine den Organisationsbaustein OB1 und wählen Sie in der Menüleiste Bearbeiten > Objekt öffnen, oder doppelklicken Sie den Organisationsbaustein.
- ✤ Wenn Sie den Organisationsbaustein OB1 zum ersten Mal öffnen, erscheint zunächst das Dialogfenster Eigenschaften.
- Schließen Sie das Dialogfenster Eigenschaften, indem Sie die Schaltfläche OK klicken.
- P→ Der Editor f
 ür den Organisationsbaustein öffnet sich:

Datel Bearbeiten Enfügen Zeisystem Iest Ansicht Egtras Eenster telfe Image: Sense in the image: Sense in	🗮 KOP/AWL/FUP - OB1	
Image: Second State Image: Second State Image: Second State Image: Second State <td>Datei Bearbeiten Einfügen Zielsystem Iest Ansicht Extras Fenster Hilfe</td> <td></td>	Datei Bearbeiten Einfügen Zielsystem Iest Ansicht Extras Fenster Hilfe	
OB1 - M22-SWD/SIMATIC 300(1)/CPU 315-2 PM/DP DE100.DBB 0 POgenm. EA/mutet POgenm. EA/mutet PUTE	□ ☞ \$~ 🖬 🚭 & ☜ !ㅇ ㅇ ! 68 🏜 🔁 \$~ ☞ ! :< >! 🔲 🔄 ! :: + + + -0 쩝 나 그 는 №	
OE1: "Main Program Sweep (Cycle)" Romment ar: It DE100.DEE 1 It DE100.DEE 1 It DE100.DEE 1 It DE100.DEE 0	Image: Schwittstelle Image: Schwittstelle Image: Schwittstelle Ima	
L DB100.DBB 1 T PAB 256 L PEB 256 T DB100.DEB 0 Programm	0B1 : "Main Program Sweep (Cycle)" Kommentar: Network : Titel: Kommentar:	
Programm	L DE100.DEB 1 T PAB 256 L PEB 256 T DE100.DEB 0	
Image: Second state 1: Fehler 2: Info 3: Querverweise 4: Operandeninfo 5: Steuern 6: Diagnose 7: Vergleich	Programm Image: Aufrufstr BYTE Image: Aufrufstr Image: Aufrufstr Image: Aufrufstr	

Abbildung 42: Organisationsbaustein editieren

➢ Verknüpfen Sie die Elemente aus dem Datenbaustein, die für die Einund Ausgangsdaten des SmartWire-DT-Teilnehmers stehen (DB100.DBB 1 und DB100.DBB 0), mit den E/A-Adressen, die dem SmartWire-DT-Teilnehmer bei der Konfiguration des Projekts zugewiesen wurden (siehe Abschnitt *SmartWire-DT-Teilnehmer in PROFINET IO konfigurieren* [▶ Seite 66]). Ist z. B. bei der Konfiguration für die E/A-Adressen jeweils der Wert 256 festgelegt worden, müssen Sie den Programmcode im Organisationsbaustein so eingeben wie in der obigen Abbildung dargestellt.

- Wählen Sie anschließend in der Menüleiste des Editors Datei > Speichern und schließen Sie anschließend den Editor.
- 4. Bausteine auf S7-300-SPS laden.



Hinweis:

Bevor Sie sich mit Hilfe einer Variablentabelle Ein- und Ausgangsdaten des SmartWire-DT-Teilnehmers anzeigen lassen können, müssen Sie den Code bzw. die angelegten Bausteine auf die Steuerung laden.

> Markieren Sie im Projektbaum den Knoten Bausteine.



Abbildung 43: Knoten Bausteine im SIMATIC Manager markieren

- Wählen Sie in der Menüleiste des SIMATIC Managers Zielsystem > Laden.
- ✤ Der Programmcode bzw. die Bausteine werden auf die Steuerung geladen.
- 5. Variablentabelle anlegen.
 - > Markieren Sie im Projektbaum die CPU.



Abbildung 44: Projektfenster im SIMATIC Manager

Wählen Sie anschließend in der Menüleiste Einfügen > S7-Baustein > Variablentabelle.

Ð	Das Dialogfenster	Eigenschaften	für die	Variablentabelle	öffnet sich
~		Ligonoonaiton	iui uic	vanabiontabolio	

igenschaften - Variablentabelle 🛛 🔁							
Allgemein - Teil1 Allgemei	Allgemein - Teil1 Allgemein - Teil 2 Attribute						
Name:	VAT1						
Symbolischer Name:	VAT_1						
Symbol <u>k</u> ommentar:							
Projektpfad:	M22-SWD\SIMATIC 300(1)\CF PN/DP\S7-Programm(5)\Baust	PU 315-2 eine\VAT_1					
Speicherort des Projekts:	C:\Programme\Siemens\Step7	\s7proj\M22-SWD					
Erstellt am:	Code 16.04.2012 17:00:37	Schnittstelle					
Zuletzt geändert am:	16.04.2012 17:42:55	16.04.2012 17:42:55					
K <u>o</u> mmentar:							
OK		Abbrechen	Hilfe				

Abbildung 45: Variablentabelle anlegen

- Geben Sie im Register Allgemein Teil 1 im Feld Symbolischer Name den Namen ein, z. B. "VAT_1", und klicken Sie anschließend die Schaltfläche OK.
- ✤ Die Variablentabelle wird im Projektfenster im Knoten Bausteine angezeigt.



Abbildung 46: Variablentabelle angelegt

- 6. Variablentabelle editieren.
 - Markieren Sie die neue Variablentabelle und wählen Sie in der Menüleiste Bearbeiten > Objekt öffnen oder doppelklicken Sie die Variablentabelle.
 - ✤ Der Editor f
 ür die Variablentabelle öffnet sich:

📽 Var - VAT_1								
<u>T</u> abelle <u>B</u> earbeiten <u>E</u> infügen <u>Z</u> ielsystem <u>V</u> ariable <u>A</u> nsicht E <u>x</u> tras <u>F</u> enster <u>Hi</u> lfe								
📽 VAT_1 M22-SWD\SIMATIC 300(1)\CPU 315-2 PN/DP\S7-Programm(5)								
Operand Anzeigeformat Statuswert Steuerwert								
1 DB100.DBB 0 BIN 2 DB100.DBB 1 BIN 2#0000_0000 3								
Für Hilfe drücken Sie F1. Ø Offline Abs < 5.2								

Abbildung 47: Variablentabelle editieren

- Definieren Sie die Tabellenstruktur, indem Sie die Operanden und das Anzeigeformat für die Eingangs- und Ausgangsdaten wie in der obigen Abbildung eingeben.
- > Wählen Sie in der Menüleiste des Editors **Tabelle** > **Speichern**.
- 7. E/A-Daten anzeigen.
 - Wählen Sie in der Menüleiste des Editors Variable > Beobachten oder klicken Sie in der Symbolleiste die Schaltfläche ⁶⁰.
 - ✤ Es wird automatisch eine Verbindung zu der S7-300-SPS des Projekts hergestellt und die aktuellen Signale des SmartWire-DT-Teilnehmers werden in der Spalte Statuswert angezeigt.

📸 Var - VAT_1								
Tabelle Bearbeiten Einfügen Zielsystem Variable Ansicht Extras Fenster Hilfe								
🕍 VAT_1 @M22-SWD\SIMATIC 300(1)\CPU 315-2 PN/DP\S7-Programm(5) ONLINE								
Operand Anzeigeformat Statuswert Steuerwert								
1 DB100_DBB 0 BIN 2#0100_0110								
2 DB100.DBB 1 BIN 2#0000_0000 2#0000								
3								
M22-SWD\SIMATIC 300(1)\\S7-Programm(5)								

Abbildung 48: Eingangsdaten beobachten

Sobald ein Ereignis am SmartWire-DT-Teilnehmer ausgelöst wird, ändert sich der Statuswert für den Operand DB100.DBB 0, der die Eingangsdaten repräsentiert:

- Betätigen Sie einen der Taster am Funktionselement M22-SWD-K22LED-B.
- ✤ Das entsprechende Bit im Statuswert ändert sich von 0 auf 1.



Die Bitbelegungen und andere zur Programmierung notwendigen Parameter der einzelnen SmartWire-Geräte finden Sie im Benutzerhandbuch des entsprechenden Gerätes, z. B. im Handbuch *SmartWire-DT-Teilnehmer*, MN05006001Z-DE, von Eaton.

Sobald der Steuerwert für den Operand DB100.DBB 1, der die Ausgangsdaten repräsentiert, geändert wird, kann ein Ereignis am SmartWire-DT-Teilnehmer ausgelöst werden:

Ändern Sie in der Variablentabelle für den Operand DB100.DBB 1 das letzte Bit des Steuerwerts von 0 auf 1.

55	Va	ar - VAT_1								
<u>T</u> abelle <u>B</u> earbeiten <u>E</u> infügen <u>Z</u> ielsystem <u>V</u> ariable <u>A</u> nsicht E <u>x</u> tras <u>F</u> enster <u>H</u> ilfe										
-6										
Ľ	8 (V	'AT_1 @λ	A22-SWD\SIM	ATIC 300(1)\CPU	315-2 PN/DP\S	7-Programm(5) ONLINE			
		Operand	Anzeigeforr	mat Statuswert	Steuerwert					
1		DB100.DBB	0 BIN	2#0101_0100						
2		DB100.DBB	1 BIN	2#0000_0001	2#0000_0001					
3										
L	_									
M22	2-SW	VD\SIMATIC 3	00(1)\\S7-Pro	gramm(5)			RUN	Abs < 5.2		

Abbildung 49: Steuerwert verändern

- Klicken Sie in der Symbolleiste des Editors die Schaltfläche ¹.
- ⇒ Die LED am Funktionselement M22-SWD-K22LED-B beginnt zu leuchten.

8.3.5 Nachträglich SmartWire-DT-Teilnehmer einfügen

Falls Sie bezüglich der endgültigen SmartWire-DT-Topologie unsicher sind und SmartWire-DT-Teilnehmer nachträglich einfügen wollen, empfiehlt sich der Einbau eines Platzhalters (Leermoduls) in der entsprechenden Position im SmartWire-DT-Netzwerk. Dies ist insbesondere in STEP 7 hilfreich, da **HW-Konfig** kein Einfügen inmitten belegter Modul-Plätze gestattet.

Platzieren Sie die feststehenden SmartWire-DT-Teilnehmer während der Konfiguration im Programmiersystem in der richtigen Reihenfolge, und fügen Sie den Platzhalter Leerplatz-Modul aus dem Ordner Sonstige Elemente an der vorgesehenen Stelle ein.

📸 HW Konfig - SIMATIC 300(1)	
Station Bearbeiten Einfügen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe	
SMATIC 300(1) (Konfiguration) - M2Z-SWD	M+ Mil
	A4 1 A44
E Brofit Standard	-
	~
2 In the office interview with the way	
X2P1 R Port 1	a 🛛
X2 P2 R Port 2	3
3 - EUSE-SW0-24	2A
	K D
5 SmartWire Dube SWD4	ZH MD
6 EUESWD41	40 X
	n T
	×
	D
🗄 🦳 Module für Schaltg	eräte
(1) eu5c-swd-04	_
Steckpielz baugroppe besterminimer 2-Mariesse Anariesse Diagnose No	
X1F1 Bart 200	
X1 F2 Rat 2 2039" Similar PC Rased Control 300/400	
1 M22-SWD-K22LED-B 256 256	
2 Leeplatz-Modul 2038"	
3 Hitscher Labo Lin Freiderungen	τí
4GSDML-V2.2+Hischer-EU5C/SWD-20120529-09000	
Drücken Sie Eft um Hilfe zu erbalten	Änd /

Abbildung 50: Platzhalter einfügen

- Der Platzhalter reserviert eine SmartWire-DT-Teilnehmeradresse für einen später einzufügenden Teilnehmer.
- Speichern Sie das Projekt und transferieren Sie es anschließend in die SPS. Setzen Sie die SPS in den Betriebszustand RUN.
- Das SmartWire-DT Gateway adressiert die Teilnehmer automatisch unter Berücksichtigung des Platzhalters nach Erhalt der PROFINET IO-Konfiguration von der SPS.

8.3.6 Azyklische Datenkommunikation mit S7-300-SPS

SmartWire-DT-Teilnehmer, wie zum Beispiel das Modul PKE-SWD-32 für den elektronischen Motorschutzschalter, liefern neben den zyklischen Daten auch azyklische Dateninhalte.

Zum Lesen und Schreiben azyklischer Daten werden für die Programmierung in STEP 7 die Funktionsbausteine **SFB52 RDREC** (read record) sowie **SFB53 WRREC** (write record) verwendet. Die Referenz zu dem gewünschten Teilnehmer erfolgt bei diesen Bausteinen über die Parameter **ID** und **Index**.



Weitere Informationen zur Handhabung der Funktionsbausteine entnehmen Sie bitte der STEP 7-Dokumentation.

Am Parameter **ID** wird hierbei die Adresse des SmartWire-DT-Teilnehmers angegeben, mit dem kommuniziert werden soll. Der Parameter **Index** adressiert das V1-Objekt. Das erste Objekt erhält die Nummer 1, das zweite die 2 usw. Beim SmartWire-DT-Teilnehmer PKE-SWD-32 liefert das Objekt 1 den Stromwert **I**_{rel}

Weitere Informationen zur azyklischen Kommunikation finden Sie im Abschnitt Azyklische Kommunikation [> Seite 86].

8.3.7 Gerätenamen oder IP-Adresse mit STEP 7 auf Gateway ändern

Sie können dem Gateway in STEP 7 von Ihrem Programmiergerät/PC aus (unabhängig von der PROFINET IO-Konfiguration) eine IP-Adresse oder einen neuen Gerätenamen zuweisen.

Voraussetzungen:

- Das Gateway wird mit Spannung versorgt.
- Das Gateway ist per Ethernet mit dem Programmiergerät/PC und STEP 7 (Programmiersystem) verbunden.
- Wenn Sie die IP-Adresse des Gateways verändern möchten, darf sich das Gateway nicht im zyklischen Datenaustausch mit dem PROFINET IO-Controller befinden.

Schrittanleitung

- > Öffnen Sie das Fenster HW Konfig für das Projekt.
- Wählen Sie im Fenster HW Konfig das Menü Zielsystem > Ethernet > Ethernet-Teilnehmer bearbeiten.
- [™] Das leere Dialogfenster **Ethernet-Teilnehmer bearbeiten** öffnet sich:

Ethernet-Teilnehmer bearl	veiten 🛛 🛛
Ethernet Teilnehmer	Online erreichbare Teilnehmer
MAC- <u>A</u> dresse:	<u>D</u> urchsuchen
IP-Konfiguration einstellen	
IP-Adresse:	Netzübergang © Keinen Router verwenden © Router gewenden Adresse:
C IP-Adresse von einem D <u>H</u> C identifiziert über	P-Server beziehen
Client-ID:	
Gerätename vergeben	Name wusition
– Rücksetzen auf Werkseinstellu	ngen
<u>S</u> chließen	Hilfe

Abbildung 51: Ethernet-Teilnehmer bearbeiten (1)

- Klicken Sie unter Online erreichbare Teilnehmer die Schaltfläche Durchsuchen.
- ⇒ Das Dialogfenster Netz durchsuchen öffnet sich. Nach einer kurzen Weile werden die gefundenen Teilnehmer angezeigt:

Netz durchsucher	n - <mark>2 Teilneh</mark> mer			
<u>S</u> tarten	! IP-Adresse	MAC-Adresse	Gerätetyp	Name
Anhalten	10.11.12.3 10.11.12.1	00-02-A2-24-D8-E 00-0E-8C-CA-9A-I	1 EU5C-SWD 32 S7-300	eu5c-swc pn-io
🔽 schn <u>e</u> ll suchen				
	<			>
<u>B</u> linken	MAC-Adresse:	00-02-A2-24-D8-E1	1	
ОК			Abbrechen	Hilfe

Abbildung 52: Netz durchsuchen

Markieren Sie den Eintrag für das Gateway und klicken Sie anschließend die Schaltfläche OK.



Hinweis:

Sie können die LED **SF** am Gateway zum Blinken bringen, indem Sie die Schaltfläche **Blinken** klicken. Dies kann Ihnen helfen, Ihr Gerät in einer unübersichtlichen Anlage physisch zu lokalisieren. Klicken Sie die Schaltfläche **Stopp Blinken**, um das Blinken der LED wieder auszuschalten.

Das Dialogfenster Netz durchsuchen schließt sich, und die aktuellen Adressparameter des Gateways werden in das Dialogfenster Ethernet-Teilnehmer bearbeiten übernommen:

thernet Teilnehmer-		
		Online erreichbare Teilnehmer
IAC- <u>A</u> dresse:	00-02-A2-24-D8-E1	Durchsuchen
P-Konfiguration einst	ellen werden	
	venuer.	Netzibergeng
IP-Adresse:	10.11.12.5	Keinen Router verwenden
Sub <u>n</u> etzmaske:	255.255.0.0	C Router verwenden
		Adjesse: 10.11.12.3
Client-ID:		
IP-Konfiguration zu	weisen	
Gerätename vergebe	n	
G <u>e</u> rätename:	eu5c-swd-profinet	Name zuweisen
	kseinstellungen	
Rücksetzen auf Werk		
Rücksetzen auf Werk		Zurücksetzen

Abbildung 53: Ethernet-Teilnehmer bearbeiten (2)

- Falls Sie die IP-Adresse ändern möchten: Geben Sie in das Feld IP-Adresse den gewünschten Wert ein und klicken Sie anschließend die Schaltfläche IP-Konfiguration zuweisen.
- ✤ Die IP-Adresse wird auf das Gateway übertragen und dort gespeichert.
- Falls Sie den Gerätenamen ändern möchten: Geben Sie in das Feld Gerätenamen den gewünschten Namen ein und klicken Sie anschließend die Schaltfläche Name zuweisen.
- Der Gerätename wird auf das Gateway übertragen und dort gespeichert.
- Klicken Sie die Schaltfläche Schließen, um das Dialogfenster Ethernet-Teilnehmer bearbeiten zu verlassen.

Wichtig:

Beachten Sie, dass Sie die entsprechenden Parameter auch in der PROFINET IO-Konfiguration ändern und auf die S7-SPS übertragen müssen.

9 PROFINET IO-Datenkommunikation

9.1 Azyklische Kommunikation

9.1.1 Adressierungsumsetzung

Bei der azyklischen Kommunikation werden Read/Write Record des PROFINET IO Controllers im EU5C-SWD-PROFINET Gateway auf SmartWire-DT Read/Write umgesetzt und an den SmartWire-DT-Teilnehmer weitergeleitet. Damit der PROFINET IO Controller über das Gateway auf einen SmartWire-DT-Teilnehmer zugreifen kann, ist eine Adressierungsumsetzung vorhanden.

Die folgende Abbildung stellt das Mapping von PROFINET IO Slot, Subslot und Index auf SmartWire-DT-Teilnehmer (Slave) und Index dar.



Abbildung 54: Azyklische Daten Adressumsetzung

Mit dem PROFINET IO-**Stationsnamen** wird das Gateway adressiert. Damit ist es möglich, weitere Geräte am PROFINET IO zu adressieren.

Die Nummerierung der **Slots** in PROFINET IO entspricht der Reihenfolge der SmartWire-DT-Teilnehmer, d. h. Slot 1 ist dem ersten Teilnehmer zugeordnet usw.

Der **Subslot** ist in PROFINET IO und SmartWire-DT immer 1.

Der **Index** wird unverändert von SmartWire-DT an PROFINET IO "durchgereicht". Die Belegung des **Index** ist abhängig von den einzelnen SmartWire-DT-Teilnehmern.

9.1.2 Fehlererkennungen und Fehlermeldungen

Die folgende Grafik zeigt, an welchen Stellen in der azyklischen Kommunikation Fehlererkennungen möglich sind.



Abbildung 55: Azyklische Daten Fehlererkennungen

Fehler, die im Gateway (PROFINET IO-Device) erkannt werden, werden als normale PROFINET IO-Fehler an den Controller gemeldet.

Alle Fehler, außer Adressierungsfehler, die im SmartWire-DT-Master oder Slave erkannt werden, werden mit der Fehlerkennung 0xDE80A000 (Lesen) bzw. 0xDF80A100 (Schreiben) an den PROFINET IO-Controller gemeldet.

Fehlererkennung durch das Gateway bei Read/Write Record

Ein Fehlercode, z. B. 0xDE80B000, setzt sich zusammen aus: ErrorCode (DE = IODReadRes), ErrorDecode (80 = PNIORW), ErrorCode1 (B0 = ungültiger Index) und ErrorCode2 (00 = nicht definiert).

Fehlercodes bei Leseauftrag

Alle vom Gateway unterstützten Fehlermeldungen bei einem Leseauftrag beginnen mit:

ErrorCode DE = IODReadRes = negative Antwort eines Leseauftrags, gefolgt von:

ErrorDecode 80 = PNIORW = Anwenderfehler.

Die Bedeutung des ErrorCode1, der für die Fehlermeldung am aussagekräftigsten ist, können Sie der nachfolgenden Tabelle entnehmen. ErrorCode2 ist nicht definiert.

Fehlercode Leseauftrag	ErrorCode1	Bedeutung	
0xDE80 A0 xx	A0	Anwendungsfehler in SmartWire-DT (application error)	
0xDE80 B0 xx	B0	Zugriff ungültiger Index (access invalid index)	
0xDE80 B2 xx	B2	Zugriff ungültiger Slot oder Subslot (access invalid slot/subslot)	
0xDE80 B3 xx	B3	Zugriff Typ Konflikt (access type conflict)	
0xDE80 B4 xx	B4	Zugriff ungültiger Bereich / API (access invalid area / API)	
0xDE80 B5 xx	B5	Zugriff Status Konflikt (access state conflict)	
0xDE80 B6 xx	B6	Zugriff verweigert (access denied)	
0xDE80 B7 xx	B7	Zugriff ungültiger Bereich eines Parameters oder Werts (access invalid range)	
0xDE80 B8 xx	B8	Zugriff ungültiger Parameter (access invalid parameter)	
0xDE80 B9 xx	B9	Zugriff ungültiger Typ (access invalid type)	
0xDE80 BA xx	BA	Zugriff Backup (access backup)	
0xDE80 BB xx	BB	Zugriff anwenderspezifisch 7 (access user specific 7)	
0xDE80 BC xx	BC	Zugriff anwenderspezifisch 8 (access user specific 8)	
0xDE80 BD xx	BD	Zugriff anwenderspezifisch 9 (access user specific 9)	
0xDE80 BE xx	BE	Zugriff anwenderspezifisch 10 (access user specific 10)	
0xDE80 BF xx	BF	Zugriff anwenderspezifisch 11 (access user specific 11)	
0xDE80 C0 xx	C0	Ressource Beschränkungskonflikt (resource constrain conflict)	
0xDE80 C2 xx	C2	Ressource beschäftigt (resource busy)	
0xDE80 C3 xx	C3	Ressource nicht erreichbar (resource unavailable)	
0xDE80 C4 xx	C4	Ressource nicht spezifiziert 1 (resource not specified 1)	
0xDE80 C5 xx	C5	Ressource nicht spezifiziert 2 (resource not specified 2)	
0xDE80 C6 xx	C6	Ressource nicht spezifiziert 3 (resource not specified 3)	
0xDE80 C7 xx	C7	Ressource nicht spezifiziert 4 (resource not specified 4)	
0xDE80 C8 xx	C8	Ressource anwenderspezifisch 12 (resource user specific 12)	
0xDE80 C9 xx	C9	Ressource anwenderspezifisch 13 (resource user specific 13)	
0xDE80 CA xx	CA	Ressource anwenderspezifisch 14 (resource user specific 14)	
0xDE80 CB xx	СВ	Ressource anwenderspezifisch 15 (resource user specific 1)	
0xDE80 CC xx	CC	Ressource anwenderspezifisch 16 (resource user specific 16)	
0xDE80 CD xx	CD	Ressource anwenderspezifisch 17 (resource user specific 17)	
0xDE80 CE xx	CE	Ressource anwenderspezifisch 18 (resource user specific 18)	
0xDE80 CF xx	CF	Ressource anwenderspezifisch 19 (resource user specific 19)	

Tabelle 24: Azyklische Daten Fehlermeldungen Leseauftrag

Fehlercodes bei Schreibauftrag

Alle vom Gateway unterstützten Fehlermeldungen bei einem Schreibauftrag beginnen mit: ErrorCode DF = IODWriteRes = negative Antwort eines Schreibauftrags, gefolgt von: ErrorDecode 80 = PNIORW = Anwenderfehler. Die Bedeutung des ErrorCode1, der für die Fehlermeldung am aussagekräftigsten ist, können Sie der nachfolgenden Tabelle entnehmen.

ErrorCode2 ist nicht definiert.

Fehlercode Schreibauftrag	ErrorCode1	Bedeutung	
0xDF80 A1 xx	A1	Anwendungsfehler in SmartWire-DT (application error)	
0xDF80 B0 xx	B0	Zugriff ungültiger Index (access invalid index)	
0xDF80 B1 xx	B1	Zugriff ungültige Länge (length error)	
0xDF80 B2 xx	B2	Zugriff ungültiger Slot oder Subslot (access invalid Slot/Subslot)	
0xDF80 B3 xx	B3	Zugriff Typ Konflikt (access type conflict)	
0xDF80 B4 xx	B4	Zugriff ungültiger Bereich / API (access invalid area / API)	
0xDF80 B5 xx	B5	Zugriff Status Konflikt (access state conflict)	
0xDF80 B6 xx	B6	Zugriff verweigert (access denied)	
0xDF80 B7 xx	В7	Zugriff ungültiger Bereich eines Parameters oder Werts (access invalid range)	
0xDF80 B8 xx	B8	Zugriff ungültiger Parameter (access invalid parameter)	
0xDF80 B9 xx	B9	Zugriff ungültiger Typ (access invalid type)	
0xDF80 BA xx	BA	Zugriff Backup (access backup)	
0xDF80 BB xx	BB	Zugriff anwenderspezifisch 7 (access user specific 7)	
0xDF80 BC xx	BC	Zugriff anwenderspezifisch 8 (access user specific 8)	
0xDF80 BD xx	BD	Zugriff anwenderspezifisch 9 (access user specific 9)	
0xDF80 BE xx	BE	Zugriff anwenderspezifisch 10 (access user specific 10)	
0xDF80 BF xx	BF	Zugriff anwenderspezifisch 11 (access user specific 11)	
0xDF80 C1 xx	C1	Ressource Beschränkungskonflikt (resource constrain conflict)	
0xDF80 C2 xx	C2	Ressource beschäftigt (resource busy)	
0xDF80 C3 xx	C3	Ressource nicht erreichbar (resource unavailable)	
0xDF80 C4 xx	C4	Ressource nicht spezifiziert 1 (resource not specified 1)	
0xDF80 C5 xx	C5	Ressource nicht spezifiziert 2 (resource not specified 2)	
0xDF80 C6 xx	C6	Ressource nicht spezifiziert 3 (resource not specified 3)	
0xDF80 C7 xx	C7	Ressource nicht spezifiziert 4 (resource not specified 4)	
0xDF80 C8 xx	C8	Ressource anwenderspezifisch 12 (resource user specific 12)	
0xDF80 C9 xx	C9	Ressource anwenderspezifisch 13 (resource user specific 13)	
0xDF80 CA xx	CA	Ressource anwenderspezifisch 14 (resource user specific 14)	
0xDF80 CB xx	СВ	Ressource anwenderspezifisch 15 (resource user specific 1)	
0xDF80 CC xx	СС	Ressource anwenderspezifisch 16 (resource user specific 16)	
0xDF80 CD xx	CD	Ressource anwenderspezifisch 17 (resource user specific 17)	
0xDF80 CE xx	CE	Ressource anwenderspezifisch 18 (resource user specific 18)	
0xDF80 CF xx	CF	Ressource anwenderspezifisch 19 (resource user specific 19)	

Tabelle 25: Azyklische Daten Fehlermeldungen Schreibauftrag

9.2 Vom Gateway gesteuerte Alarme und Diagnose



Abbildung 56: Diagnose/Alarme

Bei den Alarmen wird zwischen Prozessalarmen (PA) und Diagnosealarmen (DA) unterschieden.

Prozessalarme werden vom EU5C-SWD-PROFINET Gateway nicht herausgegeben.

Diagnosealarme können sein:

- Return of Submodule Alarm
- Pull Alarm
- Plug Alarm
- Diagnose

Return of Submodule Alarm

Alarm für jeden vorhandenen (plugged) SmartWire-DT-Teilnehmer, wenn SmartWire-DT vom Status **Fail Safe** in den Status **Run Normal** zurückkehrt.

Pull-Alarm

Das Entfernen (Pull) bzw. der Ausfall eines Teilnehmers im SmartWire-DT-Netzwerk führt zu einem Pull-Alarm in PROFINET IO.

Plug-Alarm

Das Hinzufügen (Plug) bzw. die Rückkehr eines Teilnehmers im SmartWire-DT-Netzwerk führt nur zu einem Plug-Alarm in PROFINET IO, wenn es sich um ein Gerät handelt, das in der Soll-Konfiguration enthalten ist.

Wird ein Gerät hinzugefügt, das nicht in der Soll-Konfiguration enthalten ist, erfolgt kein Alarm.



Hinweis:

Wenn Sie dem SmartWire-DT-Netzwerk ein neues Gerät hinzugefügt haben, müssen Sie anschließend den PROFINET IO-Anschluss vom Gateway trennen und die Soll-Konfiguration des SmartWire-DT-Netzwerks neu einlesen (siehe Abschnitt *Einlesen der SmartWire-DT-Konfiguration* [▶ Seite 44]). Beachten Sie, dass Sie anschließend den neuen SmartWire-DT-

Teilnehmer noch in der PROFINET IO-Konfiguration ergänzen müssen.

Diagnose

Von den SmartWire-DT-Teilnehmern ausgelöste Diagnosen werden vom Gateway mit den folgenden Parametern an den PROFINET IO Controller weitergeleitet:

Parameter	Wert		
Slot	Slot 0 = Gateway meldet		
	Slot 199 = einzelne SmartWire-DT-Teilnehmer		
SubSlot	immer 1		
Channel Number	0x8000 (= Submodul)		
Channel Property	immer 0		
ChannelErrorType	Umsetzung des SmartWire-DT Diagnosecodes, mögliche Werte sind in der folgenden Tabelle dargestellt		

Tabelle 26: Parameter Diagnose

PROFINET IO ChannelErrorType	SmartWire-DT Diagnosecode	Bedeutung	Slot
0x0107	-	SmartWire-DT befindet sich im Status Fail-Safe	0 (Gateway)
0x0002	0x02	Versorgungsspannung zu niedrig	199
0x0004	0x13	Kurzschluss / Überlast an Versorgungsspannung	(individuelle SWD-
0x0005	0x01	Temperatur zu hoch	
0x0007	0x17	Messbereichsüberschreitung an mindestens einem Temperatureingang	
0x0008	0x18	Messwertunterschreitung an mindestens einem Temperatureingang	
0x0013	0x03	Keine Kommunikation mit dem Host-System	
0x0100	0x14	Interner Fehler	
0x0101	0x10	Bei Befehls- und Meldegerät M22: Kontakt in nicht- definierter Position / Kontakt länger als vier Sekunden in Mittelstellung	
0x0102	0x11	Bei Befehls- und Meldegerät M22: Kontakt Kurzschluss	
0x0103	0x12	Bei Befehls- und Meldegerät M22: Kontakt Widerstand zu hoch	
0x0105	0x16	S0 Energiezähler ungültig	
0x0106	0x15	Keine eindeutige Stellung des 1-0-A-Schalters (Wahlschalter Auto/Manuell) für mehr als vier Sekunden	

ChannelErrorType (Umsetzung des SmartWire-DT Diagnosecodes nach PROFINET IO):

Tabelle 27: Diagnose ChannelErrorType

SmartWire-DT Diagnosecodes ≥ 0x19

Beachten Sie folgendes: den SmartWire-DT Diagnosecodes von 0x01 bis 0x18 sind in PROFINET IO bestimmte **ChannelErrorType**-Werte zugeordnet, die Sie in obiger Tabelle dargestellt sehen. Ab SmartWire-DT Diagnosecode 0x19 dagegen erfolgt die Umsetzung des Diagnosecodes auf den **ChannelErrorType**-Wert nach folgendem Schema: Im ersten Byte des **ChannelErrorType** wird die Vendor-ID des meldenden SWD-Geräts nach der Formel VendorID + 1 abgebildet, im zweiten Byte wird der unveränderte SWD Diagnosecode weitergegeben:

VendorID + 1 ChannelErrorType: 0xXXYY SWD Diagnosecode

Beispiel 1: Eaton hat die Vendor-ID = 01. Ein von einem Eaton-SWD-Gerät gemeldeter Diagnosecode 0×19 erscheint somit als **ChannelErrorType** = 0×0219 .

Beispiel 2: Phoenix hat die Vendor-ID = 02. Ein von einem Phoenix-SWD-Gerät gemeldeter Diagnosecode 0×21 erscheint somit als **ChannelErrorType** = 0×0321 .



Detaillierte Informationen zu den Diagnose-Codes der einzelnen SWD-Geräte finden Sie im Benutzerhandbuch des entsprechenden SmartWire-DT-Teilnehmers.

10 Firmware aktualisieren

10.1 Übersicht

Im Auslieferungszustand des EU5C-SWD-PROFINET Gateway ist bereits eine Firmware geladen. Die Version der geladenen Firmware können Sie ab der Gateway-Version 1.4.x.x dem Typenschild entnehmen. Dank des integrierten WebServers können Sie die Firmware des Gateways über seine Ethernet-Schnittstelle mittels HTTP aktualisieren. Dazu benötigen Sie lediglich einen PC mit installiertem Standard-Webbrowser, der über das Ethernet-Netzwerk mit dem Gateway verbunden ist.

ACHTUNG

Geräteschaden durch Unterbrechung der Spannungsversorgung während des Firmware-Updates

Unterbrechen Sie keinesfalls die Spannungsversorgung des Gateways während der Aktualisierung der Firmware. Wenn der Strom zum Zeitpunkt eines Schreibprozesses im Dateisystem ausfällt, kann dies eine Schädigung des Gerätes zur Folge haben.



Wichtig:

Beachten Sie, dass die Firmwareversion und die Version der Gerätebeschreibungsdatei zusammengehören. Dies bedeutet, dass Sie nach einem Update der Firmware gegebenenfalls auch die alte Version der GSDML-Datei durch die neueste Version ersetzen müssen.



Hinweis:

Beachten Sie, dass im Falle einer beschädigten oder fehlenden Firmware (erkennbar an einer grün leuchtenden **POW**-LED) der in diesem Kapitel beschriebene "reguläre" Firmware-Update-Vorgang nicht durchgeführt werden kann. In einem solchen Fall müssen Sie vorgehen wie im Kapitel Firmware-Recovery per HTTP beschrieben.

10.2 Voraussetzungen

- Das Gateway wird mit Spannung versorgt.
- Das Gateway ist über seine Ethernet-Schnittstelle mit einem IP-Netzwerk verbunden.
- Sie verfügen über einen PC mit Webbrowser und Verbindung zum IP-Netzwerk.
- Das Gateway hat eine IP-Adresse, die in das Ethernet-Subnetzwerk des PCs passt.
- Sie kennen die IP-Adresse sowie Benutzernamen und Kennwort für den Zugriff auf die Firmware-Update und Reset-Funktionen des WebServers.
 Die Default-Zugangsparameter sind: Benutzername: admin Kennwort: admin



Hinweis:

Die Möglichkeit einer benutzerdefinierten Rechteverwaltung mit eigenen Gruppen, Benutzern und Kennwörtern ist in der aktuellen Firmware noch nicht implementiert.

IP-Adresse des Gateways

Im Auslieferungszustand hat das Gateway die IP-Adresse 0.0.0.0.

Im Regelfall erhält das Gateway seine IP-Adresse über den PROFINET IO-Controller per PROFINET DCP-Protokoll temporär und bei jedem Neustart immer wieder neu.

Dem Gateway kann über das DCP-Protokoll auch eine permanent gespeicherte IP-Adresse zugewiesen werden. Das DCP-Protokoll ist standardisiert und wird in der Regel von PROFINET IO-Engineering-Werkzeugen unterstützt.

Unabhängig vom PROFINET IO-Controller können Sie dem Gateway per DCP mit Hilfe der folgenden Tools eine IP-Adresse zuweisen:

 Hilscher Ethernet Device Configuration Tool. Ein Installer für dieses Programm befindet sich auf der Produkt-DVD im Verzeichnis Software\EnDeviceCfg. (Das Programm lässt sich auch über das Menü der Produkt-DVD installieren.) Eine Anleitung für dieses Tool finden Sie im Bediener-Manual Ethernet Device Configuration, das sich auf der Produkt-DVD im Verzeichnis Documentation\deutsch\1.Software\Ethernet Geräte-Setup Werkzeug befindet.



Hinweis:

Beachten Sie, dass die mit dem Ethernet Device Configuration Tool zugewiesene IP-Adresse nicht remanent gespeichert wird, d. h. nur bis zum nächsten Spannungsverlust des Gateways gültig bleibt.

Beachten Sie außerdem, dass im Falle einer beschädigten oder fehlenden Firmware (erkennbar an einer grün leuchtenden **POW**-LED) das Tool zwar in der Lage ist, das Gateway per netIDENT-Verfahren zu lokalisieren, jedoch nicht, dem Gateway eine IP-Adresse zuzuweisen, auch keine temporäre. In diesem Fall können Sie dem Gateway eine IP-Adresse zwecks Firmware-Download nur per DHCP-Server zuweisen (siehe Kapitel *Firmware-Recovery per HTTP* [▶ Seite 98]).

STEP 7.

Weitere Informationen finden Sie in diesem Handbuch im Abschnitt Gerätenamen oder IP-Adresse mit STEP 7 auf Gateway ändern [Seite 83].

10.3 Schrittanleitung Firmware aktualisieren

- > Starten Sie den Webbrowser.
- Geben Sie in die Adresszeile des Browsers folgende URL ein: http:// <IP-Adresse>/fwupdate
- ✤ Es öffnet sich eine Passwort-Abfrage.
- Geben Sie als Benutzername admin und als Kennwort ebenfalls admin ein.



Hinweis:

Die Möglichkeit einer benutzerdefinierten Rechteverwaltung mit eigenen Gruppen, Benutzern und Kennwörtern ist in der aktuellen Firmwareversion noch nicht implementiert.

[™] Anschließend öffnet sich folgende Webseite:

Firmware

Firmware Identification



Firmware Update

Choose the new firmware file (.nxf) you want to install:

Durchsuchen...

Submit your file by clicking on "transfer". The transfer will take a few seconds.

WARNING: Do not interrupt power or disconnect cable from the system while the transfer is in progress!

Transfer Cancel

Abbildung 57: Firmware Update per HTTP (Darstellung im Internet Explorer)

Im Bereich **Firmware Identification** werden die folgenden Parameter angezeigt:

- Kanalnummer (Channel bzw. Port)
- Name der geladenen Firmware
- Firmwareversion
- Datum der Firmware

Im Bereich **Firmware Update** stehen Ihnen folgende Bedienelemente zur Verfügung:

Bedienelement	Funktion
Anzeigefeld	Zeigt ausgewählte Datei mit Pfad.
Durchsuchen	Öffnet den Dateiauswahl-Dialog.
Transfer	Überträgt die ausgewählte Firmware-Datei zum Gerät.
Cancel	Bricht das Firmware-Update ab und löscht den Inhalt des Anzeigefelds.

Tabelle 28: Bedienelemente Firmware-Update

- Klicken Sie die Schaltfläche Durchsuchen, um ein Dialogfenster zur Auswahl der Firmware-Datei zu öffnen.
- > Wählen Sie die Firmware-Datei und schließen Sie das Dialogfenster.



Hinweis:

Firmware-Dateien haben immer die Dateinamenserweiterung .nxf.

- ✤ Pfad und Name der gewählten Datei werden im Feld neben der Schaltfläche Durchsuchen angezeigt.
- Klicken Sie die Schaltfläche Transfer, um die neue Firmware-Datei auf das Gateway zu übertragen.

ACHTUNG

Geräteschaden durch Unterbrechung der Spannungsversorgung während des Firmware-Updates

Unterbrechen Sie keinesfalls die Spannungsversorgung des Gateways während der Aktualisierung der Firmware. Wenn der Strom zum Zeitpunkt eines Schreibprozesses im Dateisystem ausfällt, kann dies eine Schädigung des Gerätes zur Folge haben.

Nach dem Start des Uploads mit der Schaltfläche Transfer wird die Validität der Datei geprüft. Wird die Datei abgelehnt, erscheint eine Fehlermeldung, wird die Datei akzeptiert, erscheint die Meldung Transfer succeeded.



Hinweis:

Nach erfolgreichem Transfer müssen Sie ein Reset auf dem Gateway ausführen, um die neue Firmware zu starten.

10.4 Reset auf Gateway durchführen

- Geben Sie in die Adresszeile des Browsers folgende URL ein: http://<IP-Adresse>/reset
- Falls sich eine Passwort-Abfrage öffnet, geben Sie als Benutzername admin und als Kennwort ebenfalls admin ein.
- ♣ Es öffnet sich folgende Webseite:

Device Reset

Firmware is being restarted and connections may be interrupted or time out!

Ethernet connection may be lost if IP parameters are not stored permanently!

Please confirm you want to reset the device.

Submit Cancel

Abbildung 58: Reset per HTTP (Darstellung im Internet Explorer)



Wichtig:

Beachten Sie folgende Auswirkungen eines Resets:

Die Firmware wird neu gestartet und alle bestehenden Verbindungen werden unterbrochen oder führen zu einem Timeout.

Die E/A-Kommunikation am Bus wird unterbrochen.

Die IP-Verbindung geht verloren, wenn das Gateway nicht mit einem PROFINET IO-Controller verbunden ist und die IP-Adresse nicht permanent im Gateway abgespeichert wurde.

- Aktivieren Sie die Checkbox vor Please confirm..., um zu bestätigen, dass Sie ein Reset durchführen möchten.
- Klicken Sie anschließend die Schaltfläche Submit, um den Reset zu starten.

Mit der Schaltfläche **Cancel** können Sie das Häkchen aus der Checkbox vor **Please confirm...** wieder entfernen.

97/111

11 Firmware-Recovery per HTTP

11.1 Übersicht

Grünes Dauerleuchten der **POW** Systemstatus-LED nach einem Spannungswiederkehr am Gateway zeigt an, dass die "Backup-Firmware" des Gerätes aktiv ist (zur Position der **POW**-LED siehe Abschnitt *Positionen der LEDs* [> Seite 28]).

Das Gerät kann in diesem Fall nicht ordnungsgemäß betrieben werden, da die reguläre Firmware des Gerätes beschädigt wurde oder nicht vorhanden ist. Sie können diesen Zustand beheben, indem Sie eine neue Firmware-Datei über die Ethernet-Schnittstelle per HTTP-Protokoll in das Gerät laden. Die im Bootloader enthaltene "Backup-Firmware" enthält eine Webserver-Funktionalität, die diesen Firmware-Download relativ einfach ermöglicht.

Hierzu müssen Sie lediglich das Gateway über seine Ethernet-Schnittstelle mit einem DHCP-Server und einem Konfigurations-PC verbinden. Der DHCP-Server dient dazu, dem Gateway eine IP-Adresse zuzuweisen, über welche Sie dann anschließend von Ihrem Konfigurations-PC aus per gewöhnlichem Webbrowser auf die Download-Funktion der im Gerät laufenden Backup-Firmware zugreifen und die neue Firmware-Datei übertragen können.

Falls Sie nicht wissen, welche IP-Adresse Ihr DHCP-Server an das Gateway vergeben hat, können Sie das auf der Produkt-DVD enthaltene Hilscher **Ethernet Device Configuration** Tool auf Ihrem Konfigurations-PC verwenden, um sich die IP-Adresse des Gateways anzeigen zu lassen. (Das Tool sucht per netIDENT-Verfahren nach allen an das IP-Netzwerk angeschlossenen Hilscher-Geräten und zeigt diese mit deren IP-Adressen in einer Liste an.)



Hinweis:

Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie den Download der Recovery-Firmware vornehmen. Das Einrichten und Betreiben eines DHCP-Servers ist nicht Gegenstand dieser Anleitung. Wenden Sie sich hierzu gegebenenfalls an den Administrator Ihres lokalen Firmennetzwerkes.

11.2 Voraussetzungen

- Das Gateway wird mit Spannung versorgt und läuft mit seiner "Backup-Firmware" (erkennbar am grünen Dauerleuchten der **POW** Systemstatus-LED)
- Das Gateway ist vom PROFINET-Netzwerk getrennt
- Das Gateway ist über ein lokales Ethernet-Netzwerk mit einem aktiven DHCP-Server verbunden
- Das Gateway ist über ein lokales Ethernet-Netzwerk mit einem Konfigurations-PC verbunden, der über einen Standard-Webbrowser verfügt
- Sie haben Zugriff auf die Firmware-Datei, die Sie in das Gateway laden möchten (die Firmware-Datei finden Sie auf der SmartWire-DT Gateway Solutions Produkt-DVD im Ordner Firmware\EU5C-SWD-PROFINET\Vx.x.x.x)
- Sie kennen die IP-Adresse, die der DHCP-Server an das Gateway vergeben hat bzw. vergeben wird. Falls nicht, installieren Sie das Hilscher Ethernet Device Configuration Tool auf Ihrem Konfigurations-PC. Mit diesem Tool können Sie sich die IP-Adresse des Gateways anzeigen lassen, sofern sich der PC und das Gateway im selben lokalen Ethernet-Netzwerk befinden.
 Ein Installer für dieses Programm befindet sich auf der Produkt-DVD im Verzeichnis Software\EnDeviceCfg. (Das Programm lässt sich auch über das Menü der Produkt-DVD installieren.)

11.3 Schrittanleitung

- 1. Dem Gateway eine IP-Adresse per DHCP-Server zuweisen.
 - > Trennen Sie das Gateway von seiner Spannungsversorgung.
 - Stecken Sie das Ethernet-Kabel des lokalen Ethernet-Netzwerkes, in dem sich ein aktiver DHCP-Server befindet, in eine der Ethernet-RJ45-Buchsen (LAN1-IN oder LAN2-OUT) an der Vorderseite des Gateways.
 - > Stellen Sie die Spannungsversorgung am Gateway wieder her.



Hinweis:

Beachten Sie, dass die L/A LINK/Activity-LEDs der Ethernet-RJ45-Buchsen bei gestecktem Ethernet-Kabel und gleichzeitig aktiver "Backup-Firmware" aus bleiben, und zwar auch dann, wenn eine IP-Verbindung zu einem lokalen Ethernet-Netzwerk hergestellt werden konnte.

Die im Gateway aktive Backup-Firmware sendet einen sogenannten DHCPDISCOVER-Broadcast in das Ethernet-Netzwerk, um eine IP-Adresse von einem DHCP-Server einzufordern. War ein DHCP-Server erreichbar, sollte das Gateway nach wenigen Sekunden eine gültige IP-Adresse erhalten haben.

- 2. Zugewiesene IP-Adresse prüfen.
 - Wählen Sie im Windows-Startmenü Ihres Konfigurations-PCs den Eintrag Alle Programme > Hilscher GmbH > Ethernet Device Configuration um das Ethernet Device Configuration Tool zu öffnen.
 - [™] Das Ethernet Device Configuration Tool öffnet sich:

efundene Geräte	S <u>u</u> cher	וי:		<u>n</u> ä	thster v	orheriger	
MAC Adresse	Gerätetyp	Gerätename	IP Adresse	Protokoll	Geräte-ID	Hersteller-ID	Geräterolle
(

Abbildung 59: Ethernet Device Configuration Tool

- Klicken Sie die Schaltfläche Geräte suchen, um eine Suche nach dem Gateway innerhalb des lokalen Ethernet-Netzwerks zu starten.
- Das Tool listet alle gefundenen Hilscher-Geräte und zeigt deren IP-Adresse an:

efundene Geräte	Suchen:	D	ächster	vorheriger			
MAC Adresse	Gerätetyp	Gerätename	IP Adresse	Protokoll	Geräte-ID	Hersteller-ID	Geräterolle
0-02-A2-2D-53-9B	Backup FW	Backup FW [SN=00020001, ID=0x	10.11.5.24	NetIdent	-	-	-
			+				
			-				



> Notieren oder merken Sie sich die angezeigte IP-Adresse.



Hinweis:

Falls die Default-IP-Adresse 0.0.0.0 angezeigt wird, bedeutet dies, dass das Gateway bislang noch keine IP-Adresse vom DHCP-Server erhalten hat. Stellen Sie sicher, dass ein DHCP-Server im gleichen Subnetz wie das Gateway aktiv ist. Trennen Sie dann das Gateway bei gestecktem Ethernet-Kabel kurzzeitig von der Spannungsversorgung und warten Sie nach dem Wiederherstellen der Spannungsversorgung einige Sekunden. Klicken Sie dann im **Ethernet Device Configuration** Tool erneut die Schaltfläche **Geräte suchen**.

- 3. Webseite für Firmware-Download öffnen.
 - > Starten Sie den Webbrowser auf Ihrem Konfigurations-PC.
 - Geben Sie in die Adresszeile des Browsers die IP-Adresse des Gateways ein: http://<IP-Adresse>
 - ✤ Es öffnet sich folgende Webseite:

🧲 🔿 🏉 h	ttp://10.11.5.24/			● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
🥖 Backup FW - F	irmware Upd ×			
<u>D</u> atei <u>B</u> earbeite	n <u>A</u> nsicht <u>F</u> avorite	n E <u>x</u> tras <u>?</u>		
Firmware Firmware	Identification	I		
Channel	Name	Version	Date	
0	Backup FW	1.0.1.0	18.4.2011	
Choose th Submit you WARNING Transfer	e new firmwar ur file by clickin Do not interr Cancel	e file (.nxf) y ng on "trans rupt power o	you want to in sfer". The trans or disconnect o	stall: Durchsuchen sfer will take a few seconds. cable from the system while the transfer is in progress!

Abbildung 61: Firmware-Recovery per HTTP (Ansicht im Internet Explorer)

- 4. Firmware-Datei für Download wählen.
 - Klicken Sie die Schaltfläche Durchsuchen, um ein Dialogfenster zur Auswahl der Firmware-Datei zu öffnen, die Sie in das Gateway laden möchten.
 - Navigieren Sie zum Speicherort der Firmware-Datei, markieren Sie die Datei und klicken Sie anschließend Öffnen.



Hinweis:

Die Firmware-Datei für das EU5C-SWD-PROFINET-Gateway erkennen Sie am Dateinamen E030D0U0.nxf

- ✤ Pfad und Name der gewählten Datei werden neben der Schaltfläche Durchsuchen angezeigt.
- 5. Firmware-Datei in das Gateway laden.
 - Klicken Sie die Schaltfläche Transfer, um die neue Firmware-Datei auf das Gateway zu übertragen.
 - Nach dem Start des Downloads mit der Schaltfläche Transfer wird die Validität der neuen Firmware-Datei geprüft. Wird die Datei abgelehnt, erscheint eine Fehlermeldung. Wird die Datei akzeptiert, erscheint nach einer kurzen Weile die Aufforderung, ein Reset auf dem Gateway ausführen, um die neue Firmware zu starten:

	_ • •
(← ⊕)	● ● ■ ● ● ■ ● ●
Sackup FW - Firmware Upd ×	
<u>D</u> atei <u>B</u> earbeiten <u>A</u> nsicht <u>F</u> avoriten E <u>x</u> tras <u>?</u>	
Firmware	
Transfer succeeded!	
You should reset the device to apply the changes.	
Firmware is being restarted and connections may be interrupted or time out!	
Ethernet connection may be lost if IP parameters are not stored permanently!	
☑ Please confirm you want to reset the device.	
submit cancel	

Abbildung 62: Reset nach Firmware-Download (Ansicht im Internet Explorer)

- 6. Reset durchführen.
 - Aktivieren Sie die Checkbox vor Please confirm..., um zu bestätigen, dass Sie ein Reset durchführen möchten.



Hinweis:

Mit der Schaltfläche **Cancel** können Sie das Häkchen aus der Checkbox vor **Please confirm...** wieder entfernen.

Klicken Sie anschließend die Schaltfläche Submit, um das Reset durchzuführen. [₽] Nach erfolgreichem Reset erscheint folgende Meldung:



Abbildung 63: Reset erfolgreich (Ansicht im Internet Explorer)

⇒ Die POW Systemstatus-LED des Gateways zeigt gelbes Dauerleuchten. Die neue Firmware wurde geladen und das Gateway ist nun wieder einsatzbereit.

12 Technische Daten

12.1 Technische Daten EU5C-SWD-PROFINET Gateway

Kategorie	Parameter	Wert
Allgemeines	Artikelnummer	9233.920
	Abmessungen (B x H x T)	35 x 90 x 127 mm
	Gewicht	160 g
	Montage	Hutschiene 35 mm (IEC/EN 60715)
	Einbaulage	Senkrecht
	Normen und Bestimmungen	IEC/EN 61131-2
	Kommunikations-Controller	netX 50 Prozessor
	Diagnose-Schnittstelle	Mini-USB
	Integrierter Speicher	8 MB SDRAM 4 MB serielles Flash EPROM
Mechanische Umgebungsbedingungen	Schutzart (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)	IP20
	Schwingungen (IEC/EN 61131-2:2008)	Konstante Amplitude 3,5 mm: 5 – 9 Hz Konstante Beschleunigung 1 g: 9 – 150 Hz
	Schockfestigkeit (IEC/EN 60068-2-27)	Halbsinus 15 g/11 ms: 9 Schocks
	Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31)	Fallhöhe: 50 mm
	Freier Fall, verpackt (IEC/EN 60068-2-32)	Fallhöhe: 1 m
Klimatische Umgebungsbedingungen	Betriebsumgebungstemperatur (IEC 60068-2)	-25+55 °C
	Betauung	Durch geeignete Maßnahmen verhindern
	Lagerung	-40+70 °C
	relative Luftfeuchte, keine Betauung (IEC/EN 60068-2-30)	595 %
Elektromagnetische	Verschmutzungsgrad	2
Verträglichkeit (EMV)	Elektrostatische Entladung (IEC/EN 61131-2:2008)	Luftendladung (Level 3): 8 kV Kontaktentladung (Level 2): 4 kV
	Elektromagnetische Felder (IEC/EN 61131-2:2008)	80 – 1000 MHz: 10 V/m 1,4 – 2 GHz: 3 V/m 2 – 2,7 GHz: 1 V/m
	Funkentstörung (SmartWire-DT)	EN 55011 Klasse A
	Burst (IEC/EN 61131-2:2008, Level 3)	Versorgungsleitungen: 2 kV PROFINET-Busleitung: 1 kV SmartWire-DT-Leitungen: 1 kV
	Surge (IEC/EN 61131-2:2008, Level 1)	Versorgungsleitungen: 0,5 kV PROFINET-Busleitung: 1 kV
	Einströmung (IEC/EN 61131-2:2008, Level 3)	0,15 – 80 MHz, 10 V, 80% AM / 1 KHz

Kategorie	Parameter	Wert
Versorgungsspannung U	Bemessungsbetriebsspannung	24 V DC
AUX		-15 % +20 %
	Restwelligkeit der Eingangsspannung	≤ 5 %
	Verpolungsschutz	Ja
	max. Strom I _{max}	3 A Hinweis : Werden Schütze mit einer Gesamtstromaufnahme > 3 A angeschlossen, muss ein Powerfeed-Modul EU5C-SWD-PF1/2 eingesetzt werden.
	Kurzschlussfestigkeit	Nein, externe Absicherung FAZ Z3
	Verlustleistung	Typ. 1 W
	Potentialtrennung	Nein
	Bemessungsbetriebsspannung der 24-V-DC-Teilnehmer	Typ. U _{AUX} -0,2 V
Versorgungsspannung U	Versorgungsspannung	24 V DC
POW		-15 % +20 %
	Restwelligkeit der Eingangsspannung	≤ 5 %
	Verpolungsschutz	Ja
	Bemessungsstrom I	111 mA (bei zwei Teilnehmern)
	Verlustleistung bei 24 V DC	2,66 W (bei zwei Teilnehmern)
	Potentialtrennung zwischen U _{POW} und 15-V-SmartWire-DT- Versorgungsspannung	Nein
	Überbrückung von Spannungseinbrüchen	10 ms
	Wiederholrate	1 s
	Statusanzeige	POW LED
SmartWire-DT- Versorgungsspannung	Bemessungsbetriebsspannung U _e	15 V ± 3 %
	max. Strom I _{max}	0,7 A Hinweis : Werden Schütze mit einer Gesamtstromaufnahme > 0,7 A angeschlossen, muss ein Powerfeed-Modul EU5C-SWD-PF2 eingesetzt werden.
	Kurzschlussfestigkeit	Ja
Anschluss Versorgungsspannungen	Anschlussart	Push-In-Klemmen
	Eindrähtig	0,2 – 1,5 mm² (AWG 24 – 16)
	feindrähtig mit Aderendhülse	0,25 – 1,5 mm ²
SmartWire-DT-Netzwerk	Teilnehmertyp	SmartWire-DT-Master
	SmartWire-DT Master ASIC	SWD-80P-RS485
	Anzahl der SmartWire-DT-Teilnehmer	99
	Baudrate	125 / 250 kBd
	Adresseinstellung	Automatisch
	Statusanzeige	SmartWire-DT-Master: SWD LED, zweifarbig rot/ grün Konfiguration: Config LED, zweifarbig rot/grün
	Anschlussbuchse	Stiftleiste, 8-polig
	Anschlussstecker	Flachstecker SWD4-8MF2

Kategorie	Parameter	Wert
PROFINET IO-Netzwerk	Funktion	PROFINET IO Device (Slave)
	Baudrate	100 MBit/s
	Schnittstellen-Typ	100 BASE-TX
	Halb-Duplex/Voll-Duplex	Unterstützt
	Auto-Negotiation	Unterstützt
	Auto-Crossover	Unterstützt
	Adresseinstellung	Automatisch über PROFINET IO
	Statusanzeige	PROFINET IO-Device: APL, SF, BF LEDs, zweifarbig rot/grün
	Anschlussbuchse	2 x RJ45
	Anschlussstecker	RJ45
	Galvanische Trennung	Ja

Tabelle 29: Technische Daten EU5C-SWD-PROFINET Gateway

12.2 Technische Daten PROFINET IO Device (Slave)

Parameter	Beschreibung
Maximale Anzahl zyklischer Eingangsdaten	800 Bytes
Maximale Anzahl zyklischer Ausgangsdaten	642 Bytes
Maximale Anzahl zyklischer Eingangs/- Ausgangsdaten in Summe	1000 Bytes
Unterstützte Protokolle	RTC – Real Time Cyclic Protocol, Klasse 1 und 2 (unsynchronisiert)
	RTA – Real Time Acyclic Protocol
	DCP – Discovery and configuration Protocol
	CL-RPC – Connectionless Remote Procedure Call
	LLDP – Link Layer Discovery Protocol
	SNMP – Simple Network Management Protocol
Verwendete Protokolle (Untermenge)	UDP, IP, ARP, ICMP (Ping)
Topologieerkennung	LLDP, SNMP V1, MIB2, physical device
VLAN- und priority-tagging	Ja
Context Management by CL-RPC	Unterstützt
Minimale Zykluszeit	1 ms für RTC1 und RTC2
Baudrate	100 MBit/s
Daten-Transport-Layer	Ethernet II, IEEE 802.3
Ethernet Switching	Cut-through
Einschränkungen	'RT over UDP' wird nicht unterstützt
	Multicast-Kommunikation wird nicht unterstützt
	DHCP wird nicht unterstützt
	RT Klasse 2 synchronisiert (IRT 'flex') wird nicht unterstützt
	RT Klasse 3 synchronisiert wird nicht unterstützt
	Fast Startup wird nicht unterstützt
	Medien Redundanz (außer MRP Client) wird nicht unterstützt
	Zugriff auf die granularen Submodul-Statusbytes (IOCS) nicht unterstützt
	Die Menge der konfigurierten Ein-/Ausgabedaten beeinflusst die erzielbare minimale Zykluszeit
	Die Supervisor-AR wird nicht unterstützt, Supervisor-DA-AR wird unterstützt
	Nur je eine Input-CR und eine Output-CR werden unterstützt
	Mehrfach-Schreibzugriffe werden nicht unterstützt

Tabelle 30: Technische Daten PROFINET IO RT Device Protokoll

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	Datenfluss EU5C-SWD-PROFINET Gateway	21
Abbildung 2:	Anschlussbelegungen der Ethernet-Schnittstelle (RJ45)	31
Abbildung 3:	Montageprinzip des Gateways	35
Abbildung 4:	Spannungsversorgung Gateway	39
Abbildung 5:	SmartWire-DT an Gateway anschließen	40
Abbildung 6:	PROFINET IO an Gateway anschließen	41
Abbildung 7:	Neues Projekt im SIMATIC Manager anlegen	49
Abbildung 8:	In Projekt eingefügte SPS	50
Abbildung 9:	Hardware Konfiguration der SPS	51
Abbildung 10:	Dialogfenster GSD-Dateien installieren	51
Abbildung 11:	GSDML-Datei auswählen	52
Abbildung 12:	GSDML-Datei installiert	53
Abbildung 13:	Profilschiene hinzufügen	54
Abbildung 14:	Netzteil hinzufügen	55
Abbildung 15:	CPU hinzufügen	56
Abbildung 16:	CPU wurde hinzugefügt	57
Abbildung 17:	PROFINET IO hinzufügen (1)	58
Abbildung 18:	PROFINET IO hinzufügen (2)	58
Abbildung 19:	PROFINET IO-Netzwerk wurde hinzugefügt	59
Abbildung 20:	Gateway wurde hinzugefügt	60
Abbildung 21:	Gerätenamen für Gateway festlegen	61
Abbildung 22:	IP-Adresse für Gateway festlegen	62
Abbildung 23:	Weitere Parameter des Gateways festlegen (1)	63
Abbildung 24:	Weitere Eigenschaften für Gateway festlegen (2)	64
Abbildung 25:	Diagnose-Adresse für Gateway festlegen	64
Abbildung 26:	Anwendungsparameter für Gateway festlegen	65
Abbildung 27:	SmartWire-DT-Teilnehmer hinzufügen	66
Abbildung 28:	SmartWire-DT-Teilnehmer konfigurieren	67
Abbildung 29:	Eigenschaften für SmartWire-DT-Teilnehmer festlegen	68
Abbildung 30:	E/A-Adressen für SmartWire-DT-Teilnehmer festlegen, Beispiel EU5E- SWD-2A2A	68
Abbildung 31:	Parameter für SmartWire-DT-Teilnehmer festlegen, Beispiel EU5E-SWD-2A2A	69
Abbildung 32:	PG/PC-Schnittstelle wählen (1)	71
Abbildung 33:	PG/PC-Schnittstelle wählen (2)	72
Abbildung 34:	Zielbaugruppe wählen	72
Abbildung 35:	Teilnehmeradresse wählen (1)	73
Abbildung 36:	Teilnehmeradresse wählen (2)	73
Abbildung 37:	Teilnehmeradresse wählen (3)	74
Abbildung 38:	Projektfenster im SIMATIC Manager	75
Abbildung 39:	Datenbaustein anlegen	75
Abbildung 40:	Datenbaustein angelegt	76
---------------	---	-----
Abbildung 41:	Datenbaustein editieren	76
Abbildung 42:	Organisationsbaustein editieren	77
Abbildung 43:	Knoten Bausteine im SIMATIC Manager markieren	78
Abbildung 44:	Projektfenster im SIMATIC Manager	78
Abbildung 45:	Variablentabelle anlegen	79
Abbildung 46:	Variablentabelle angelegt	79
Abbildung 47:	Variablentabelle editieren	80
Abbildung 48:	Eingangsdaten beobachten	80
Abbildung 49:	Steuerwert verändern	81
Abbildung 50:	Platzhalter einfügen	82
Abbildung 51:	Ethernet-Teilnehmer bearbeiten (1)	84
Abbildung 52:	Netz durchsuchen	84
Abbildung 53:	Ethernet-Teilnehmer bearbeiten (2)	85
Abbildung 54:	Azyklische Daten Adressumsetzung	86
Abbildung 55:	Azyklische Daten Fehlererkennungen	87
Abbildung 56:	Diagnose/Alarme	90
Abbildung 57:	Firmware Update per HTTP (Darstellung im Internet Explorer)	95
Abbildung 58:	Reset per HTTP (Darstellung im Internet Explorer)	97
Abbildung 59:	Ethernet Device Configuration Tool	100
Abbildung 60:	Gefundenes Gateway im Ethernet Device Configuration Tool	100
Abbildung 61:	Firmware-Recovery per HTTP (Ansicht im Internet Explorer)	101
Abbildung 62:	Reset nach Firmware-Download (Ansicht im Internet Explorer)	102
Abbildung 63:	Reset erfolgreich (Ansicht im Internet Explorer)	103

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Änderungsübersicht	6
Tabelle 2:	Bezug auf Hardware und Firmware	8
Tabelle 3:	Bezug auf Gerätebeschreibungsdatei	8
Tabelle 4:	Bezug auf Softwaretools	8
Tabelle 5:	Bezug auf Treiber	9
Tabelle 6:	Verzeichnis Produkt-DVD	10
Tabelle 7:	Dokumentationsübersicht	12
Tabelle 8:	Signalwörter bei Warnung vor Personenschaden	20
Tabelle 9:	Piktogramme bei Warnung vor Personenschaden	20
Tabelle 10:	Signalwörter bei Warnung vor Sachschaden	20
Tabelle 11:	Piktogramme bei Warnung vor Sachschaden	20
Tabelle 12:	Frontansicht EU5C-SWD-PROFINET Gateway	27
Tabelle 13:	LEDs EU5C-SWD-PROFINET Gateway	28
Tabelle 14:	Beschreibung der LEDs (1)	29
Tabelle 15:	Beschreibung der LEDs (2)	30
Tabelle 16:	Anschlussbelegung der Ethernet-Schnittstelle (RJ45) an Kanal 0 und Kanal 1	31
Tabelle 17:	Typenschild EU5C-SWD-PROFINET	32
Tabelle 18:	Schnelleinstieg	33
Tabelle 19:	LED SWD	45
Tabelle 20:	LED APL	47
Tabelle 21:	LED Config	47
Tabelle 22:	Anwendungsparameter Gateway	65
Tabelle 23:	Anwendungsparameter SmartWire-DT-Teilnehmer	70
Tabelle 24:	Azyklische Daten Fehlermeldungen Leseauftrag	88
Tabelle 25:	Azyklische Daten Fehlermeldungen Schreibauftrag	89
Tabelle 26:	Parameter Diagnose	91
Tabelle 27:	Diagnose ChannelErrorType	92
Tabelle 28:	Bedienelemente Firmware-Update	96
Tabelle 29:	Technische Daten EU5C-SWD-PROFINET Gateway	104
Tabelle 30:	Technische Daten PROFINET IO RT Device Protokoll	107

Kontakte

HAUPTSITZ

Deutschland

Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH Rheinstrasse 15 65795 Hattersheim Telefon: +49 (0) 6190 9907-0 Fax: +49 (0) 6190 9907-50 E-Mail: info@hilscher.com

Support

Telefon: +49 (0) 6190 9907-99 E-Mail: <u>de.support@hilscher.com</u>

NIEDERLASSUNGEN

China

Hilscher Systemautomation (Shanghai) Co. Ltd. 200010 Shanghai Telefon: +86 (0) 21-6355-5161 E-Mail: <u>info@hilscher.cn</u>

Support

Telefon: +86 (0) 21-6355-5161 E-Mail: <u>cn.support@hilscher.com</u>

Frankreich

Hilscher France S.a.r.l. 69500 Bron Telefon: +33 (0) 4 72 37 98 40 E-Mail: info@hilscher.fr

Support

Telefon: +33 (0) 4 72 37 98 40 E-Mail: <u>fr.support@hilscher.com</u>

Indien

Hilscher India Pvt. Ltd. Pune, Delhi, Mumbai Telefon: +91 8888 750 777 E-Mail: <u>info@hilscher.in</u>

Italien

Hilscher Italia S.r.l. 20090 Vimodrone (MI) Telefon: +39 02 25007068 E-Mail: info@hilscher.it

Support

Telefon: +39 02 25007068 E-Mail: <u>it.support@hilscher.com</u>

Japan

Hilscher Japan KK Tokyo, 160-0022 Telefon: +81 (0) 3-5362-0521 E-Mail: info@hilscher.jp

Support

Telefon: +81 (0) 3-5362-0521 E-Mail: jp.support@hilscher.com

Korea

Hilscher Korea Inc. Seongnam, Gyeonggi, 463-400 Telefon: +82 (0) 31-789-3715 E-Mail: <u>info@hilscher.kr</u>

Schweiz

Hilscher Swiss GmbH 4500 Solothurn Telefon: +41 (0) 32 623 6633 E-Mail: <u>info@hilscher.ch</u>

Support

Telefon: +49 (0) 6190 9907-99 E-Mail: <u>ch.support@hilscher.com</u>

USA

Hilscher North America, Inc. Lisle, IL 60532 Telefon: +1 630-505-5301 E-Mail: info@hilscher.us

Support Telefon: +1 630-505-5301 E-Mail: <u>us.support@hilscher.com</u>