

Benutzerhandbuch netANALYZER-Gerät NANL-B500G-RE Installation, Bedienung und Hardware-Beschreibung



Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH www.hilscher.com DOC091110UM28DE | Revision 28 | Deutsch | 2023-01 | Freigegeben | Öffentlich

1	Einle	itung		5
	1.1	Über da 1.1.1 1.1.2	is Benutzerhandbuch Pflicht zum Lesen des Handbuches Änderungsübersicht	5 5 5
	1.2	Produkt	-DVD und Dokumentation	6
	1.3	Hardwa	re-, Firmware- und Treiberversionen	6
	1.4	Lizenze	n	7
2	Sich	erheit		8
	2.1	Allgeme	eines zur Sicherheit	8
	2.2	Bestimn	nungsgemäßer Gebrauch	8
	2.3	Persona	alqualifizierung	8
	2.4	Sachscl	haden	9
		2.4.1 2.4.2	Überschreitung der zulässigen Versorgungsspannung Überschreitung der zulässigen Signalspannung	9 9
		2.4.3	Oberschreitung der zulassigen Stromentnahme an der externen EA-	10
		2.4.4 2.4.5 2.4.6	Beschädigung extern angeschlossener Hardware Vergabe falscher IP-Adressen, Fehlfunktionen (NANL-B500G-RE) Unterbrechung der Spannungsversorgung während Schreib- und	10 10 11
			Löschzugriffen auf Flash-Speicher	11
		2.4.7	Uberschreiten der maximalen Anzahl erlaubter Schreib- und Löschzugriffe	11
3	Kurz	beschrei	bung	12
	3.1	Datenve	erkehr aufzeichnen und analysieren	. 13
	3.2	Interakt	ive und Autonome Betriebsart	. 15
4	Gerä	tezeichn	ungen	16
	4.1	Analyze	r-Gerät NANL-B500G-RE	. 16
5	Syste	emvorau	ssetzungen	17
	5.1	Hardwa	re-Voraussetzungen	. 17
	5.2	Spannu	ngsversorgung und Host-Schnittstelle	. 18
	5.3	Maxima	l zulässige Stromentnahme (externe EA-Schnittstelle)	. 18
	5.4	Vorauss	setzung NANL-B500G-RE (Autonome Betriebsart)	. 19
6	Schn	elleinsti	eg	20
	6.1	Hinweis	e zur Installation und zum Betrieb	. 20
	6.2	Übersic	ht Installation	. 21
	6.3	Übersic	ht Installations-Update	. 22
	6.4	Warnun	gen vor Sachschaden	. 23
		6.4.1	Überschreitung der zulässigen Versorgungsspannung	23
		6.4.2 6.4.3	Uberschreitung der zulässigen Signalspannung Überschreitung der zulässigen Stromentnahme an der externen EA- Schnittstelle	23 23
		6.4.4	Beschädigung extern angeschlossener Hardware	24
		6.4.5	Vergabe falscher IP-Adressen, Fehlfunktionen (NANL-B500G-RE)	24

		6.4.6	Unterbrechung der Spannungsversorgung während Schreib- und Löschzugriffen auf Elash-Speicher	25
	6.5	IP-Adres	se konfigurieren.	. 26
7	Inhot	riobnahn	20	28
1		Übernrü	fung der Eirewall Einstellungen	. 20
	7.1		V7ER-Konfigurationsseite	20
	73	Interaktiv	ve Betriebsart Anschluss an PC	29
	7.5	Autonom	ve Detriebsart, Anschluss an FO	טו גר גר
	7.4	7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.4.4 7.4.5	PCAP-Dateien (Dateiname und -größe) Voraussetzungen zur Verwendung der Autonomen Betriebsart Voreinstellungen zum Verhalten der GPIO-Signale im "Live-Dump-Mode" Uhrzeit für Autonome Betriebsart einstellen Erforderliche USB-Speicherkapazität für Snapshot-Mode theoretisch abschätzen	. 32 . 33 . 33 . 34 . 35
		7.4.6 7.4.7	Maximale Anzahl Snapshots für Autonome Betriebsart einstellen NANL-B500G-RE in der Autonomen Betriebsart starten bzw. stoppen	. 39 . 41
	7.5	Autonom 7.5.1 7.5.2 7.5.3	ne Betriebsart, Aufzeichnung auf USB-Speichermedium Vollständige Aufzeichnung (Live-Dump-Mode) Ausschnitte aufzeichnen (Snapshot-Mode) Ethernet-Frame-Verluste in Wireshark anzeigen	. 42 . 42 . 44 . 46
	7.6	netANAL 7.6.1 7.6.2 7.6.3 7.6.4	YZER-Hardware in Kommunikationsstrecke einfügen Anwendungsfall 1 Anwendungsfall 2. Anwendungsfall 3 Anwendungsfall 4.	48 . 49 . 50 . 51 52
	7.7	Begrenz	ung der Datenlast	54
	7.8	Auto-Cro	ossover und Port-Vertauschen	55
	7.9	NANL-B 7.9.1 7.9.2	500G-RE-Firmware aktualisieren NANL-B500G-RE-Firmware mit einem Webbrowser aktualisieren NANL-B500G-RE-Firmware über FTP aktualisieren	56 . 56 58
	7.10	Tempera	atursteuerung des Ventilators (NANL-B500G-RE)	61
	7.11	Elektron	ik-Altgeräte entsorgen und recyceln	61
8	Hard	ware-Eig	enschaften	. 63
	8.1	Zeitstem	pel	64
	8.2	Transpa	rent-Modus (Transparent Mode)	65
9	Fehle	rsuche		. 66
10	LEDs			. 68
	10.1	LEDs N/ 10.1.1 10.1.2	ANL-B500G-RE SYS, STA0, STA1, I/O, LINK und RX (NANL-B500G-RE, Frontseite) LINK-ACT und LINK-1000/LINK100 (NANL-B500G-RE, Rückseite)	68 . 68 71
11	Ansc	hlüsse u	nd Schnittstellen	. 72
	11.1	Spannur	ngsversorgung NANL-B500G-RE	72
	11.2	Ethernet 11.2.1 11.2.2	-Schnittstelle Ethernet-Pin-Belegung an der RJ45-Buchse Daten zum Ethernet-Anschluss	73 73 73
	11.3	Externe	EA-Schnittstelle	74

		11.3.1 11.3.2	Anschlusskabel für externe EA-Schnittstelle Charakteristik des Eingangssignals an der E/A-Schnittstelle	74 75
12	Tech	nische D	aten	76
	12.1	Analyzer	-Gerät NANL-B500G-RE	76
13	Anha	ng		79
	13.1	Quellenr	nachweise Sicherheit	79
	13.2	Konvent	ionen in diesem Dokument	80
	13.3	Rechtlic	ne Hinweise	81
	13.4	Warenm	arken	84
	Gloss	sar		87
	Konta	akte		88

Einleitung 1

11 Über das Benutzerhandbuch

Dieses Benutzerhandbuch enthält Beschreibungen zur Installation und zum Betrieb der netANALYZER-Hardware für netANALYZER portables Gerät mit Gigabit-Ethernet-PC-Schnittstelle vom Gerätetyp NANL-B500G-RE (Stand-Alone-Gerät), für Echtzeit-Ethernet und alle 10/100BASE-T-Ethernet-Netzwerke.



Zu den Beschreibungen zur Software-Installation, siehe Installationshinweise Installation der Software für netANALYZER-Geräte, bzw. zur Software-Bedienung, siehe Bedienerhandbuch netANALYZER Scope auf der Produkt-DVD.

1.1.1 Pflicht zum Lesen des Handbuches



Wichtig:

Um Personenschaden und Schaden an Ihrem System und Ihres Gerätes zu vermeiden, müssen Sie vor der Installation und Verwendung Ihres Gerätes alle Instruktionen in diesem Handbuch lesen und verstehen.

- Lesen Sie sich zuerst die Sicherheitshinweise im Kapitel Sicherheit durch.
- > Beachten und befolgen Sie alle **Warnhinweise** im Handbuch.
- Bewahren Sie die Produkt-DVD als ZIP-Datei mit den Handbüchern zu Ihrem Produkt auf.

1.1.2 Änderungsübersicht

Index	Datum	Änderungen
26	10.07.2019	Abschnitt <i>Anschlusskabel für externe EA-Schnittstelle</i> [▶ Seite 74] Anpassung: Max. Leitungslänge 3 m.
27	04.04.2022	Überarbeitungen.
28	26.01.2023	Abschnitt Analyzer-Gerät NANL-B500G-RE [Seite 76]: UKCA ergänzt.
		Tabelle 1: Änderungsübersicht

1.2 Produkt-DVD und Dokumentation

Alle erforderlichen Installationskomponenten und die Dokumentation für Ihre netANALYZER-Hardware befinden sich auf der **netANALYZER Scope DVD**. Die Produkt-DVD als ZIP-Datei können Sie von der Website <u>http://</u> <u>www.hilscher.com</u> (unter **Produkte**, direkt bei den Informationen zu Ihrem Produkt) herunterladen.

Wichtige Installationskomponenten auf der netANALYZER Scope DVD

- netANALYZER Scope
- netANALYZER / netSCOPE Device Driver (Gerätetreiber); für Windows[®] 7, Windows[®] 8 und Windows[®] 10 (jeweils für 32-bit- und 64bit-Architektur)
- Remote-Access-Client (für Analyzer-Gerät NANL-B500G-RE)
- Hilscher-Lizenzmanager
- WinPcap-Treiber

Der mitgelieferte WinPcap-Treiber ist erforderlich, damit Ihr netANALYZER-Gerät in dem auf Ihrem PC installierten Netzwerkmonitoring-Programm als Aufzeichnungsgerät zur Verfügung steht.

- Ethernet Device Configuration Tool (für NANL-B500G-RE)
- Dokumentation und Beispiele
- NANL-B500G-RE firmware update (nanl-b500g-re.update)



Detaillierte Angaben zum Inhalt der Produkt-DVD und zur Dokumentation für netANALYZER finden Sie in den Installationshinweisen **Installation der Software für netANALYZER-Geräte**.

1.3 Hardware-, Firmware- und Treiberversionen

Geräte-Name	Geräte-Typ	ArtNr.	Rev.
netANALYZER portables Gerät mit Gigabit-Ethernet-PC-Schnittstelle für Echtzeit-Ethernet und alle 10/100BASE-T-Ethernet-Netzwerke	NANL-B500G-RE	7.313.100	3
	NANL-B500G-RE	7.313.100	4

Tabelle 2: netANALYZER-Hardware

Name	Dateiname	Version	Pfad
netANALYZER / netSCOPE Device Driver	NSCP-100.nxf	2.0.x.x	C:\Programme\
netANALYZER-Toolkit			netANALYZER Device Driver∖
NANL-B500G-RE-Image-Version	<kein dateiname=""></kein>	1.10.x.x	<kein pfad=""></kein>

Tabelle 3: Installierte Dateien für netANALYZER (Firmware, Treiber, Toolkit)

1.4 Lizenzen

Um für das Analyzer-Gerät NANL-B500G-RE das Datenerfassungs- und Analyseprogramm netANALYZER Scope vollständig nutzen zu können, benötigen Sie eine Basislizenz. Gegebenenfalls sind weitere protokollabhängige oder sonstige Zusatzlizenzen (Add-ons) erforderlich.



Einzelheiten zu den Lizenzen für netANALYZER-Geräte bzw. dem Datenerfassungs- und Analyse-Programm netANALYZER Scope, siehe Benutzerhandbuch "netANALYZER Scope-Lizenzierung" (DocID: DOC150205UMXXDE).

"Autonomen Betriebsart" und "Snapshot-Mode"



Hinweis:

Das Analyzer-Gerät NANL-B500G-RE kann sowohl in der "Interaktiven Betriebsart" mit einem angeschlossenen PC genutzt werden, als auch in der "Autonomen Betriebsart" ohne PC.

Als Voraussetzung für die Verwendung der "Autonomen Betriebsart" ist eine Lizenz (netANALYZER Autonombetrieb LIC/ NANL/SA) erforderlich.

Soll in der "Autonomen Betriebsart" der "Snapshot-Mode" genutzt werden können, ist eine netANALYZER Scope Lizenz ggf. mit weiteren Add-on-Lizenzen erforderlich.

Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Beschreibung	Erläuterung
8582.001	LIC/SCPBS	SCPBS netANALYZER Scope base	netANALYZER Scope-Software-Lizenz, Basislizenz
			Hinweis: Um in der "Autonomen Betriebsart" den "Snapshot- Mode" nutzen zu können, ist die netANALYZER Scope- Software-Basislizenz zusätzlich zum netANALYZER Scope Add- on "Autonomous operation NANL-B500G-RE" erforderlich.
			(Lieferung ohne netANALYZER-Gerät)
8.582.060	LIC/NANL/SA	Autonomous operation NANL-B500G-RE	netANALYZER Scope Add-on: Erforderliche Zusatzlizenz für das Analyzer-Gerät NANL-B500G-RE, zur Ausführung der "Autonomen Betriebsart"

Tabelle 4: Erforderliche Lizenzen für "Autonomen Betriebsart" und "Snapshot-Mode"

2 Sicherheit

2.1 Allgemeines zur Sicherheit

Die Dokumentation in Form eines Benutzerhandbuchs, eines Bedienerhandbuchs oder weiterer Handbuchtypen, sowie die Begleittexte sind für die Verwendung der Produkte durch ausgebildetes Fachpersonal erstellt worden. Bei der Nutzung der Produkte sind sämtliche Sicherheitshinweise sowie alle geltenden Vorschriften zu beachten. Technische Kenntnisse werden vorausgesetzt. Der Verwender hat die Einhaltung der Gesetzesbestimmungen sicherzustellen.

2.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das in diesem Benutzerhandbuch beschriebene Analyzer-Gerät NANL-B500G-RE arbeitet als passiver Ethernet-Analyzer in RT-Ethernet-Systemen. Das netANALYZER-Gerät analysiert den Datenverkehr in einer Kommunikationsstrecke und protokolliert die ankommenden Ethernet-Frames.

Geräte-Name	Geräte-Typ
netANALYZER portables Gerät mit Gigabit-Ethernet-PC-Schnittstelle für Echtzeit- Ethernet und alle 10/100BASE-T-Ethernet-Netzwerke	NANL-B500G-RE

Tabelle 5: netANALYZER-Gerät

Wird das Analyzer-Gerät NANL-B500G-RE außerhalb des in diesem Benutzerhandbuch bzw. den zugehörigen Dokumentationen beschriebenen Anwendungsbereichs verwendet, kann für seine einwandfreie Funktion nicht gewährleistet werden.

2.3 Personalqualifizierung

Das Analyzer-Gerät NANL-B500G-RE darf ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal montiert, konfiguriert, betrieben oder demontiert werden. Berufsspezifische Fachqualifikationen für Elektroberufe zu den folgenden Fragen müssen vorliegen:

- Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit
- Montieren und Anschließen elektrischer Betriebsmittel
- Messen und Analysieren von elektrischen Funktionen und Systemen
- Beurteilen der Sicherheit von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln
- Installieren und Konfigurieren von IT-Systemen

2.4 Sachschaden

Um Sachschäden am Gerät und Ihrem System zu vermeiden, müssen Sie alle Sicherheitshinweise und alle Warnhinweise in diesem Handbuch unbedingt lesen, verstehen und befolgen, bevor Sie Ihr Gerät installieren und in Betrieb nehmen.

2.4.1 Überschreitung der zulässigen Versorgungsspannung

Gerät NANL-B500G-RE

Um einen Schaden an Ihrem Gerät durch zu hohe Versorgungsspannung zu vermeiden, müssen Sie die nachfolgenden Hinweise beachten. Diese gelten für alle in diesem Handbuch beschriebenen Geräte.

Das Gerät darf ausschließlich mit der vorgeschriebenen Versorgungsspannung betrieben werden. Dabei darauf achten, dass die Grenzen des erlaubten Bereichs für die Versorgungsspannung nicht überschritten werden. Eine Versorgungsspannung oberhalb der Obergrenze kann zu schweren Beschädigungen des Gerätes führen! Eine Versorgungsspannung unterhalb der Untergrenze kann zu Funktionsstörungen des Gerätes führen. Der erlaubte Bereich für die Versorgungsspannung ist durch die in diesem Handbuch angegebenen Toleranzen festgelegt.



Die Angaben zur vorgeschriebenen Versorgungsspannung für die in diesem Handbuch beschriebenen Geräte sind unter Abschnitt Spannungversorgung und Host-Schnittstelle zu finden.

2.4.2 Überschreitung der zulässigen Signalspannung

Gerät NANL-B500G-RE

Um einen Schaden an Ihrem Gerät durch zu hohe Signalspannung zu vermeiden, müssen Sie die nachfolgenden Hinweise beachten. Diese gelten für alle in diesem Handbuch beschriebenen Geräte.

- Alle I/O-Signal-Pins am Gerät tolerieren nur die vorgeschriebene Signalspannung!
- Der Betrieb des Gerätes bei einer Signalspannung, welche die vorgeschriebene Signalspannung überschreitet, kann zu schweren Beschädigungen des Gerätes führen!



Die Angaben zur vorgeschriebenen Signalspannung für die in diesem Handbuch beschriebenen Geräte sind unter Abschnitt Spannungversorgung und Host-Schnittstelle zu finden.

2.4.3 Überschreitung der zulässigen Stromentnahme an der externen EA-Schnittstelle

Gerät NANL-B500G-RE

Um einen Schaden an Ihrem Gerät durch zu hohe Stromentnahme an der externen EA-Schnittstelle zu vermeiden, müssen Sie die nachfolgenden Hinweise beachten. Diese gelten für alle in diesem Handbuch beschriebenen Geräte.

- Beim Betrieb des NANL-B500G-RE-Gerätes dürfen die vorgeschriebenen gerätespezifischen Maximalwerte für die Stromentnahme an den I/O-Signal-Pins der externen EA-Schnittstelle nicht überschritten werden.
- Der netX-Chip sowie weitere Bauelemente des NANL-B500G-RE-Gerätes können beschädigt werden, wenn die Stromentnahme an den I/ O-Signal-Pins der externen EA-Schnittstelle, die maximal erlaubten Werte überschreitet!



Die Angaben zur maximalen Stromentnahme an den I/O-Signal-Pins für das in diesem Handbuch beschriebene Gerät sind unter Abschnitt *Maximal zulässige Stromentnahme (externe EA-Schnittstelle)* [▶ Seite 18] zu finden.

2.4.4 Beschädigung extern angeschlossener Hardware

NANL-B500G-RE

- Wenn der +3,3V-Ausgang der externen EA-Schnittstelle aktiviert ist (I/ O-Status-LED leuchtet orange), könnte extern angeschlossene Hardware beschädigt werden, da Spannung am Gerät anliegt.
- Wenn der +24V-Ausgang der externen EA-Schnittstelle aktiviert ist (I/O-Status-LED leuchtet rot), könnte extern angeschlossene Hardware beschädigt werden, da Spannung am Gerät anliegt.

Hinweis zum USB-Handling in der Autonomen Betriebsart: Die .nsprj-Konfiguration wird sofort wirksam, wenn das USB-Speichermedium angeschlossen ist. Das bedeutet, dass auch die GPIO-Konfiguration übernommen wird. Deshalb muss darauf geachtet werden, dass das Schalten von GPIO, z. B. auf den 24-V-Ausgang, keinen extern angeschlossenen Stromkreis beschädigt.

 Bevor ein externes Gerät an das NANL-B500G-RE-Gerät angeschlossen wird, überprüfen ob der in der Software eingestellte Wert für die Spannung für das NANL-B500G-RE-Gerät korrekt ist. Weiterhin überprüfen ob das externe Gerät für die Anwendung tauglich ist.

2.4.5 Vergabe falscher IP-Adressen, Fehlfunktionen (NANL-B500G-RE)

So lange das Analyzer-Gerät NANL-B500G-RE im Modus DHCP-Server-Betrieb arbeitet, darf das Analyzer-Gerät keinesfalls direkt über einen Switch oder Hub in ein Firmennetzwerk eingefügt werden, in welchem sich auch andere Geräte befinden. Andernfalls kann es zur Vergabe von falschen IP-Adressen und zu Fehlfunktionen kommen.

Das Analyzer-Gerät NANL-B500G-RE arbeitet standardmäßig als externer DHCP-Server im Modus DHCP-Server-Betrieb und vergibt selbständig IP-Adressen an andere Geräte. Dies betrifft auch Geräte, die in keinem Zusammenhang mit den netANALYZER-Messungen stehen.

Bevor Sie das Analyzer-Gerät NANL-B500G-RE mit einem Netzwerk verbinden, müssen Sie sicherstellen, dass der Modus **DHCP-Server-Betrieb** deaktiviert ist.

2.4.6 Unterbrechung der Spannungsversorgung während Schreib- und Löschzugriffen auf Flash-Speicher

Das FAT-Dateisystem in der netX Firmware unterliegt bestimmten Einschränkungen im Betrieb derselben. Schreib- und Löschzugriffe im Dateisystem (Firmware aktualisieren, Konfiguration speichern etc.) können zur Zerstörung der FAT (File Allocation Table) führen, falls die Zugriffe durch einen Spannungseinbruch nicht abgeschlossen werden können. Ist die FAT beschädigt, wird unter Umständen eine Firmware nicht gefunden und kann nicht gestartet werden.

Stellen Sie sicher, dass die Spannungsversorgung des Gerätes während der Schreib- und Löschzugriffe im Dateisystem (Firmware aktualisieren, Konfigurationsdownload usw.) nicht unterbrochen wird.

2.4.7 Überschreiten der maximalen Anzahl erlaubter Schreib- und Löschzugriffe

Dieses Gerät verwendet einen seriellen Flash-Baustein zum Speichern remanenter Daten wie z. B. Speichern der Firmware, Speichern der Konfiguration usw. Dieser Baustein erlaubt maximal 100.000 Schreib-/ Löschzugriffe, die für einen normalen Betrieb des Gerätes ausreichen. Zu häufiges Schreiben/Löschen des Bausteins (z. B. Ändern der Konfiguration oder das Ändern des Stationsnamens) führen jedoch zum Überschreiten der maximalen Anzahl erlaubter Schreib-/Löschzugriffe und zu einem Geräteschaden. Wird beispielsweise die Konfiguration einmal in der Stunde geändert, dann wird die maximale Anzahl nach 11,5 Jahren erreicht. Wird die Konfiguration noch häufiger, beispielsweise einmal in der Minute geändert, dann wird die maximale Anzahl nach ca. 69 Tagen erreicht.

Vermeiden Sie das Überschreiten der maximal erlaubten Schreib-/ Löschzugriffe durch zu häufiges Schreiben.

3 Kurzbeschreibung

Mit dem Analyzer-Gerät NANL-B500G-RE können Sie die Performance und die Funktionen einzelner Systeme bzw. Systemkomponenten von Bussystemen aufzeichnen, die der Ethernet II IEEE 802.3-Spezifikation entsprechen.

Das in diesem Benutzerhandbuch beschriebene Analyzer-Gerät NANL-B500G-RE arbeitet als passiver Ethernet-Analyzer in Real-Time-Ethernet-Systemen. Das NANL-B500G-RE-Gerät analysiert den Datenverkehr in einer Kommunikationsstrecke und protokolliert die ankommenden Ethernet-Frames.

Zur Prozesswert-Erfassung und für die übersichtliche Darstellung von Messwerten kann die ergänzend erhältliche Softwareerweiterung netANALYZER Scope verwendet werden. Aufgezeichnete Frame-Daten können zur detaillierten Protokollanalyse in Wireshark verwendet werden.

3.1 Datenverkehr aufzeichnen und analysieren

Bei Geräten mit zwei Ethernet-Kanälen zeichnet das Analyzer-Gerät NANL-B500G-RE die Ethernet-Frames auf und fügt diesen Zeitstempel hinzu. Dazu muss das Analyzer-Gerät über zwei Patch-Kabel von einem der TAPs aus mit den Ethernet-Geräteanschlüssen verbunden werden.



Abbildung 1: Typische Anwendung (Anwendungsfall 2) – Die Kommunikation zwischen einem Gerät und dessen Verbindungspartnern in einem Netzwerk soll analysiert werden

Interaktiven Betriebsart, Autonomen Betriebsart

- In der "Interaktiven Betriebsart" muss die Datenaufzeichnung über die PC-Software konfiguriert bzw. gestartet werden. So erfassen das Analyzer-Gerät NANL-B500G-RE, sowie die PC-Software die Datenpakete der Kommunikationsstrecke, übertragen die Datenpakete und speichern diese auf der Festplatte ab.
- In der "Autonomen Betriebsart" erfolgt die Datenaufzeichnung beim Analyzer-Gerät NANL-B500G-RE alternativ mit Start und Stopp über die REC-Taste, ohne PC-Software.

Test Access Points (TAP)

Am Analyzer-Gerät NANL-B500G-RE sind zwei TAPs integriert, sodass zwei Kommunikationskanäle einsatzbereit sind.



Abbildung 2: Beispieldarstellung physikalischer TAP

Verzögerung der Ethernet-Signale durch den TAP

Die Verzögerung (Delay) der Ethernet-Signale durch den Test Access Point (TAP) in einer Ethernet-Strecke beträgt:

TAP Delay [ns]
< 1
< 1
< 1
< 1

Tabelle 6: TAP Delay

Datenaufzeichnung

In der "Interaktiven Betriebsart" speichert das Analyzer-Gerät NANL-B500G-RE die Daten auf der Festplatte des PCs. Über die PC-Software und deren Exportfunktion können die Daten in das offene WinPcap -Format (*.*pcap*) überführt werden, welches z. B. mit Wireshark analysiert werden kann. Alternativ ist über den auf der Produkt-DVD befindlichen WinPcap-Treiber auch eine Live-Aufzeichnung direkt aus Wireshark möglich.



Abbildung 3: Typische Analyzer-Anwendung mit Aufzeichnung des Ethernet-Datentransfers und der IO-Ereignisse

Digitale Eingänge

Zusätzlich können Ereignisse von bis zu vier digitalen Eingängen erfasst werden. An den vier digitalen Eingängen erzeugen die Eingangssignale einen speziellen Pseudo-Ethernet-Frame im Analyzer-Gerät NANL-B500G-RE. Dieser Frame wird vom Analyzer-Gerät erzeugt und von der Analysesoftware entsprechend ausgewertet.



Hinweis:

Für die GPIO-Ereignisse wird ein Pseudo-Ethernet-Frame generiert (Mac-Adresse 00:02:A2:FF:FF, Ethertype = 0x88ff). Dies ist kein echter Ethernet-Frame, sondern er wird in der Firmware als Platzhalter eingefügt. Dieser Frame wird dann von Wireshark bzw. netANALYZER Scope als GPIO-Ereignis dekodiert.

14/88

3.2 Interaktive und Autonome Betriebsart



Abbildung 4: Interaktive und Autonome Betriebsart

Interaktive Betriebsart

In der "Interaktiven Betriebsart" ist das NANL-B500G-RE-Gerät mit einem PC verbunden.

Autonome Betriebsart

Das NANL-B500G-RE-Gerät erlaubt Ihnen (ab der netANALYZER-Firmware-Image-Version 1.2.0.0) zusätzlich die Verwendung der "Autonome Betriebsart", bei welcher das Gerät nicht an einen PC angeschlossen ist. In dieser Betriebsart können Sie das Analyzer-Gerät in eine Kommunikationsstrecke integrieren und die Aufzeichnung von Frames per Knopf (rote Taste REC) starten und stoppen. Die Daten werden direkt auf dem angeschlossenen USB-Speichermedium abgelegt.

- In der "Autonome Betriebsart" einsetzbaren "Live-Dump-Mode" legt das Analyzer-Gerät NANL-B500G-RE den gesamten aufgezeichneten Datenverkehr direkt auf einem angeschlossenen USB-Speichermedium ab.
- Der in der "Autonome Betriebsart" einsetzbare "Snapshot-Mode" (Schnappschuss-Modus) ist für Langzeitmessungen geeignet. Dabei nutzt das Analyzer-Gerät NANL B500G-RE die in der "Autonome Betriebsart" verfügbaren Dekodier-Fähigkeiten von netANALYZER Scope. Mithilfe von netANALYZER Scope wird ein Trigger-Kriterium definiert. Bei jedem Auftreten des Trigger-Kriteriums legt das Analyzer-Gerät NANL B500G-RE einen Ethernet-Frame-Snapshot (Schnappschuss) einer kurzen Zeitspanne vor bzw. nach dem Trigger-Zeitpunkt auf dem USB-Speichermedium ab. Die Snapshots können danach in netANALYZER Scope komfortabel geöffnet und analysiert werden.



Wichtig:

Weitere Beschreibungen zur Verwendung des Analyzer-Gerätes NANL-B500G-RE in der Interaktiven Betriebsart sowie der Autonomen Betriebsart finden Sie im Kapitel Inbetriebnahme [> Seite 28].

4 Gerätezeichnungen

4.1 Analyzer-Gerät NANL-B500G-RE



Abbildung 5: Frontseite Analyzer-Gerät NANL-B500G-RE



Abbildung 6: Rückseite Analyzer-Gerät NANL-B500G-RE

1	SYS System-LED (gelb/grün), STA0, STA1 Status-LEDs (rot/grün), I/O Status-LED (rot/grün)
2	Externe EA-Schnittstelle
	Externe Schnittstelle Eingangs-/Ausgangssignale mit 4 digitalen Eingängen/Ausgängen (GPIO s 0 bis 3)
3	Ethernet-RJ45-Buchsen (4 Ports): Port 0 bis Port 3, 2 Kommunikationskanäle: TAP B, TAP A
	Hinweis: Um den Datentransfer einer Kommunikationsstrecke zwischen zwei Geräten zu analysieren, müssen diese mit demselben TAP verbunden sein.
4	REC : Taste zur Aktivierung der Datenaufnahme in der "Autonomen Betriebsart", siehe Abschnitt Autonome Betriebsart, Aufzeichnung auf USB-Speichermedium [Seite 42].
	(Zusatzfunktion: Wiederherstellen der Standardeinstellung für die IP-Adresse Ihres Gerätes (DHCP-Server- Betrieb) - dazu beim Geräteneustart REC ca. 1 Minute lang gedrückt halten)
5	Alternativ Anschlussbuchse +24V für Anschluss Netzteil
6	24V-Spannungsversorgung Combicon: GND/+24V/FE
7	Netzschalter (ON/OFF)
8	Gigabit-Ethernet-RJ45-Buchse zum PC (1 Port mit 1 Gb/s)
9	USB-Buchse (Typ A, USB 2.0, 4-polig)

Tabelle 7: Erklärungen zur Frontseite und Rückseite NANL-B500G-RE

5 Systemvoraussetzungen

- Um die Produkt-DVD herunterladen zu können, benötigen Sie einen Internetzugang.
- Unterstützt werden: Windows[®]7, Windows[®]8, Windows[®]8.1 und Windows[®]10. Windows[®]10 Server wird nicht unterstützt.

5.1 Hardware-Voraussetzungen

PC mit folgender Spezifikation:

- Intel-kompatible CPU, ca. 2 GHz oder schneller
- SVGA 1024x768 16bit-Farben oder besser
- freier Festplattenspeicher f
 ür die Wireshark-Software und netANALYZER Scope-Software; zus
 ätzlich erforderliche Speicherkapazit
 ät f
 ür Ethernet-Frame-Daten h
 ängt vom verwendeten Use-Case ab.
- 1 separate Netzwerkkarte mit RJ45-Ethernet-Buchse (1 Gb/s) (*für das NANL-B500G-RE-Gerät*)

Zubehör:

• 2 Patch-Kabel (Ethernet)



Hinweis:

Die Gesamtlänge der Ethernet-Kabel über welche das NANL-B500G-RE-Gerät in einem Ethernet-System über ein TAP mit Geräten in diesem System verbunden ist, darf in der Summe maximal 100 Meter betragen.

- Das Kabel f
 ür die 24V-Spannungsversorgung darf maximal 3 Meter lang sein.
- Netzteil für NANL-B500G-RE-Gerät: 24V DC/ 1,3A



Hinweis:

Das mit dem NANL-B500G-RE-Gerät gelieferte Netzteil (für Standardanwendungen) ist wie folgt ausgelegt: 24V DC / 1,25A (1,8M KAB). Siehe auch Abschnitt Spannungsversorgung und Host-Schnittstelle.

17/88

5.2 Spannungsversorgung und Host-Schnittstelle

Für die Spannungsversorgung sowie die Host-Schnittstelle für das Analyzer-Gerät NANL-B500G-RE müssen Sie die folgenden Vorgaben berücksichtigen:

netANALYZER-	Versorgungsspannu	Host-Schnittstelle	Signalspannung
Hardware	ng		External IO
NANL-B500G-RE	24V DC / 1,3A / 31,2W, 18V 30V DC	RJ45-Ethernet Buchse (1 Gb/s)	3.3 V 1 mA oder 24V / max. 600 mA

Tabelle 8: Anforderungen Spannungsversorgung und Host-Schnittstelle NANL-B500G-RE

Die Angaben in der obigen Tabelle haben die folgende Bedeutung:

Versorgungsspannung

Die erforderliche bzw. zulässige Versorgungsspannung am Analyzer-Gerät

Host-Schnittstelle Typ der Host-Schnittstelle

Signalspannung External IO

Die erforderliche bzw. tolerierte Signalspannung an den I/O-Signal-Pins der externen EA-Schnittstelle des Analyzer-Gerätes



Hinweis:

Wird das mit dem NANL-B500G-RE-Gerät gelieferte Netzteil (24V DC / 1,25A) verwendet, schaltet sich bei 500 mA an der externen EA-Schnittstelle des NANL-B500G-RE-Gerätes die Strombegrenzung ein. Um einen Reset des Analyzer-Gerätes zu vermeiden, wird für diesen Sonderfall die Verwendung eines leistungsstärkeren Netzteils (24V DC / 1,3A) empfohlen.



Weiter siehe auch Abschnitt Spannungsversorgung NANL-B500E-RE.

5.3 Maximal zulässige Stromentnahme (externe EA-Schnittstelle)

NANL-B500G-RE

Für das Analyzer-Gerät NANL-B500G-RE beträgt die maximale Stromentnahme an der externen EA-Schnittstelle (für alle I/O-Signal-Pins 1, 3, 5 und 7 zusammen):

1 mA (bei 3,3V Signalspannung an der externen EA-Schnittstelle)

600 mA (bei 24V Signalspannung an der externen EA-Schnittstelle)

Geräte-Name	Geräte-Typ	Revision	Maximal zulässige Stromentnahme an der externen EA-Schnittstelle in [mA] bei 3,3 V bzw. 24 V Signalspannung	
			Für Pin 1, Pin 3, Pin 5 und Pin 7 zusammen	
netANALYZER portables	NANL-B500G-RE	2	bei 3,3V: 1 mA	
Gerät RTE Gigabit	NANL-B500G-RE	3	bei 24V: 600 mA	
	NANL-B500G-RE	4		

Tabelle 9: Maximal zulässige Stromentnahme (externe EA-Schnittstelle NANL-B500G-RE)

5.4 Voraussetzung NANL-B500G-RE (Autonome Betriebsart)

In der "Autonomen Betriebsart" beim NANL-B500G-RE-Gerät (ab der netANALYZER-Image-Version 1.2.0.0) ist das Analyzer-Gerät nicht an einen PC angeschlossen. Im Funktionsmodus **"Live-Dump-Mode"** legt das Analyzer-Gerät NANL-B500G-RE den gesamten aufgezeichneten Datenverkehr direkt auf einem angeschlossenen USB-Speichermedium ab.

Voraussetzungen zur Verwendung der Autonomen Betriebsart

- netANALYZER-Image-Version 1.2.0.0 (oder höher)
- Lizenz (für netANALYZER Scope) 8582.060 LIC/NANL/SA
- Für "Snapshot-Mode": Zusätzlich erforderliche Lizenz 8582.001 LIC/ SCPBS
- Gegebenenfalls weitere protokollabhängige oder sonstige Zusatzlizenzen (Add-ons)
- USB-Speichermedium, FAT32-formatiert oder ext4-formatiert, mindestens 100 MByte Speicherkapazität

Bei dem USB-Speichermedium kann es sich um einen USB-Stick oder um eine USB-Festplatte handeln. Die USB-Buchse am NANL-B500G-RE-Gerät liefert maximal 500 mA, ausreichend für den Anschluss eines USB-Sticks. Bei Anschluss einer USB-Festplatte mit höherer Leistungsaufnahme ist eine eigene Spannungsversorgung erforderlich.



Wichtig:

FAT-Dateisystembeschädigung und Datenverlust bei Eintritt eines Spannungsausfalls

Wenn Sie für Ihr USB-Speichermedium ein FAT32-Dateisystem verwenden, müssen Sie im Fall einer Spannungsunterbrechung mit dem Auftreten von Dateisystemfehlern rechnen. Das heißt, kommt es zu einer Unterbrechung der Spannungsversorgung zum Analyzer-Gerät während eine Aufzeichnung läuft und wenn gerade ein Speichervorgang eines Snapshots stattfindet, kann es zu einer Beschädigung des FAT-Dateisystems kommen. Dabei können bei allen bis zum Zeitpunkt der Spannungsunterbrechung erfassten Snapshots Daten beschädigt werden und das USB-Speichermedium kann vollständig unlesbar werden.

Netzausfallsichere Datenaufzeichnung mittels ext4

Wenn Sie eine ext4-Dateisystem verwenden, treten als Folge einer Spannungsunterbrechung keine Dateisystemfehler auf. Berücksichtigen Sie allerdings, dass auch beim Einsatz eines ext4-Dateisystems die Daten des von dem Spannungsausfall betroffenen Snapshot trotzdem beschädigt sein können. In diesem Fall ist nur eine Beschädigung des Snapshot wahrscheinlich, dessen Daten zu dem Zeitpunkt der Spannungsunterbrechung aufgezeichnet wurden. Alle bereits zuvor gespeicherten Snapshots sind jedoch gesichert und bleiben unbeschädigt.



Details zu den Voraussetzungen für die Verwendung der Autonomen Betriebsart siehe Abschnitt *Hinweise zur Installation und zum Betrieb* [> Seite 20], sowie Abschnitt *Voraussetzungen zur Verwendung der Autonomen Betriebsart* [> Seite 33].

6 Schnelleinstieg

6.1 Hinweise zur Installation und zum Betrieb

Folgende Hinweise zur Installation und zum Betrieb Ihres Analyzer-Gerätes NANL-B500G-RE müssen Sie lesen und befolgen, um eine einwandfreie Installation sowie einen fehlerfreien Betrieb Ihres Gerätes zu ermöglichen.

Hinweis	Beschreibung							
Installationsreihenfolge	 Software von DVD installieren. Analyzer-Gerät NANL-B500G-RE anschließen. 							
netANALYZER-Hardware in Kommunikationsstrecke einfügen	Um den Datentransfer einer Kommunikationsstrecke zwischen zwei Geräten zu analysieren, müssen diese mit demselben TAP verbunden sein. Die Bandbreite der Netzwerkverbindung zwischen dem NANL-B500G-RE-Gerät und PC muss ausreichend groß sein, um die anfallenden Daten der vier Aufzeichnungsschnittstellen zu transportieren.							
	NANL-B500G-RE: Wichtig! So lange das Analyzer-Gerät NANL-B500G-RE im Modus DHCP-Server-Betrieb arbeitet, darf das Analyzer-Gerät keinesfalls direkt über einen Switch oder Hub in ein Firmennetzwerk eingefügt werden, in welchem sich auch andere Geräte befinden. Andernfalls kann es zur Vergabe von falschen IP-Adressen und zu Fehlfunktionen kommen.							
	Das Analyzer-Gerät NANL-B500G-RE arbeitet standardmäßig als externer DHCP-Server im Modus DHCP-Server-Betrieb und vergibt selbständig IP-Adressen an andere Geräte. Dies betrifft auch Geräte, die in keinem Zusammenhang mit den netANALYZER- Messungen stehen.							
	Bevor Sie das Analyzer-Gerät NANL-B500G-RE mit einem Netzwerk verbinden, müssen Sie sicherstellen, dass der Modus DHCP-Server-Betrieb deaktiviert ist.							
Beschädigung extern	NANL-B500G-RE:							
angeschlossener Hardware	 Wenn der +3,3V-Ausgang der externen EA-Schnittstelle aktiviert ist (I/O-Status-LED leuchtet orange), könnte extern angeschlossene Hardware beschädigt werden, da Spannung am Gerät anliegt. 							
	 Wenn der +24V-Ausgang der externen EA-Schnittstelle aktiviert ist (I/O-Status-LED leuchtet rot), könnte extern angeschlossene Hardware beschädigt werden, da Spannung am Gerät anliegt. 							
	Hinweis zum USB Handling in der Autonomen Betriebsart: Die .nsprj-Konfiguration wird sofort wirksam, wenn das USB-Speichermedium angeschlossen ist. Das bedeutet, dass auch die GPIO-Konfiguration übernommen wird. Deshalb muss darauf geachtet werden, dass das Schalten von GPIO, z. B. auf den 24-V-Ausgang, keinen extern angeschlossenen Stromkreis beschädigt.							
	 Bevor ein externes Gerät an das NANL-B500G-RE-Gerät angeschlossen wird, überprüfen ob der in der Software eingestellte Wert für die Spannung für das NANL- B500G-RE-Gerät korrekt ist. Weiterhin überprüfen ob das externe Gerät für die Anwendung tauglich ist. 							
Auto-Crossover und Port- Vertauschen	Wegen der Auto-Crossover-Funktion der meisten RTE-Systeme können sich am netANALYZER-Gerät die Belegungen von Port 0 und 1 bzw. Port 2 und 3 zwischen verschiedenen Testläufen ändern. Siehe dazu Abschnitt <i>Auto-Crossover und Port-Vertauschen</i> [▶ Seite 55].							
NANL-B500G-RE-Daten sicher zum PC übertragen	Wichtig! Beide LEDs an der Gigabit-Ethernet-RJ45-Buchse auf der Rückseite des Analyzer-Gerätes NANL-B500G-RE müssen grün leuchten! Wenn die rechte LED orange leuchtet ist die Übertragungsrate zum PC kleiner 1 GBit/s, es kann zu Bandbreitenengpässen kommen. Weiter siehe Abschnitt <i>LINK-ACT und LINK-1000/</i> <i>LINK100 (Rückseite)</i> [▶ Seite 71].							
Gesicherte Ethernet- Verbindung vom NANL- B500G-RE-Gerät zum PC	Übertragungsfehler auf der Host-Gigabit-Schnittstellenleitung (wie EMV-Störungen oder schlechte Kontakte) verursachen keinen Datenverlust. Zu starke Störungen können jedoch zu einem Verbindungsabbruch führen.							

Hinweis	Beschreibung
Autonome Betriebsart bei NANL-B500G-RE (Anschluss an USB- Speichermedium)	• Wenn keine Lizenz für "Autonomen Betriebsart" vorhanden ist, wird die Datei "NoLicence.txt" auf dem USB-Speichermedium erstellt, mit dem Inhalt: "No valid netANALYZER license found for autonomous operation." Die STA1-LED blinkt rot, siehe Abschnitt SYS, STA0, STA1, I/O, LINK und RX (NANL-B500G-RE, Frontseite) [▶ Seite 68].
	 Wenn beim Einschalten des Analyzer-Gerätes NANL-B500G-RE ein USB- Speichermedium mit einer als "bootbar" markierten Partition an das Analyzer-Gerät NANL-B500G-RE angeschlossen ist, kann das netANALYZER-Gerät unter Umständen nicht korrekt starten (SYS-LED ist gelb).
ext4- Dateisystemunterstützung auf USB-Speichermedium	Dateien, die auf einen FAT32-formatierten USB-Speichermedium geschrieben wurden, sind nicht netzausfallsicher. Der Benutzer kann das ext4-Dateisystem auf dem USB- Speichermedium für den autonomen Betriebsmodus verwenden, um eine fehlersichere Wiederherstellung zu gewährleisten, auch wenn die Stromversorgung des netANALYZERS während eines laufenden Schreibzugriffs auf den USB-Speichermedium unterbrochen wird.
	 Um das USB-Speichermedium mit dem ext4-Dateisystem zu formatieren, muss der Benutzer einen PC mit LINUX-Betriebssystem oder einen entsprechenden zusätzlichen Dateisystemtreiber für Windows verwenden.
	Um die Dateien vom USB-Speichermedium mit dem ext4-Dateisystem zu lesen, mus der Benutzer einen PC mit LINUX-Betriebssystem oder einen entsprechenden zusätzlichen Dateisystemtreiber für Windows verwenden.

Taballa	10.	Hinwoise	ZUR	Installation	und	7,100	Potrich
I abelle	10.	niiiweise	zui	IIIStallation	una	zum	Dellien

6.2 Übersicht Installation

Nr.	Schritt	Kurzbeschreibung	Detaillierte Informationen in Kapitel / Abschnitt
1	Software-Installation		
1.1	Voraussetzungen beachten	NET Framework. - Wireshark installieren. - Windows®10 Server wird nicht unterstützt.	<i>Systemvoraussetzungen</i> [▶ Seite 17]
1.2	netANALYZER Scope- Software installieren	 Die Produkt-DVD als ZIP-Datei auf die lokale Festplatte Ihres PC herunterladen. Die ZIP-Datei entpacken. Im Wurzelverzeichnis der DVD die Datei *.exe doppelt anklicken, um das Autostartmenü zu öffnen. netANALYZER Scope-Software installieren. 	Benutzerhandbuch Installation der Software für netANALYZER
		Wenn Wireshark-Live-Aufzeichnungen gewünscht sind, WinPcap-Treiber für netANALYZER installieren.	
2	Hardware-Installation		
2.1	Warnhinweise	Die in diesem Handbuch aufgeführten - Warnungen vor Sachschaden beachten.	Warnungen vor Sachschaden [▶ Seite 23]
2.2	NANL-B500G-RE	Das Analyzer-Gerät NANL-B500G-RE an die RJ45-Ethernet-Buchse (1 Gb/s) der separaten Netzwerkkarte am PC anschließen.	Interaktive Betriebsart, Anschluss an PC [▶ Seite 31]
2.3	Hardware in Kommunikationsstrecke einfügen	Hinweis! Der RJ45-Stecker darf nur für LAN verwendet werden, nicht für Telekommunikationsanschlüsse.	netANALYZER-Hardware in Kommunikationsstrecke einfügen [▶ Seite 48]
		Wichtig! So lange das Analyzer-Gerät NANL- B500G-RE im Modus DHCP-Server-Betrieb arbeitet, darf das Analyzer-Gerät keinesfalls direkt über einen Switch oder Hub in ein Firmennetzwerk eingefügt werden, in welchem sich auch andere Geräte befinden.	
		Das Analyzer-Gerät NANL-B500G-RE in die zu analysierende Kommunikationsstrecke einfügen.	

Tabelle 11: Übersicht Installation

6.3 Übersicht Installations-Update

Nr.	Schritt	Kurzbeschreibung	Detaillierte Informationen in Kapitel / Abschnitt / Dokumentation			
1	Treiber und Software aktualisieren	 Ältere Treiber- und Softwareversionen deinstallieren. 	Installationshinweise, Installation der Software für			
		Aktuelle Treiber und Software installieren.	netANALYZER-Geräte			
		 Nach dem Neustart Ihres PCs die Treiber- Installation abschließen. 				
2	NANL-B500G-RE- Firmware aktualisieren	Hinweis: Die IP-Adresse des Gerätes und die IP- Adresse des PC müssen im gleichen Netzwerk sein bzw. der DHCP-Server muss online sein.	NANL-B500G-RE-Firmware aktualisieren [▶ Seite 56]			
		 Mithilfe des Programms Ethernet Device Configuration die IP-Adresse des Gerätes ermitteln. 				
		 Weiter mit Möglichkeit 1 oder alternativ mit Möglichkeit 2. 				
		Möglichkeit 1 (mit einem Webbrowser):	NANL-B500G-RE-Firmware mi			
		Die ermittelte IP-Adresse in der Adressleiste des Webbrowsers eingeben.	einem Webbrowser aktualisieren [▶ Seite 56]			
		 Unterhalb Firmware image update die Firmware- Update-Datei wählen und in das Gerät laden. 				
		Alternative Möglichkeit 2 (über FTP):	NANL-B500G-RE-Firmware			
		Die ermittelte IP-Adresse in der Adressleiste des Windows-Explorers eingeben.	aktualisieren [▶ Seite 58]			
		 In der Anmeldemaske f ür den FTP-Server den Benutzernamen "update" und das Kennwort "nanl- b500g-re" eingeben. 				
		Die Firmware-Update-Datei von der Produkt-DVD in das netANALYZER-FTP-Server-Verzeichnis kopieren.				

Tabelle 12: Übersicht Aktualisierung der Installation

6.4 Warnungen vor Sachschaden

Beachten Sie bei der Installation des Analyzer-Gerätes NANL-B500G-RE die folgenden Warnungen vor Sachschaden.

6.4.1 Überschreitung der zulässigen Versorgungsspannung



ACHTUNG

Geräteschaden

Der Betrieb des netANALYZER-Gerätes bei einer Versorgungsspannung oberhalb des erlaubten Bereichs macht das Gerät unbrauchbar.

Für den Betrieb des netANALYZER-Gerätes ausschließlich die vorgeschriebene Versorgungsspannung verwenden.

Angaben zur vorgeschriebenen Versorgungsspannung sind im Abschnitt Spannungsversorgung und Host-Schnittstelle zu finden.

6.4.2 Überschreitung der zulässigen Signalspannung



ACHTUNG

Geräteschaden

Alle I/O-Signal-Pins am netANALYZER-Gerät tolerieren nur die vorgeschriebene Signalspannung!

Der Betrieb des netANALYZER-Gerätes bei einer Signalspannung, welche die vorgeschriebene Signalspannung überschreitet, kann zu schweren Beschädigungen des netANALYZER-Gerätes führen!

Angaben zur vorgeschriebenen Signalspannung sind im Abschnitt Spannungsversorgung und Host-Schnittstelle zu finden.

6.4.3 Überschreitung der zulässigen Stromentnahme an der externen EA-Schnittstelle



ACHTUNG

Geräteschaden

Der netX-Chip, sowie weitere Bauelemente des NANL-B500G-RE-Gerätes, können beschädigt werden, wenn die Stromentnahme an den I/O-Signal-Pins der externen EA-Schnittstelle, die maximal erlaubten Werte überschreitet!

Beim Betrieb des NANL-B500G-RE-Gerätes dürfen die vorgeschriebenen gerätespezifischen Maximalwerte für die Stromentnahme an den I/O-Signal-Pins der externen EA-Schnittstelle nicht überschritten werden.

Die Angaben zur maximale Stromentnahme an den I/O-Signal-Pins für die in diesem Handbuch beschriebenen Geräte sind unter Abschnitt *Maximal zulässige Stromentnahme (externe EA-Schnittstelle)* [▶ Seite 18] zu finden.

6.4.4 Beschädigung extern angeschlossener Hardware

NANL-B500G-RE



ACHTUNG

Beschädigung extern angeschlossener Hardware

Wenn der +3,3V-Ausgang der **externen EA-Schnittstelle** aktiviert ist (I/O-Status-LED leuchtet orange), könnte extern angeschlossene Hardware beschädigt werden, da Spannung am Gerät anliegt.

Wenn der +24V-Ausgang der **externen EA-Schnittstelle** aktiviert ist (I/O-Status-LED leuchtet rot), könnte extern angeschlossene Hardware beschädigt werden, da Spannung am Gerät anliegt.

Bevor das NANL-B500G-RE-Gerät angeschlossen wird, überprüfen ob der in der Software eingestellte Wert für die Spannung für das NANL-B500G-RE-Gerät korrekt ist. Weiterhin überprüfen ob das externe Gerät für die Anwendung tauglich ist.

Hinweis zum USB-Handling in der Autonomen Betriebsart: Die .nsprj-Konfiguration wird sofort wirksam, wenn das USB-Speichermedium angeschlossen ist. Das bedeutet, dass auch die GPIO-Konfiguration übernommen wird. Deshalb muss darauf geachtet werden, dass das Schalten von GPIO, z. B. auf den 24-V-Ausgang, keinen extern angeschlossenen Stromkreis beschädigt.

6.4.5 Vergabe falscher IP-Adressen, Fehlfunktionen (NANL-B500G-RE)



So lange das Analyzer-Gerät NANL-B500G-RE im Modus **DHCP-Server-Betrieb** arbeitet, darf das Analyzer-Gerät keinesfalls direkt über einen Switch oder Hub in ein Firmennetzwerk eingefügt werden, in welchem sich auch andere Geräte befinden. Andernfalls kann es zur Vergabe von falschen IP-Adressen und zu Fehlfunktionen kommen.

Das Analyzer-Gerät NANL-B500G-RE arbeitet standardmäßig als externer DHCP-Server im Modus **DHCP-Server-Betrieb** und vergibt selbständig IP-Adressen an andere Geräte. Dies betrifft auch Geräte, die in keinem Zusammenhang mit den netANALYZER-Messungen stehen.

Bevor Sie das Analyzer-Gerät NANL-B500G-RE mit einem Netzwerk verbinden, müssen Sie sicherstellen, dass der Modus DHCP-Server-Betrieb deaktiviert ist. 6.4.6 Unterbrechung der Spannungsversorgung während Schreib- und Löschzugriffen auf Flash-Speicher

ACHTUNG

Spannungseinbruch während Schreib- und Löschzugriffen im Dateisystem

Das FAT-Dateisystem in der netX Firmware unterliegt bestimmten Einschränkungen im Betrieb derselben. Schreib- und Löschzugriffe im Dateisystem (Firmware aktualisieren, Konfiguration speichern etc.) können zur Zerstörung der FAT (File Allocation Table) führen, falls die Zugriffe durch einen Spannungseinbruch nicht abgeschlossen werden können. Ist die FAT beschädigt, wird unter Umständen eine Firmware nicht gefunden und kann nicht gestartet werden.

Stellen Sie sicher, dass die Spannungsversorgung des Gerätes während der Schreib- und Löschzugriffe im Dateisystem (Firmware aktualisieren, Konfigurationsdownload usw.) nicht unterbrochen wird.

6.5 IP-Adresse konfigurieren



Hinweis:

Die IP-Adresse des Analyzer-Gerätes und die IP-Adresse des PC müssen im gleichen Netzwerk sein bzw. der DHCP -Server muss online sein.

Das NANL-B500G-RE-Gerät kann in drei verschiedenen Modi arbeiten:

- Statische IP-Adresse (manuelle Zuweisung) Dem Analyzer-Gerät NANL-B500G-RE wird eine feste IP-Adresse zugewiesen. Der Anwender muss die vorgesehene IP-Adresse manuell zuweisen.
- DHCP-Client-Betrieb (*externer DHCP-Server notwendig*) Dem Analyzer-Gerät NANL-B500G-RE wird eine IP-Adresse zugewiesen. Das Gerät holt sich über das DHCP-Protokoll am externen DHCP-Server eine IP-Adresse und bekommt diese automatisch zugewiesen.
- DHCP-Server-Betrieb (*Gerät arbeitet als DHCP-Server*) Als DHCP-Server vergibt das Analyzer-Gerät NANL-B500G-RE selbst IP-Adressen an andere Geräte. Bei dieser Option handelt es sich um die Standardeinstellung im

häufigsten Anwendungsfall. Der Anwender braucht dabei keine Konfiguration vorzunehmen.



Wichtig:

Das Analyzer-Gerät NANL-B500G-RE darf keinesfalls direkt über einen Switch oder Hub in ein Firmennetzwerk eingefügt werden, in welchem sich auch andere Geräte befinden. Andernfalls kann es zur Vergabe von falschen IP-Adressen und zu Fehlfunktionen kommen. Das Analyzer-Gerät arbeitet standardmäßig als externer DHCP-Server im Modus **DHCP-Server-Betrieb** und vergibt selbständig IP-Adressen an andere Geräte. Dies betrifft auch Geräte, die in keinem Zusammenhang mit den netANALYZER-Messungen stehen.

Damit die von dem Analyzer-Gerät NANL-B500G-RE aufgenommenen und über eine Ethernet-Verbindung zum PC übertragenen Messdaten sicher ankommen, dürfen Sie das Analyzer-Gerät ausschließlich zusammen mit einem Laptop oder einem PC mit einer separaten Netzwerkkarte verwenden.

DHCP-Server-Betrieb

Dazu muss Ihre LAN-Verbindung (IP V4) auf **IP-Adresse automatisch beziehen** eingestellt sein.

Statische IP-Adresse oder DHCP-Client-Betrieb

Wenn Sie **Statische IP-Adresse** oder **DHCP-Client-Betrieb** verwenden möchten, können Sie Ihr netANALYZER portables Gerät NANL-B500G-RE mithilfe des Programms **Ethernet Device Configuration** konfigurieren. In **Ethernet Device Configuration** müssen Sie das Protokoll **NetIdentV2** aktivieren, damit Sie das Gerät NANL-B500G-RE finden können.



Weitere Informationen finden Sie im *Bediener-Manual* Ethernet Device Configuration, **Adresseinstellungen bei Ethernet-fähigen Hilscher-Geräten**. Dieses Handbuch finden Sie auf der Produkt-DVD unter **Documentation**.



Hinweis:

Bei Problemen aufgrund fehlerhafter Einstellungen der IP-Adresse (z. B. Gerät ist nicht mehr erreichbar), starten Sie Ihr Gerät neu. Halten Sie beim Einschalten Ihres Gerätes die REC-Taste ca. 1 Minute lang gedrückt. Dann wird die Standardeinstellung für die IP-Adresse Ihres Gerätes (DHCP-Server-Betrieb) wiederhergestellt. Um das Gerät NANL-B500G-RE zu installieren und in Betrieb zu nehmen, müssen Sie vorgehen, wie in den nachfolgenden Abschnitten beschrieben.



Beachten Sie bei der Installation und beim Betrieb des netANALYZER-Gerätes alle Angaben aus der Übersicht im Kapitel *Schnelleinstieg* [▶ Seite 20].

7.1 Überprüfung der Firewall-Einstellungen

Was	Erläuterung
Problem	NANL-B500G-RE arbeitet nicht mit aktiver Firewall-Software.
Fragestellung	Meine Firewall scheint die Kommunikation mit netANALYZER zu blockieren. Was muss ich in meinem Firewall-Regelsatz beachten?
Abhilfe	Wenn Ihre Firewall die TCP- oder UDP-Kommunikation blockiert, müssen Sie das Kommunikationsverhalten von NANL-B500G-RE TCP/IP und UDP/IP in Ihrem Firewall-Regelsatz berücksichtigen oder Ihre Firewall während der Arbeit mit dem netANALYZER vorübergehend deaktivieren.

Tabelle 13: Abhilfe wenn Firewall die Kommunikation blockiert



Abbildung 7: Firewall-Einstellungen

7.2 netANALYZER-Konfigurationsseite

Mit einem Webbrowser können Sie die Konfigurationsseite des Analyzer-Gerätes NANL-B500G-RE öffnen. Auf dieser Seite können Sie Einstellungen vornehmen:

- die Uhrzeit für Autonome Betriebsart,
- das Verhalten des Ventilators,
- die maximale Anzahl Snapshots für die Autonome Betriebsart
- und falls notwendig, die Firmware aktualisieren.

Bereich	Funktion	Beschrieben in Abschnitt
Firmware image version (1)	Zeigt die Firmware-Image- Version des Gerätes an.	-
Time configuration (2)	Stellt die Uhrzeit des Gerätes ein. Notwendig für die Zeitstempel einer Datenaufzeichnung.	Uhrzeit für Autonome Betriebsart einstellen [▶ Seite 35]
Fan behaviour <mark>(3)</mark>	Stellt die Temperaturschwelle für den Ventilator ein.	<i>Temperatursteuerung des Ventilators (NANL-B500G- RE)</i> [▶ Seite 61]
Snapshot behaviour in autonomous mode (4)	Stellt die maximale Anzahl Snapshots ein, die auf dem USB- Speichermedium gespeichert werden sollen.	Maximale Anzahl Snapshots für Autonome Betriebsart einstellen [▶ Seite 39]
Firmware image update (5)	Firmware aktualisieren.	NANL-B500G-RE-Firmware aktualisieren [▶ Seite 56]
Apply changes and restart device (6)	Schaltfläche, um die Einstellungen oder eine neue Firmware zu übernehmen. Das Gerät wird neu gestartet.	-
Information about autonomous mode operation (7)	Weitere Informationen z. B. zur Autonomen Betriebsart, zu Lizenzen, usw.	-
Misc (8)	Angabe wichtiger Referenzen für weitere Informationen	-
Third party license information (9)	Verweis auf Informationen über verwendete Bibliotheken von Drittanbietern	-

Tabelle 14: netANALYZER-Konfigurationsseite

Um die Konfigurationsseite anzuzeigen, geben Sie die IP-Adresse des Analyzer-Gerätes in die Adresszeile des Browsers ein.

netANALYZ	ER)							
netANALYZER image version:	1.10.0	0.0	1									
Time configuration	2 April 2) 25, 20 ⁻	19 10	:53:40	Europ	e/Bei	rlin					
New time zone:	Euro	pe/Bei	rlin				٣					
	<		A	oril 20	19		>					
	Su	Мо	Tu	We	Th	Fr	Sa	^		^		^
	31	1	2	3	4	5	6					
New time:	7	8	9	10	11	12	13	10		42		08
	14	15	16	17	18	19	20					
	21	22	30	24	²⁵ ⊿ 2	3	4	~		~		*
	5	6	7	8	9	10	11					
Fan behaviour 3)											
Select fan temperature contol behaviour	Hig	h tem	perat	ure th	reshol	d (wa	arm (levice, but sile	ent opera	ation)		
								~				
Snapshot behavior	ur ir	ו au	itor	om	ous	m	od	∍(4)				
Select, how many snapshots shall be stored at maximum on the USB memory (0 = until memory is full). For more information, refer to the notes given below.	123											
Firmware image u	pda	te 🕻	5)									
Durchsuchen Keine Datei aus Upload to device Note: After	sgewäł upload	hlt. ding, fi	irmwa	ire ima	age up	date	will	be applied wit	h next de	evice r	estart.	
Apply changes an	nd re	esta	art c	levi	ce	6)					
Information about	auto	onol	mo	us r	nod	e c	aqo	ration	7			
There exist two ways to operate t	he net	ANAL	YZER	in aut	onomo	ous m	Iode	without PC.				
In the "Live dump mode" mode, the device stores the entire recorded data traffic directly to a connected USB mass storage device. The created PCAP files fill the entire USB memory. When the USB memory is full, the oldest captured frames are overwritten by newer ones. To use this mode, simply connect an empty USB memory to the device and press the REC button. The "Snapshot mode" is suitable for long-term measurements. The device stores an Ethernet frame snapshot each time a trigger condition occurs. The trigger condition was previously defined by a "snap" trigger block in netXNALVZER Scope software. To use this mode, define a trigger condition in netXNALVZER Scope, store the netXNALVZER Scope software. To use this mode, define a trigger condition in netXNALVZER Scope, store the netXNALVZER Scope software. To use this mode, define a trigger condition in netXNALVZER Scope, store the netXNALVZER Scope software. To use this mode, define a trigger condition in netXNALVZER Scope, store the netXNALVZER Scope software. To use this mode, define a trigger condition in netXNALVZER Scope, store the netXNALVZER Scope software. The use the USB memory to the netXNALVZER device and press the REC button. The number of snapshots stored depends on the specified maximum number (see setting above). If "O" is specified, snapshots are stored until the USB memory visit. After that, no more snapshots will be stored. If a number greater than "O" is specified, the USB memory contain this maximum number of snapshots. When the maximum anounts is reached, the oldest snapshots are automatically deleted. Thus, the USB memory contains only the most recent snapshot events. Note that if there is not enough space left on the USB memory, no more snapshots will be taken.												
Note, that autonomous operatio	n mod	le requ	uires	an ado	ditiona	llice	nse.					
Misc 8												
Check out www.hilscher.com and	kb.hil	scher.c	com fo	or softw	vare u	pdate	es ar	d further inform	nation ab	out net	ANALYZE	ER.
Third party license	info	orm	atio	on (9							
See third party license information	n.											

Abbildung 8: netANALYZER-Konfigurationsseite

7.3 Interaktive Betriebsart, Anschluss an PC



Hinweis:

Die Installationsreihenfolge muss eingehalten werden:

- 1. Software von DVD installieren.
- 2. NANL-B500G-RE-Gerät anschließen.

Gehen Sie beim Anschluss des Analyzer-Gerätes NANL-B500G-RE an den PC wie folgt vor:

Schritt 1: Sicherheitsvorkehrungen

ACHTUNG Geräteschaden

- Die angelegte Versorgungsspannung am NANL-B500G-RE-Gerät darf keinesfalls 30 V übersteigen, sonst kann es zur Zerstörung des Gerätes kommen.
- An die I/O-Signal-Pins der externen EA-Schnittstelle ausschließlich eine Signalspannung von 3,3 V oder 24 V anlegen! Höhere Signalspannungen beschädigen das NANL-B500G-RE-Gerät schwer.

Schritt 2: Gerät anschließen

Eine Ethernet-Verbindung vom Analyzer-Gerät NANL-B500G-RE zum PC herstellen.



Hinweis:

Bei der Ethernet-Verbindung vom Analyzer-Gerät NANL-B500G-RE zum PC handelt es sich um eine gesicherte Verbindung. Übertragungsfehler auf der Host-Gigabit-Schnittstellenleitung (wie EMV-Störungen oder schlechte Kontakte) verursachen keinen Datenverlust. Zu starke Störungen können jedoch zu einem Verbindungsabbruch führen.

- Das Ethernet-Kabel auf der Gehäuserückseite in die Gigabit-RJ45-Ethernet-Buchse UPLINK 1 Gb/s einstecken.
- Das Ethernet-Kabel an die RJ45-Ethernet-Buchse (1 Gb/s) der separaten Netzwerkkarte am PC anschließen.
- Das Analyzer-Gerät NANL-B500G-RE an eine externe 24V-Spannungsversorgung anschließen.

Wichtig:

Beide LEDs an der Gigabit-Ethernet-RJ45-Buchse auf der Rückseite des Analyzer-Gerätes NANL-B500G-RE müssen grün leuchten! Wenn die rechte LED orange leuchtet ist die Übertragungsrate zum PC kleiner 1 GBit/s, es kann zu Bandbreitenengpässen kommen. In der "Autonomen Betriebsart" beim NANL-B500G-RE-Gerät (ab der netANALYZER-Image-Version 1.2.0.0) ist das Analyzer-Gerät nicht an einen PC angeschlossen. Die Datenaufzeichnung wird über die an der Gerätefrontseite befindlichen roten Taste REC gestartet bzw. gestoppt. Die dabei erstellten PCAP-Dateien werden in einem Ringpuffer abgelegt.

"Live Dump Modus" und "Snapshot-Modus"

Es gibt zwei Möglichkeiten, den netANALYZER im autonomen Modus ohne PC zu betreiben.

- Im Modus "Live Dump Mode" speichert das Gerät den gesamten aufgezeichneten Datenverkehr direkt auf ein angeschlossenes USB-Speichermedium. Die erstellten PCAP-Dateien füllen den gesamten USB-Speicher. Wenn der USB-Speicher voll ist, werden die ältesten aufgenommenen Ethernet-Frames durch neuere überschrieben. Um diesen Modus zu verwenden, schließen Sie einfach einen leeren USB-Speicher an das Gerät an und drücken Sie die REC-Taste. Weitere Angaben dazu siehe Abschnitt Vollständige Aufzeichnung (Live-Dump-Mode) [▶ Seite 42].
- Der **"Snapshot-Modus"** eignet sich für Langzeitmessungen. Das Gerät speichert bei jedem Auftreten einer Triggerbedingung einen Ethernet-Frame-Schnappschuss. Die Triggerbedingung wurde zuvor durch einen "Snap"-Triggerblock in der netANALYZER Scope Software definiert. Weitere Angaben dazu siehe Abschnitt *Ausschnitte aufzeichnen (Snapshot-Mode)* [▶ Seite 44].



Wichtig:

Falls mit einem Ausfall der Spannungsversorgung des NANL-B500G-RE während der Aufzeichnung zu rechnen ist, kann das USB-Speichermedium mit einem ext4-Dateisystem verwendet werden, um einem Datenverlust vorzubeugen. Weitere Angaben siehe Abschnitt *Hinweise zur Installation und zum Betrieb* [▶ Seite 20].

32/88

7.4.1 PCAP-Dateien (Dateiname und -größe)

Die erstellten PCAP-Dateisätze werden mit der Abkürzung (Prefix) "pcapdump", einer 5-stelligen laufenden Nummer (Sequenznummer) bzw. einem Zeitstempel benannt und haben die Dateierweiterung ".pcap".

Dateiname: pcapdump_xxxxx_YYYYMMDDhhmmss.pcap

xxxxx = 00000, 00001, 00002 (Sequenznummer*)

YYYYMM..... Zeitpunkt des Aufzeichnungsstarts (Zeitstempel)

Die PCAP-Dateien haben eine Dateigröße von bis zu 50 MByte.

*Das USB-Speichermedium wird während der Aufzeichnung mit einzelnen Aufzeichnungsdateien gefüllt. Ist das USB-Speichermedium voll, so werden im Laufe der Aufzeichnung die ältesten Dateien überschrieben. Dieses Verhalten ist anhand der Sequenznummer erkennbar.



Hinweis:

Wireshark erkennt die zur "Autonomen Betriebsart" zugehörigen Dateisätze am Prefix "pcapdump" und Suffix ".pcap". Alle pcap-Dateien, die in der "Autonomen Betriebsart" aufgenommen wurden, werden von Wireshark unabhängig von ihrem Zeitstempel als ein Dateisatz erkannt! Verteilen Sie die pcap-Dateien manuell in verschiedene Verzeichnisse, um Ihre Aufzeichnungen nach für Sie geeigneten Dateisätzen zu trennen.

7.4.2 Voraussetzungen zur Verwendung der Autonomen Betriebsart

- netANALYZER-Image-Version 1.2.0.0 (oder höher)
- Lizenz (für netANALYZER Scope) 8582.060 LIC/NANL/SA Wenn keine Lizenz für "Autonome Betriebsart" vorhanden ist, wird die Datei "NoLicence.txt" auf dem USB-Speichermedium erstellt, mit dem Inhalt: "No valid netANALYZER license found for autonomous operation." Die STA1-LED blinkt rot, siehe Abschnitt SYS, STA0, STA1, I/O, LINK und RX (NANL-B500G-RE, Frontseite) [▶ Seite 68].
- Für "Snapshot-Mode": Zusätzlich erforderliche Lizenz 8582.001 LIC/ SCPBS

Für den "Snapshot-Mode" ist netANALYZER Scope erforderlich, einerseits wegen der Decodierungsfähigkeiten von netANALYZER Scope bzw. um die Trigger-Kriterien zu konfigurieren zu können, sowie zum Öffnen und zur Analyse der Snapshots. Gegebenenfalls sind weitere protokollabhängige oder sonstige Zusatzlizenzen (Add-ons) erforderlich. Einzelheiten dazu siehe Benutzerhandbuch "netANALYZER Scope-Lizenzierung" (DocID: DOC150205UMXXDE).

• USB-Speichermedium, FAT32-formatiert, mindestens 100 MByte Speicherkapazität

Bei dem USB-Speichermedium kann es sich um einen USB-Stick oder um eine USB-Festplatte handeln. Die USB-Buchse am NANL-B500G-RE-Gerät liefert maximal 500 mA, ausreichend für den Anschluss eines USB-Sticks. Bei Anschluss einer USB-Festplatte mit höherer Leistungsaufnahme ist eine eigene Spannungsversorgung erforderlich. Zur Verwendung des "Snapshot-Mode" muss ein USB-Speichermedium mit ausreichend freier Speicherkapazität zur Ablage von Snapshots verwendet werden. Der Bedarf an Speicherkapazität ist dabei abhängig von der Netzwerklast und der Schnappschuss-Dauer. Bei paralleler Aufzeichnung auf beiden TAPs können theoretisch bei maximaler Netzwerklast bis zu 50 MByte pro Sekunde Snapshot anfallen.

Falls mit einem Ausfall der Spannungsversorgung des NANL-B500G-RE während der Aufzeichnung zu Rechnen ist, kann das USB-Speichermedium mit einem ext4-Dateisystem verwendet werden, um einem Datenverlust vorzubeugen. Weitere Angaben siehe Abschnitt *Hinweise zur Installation und zum Betrieb* [▶ Seite 20].



Hinweis:

Während der Aufzeichnung werden dauerhaft Daten auf das USB-Speichermedium geschrieben. Beachten Sie, dass einige Speichermedien eine begrenzte Schreib-Lebensdauer besitzen und somit im Dauerbetrieb ggf. die Lebenszeit des USB-Speichermediums reduziert wird.

• Neustart des Netzwerks für EtherNet/IP als Voraussetzung zur Prozesswertanalyse im Autonomen Betrieb im Snapshot-Mode



Wichtig:

Wird das Analyzer-Gerät NANL-B500G-RE in ein EtherNet/IP-Netzwerk eingefügt, muss für die Decodierung der Prozesswerte im Autonomen Betrieb im Snapshot-Mode zuerst die Aufzeichnung über den REC-Taster aktiviert werden und danach das Netzwerk neu gestartet werden. Erst dann kann der Trigger des Snapshot-Mode auf Basis der Prozesswerte korrekt arbeiten. Die Notwendigkeit zum Neustart wird durch einen LED-Blinkcode angezeigt, siehe Abschnitt *LEDs NANL-B500G-RE* [▶ Seite 68].

7.4.3 Voreinstellungen zum Verhalten der GPIO-Signale im "Live-Dump-Mode"

Im Funktionsmodus "Live-Dump-Mode" ist folgende Default-Konfiguration für die GPIOs konfiguriert:

- 24 V
- GPIO 0: Eingang steigende Flanke
- GPIO 1: Eingang steigende Flanke
- GPIO 2: Eingang fallende Flanke
- GPIO 3: Eingang fallende Flanke

7.4.4 Uhrzeit für Autonome Betriebsart einstellen

Das Analyzer-Gerät NANL-B500G-RE hat eine Onboard-RTC (Echtzeituhr). Die Uhr ist gepuffert und hält die Zeit ca. 10 Tage ohne angeschlossene Stromversorgung. Wenn das NANL-B500G-RE-Gerät erkannt hat, dass die Uhrzeit im Gerät nicht eingestellt ist oder die RTC-Pufferung fehlgeschlagen ist (z. B. weil das Gerät mehrere Wochen nicht verwendet wurde), blinkt die STA1-LED auf der Gerätevorderseite orange bei 1 Hz (siehe Abschnitt SYS, STA0, STA1, I/O, LINK und RX (NANL-B500G-RE, Frontseite) [▶ Seite 68]).



Hinweis:

Wenn die Uhrzeit nicht eingestellt ist, ist eine autonome Datenerfassung noch möglich, aber die Zeitstempel der aufgezeichneten Ethernet-Frames haben einen absoluten Versatz zu einem vergangenen Datum. Die relativ gemessenen Zeitstempel zwischen den Frames werden weiterhin hochgenau erfasst.

Uhrzeit für Autonome Betriebsart einstellen

Die Uhrzeit kann im Analyzer-Gerät NANL-B500G-RE über einen Webbrowser oder über netANALYZER Scope eingestellt werden.



Hinweis:

Beim Setzen der Uhrzeit über die Webseite netANALYZER configuration wird das Analyzer-Gerät neu gestartet. Eine laufende Datenaufzeichnung wird so abgebrochen.

Um die Uhrzeit über einen Webbrowser einzustellen, nehmen Sie die folgenden Schritte vor.

- Die IP-Adresse des Analyzer-Gerätes NANL-B500G-RE (z. B. 192.168.1.1.) in die Adresszeile des Browsers eingeben.
- ✤ Die Webseite netANALYZER configuration erscheint.



netANALYZER image version: 1.10.0.0

Time configuration

Current time of netANALYZER: April 25, 2019 10:53:40 Europe/Berlin

New time zone:	Euro	pe/Be	rlin				¥			
	<		A	oril 20	19		>			
	Su	Мо	Tu	We	Th	Fr	Sa	^	^	^
	31	1	2	3	4	5	6			
	7	8	9	10	11	12	13	10	42	08
New time:	14	15	16	17	18	19	20			
	21	22	23	24	25	26	27			
	28	29	30	1	2	3	4	*	~	~
	5	6	7	8	9	10	11			

Fan behaviour

Select fan temperature contol behaviou

High temperature threshold (warm device, but silent operation)

Snapshot behaviour in autonomous mode

Select, how many snapshots	
shall be stored at maximum on	
the USB memory (0 = until memory is full)	123
For more information, refer to the	
notes given below.	

Firmware image update

Durchsuchen... Keine Datei ausgewählt.

Upload to device Note: After uploading, firmware image update will be applied with next device restart.

Apply changes and restart device

Information about autonomous mode operation

There exist two ways to operate the netANALYZER in autonomous mode without PC

- In the "Live dump mode" mode, the device stores the entire recorded data traffic directly to a connected USB mass storage device. The created PCAP files fill the
- In the "Live dump mode" mode, the device stores the entire recorded data traffic directly to a connected USB mass storage device. The created PCAP files fill the entire USB memory. When the USB memory is full, the oldest captured frames are overwritten by newer ones. To use this mode, simply connect an empty USB memory to the device and press the REC button. The "Snapshot mode" is usuable for long-term measurements. The device stores an Ethernet frame snapshot each time a trigger condition occurs. The trigger condition was previously defined by a "snap" trigger block in netANALYZER Scope software. To use this mode, define a trigger condition in netANALYZER Scope store the netANALYZER Scope orgicet file (nspr)] file in the USB memory root folder, connect the USB memory to the netANALYZER device and press the REC button. The unmber of snapshots stored depends on the specified maximum number (see setting above). It" of is specified, napshots are stored until the USB memory is full. After that, no more snapshots will be stored. If a number greater than "0" is specified, the USB memory will contain this maximum number of snapshot. When the maximum annumer (see are automatically deleted. Thus, the USB memory contains only the most recent snapshot seve the USB memory will contain this maximum number of snapshots. Note that if there is not enough space left on the USB memory, no more snapshots will be taken.

Note, that autonomous operation mode requires an additional license

Misc

Check out www.hilscher.com and kb.hilscher.com for software updates and further information about netANALYZER.

Third party license information

See third party license information

Abbildung 9: Webseite netANALYZER configuration

- Wählen Sie unter New time zone die Zeitzone aus.
- > Stellen Sie unter **New time** das Datum und die Uhrzeit ein.
- Klicken Sie Apply changes and restart device an. \succ
- Das neue Datum und die Uhrzeit werden im Analyzer-Gerät NANL-⇒ B500G-RE gespeichert und dienen dann als Basis für den Zeitstempel für jeden aufgenommenen Frame.
- Das Gerät wird neu gestartet.
7.4.5 Erforderliche USB-Speicherkapazität für Snapshot-Mode theoretisch abschätzen

Um ein Volllaufen des USB-Speichers bei der Datenaufzeichnung in der Autonomen Betriebsart im Snapshot-Mode zu vermeiden, muss die Kapazität des USB-Speichermediums ausreichende dimensioniert sein und Reserven haben, um die bei der Datenauszeichnung mit netANALYZER voraussichtlich anfallende Datenmenge aufnehmen zu können. Um dies zu erreichen, können Sie eine theoretische Abschätzung der erforderlichen Größe des USB-Speichermediums vornehmen.

Die maximale Anzahl Snapshots, die aufgezeichnet werden sollen, können Sie festlegen. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt *Maximale Anzahl Snapshots für Autonome Betriebsart einstellen* [▶ Seite 39].

Die Größe eines Snapshots variiert in Abhängigkeit vom Anwendungsfall, von der Netzauslastung, sowie von der Zahl der Ethernet-Frames, die in der Aufzeichnungsperiode anfallen.

Dimensionieren Sie die Größe des USB-Speichermediums entsprechend der Anzahl der Snapshots, die aufgezeichnet werden sollen und der zu erwartenden Größe der Snapshots. Vorrausetzungen zur Größe des USB-Speichermediums sind auch im Abschnitt *Voraussetzungen zur Verwendung der Autonomen Betriebsart* [> Seite 33] aufgeführt.

Beispiel

Wird in der netANALYZER-Konfigurationsseite unter **Snapshot behaviour in autonomous mode** als maximale Anzahl zum Beispiel "4" eingestellt, muss die Kapazität des USB-Speichers mindestens die Größe von 4 Snapshots umfassen. In diesem Fall werden maximal Daten von 4 Snapshots aufgezeichnet. Für die Aufzeichnung der Daten für den 5. Snapshot werden die Daten des 1. auf dem USB-Speichermedium aufgezeichneten Snapshots wieder überschrieben.





Abschätzung der Schnappschussgröße

Wie viele Snapshots können auf dem USB-Speichermedium gespeichert werden, wenn der netANALYZER im autonomen Betriebsart verwendet wird?

Beim Betrieb des Analyzers im Snapshot-Modus hängt die Größe eines Snapshots stark von der Netzwerkkonfiguration und der angegebenen Snapshot-Zeitspanne ab.

Da .nsprj-Snapshot-Dateien komprimiert werden, hängt die Größe einer Datei auch stark von der Komprimierbarkeit der erfassten Daten ab.

Es wird daher empfohlen, die Größe einer Snapshot-Datei in Abhängigkeit vom konkreten Anwendungsfall der Aufzeichung festzulegen. Ermitteln Sie die effektive Snapshot-Dateigröße über eine speziell dafür durchgeführte Testmessung.

Dennoch kann von einem folgenden Worst-Case-Szenario ausgegangen werden:

Eine Snapshot-Datei erreicht eine maximale Größe von 370 MByte. Aufgrund des internen 300 MByte Framepuffers des netANALYZERs und unter Einbeziehung des maximalen Overheads der Projektdatei.

netANALYZER benötigt für temporäre Operationen mindestens 2048 MByte (=2 GByte) freien Dateisystemspeicher.

Somit wäre die absolute Worst-Case-Betrachtung für die Anzahl der speicherbaren Snapshots: <Anzahl der Snapshots> = (<Kapazität des Speichermediums> - 2048 MBytes Temporärer Speicherplatz) / 370 Mbytes pro Snapshot

So kann beispielsweise ein 256 GByte (=262144 MByte) Speicher 702 Snapshots speichern: (262144 MBytes - 2048 MBytes) / 370 Mbytes = 702 Schnappschüsse

Wie bereits erwähnt, ist dies eine absolute Worst-Case-Betrachtung. Echte Snapshot-Dateien wären aufgrund der für .nsprj-Snapshot-Dateien verwendeten Datenkompression viel kleiner.

7.4.6 Maximale Anzahl Snapshots für Autonome Betriebsart einstellen

Für die Datenaufzeichnung in der Autonomen Betriebsart im Snapshot-Mode können Sie festlegen welche maximale Anzahl Snapshots auf dem angeschlossenen USB-Speichermedium gespeichert werden sollen.



Wichtig:

Vermeiden Sie ein Volllaufen des USB-Speichers, indem Sie ein USB-Speichermedium mit für Ihren Anwendungsfall ausreichender Speicherreserve verwenden oder eine entsprechend niedrigere maximale Anzahl Snapshots festlegen. Siehe auch Abschnitt *Erforderliche USB-Speicherkapazität für Snapshot-Mode theoretisch abschätzen* [▶ Seite 37].

Um die maximale Anzahl Snapshots über einen Webbrowser einzustellen, nehmen Sie die folgenden Schritte vor.

- Die IP-Adresse des Analyzer-Gerätes NANL-B500G-RE (z. B. 192.168.1.1.) in die Adresszeile des Browsers eingeben.
- ✤ Die Webseite netANALYZER configuration erscheint.



netANALYZER image version: 1.10.0.0

Time configuration

New

New

Current time of netANALYZER: April 25, 2019 10:53:40 Europe/Berlin

time zone:	Euro	pe/Be	rlin				•				
	<		A	pril 20	19		>				
	Su	Мо	Tu	We	Th	Fr	Sa	^	^		^
	31	1	2	3	4	5	6				
	7	8	9	10	11	12	13	10	42	: (08
time:	14	15	16	17	18	19	20				
	21	22	23	24	25	26	27				
	28	29	30	1	2	3	4	*	~		¥
	5	6	7	8	9	10	11				

Fan behaviour

Select fan temperature contol behaviour

High temperature threshold (warm device, but silent operation)

Snapshot behaviour in autonomous mode

Select, how many snapshots	
shall be stored at maximum on	
the USB memory (0 = until	102
memory is full).	125
For more information, refer to the	
notes given below.	

Firmware image update

Durchsuchen... Keine Datei ausgewählt.

Upload to device Note: After uploading, firmware image update will be applied with next device restart.

Apply changes and restart device

Information about autonomous mode operation

There exist two ways to operate the netANALYZER in autonomous mode without PC

- In the "Live dump mode" mode, the device stores the entire recorded data traffic directly to a connected USB mass storage device. The created PCAP files fill the
 entire USB memory. When the USB memory is full, the oldest captured frames are overwritten by newer ones. To use this mode, simply connect an empty USB
 memory to the device and press the REC button.
- The "Snapshot mode" is suitable for long-term measurements. The device stores an Ethernet frame snapshot each time a trigger condition occurs. The trigger condition was previously defined by a "snap" trigger block in netANALYZER Scope software. To use this mode, define a trigger condition in netANALYZER Scope, store the netANALYZER Scope project file (nspit) file in the USB memory toot folder, connect the USB memory the netANALYZER device and press the REC button. The number of snapshots stored depends on the specified maximum number (see setting above). If "0" is specified, snapshots are stored until the USB memory is full. After that, no more snapshots will be stored. If a number greater than "0" is specified, the USB memory will contain this maximum number of snapshots. When the maximum amount is reached, the oldest snapshots are automatically deleted. Thus, the USB memory contains only the most recent snapshot events. Note that if there is not enough space left on the USB memory, no more snapshots will be taken.

Note, that autonomous operation mode requires an additional license

Misc

Check out www.hilscher.com and kb.hilscher.com for software updates and further information about netANALYZER.

Third party license information

See third party license information.

Abbildung 11: Webseite netANALYZER configuration

- Stellen Sie unter Snapshot behaviour in autonomous mode die maximale Anzahl der auf dem USB-Speichermedium zu speichernden Snapshots ein.
- Wenn "0" angegeben ist, werden Schnappschüsse gespeichert, bis der USB-Speicher voll ist. Danach werden keine Schnappschüsse mehr gespeichert.
- Wenn eine Zahl größer als "0" angegeben wird, enthält der USB-Speicher diese maximale Anzahl von Snapshots. Wenn die maximale Anzahl erreicht ist, werden die ältesten Snapshots automatisch gelöscht. Somit enthält das USB-Speichermedium nur die aktuellsten Snapshot-Ereignisse. Beachten Sie, dass, wenn nicht mehr genügend Platz auf dem USB-Speichermedium vorhanden ist, keine Schnappschüsse mehr gemacht werden.
- > Klicken Sie Apply changes and restart device an.
- Der eingestellte Wert wird im Analyzer-Gerät NANL-B500G-RE gespeichert und legt die maximale Anzahl Snapshots fest, die in der Autonomen Betriebsart im Snapshot-Mode auf dem USB-Speichermedium abgelegt werden.
- ⇒ Das Gerät wird neu gestartet.

7.4.7 NANL-B500G-RE in der Autonomen Betriebsart starten bzw. stoppen

Starten: Rote Taste REC an der Gerätevorderseite kurz drücken.

Stoppen: Rote Taste REC an der Gerätevorderseite mindestens 1 Sekunde gedrückt halten.

7.5 Autonome Betriebsart, Aufzeichnung auf USB-Speichermedium

7.5.1 Vollständige Aufzeichnung (Live-Dump-Mode)

Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie das Analyzer-Gerät NANL-B500G-RE in der Autonomen Betriebsart *im Live-Dump-Mode* mit einem USB-Speichermedium verwenden wollen und Daten während der gesamten Zeitspanne eines Analysevorgangs aufzeichnen wollen:

Schritt 1: Sicherheitsvorkehrungen

ACHTUNG Geräteschaden

- Die angelegte Versorgungsspannung am NANL-B500G-RE-Gerät darf keinesfalls 30 V übersteigen, sonst kann es zur Zerstörung des Gerätes kommen.
- An die I/O-Signal-Pins der externen EA-Schnittstelle ausschließlich eine Signalspannung von 3,3 V oder 24 V anlegen! Höhere Signalspannungen beschädigen das NANL-B500G-RE-Gerät schwer.

Schritt 2: Gerät mit USB verbinden, Autonome Betriebsart *im "Live-Dump-Mode"* verwenden und Daten für Auswertung auf PC übertragen

- Das Analyzer-Gerät NANL-B500G-RE an eine externe 24V-Spannungsversorgung anschließen.
- Das USB-Speichermedium (mit mindestens 100 MByte Speicherkapazität) an die USB-Buchse an der Rückseite des Analyzer-Gerätes NANL-B500G-RE anschließen.
- Bei Verwendung eines USB-Gerätes mit einer Leistungsaufnahme über 500 mA eine eigene Spannungsversorgung anschließen; bei Bedarf ist auch eine Einspeisung über einen USB-Hub möglich.
- Das Analyzer-Gerät NANL-B500G-RE zeigt die Autonome Betriebsart im Live-Dump-Mode als eigenen LED-Zustand an (STA0-LED /Orange / Ein, siehe Abschnitt SYS, STA0, STA1, I/O, LINK und RX (NANL-B500G-RE, Frontseite) [IN Seite 68]
- Um die Aufzeichnung zu starten, die rote Taste REC auf der Gerätevorderseite kurz drücken.



Hinweis:

Wenn beim Einschalten des Analyzer-Gerätes NANL-B500G-RE ein USB-Speichermedium mit einer als "bootbar" markierten Partition an das Analyzer-Gerät NANL-B500G-RE angeschlossen ist, kann das netANALYZER-Gerät unter Umständen nicht korrekt starten (SYS-LED ist gelb).

- Das Analyzer-Gerät NANL-B500G-RE beginnt mit der Aufzeichnung des Datenverkehrs in .pcap-Dateien, die im Wurzelverzeichnis des USB-Speichermediums abgelegt werden.
- Um die Aufzeichnung zu stoppen, die rote Taste REC auf der Gerätevorderseite mindestens 1 Sekunde lang drücken.



Hinweis:

Nach dem Stoppen der Aufzeichnung speichert das Analyzer-Gerät NANL-B500G-RE noch einige Sekunden lang die zuvor aufgezeichneten Daten auf dem USB-Speichermedium ab. Warten Sie daher vor dem Trennen des USB-Speichermediums, bis die STA0-LED von Rot wieder auf Orange wechselt. Andernfalls kann es zu Datenverlusten kommen, d. h., die aufgezeichneten pcap-Dateien können unvollständig sein.

- Das USB-Speichermedium aus der USB-Buchse an der Geräterückseite ziehen und an einen PC anschließen.
- .pcap-Dateien herunterladen und in Wireshark öffnen bzw. nach netANALYZER-Scope importieren.

7.5.2 Ausschnitte aufzeichnen (Snapshot-Mode)

Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie das Analyzer-Gerät NANL-B500G-RE in der Autonomen Betriebsart *im Snapshot-Mode* mit einem USB-Speichermedium verwenden wollen und über festgelegte Trigger nur Daten aus bestimmten Zeitfenstern aufzeichnen wollen:

Schritt 1: Sicherheitsvorkehrungen

ACHTUNG Geräteschaden

- Die angelegte Versorgungsspannung am NANL-B500G-RE-Gerät darf keinesfalls 30 V übersteigen, sonst kann es zur Zerstörung des Gerätes kommen.
- An die I/O-Signal-Pins der externen EA-Schnittstelle ausschließlich eine Signalspannung von 3,3 V oder 24 V anlegen! Höhere Signalspannungen beschädigen das NANL-B500G-RE-Gerät schwer.

Schritt 2: Gerät mit USB verbinden, Autonome Betriebsart *im "Snapshot-Mode"* verwenden und Daten für Auswertung auf PC übertragen

- Das Analyzer-Gerät NANL-B500G-RE an eine externe 24V-Spannungsversorgung anschließen.
- Ein netANALYZER Scope-Projekt erstellen und die Trigger-Kriterien für die Autonome Betriebsart konfigurieren.
- > Das netANALYZER Scope-Projekt als .nsprj-Datei abspeichern.
- Die .nsprj-Datei in das Wurzelverzeichnis eines USB-Speichermediums kopieren.
- Das USB-Speichermedium (mit ausreichend freier Speicherkapazität zur Ablage von Snapshots, siehe Abschnitt Autonome Betriebsart, Randbedingungen und Voraussetzungen [> Seite 32]) an die USB-Buchse an der Rückseite des Analyzer-Gerätes NANL-B500G-RE anschließen.
- Bei Verwendung eines USB-Gerätes mit einer Leistungsaufnahme über 500 mA eine eigene Spannungsversorgung anschließen; bei Bedarf ist auch eine Einspeisung über einen USB-Hub möglich.
- Das Analyzer-Gerät NANL-B500G-RE zeigt die Autonome Betriebsart (Snapshot-Mode) als eigenen LED-Zustand an (STA0-LED /Orange / blinkt zyklisch mit 1 Hz, siehe Abschnitt SYS, STA0, STA1, I/O, LINK und RX (NANL-B500G-RE, Frontseite) [▶ Seite 68]).
- Um die Aufzeichnung zu starten, die rote REC-Taste auf der Gerätevorderseite kurz drücken, sofern in der Projektkonfiguration in den Einstellungen für die Autonome Betriebsart das Autostart-Verhalten auf "Manuell" steht.
- Wenn das Verhalten auf "Autostart" konfiguriert ist, startet die Aufzeichnung sofort, ohne Betätigen der REC-Taste. Dies ist vor allem nützlich, wenn das Analyzer-Gerät NANL-B500G-RE nach einem Stromausfall automatisch wieder in den Aufzeichnungsmodus wechseln soll.



Hinweis:

Wenn beim Einschalten des Analyzer-Gerätes NANL-B500G-RE ein USB-Speichermedium mit einer als "bootbar" markierten Partition an das Analyzer-Gerät NANL-B500G-RE angeschlossen ist, kann das netANALYZER-Gerät unter Umständen nicht korrekt starten (SYS-LED ist gelb).

✤ Jedes Mal, wenn ein Trigger-Kriterium erfüllt ist, wird ein Snapshot auf dem USB-Speichermedium abgelegt.



Hinweis:

Der interne Speicher des Analyzer-Gerätes NANL-B500G-RE kann maximal 300 MB an Ethernet-Frame-Daten zwischenspeichern, so dass für Schnappschüsse maximal diese Historientiefe zur Verfügung steht. Abhängig von der Netzwerklast ergibt sich hieraus die maximal erfassbare Zeitdauer.

Um die Aufzeichnung zu stoppen, die rote Taste REC auf der Gerätevorderseite mindestens 1 Sekunde lang drücken.



Hinweis:

Nach dem Stoppen der Aufzeichnung speichert das Analyzer-Gerät NANL-B500G-RE noch einige Sekunden lang die zuvor aufgezeichneten Daten auf dem USB-Speichermedium ab. Warten Sie daher vor dem Trennen des USB-Speichermediums, bis die STA0-LED von Rot wieder auf Orange wechselt. Andernfalls kann es zu Datenverlusten kommen, d. h., die aufgezeichneten pcap-Dateien können unvollständig sein.

- Die Anzahl der gespeicherten Schnappschüsse hängt von der angegebenen maximalen Anzahl ab (siehe Abschnitt Maximale Anzahl Snapshots für Autonome Betriebsart einstellen [V Seite 39]).
- Das USB-Speichermedium aus der USB-Buchse an der Geräterückseite ziehen und an einen PC anschließen.
- Die generierten .nsprj-Dateien befinden sich im Verzeichnis "saved_snapshots". Sie können in netANALYZER Scope geöffnet werden.

7.5.3 Ethernet-Frame-Verluste in Wireshark anzeigen

Werden beim Autonomen Betrieb des Analyzer-Gerätes NANL-B500G-RE bei der Datenübertragung über Ethernet sehr hohe Übertragungsraten verwendet und die Schreibrate zum USB-Speichermedium steigt entsprechend, kommt es beim Abspeichern auf dem USB-Speichermedium zu Ethernet-Frame-Verlusten, d. h. es werden Frames verworfen und es findet keine vollständige Aufzeichnung der übertragenen Analysedaten statt.

Ab der Wireshark-Version 2.3 können die verloren gegangenen Frames sichtbar gemacht werden. Wird eine betroffene pcap-Datei in Wireshark geöffnet, erscheinen in der Frame-Ansicht der Eintrag (1) "Buffer overflow" (frames will be dropped until next buffer recovery) und der zugehörige Zeitstempel, wodurch angezeigt wird, dass ab diesem Zeitpunkt Ethernet-Frame-Verluste aufgetreten sind. D. h. es konnten keine Frames mehr gespeichert werden, bzw. einzelne Frames wurden verworfen. Der Eintrag (2) "Buffer recovery" (Frame reception has recovered) und der zugehörige Zeitstempel zeigen an, dass das System sich erholt hat, die Netzlast zurückgegangen ist und wieder volle Schreibkapazität erreicht wurde. Ab diesem Zeitpunkt konnten alle Ethernet-Frames wieder lückenlos empfangen werden. Im folgenden Sreenshot sind die beiden Ereignisse sichtbar, die den Beginn und das Ende des Pufferüberlaufs kennzeichnen. Vor dem Eintrag (1) bzw. nach dem Eintrag (2) werden alle Frames vollständig empfangen, dazwischen muss von Ethernet-Frame-Verlusten ausgegangen werden.

Date Bearbeiten Ansicht Navigation Aufzeichnen Analyse Statistiken Telephonie Wireless Loois Hilfe Image: Statistiken Image: Statistiken Telephonie Wireless Loois Hilfe Image: Statistiken Image: Statistiken Telephonie Wireless Loois Hilfe Image: Statistiken Image: Statistiken Telephonie Wireless Length Protocol Info No. Reception Port Time Source Destination Length Protocol Info 2445 0 1.100654858 Beckhoff_0410161 Beckhoff_01100:00 89 <ecat< td=""> 4<cmds, 'lbd':="" len<="" td=""> 2445 0 1.100654358 Beckhoff_0410161 Beckhoff_0100:00 89<ecat< td=""> 4<cmds, 'lbd':="" len<="" td=""> 2445 0 1.100654358 Beckhoff_0410161 Beckhoff_0100:00 89<ecat< td=""> 4<cmds, 'lbd':="" len<="" td=""> 2445 0 1.100654358 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89<ecat< td=""> 4<cmds, 'lbd':="" len<="" td=""> 2445 0 1.100663458 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00<!--</th--><th>Overflow_00000</th><th>0_20160624114617.pcap</th><th></th><th></th><th></th><th>x</th></cmds,></ecat<></cmds,></ecat<></cmds,></ecat<></cmds,></ecat<>	Overflow_00000	0_20160624114617.pcap				x
Anzeigefilter anwenden <ctrl></ctrl> Ausdruck No. Reception Port Time Source Destination Length Protocol Info 2445 0 1.100634558 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 0 1.100634558 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 0 1.100634558 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 0 1.100651458 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 0 1.10065658 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 0 1.100665058 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 0 1.100670858 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 24	Datei <u>B</u> earbeiter	n <u>A</u> nsicht <u>N</u> avigation	<u>A</u> ufzeichnen Anal <u>y</u> se <u>S</u> tatistiken	Telephonie <u>W</u> ireless <u>T</u> ools <u>H</u> ilfe		
Image: Anzeigefilter anwenden <		🎉 🛅 🔀 🔂 🍳 👄	ی 😤 🗿 👲 🚆 🗐 🔍 ۵٫ ۵	2. 11		
No. Reception Port Time Source Destination Length Protocol Info 2445 0 1.1006246258 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 0 1.100634658 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 0 1.100654658 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 0 1.100659588 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 0 1.100659588 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 0 1.100659588 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 0 1.100693458 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len </th <th>Anzeigefilter anw</th> <th>wenden <ctrl-></ctrl-></th> <th></th> <th></th> <th>Ausdruck</th> <th>+</th>	Anzeigefilter anw	wenden <ctrl-></ctrl->			Ausdruck	+
2445 0 1.100626258 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 0 1.100634658 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 0 1.100653458 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 0 1.100653458 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 0 1.10065368 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 0 1.10065858 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 0 1.100668258 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 0 1.100676588 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 0 1.100710258 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.532846820 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.5328	No. Recepti	tion Port Time	Source Destination	Length Protocol	Info	*
2445 0 1.100634658 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 0 1.10063058 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 0 1.100651458 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 0 1.100650458 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 0 1.100650458 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 0 1.100665258 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 0 1.100663588 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 0 1.100663588 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 0 1.100671858 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.532846820 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.532855230 B	2445	0 1.100626258	Beckhoff_04:01:61 Beckhof	f_01:00:00 89 ECAT	4 Cmds, 'LRD': len	
2445 0 1.100643058 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 0 1.100659858 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 0 1.100659858 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 0 1.100659858 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 0 1.100668258 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 0 1.100668568 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 0 1.100669458 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 0 1.100701858 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 0 1.100701858 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.532846820 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445	2445	0 1.100634658	Beckhoff_04:01:61 Beckhof	f_01:00:00 89 ECAT	4 Cmds, 'LRD': len	
2445 0 1.100651458 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 0 1.100659858 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 0 1.100668258 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 0 1.100676558 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 0 1.100676588 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 0 1.100676588 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 0 1.100701858 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 0 1.100710258 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.532846820 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.532863630 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445	2445	0 1.100643058	MS-NLB-PhysServer-0 Beckhof	f_01:00:00 89 ECAT	4 Cmds, 'LRD': len	
2445 0 1.100659858 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 0 1.100668258 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 0 1.100676658 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 0 1.100680508 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 0 1.100693458 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 0 1.100701858 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 1 2445 0 1.100701858 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2 2445 2 1.532846820 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.532846820 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.532846820 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len	2445	0 1.100651458	Beckhoff_04:01:61 Beckhof	f_01:00:00 89 ECAT	4 Cmds, 'LRD': len	
2445 0 1.100668258 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 0 1.100676658 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 0 1.100685058 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 0 1.100693458 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 0 1.100710258 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 0 1.100710258 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.532846820 Ms-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.532846820 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.532863630 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.532863630 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445	2445	0 1.100659858	Beckhoff_04:01:61 Beckhof	f_01:00:00 89 ECAT	4 Cmds, 'LRD': len	
2445 0 1.100676658 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 0 1.100685058 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 0 1.100693458 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 0 1.100710258 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 1 2445 0 1.100710258 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2 2445 0 1.100710258 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.532846820 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.532863630 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.532863630 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.532880430 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len	2445	0 1.100668258	Beckhoff_04:01:61 Beckhof	f_01:00:00 89 ECAT	4 Cmds, 'LRD': len	
2445 0 1.100685058 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 0 1.100701858 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 0 1.100701858 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 1 2445 0 1.100710258 4 netANALYZER Buffer overflow 2 2445 2 1.532846820 4 netANALYZER Buffer recovery 2445 2 1.532846820 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.532846820 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.53285030 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.53285030 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.532880430 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.532880430 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00	2445	0 1.100676658	MS-NLB-PhysServer-0 Beckhof	f_01:00:00 89 ECAT	4 Cmds, 'LRD': len	
2445 0 1.100693458 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 0 1.100701858 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 1 2445 0 1.100710258 4 netANALYZER Buffer overflow 2 2445 2 1.532846820 4 netANALYZER Buffer overflow 2 2445 2 1.532846820 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.532846820 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.5328630 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.5328630 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.532863030 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.532880430 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.532880430 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:0	2445	0 1.100685058	MS-NLB-PhysServer-0 Beckhof	f_01:00:00 89 ECAT	4 Cmds, 'LRD': len…	
2445 0 1.100701858 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 1 2445 2 1.532846820 4 netANALYZER Buffer overflow 2 2445 2 1.532846820 8eckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.532846820 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.53285230 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.53286303 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.53287030 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.532880430 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.532880430 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.532880430 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.532880430 MS-NLB-PhysServer0	2445	0 1.100693458	MS-NLB-PhysServer-0 Beckhof	F_01:00:00 89 ECAT	4 Cmds, 'LRD': len	
1 2445 0 1.100710258 4 netANALYZER Buffer overflow 2 2445 2 1.532846820 4 netANALYZER Buffer recovery 2 2445 2 1.532846820 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.53285230 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.532863030 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.53287030 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.532880430 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.53288830 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.532897220 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 <td>2445</td> <td>0 1.100701858</td> <td>MS-NLB-PhysServer-0 Beckhof</td> <td>f_01:00:00 89 ECAT</td> <td>4 Cmds, 'LRD': len</td> <td></td>	2445	0 1.100701858	MS-NLB-PhysServer-0 Beckhof	f_01:00:00 89 ECAT	4 Cmds, 'LRD': len	
2 2 1.532846820 4 netANALYZER Buffer recovery 2445 2 1.532846820 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.532855230 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.532863030 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.532863030 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.53288030 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.53288830 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.532897220 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.532897220 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT	1)2445	0 1.100710258		4 netANALYZE	R Buffer overflow	
2445 2 1.532846820 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.532855230 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.532863630 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.532872030 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.532880430 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.532880430 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.532880430 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.53288030 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.53288720 Beckhoff_04:01:01 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.532897220 Beckhoff_04:01:01 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LD': len 2445 <td< th=""><th>2 2445</th><th>2 1.532846820</th><th></th><th>4 netANALYZE</th><th>R Buffer recovery</th><th></th></td<>	2 2445	2 1.532846820		4 netANALYZE	R Buffer recovery	
2445 2 1.532855230 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.532863630 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.532872030 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.532880430 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.532880430 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.53288830 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.532887220 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.532897220 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.53208520 MS MLP DhycEcrupp 0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LD': len 2445 2 1.53208520 MS MLP DhycEcrupp 0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LD': len 2445 2	2445	2 1.532846820	Beckhoff_04:01:61 Beckhof	f_01:00:00 89 ECAT	4 Cmds, 'LRD': len	
2445 2 1.532863630 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.532872030 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.532880430 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.532880430 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.53288830 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.532887220 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.53208520 MS ANB PhysCerver-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.53208520 MS ANB PhysCerver-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.53208520 MS ANB PhysCerver-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.53208520 MS ANB PhysCerver0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 <td>2445</td> <td>2 1.532855230</td> <td>Beckhoff_04:01:61 Beckhof</td> <td>F_01:00:00 89 ECAT</td> <td>4 Cmds, 'LRD': len</td> <td></td>	2445	2 1.532855230	Beckhoff_04:01:61 Beckhof	F_01:00:00 89 ECAT	4 Cmds, 'LRD': len	
2445 2 1.532872030 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.532880430 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.532888830 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.53288830 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.532897220 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.532897220 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.532897220 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.532897220 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.532897220 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.532897221 Bytes on wire (32 bits), 4 bytes captured (32 bits) No ECAT 4 Cmds 'LRD': len Prame 244522: 4 bytes on	2445	2 1.532863630	Beckhoff_04:01:61 Beckhof	F_01:00:00 89 ECAT	4 Cmds, 'LRD': len	
2445 2 1.532880430 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.53288830 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.532897220 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.532897220 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.532085230 MS NUP PhysConver 0. Reckhoff 01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.532085230 MS NUP PhysConver 0. Reckhoff 01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.532085230 MS NUP PhysConver 0. Reckhoff 01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.532085230 MS NUP PhysConver 0. Reckhoff 01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.532085232 MS NUP PhysConver 0. Reckhoff 01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.532085232 MS NUP PhysConver 0. Reckhoff 01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.532085234	2445	2 1.532872030	MS-NLB-PhysServer-0 Beckhof	F_01:00:00 89 ECAT	4 Cmds, 'LRD': len	
2445 2 1.532888830 MS-NLB-PhysServer-0 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.532897220 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.532897220 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.532897220 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.532897220 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.532897220 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2 1.532897220 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds 'LRD': len 2445 2 1.532897220 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds 'LRD': len Prame 244522: 4 bytes on wire (32 bits), 4 bytes captured (32 bits) Physics 80 ECAT 4 Cmds 'LRD': len Physics Autor of the state of	2445	2 1.532880430	MS-NLB-PhysServer-0 Beckhof	F_01:00:00 89 ECAT	4 Cmds, 'LRD': len	
2445 2 1.532897220 Beckhoff_04:01:61 Beckhoff_01:00:00 89 ECAT 4 Cmds, 'LRD': len 2445 2.1 523085620 ME NUP PhysicServer 0. Reckhoff 01:00:00 80 ECAT 4 Cmds 'LDD': len ▶ Frame 244522: 4 bytes on wire (32 bits), 4 bytes captured (32 bits) ▶ Person (32 bits) ▶ netANALYZER (Buffer recovery, frame reception has recovered) Person (32 bits)	2445	2 1.532888830	MS-NLB-PhysServer-0 Beckhof	F_01:00:00 89 ECAT	4 Cmds, 'LRD': len	
2445 2.4.522025520 ME_AUR_PhysicServer 0. Reskhoff 01:00:00 80.554T 4.5545 'LDD': los ▷ Frame 244522: 4 bytes on wire (32 bits), 4 bytes captured (32 bits) ▷ netANALYZER (Buffer recovery, frame reception has recovered)	2445	2 1.532897220	Beckhoff_04:01:61 Beckhof	F_01:00:00 89 ECAT	4 Cmds, 'LRD': len	-
 Frame 244522: 4 bytes on wire (32 bits), 4 bytes captured (32 bits) netANALYZER (Buffer recovery, frame reception has recovered) 	2445	<u>0 1 E2000E600</u>	MS MIR Dhuckonyon & Rockhof	E 01.00.00 80 ECAT	A Code LLDD's lon	
	2445 2445 2445 2445 2445 2445 24452: ▶ Frame 24452: ▶ netANALYZER	2 1.532872030 2 1.532880430 2 1.53288830 2 1.532897220 2 1.532897220 2 1.53005550 2 1.53005550 2 1.53005550 2 1.53005550 2 1.53005550 2 1.53005550 2 1.5300550 2 1.53288430 2 1.53288430 2 1.53288430 2 1.532880430 2 1.53289720 2 1.53289720 2 1.53289720 2 1.53289720 2 1.53289720 2 1.53289720 2 1.532897720 2 1.53289720 2 1.5328720 2 1.53287720 2 1	MS-NLB-PhysServer-0 Beckhof MS-NLB-PhysServer-0 Beckhof MS-NLB-PhysServer-0 Beckhof Beckhoff_04:01:61 Beckhof 32 bits), 4 bytes captured (32 rame reception has recovered)	f_01:00:00 89 ECAT bits)	4 Cmds, 'LRD': len 4 Cmds, 'LRD': len 4 Cmds, 'LRD': len 4 Cmds, 'LRD': len 4 Cmds, 'LRD': len	

Abbildung 12: Pufferüberlauf



Hinweis:

Wenn die STA1-LED 1x rot blinkt (=FIFO-Overflow), erfolgt in Wireshark der Eintrag (1) **"Buffer overflow"**. D. h., es hat ein Pufferüberlauf stattgefunden und Frames wurden verworfen.

Mögliche Ursachen von Ethernet-Frame-Verlusten und Abhilfe

Ist die maximale Übertragungsrate am Ethernet größer als die Schreibrate am USB-Speichermedium, können Ethernet-Frame-Verluste auftreten. Dies betrifft insbesondere Anlagen, die mit sehr hohen Lasten bei der Datenübertragung am Bus arbeiten.

- Zeichnen Sie nur auf einem TAP auf, um die Datenlast zu reduzieren. Es ist nicht möglich alle Daten auf das USB-Speichermedium zu schreiben.
- Bitte beachten Sie, dass in der "Autonomen Betriebsart" bei sehr hohen Netzlasten größer als 25% (bidirektional, bzw. 50 % unidirektional), bei Aufzeichnung auf einem TAP, gegebenenfalls nicht alle Frame-Daten aufgezeichnet werden können. Diese Angaben beziehen sich auf dauerhafte Durchschnittslasten. Kurze Lastspitzen können auch höher ausfallen.
- Im "Snapshot-Modus" kann die Verwendung von Hardware-Filtern helfen, die Datenmenge bei Bedarf zu reduzieren. Beim "Snapshot-Modus" hängt die Performance zusätzlich von der Anzahl der konfigurierten Variablen und der Komplexität der Triggerbedingung ab, da die Bearbeitung der Frames im Trigger und während der Dekodierung der Variablen Rechenzeit benötigt.
- Wechseln Sie in den interaktiven Betrieb mit PC, um höhere Datenraten zu erfassen.



Hinweis:

Verwenden Sie gegebenenfalls eine externe USB-Festplatte, da Sie damit gegenüber einem USB-Stick höhere Schreibraten erzielen können.

7.6 netANALYZER-Hardware in Kommunikationsstrecke einfügen



Wichtig:

So lange das Analyzer-Gerät NANL-B500G-RE im Modus **DHCP-Server-Betrieb** arbeitet, darf das Analyzer-Gerät keinesfalls direkt über einen Switch oder Hub in ein Firmennetzwerk eingefügt werden, in welchem sich auch andere Geräte befinden. Andernfalls kann es zur Vergabe von falschen IP-Adressen und zu Fehlfunktionen kommen.

Verbinden Sie das Analyzer-Gerät NANL-B500G-RE über zwei Patch-Kabel mit den Ethernet-Geräteanschlüssen, parallel zu der zu analysierenden Kommunikationsstrecke. Prinzipiell sind verschiedene Aufbauten möglich.



Hinweis:

(1) Um den Datentransfer einer Kommunikationsstrecke zwischen zwei Geräten zu analysieren, müssen diese mit demselben TAP verbunden sein.

(2) Der RJ45Stecker darf nur für LAN verwendet werden, nicht für Telekommunikationsanschlüsse.

In den nachfolgenden Abschnitten werden typische Anwendungsfälle beschrieben.

7.6.1 Anwendungsfall 1

Die Kommunikation zwischen zwei Geräten aufzeichnen und analysieren

- Um die Kommunikation zwischen zwei Ethernet-Geräten aufzuzeichnen, das Analyzer-Gerät NANL-B500G-RE über Ethernet-Kabel anschließen (wie im Bild dargestellt).
- > Beide Ethernet-Kabel nur in TAP A (oder nur in TAP B) anschließen.



Abbildung 13: Anwendungsfall 1

Des Weiteren analysiert das Analyzer-Gerät die Anzahl fehlerhafter Ethernet-Frames.

Eine Durchlaufzeit der Frames durch ein Gerät kann so nicht ermittelt werden. Siehe dazu *Anwendungsfall 2* [▶ Seite 50].

7.6.2 Anwendungsfall 2

Anwendungsfall 2 ist der typische Anwendungsfall

Hierbei kann das Analyzer-Gerät NANL-B500G-RE folgende Vorgänge und Parameter analysieren:

- die Kommunikation zwischen jeweils zwei Geräten für jeweils zwei Kanäle,
- die Durchlaufzeit durch das Gerät,
- die Zykluszeit sowie den Jitter bei zyklisch ablaufenden Protokollen,
- die Änderungen der Daten im Ethernet-Frame durch das Gerät,
- die Anzahl fehlerhafter Ethernet-Frames.
- Um die Kommunikation zweier Kanäle aufzuzeichnen, das Analyzer-Gerät NANL-B500G-RE über Ethernet-Kabel anschließen (wie im Bild dargestellt).



Abbildung 14: Anwendungsfall 2

7.6.3 Anwendungsfall 3

Wie Anwendungsfall 2, jedoch mit mehr Geräten

Dieser Anwendungsfall entspricht dem Anwendungsfall 2, jedoch mit dem Unterschied, dass mehrere Geräte zwischen den beiden analysierten Ethernet-Kanälen liegen.

Hierbei kann das Analyzer-Gerät NANL-B500G-RE folgende Vorgänge und Parameter analysieren:

- die Kommunikation für zwei Kanäle,
- die Durchlaufzeit durch mehrere Geräte,
- die Zykluszeit sowie der Jitter bei zyklisch ablaufenden Protokollen,
- die Änderungen der Daten im Ethernet-Frame durch mehrere Geräte,
- die Anzahl fehlerhafter Ethernet-Frames.
- Um die Kommunikation zweier Kanäle aufzuzeichnen, das Analyzer-Gerät NANL-B500G-RE über Ethernet-Kabel anschließen (wie im Bild dargestellt).



Abbildung 15: Anwendungsfall 3

7.6.4 Anwendungsfall 4

Wie Anwendungsfall 2, jedoch mit Analyse von Eingangssignalen

Dieser Anwendungsfall entspricht dem Anwendungsfall 2, jedoch werden zusätzlich zur Ethernet-Kommunikation noch ein bis vier Eingangssignale mit in die Analyse aufgenommen. Bei einem Flankenwechsel am digitalen Eingang wird im Analyzer-Gerät NANL-B500G-RE ein Pseudo-Ethernet-Frame mit Zeitstempel erzeugt.

Hierbei kann das Analyzer-Gerät NANL-B500G-RE folgende Vorgänge und Parameter analysieren:

- die Kommunikation zwischen zwei Geräten für zwei Kanäle,
- die Durchlaufzeit durch das Gerät,
- die Zykluszeit sowie der Jitter bei zyklisch ablaufenden Protokollen,
- die Änderungen der Daten im Ethernet-Frame durch das Gerät,
- die Verarbeitungszeit des Protokoll-Stacks vom Empfang des Ethernet-Frames bis zum Umschalten des digitalen Ausgangs-Signals,
- die Eingangssignalereignisse anhand von Zeitstempeln,
- die Anzahl fehlerhafter Ethernet-Frames.

ACHTUNG Geräteschaden

- An die I/O-Signal-Pins der **externen EA-Schnittstelle** ausschließlich eine Signalspannung von 3,3 V oder 24 V anlegen! Höhere Signalspannungen beschädigen das NANL-B500G-RE-Gerät schwer.
- Für den Betrieb des NANL-B500G-RE-Gerätes an den I/O-Signal-Pins der **externen EA-Schnittstelle** insgesamt maximal 1 mA (bei 3,3V) bzw. 600 mA (bei 24V) Strom entnehmen. Andernfalls können der netX-Chip sowie weitere Bauelemente beschädigt werden.

ACHTUNG Beschädigung extern angeschlossener Hardware

NANL-B500G-RE

- Wenn der +3,3V-Ausgang der externen EA-Schnittstelle aktiviert ist (I/ O-Status-LED leuchtet orange), könnte extern angeschlossene Hardware beschädigt werden, da Spannung am Gerät anliegt.
- Wenn der +24V-Ausgang der externen EA-Schnittstelle aktiviert ist (I/O-Status-LED leuchtet rot), könnte extern angeschlossene Hardware beschädigt werden, da Spannung am Gerät anliegt.

Hinweis zum USB-Handling in der Autonomen Betriebsart: Die .nsprj-Konfiguration wird sofort wirksam, wenn das USB-Speichermedium angeschlossen ist. Das bedeutet, dass auch die GPIO-Konfiguration übernommen wird. Deshalb muss darauf geachtet werden, dass das Schalten von GPIO, z. B. auf den 24-V-Ausgang, keinen extern angeschlossenen Stromkreis beschädigt.

- Bevor ein externes Gerät an das NANL-B500G-RE-Gerät angeschlossen wird, überprüfen ob der in der Software eingestellte Wert für die Spannung für das NANL-B500G-RE-Gerät korrekt ist. Weiterhin überprüfen ob das externe Gerät für die Anwendung tauglich ist.
- Um die Kommunikation zweier Kanäle aufzuzeichnen, das Analyzer-Gerät NANL-B500G-RE über Ethernet-Kabel anschließen (wie im Bild dargestellt).

Das Bild zeigt des Weiteren schematisch, wie vom Gerät ein digitales Ausgangssignal an den digitalen Eingang des Analyzer-Gerätes NANL-B500G-RE angeschlossen wird.



Abbildung 16: Anwendungsfall 4 – Messung der Laufzeiten im Gerät

53/88

7.7 Begrenzung der Datenlast

Probleme beim Erfassen hoher Netzwerklasten

Bei der Aufzeichnung mit extrem hohen Netzwerklasten an allen 4 netANALYZER-Ports wird die Aufzeichnung mit dem Fehlercode 0xC066000C (kein Intram-Puffer) oder 0xC0660004 (kein DMA-Kanal) beendet.

Bei gleichzeitiger Aufzeichnung von 4 Ethernet-Ports kann eine maximale Netzwerklast von ca. 96% überwacht werden. Für höhere Lasten steht ein spezieller Hochlast-Aufzeichnungsmodus zur Verfügung. Für weitere Details siehe "Hochlast-Aufzeichnungsmodus". Der Hochlast-Aufzeichnungsmodus wird in der netANALYZER Scope-Software eingestellt.



Hinweis:

Diese Einschränkung gilt nicht, wenn nur an 2 Ethernet-Ports aufgezeichnet wird.

Mögliche Problembehebung:

- 1. Verwenden Sie die Hardware-Filter, um bestimmte Frames herauszufiltern, die nicht von Interesse sind.
- 2. Verwenden Sie den Hochlast-Aufzeichnungsmodus, der über die netANALYZER Scope-Software verfügbar ist. Im Hochlast-Aufzeichnungsmodus ist keine Scope-Lizenz erforderlich. Im Hochlast-Aufzeichnungsmodus werden alle Frames bei Byte-Offset 58 abgeschnitten, um die Gesamtdatenmenge, die an den PC übertragen wird, zu reduzieren. Das Schneiden bei Offset 58 würde immer noch erlauben, alle Ethernet- und IP-Header-Informationen zu beobachten, würde aber die Datennutzlast abschneiden.
- 3. Nur auf einem TAP aufnehmen, dann können Sie 100% Last auf diesem TAP erfassen.

7.8 Auto-Crossover und Port-Vertauschen

In einem Aufbau mit beispielsweise einem netANALYZER-Gerät und zwei RTE-Geräten können sich die Belegungen von Port 0 und Port 1 bzw. Port 2 und Port 3 zwischen verschiedenen Testläufen ändern. Dies ist begründet durch die Auto-Crossover-Funktion der meisten RTE-Systeme. Bei Auto-Crossover ist die Kabelbelegung durch die Geräte zufällig gegeben. Die Belegung der Leitungen als "Sendeleitung" oder "Empfangsleitung" ist zufällig.

Beispiel:

Beispiel:		
Gerät 1		Gerät 2
PROFINET IO		PROFINET IO
net	ANALYZER-Gerät	I
	1. Messung	2. Messung
Leitung A auf Port 0	"Sendeleitung"	"Empfangsleitung"
Leitung B auf Port 1	"Empfangsleitung"	"Sendeleitung"

Abbildung 17: Beispiel - Auto-Crossover und Port-Vertauschen

Bei der 2. Messung im Beispiel ist der Empfang der Ethernet-Frames falsch. Die Port-Nummern in den Frames waren vertauscht.

Wenn beide Geräte Auto-Crossover verwenden, besteht die Möglichkeit, dass bei Folgemessungen Port 0 und Port 1 vertauscht sind. Dies gilt ebenso für Port 2 und Port 3.

Schematischer Aufbau eines TAPs



Abbildung 18: Aufbau eines TAP, rechts Ports von Gerät 1 und Gerät 2 vertauscht

Aus dem schematischen Aufbau eines TAPs ist zu erkennen, welche Auswirkungen ein Vertauschen der Leitungen der beiden Geräte hat.

Abhilfe

Abhilfe ist möglich, indem Rückschlüsse aus den Aufzeichnungen von zwei zeitlich aufeinanderfolgenden Testläufen gezogen werden. In den Aufzeichnungen zum zweiten Testlauf sind gegenüber dem ersten Testlauf veränderte Port-Nummern zu finden.

7.9 NANL-B500G-RE-Firmware aktualisieren

Das Gerät bietet Ihnen zwei Möglichkeiten, um die Firmware zu aktualisieren.

- NANL-B500G-RE-Firmware mit einem Webbrowser aktualisieren [▷ Seite 56] oder
- NANL-B500G-RE-Firmware über FTP aktualisieren [> Seite 58].

7.9.1 NANL-B500G-RE-Firmware mit einem Webbrowser aktualisieren



Hinweis:

Die IP-Adresse des Analyzer-Gerätes NANL-B500G-RE muss konfiguriert werden, wie in Abschnitt *IP-Adresse konfigurieren* [▶ Seite 26] beschrieben. Die IP-Adresse des Gerätes und die IP-Adresse des PC müssen im gleichen Netzwerk sein bzw. der DHCP-Server muss online sein.

Voraussetzungen

- Sie benötigen die Firmware-Update-Datei nanl-b500g-re.update. Die Firmware-Update-Datei befindet sich auf der Produkt-DVD im Verzeichnis NANL-B500G-RE firmware update.
- Im Gerät NANL-B500G-RE muss bereits Firmware-Version V1.8 oder höher eingesetzt sein, um einen Webbrowser für die Aktualisierung der Firmware verwenden zu können. Frühere Firmware-Versionen können Sie über FTP aktualisieren, wie in Abschnitt NANL-B500G-RE-Firmware über FTP aktualisieren [▶ Seite 58] beschrieben.

Schritt 1: IP-Adresse des Gerätes ermitteln

- > Das Programm Ethernet Device Configuration öffnen.
- Nach Geräten suchen.
- Դ Ihr Gerät NANL-B500G-RE wird angezeigt.

💣 Ethernet Device C	onfiguration	1					X
<u>Datei Optionen ?</u>							
Gefundene Geräte	S <u>u</u> cher	n:		<u>n</u> ä	chster	vorheri	ger
MAC Adresse	Gerätetyp	Gerätename	IP Adresse	Protokoll	Gerät	Herst	G
00-02-A2-2A-7D-CB	NANL-B	NANL-8500	192.168.1.1	letId	-	-	-
-							
				Geräte <u>s</u> u	chen	Konfigurier	en 🕨

Abbildung 19: Ethernet Device Configuration - NANL-B500G-RE gefunden (Beispiel)

Lesen Sie die IP-Adresse Ihres NANL-B500G-RE-Gerätes ab, dessen Firmware Sie aktualisieren möchten. Für das in der Abbildung oben gezeigte Beispiel entspricht die IP-Adresse dem Wert 192.168.1.1.



Weitere Informationen zum Programm **Ethernet Device Configuration** finden Sie im *Bediener-Manual* **Ethernet Device Configuration**, **Adresseinstellungen bei Ethernet-fähigen Hilscher-Geräten**.

Schritt 2: Aktuelles Firmware Image hochladen

- Öffnen Sie einen Browser.
- Geben Sie in der Adressleiste des Webbrowsers die IP-Adresse ein und drücken Sie die Enter-Taste.
- ✤ Die netANALYZER-Konfigurationsseite wird angezeigt.
- > Unterhalb Firmware image update: Klicken Sie auf Durchsuchen.
- ✤ Ein Dateiauswahldialog wird angezeigt.
- Wählen Sie die Firmware-Update-Datei nanl-b500g-re.update aus. Die Firmware-Update-Datei befindet sich auf der Produkt-DVD im Verzeichnis NANL-B500G-RE firmware update.
- Klicken Sie Öffnen.
- > Klicken Sie Upload to device.
- ➡ Während des Hochladens wird uploading vor der Schalfläche Upload to device angezeigt. Dieser Vorgang dauert wenige Sekunden.
- Der Vorgang ist abgeschlossen sobald done vor der Schalfläche Upload to device angezeigt wird.
- Դ Das Gerät ist vorbereitet.
- Damit das Gerät die neue Firmware-Version übernimmt, klicken Sie Apply changes and restart device.
- ✤ Der Webbrowser zeigt Waiting for device restart an.
- ✤ Das Gerät wird neu gestartet und führt ein Firmware-Update aus.
- ACHTUNG Unterbrechen Sie während dem Firmware-Update keinesfalls die Spannungsversorgung zum Gerät und schalten das Gerät keinesfalls aus!
- > Warten Sie, bis das Gerät wieder voll funktionsfähig ist.



Wichtig:

Warten Sie, bis die LEDs für ca. 10 Sekunden lang im Zustand "SYS-LED = grün, STA0-LED = rot, STA1-LED = aus" bleiben. Während des Aktualisierungsvorgangs können die LEDs in verschiedenen Farben blinken.

✤ Ihr Gerät ist jetzt aktualisiert.

Schritt 3: Prüfen, ob das Update erfolgreich war

- Aktualisieren Sie in Ihrem Webbrowser die netANALYZER-Konfigurationsseite, z. B. indem Sie die F5-Taste drücken (browserabhängig).
- Prüfen Sie die neben netANALYZER image version angezeigte Version.

7.9.2 NANL-B500G-RE-Firmware über FTP aktualisieren



Hinweis:

Voraussetzungen: Die IP-Adresse des Analyzer-Gerätes NANL-B500G-RE muss konfiguriert werden, wie in Abschnitt *Konfiguration der IP-Adresse (nur NANL-B500G-RE)* [▶ Seite 26] beschrieben. Die IP-Adresse des Gerätes und die IP-Adresse des PC müssen im gleichen Netzwerk sein bzw. der DHCP-Server muss online sein.

Schritt 1: IP-Adresse des Gerätes ermitteln

- > Das Programm Ethernet Device Configuration öffnen.
- Nach Geräten suchen.
- [₽] Ihr Gerät NANL-B500G-RE wird angezeigt.

롿 Ethernet Device C	onfiguration	1					ж
<u>D</u> atei <u>O</u> ptionen <u>?</u>							
Gefundene Geräte	S <u>u</u> cher	1:		<u>n</u> ä	chster	vorheri	ger
MAC Adresse	Gerätetyp	Gerätename	IP Adresse	Protokoll	Gerät	Herst	G
00-02-A2-2A-7D-CB	NANL-B	NANL-8500	192.168.1.1	letId	-	-	-
1							
				Geräte <u>s</u> u	chen	<u>K</u> onfiguriere	en 🕨

Abbildung 20: Ethernet Device Configuration - NANL-B500G-RE gefunden (Beispiel)

Lesen Sie die IP-Adresse Ihres NANL-B500G-RE-Gerätes ab, dessen Firmware Sie aktualisieren möchten. Für das in der Abbildung oben gezeigte Beispiel entspricht die IP-Adresse dem Wert 192.168.1.1.



Weitere Informationen zum Programm **Ethernet Device Configuration** finden Sie im *Bediener-Manual* **Ethernet Device Configuration**, **Adresseinstellungen bei Ethernet-fähigen Hilscher-Geräten**.

- Öffnen Sie den Windows-Explorer.
- Geben Sie in der Adressleiste des Windows-Explorers die unter Schritt 3 abgelesene IP-Adresse wie folgt ein: ftp://[IP addresse]. Alternativ können Sie ein herkömmliches FTP-Dienstprogramm verwenden. Geben Sie in diesem Fall nur die IP-Adresse [IP-Adresse] ein.
- ⇒ Die Eingabemaske des Windows-Explorer Anmelden als erscheint.
- Geben Sie in der Eingabemaske des Windows-Explorer Anmelden als unter Benutzername "update" ein und als Kennwort "nanl-b500gre" (ohne Anführungszeichen).

Anmelde	n als
?	Eine anonyme Anmeldung wird vom Server nicht zugelassen oder die E-Mail-Adresse wurde nicht akzeptiert.
	FTP-Server: 192.168.1.1
	Benutzername: Update 🗸
	Kennwort:
	Nach der Anmeldung können Sie diesen FTP-Server den Favoriten hinzufügen, um auf den Server zukünftig schneller zugreifen zu können.
A	Kennwörter oder Dateien werden durch FTP nicht verschlüsselt oder codiert, bevor sie an den Server gesendet werden. Verwenden Sie stattdessen WebDAV zum Schützen von Kennwörtern und Daten.
	Angnym anmelden
	An <u>m</u> elden Abbrechen

Abbildung 21: Anmeldemaske für FTP-Server

- ✤ Das netANALYZER-FTP-Server-Verzeichnis wird geöffnet.
- Kopieren Sie die inkrementelle Firmware-Update-Datei nanl-b500gre.update in das netANALYZER-FTP-Server-Verzeichnis.
- ✤ Die Firmware-Update-Datei befindet sich auf der Produkt-DVD im Verzeichnis NANL-B500G-RE firmware update.



Abbildung 22: Die Firmware-Update-Datei in das netANALYZER-FTP-Server-Verzeichnis kopieren.

✤ Sobald die Datei kopiert wurde, muss die Firmware-Update-Datei nanlb500g-re.update im FTP-Server-Verzeichnis erscheinen.



Abbildung 23: netANALYZER-FTP-Server-Verzeichnis mit Firmware-Update-Datei

- Falls noch eine update.log-Datei aus einem früheren Update-Prozess vorhanden ist, können Sie diese Log-Datei ignorieren.
- > Schalten Sie Ihr NANL-B500G-RE-Gerät aus.
- Schalten Sie Ihr NANL-B500G-RE-Gerät wieder ein und warten Sie, bis das Gerät voll funktionsfähig ist.



Wichtig:

Warten Sie, bis die LEDs für ca. 10 Sekunden lang im Zustand "SYS-LED = grün, STA0-LED = rot, STA1-LED = aus" bleiben. Während des Aktualisierungsvorgangs können die LEDs in verschiedenen Farben blinken.

Դ Ihr Gerät ist jetzt aktualisiert.

Schritt 3: Prüfen, ob das Update erfolgreich war

- Überprüfen Sie die Versionsinformationen, damit Sie sicher sind, dass der Update-Prozess erfolgreich war.
- Öffnen Sie die netANALYZER Scope-Software und wählen Sie unter Gerätezuweisung Ihr Gerät. Alternativ können Sie die Versionsinformation in der Website netANALYZER configuration prüfen (vergleiche Abbildung Website netANALYZER configuration im Abschnitt Uhrzeit für Autonome Betriebsart einstellen [> Seite 35]).
- ✤ Die Hauptfunktionen der netANALYZER Scope-Software sind freigeschaltet. Es können Daten aufgenommen werden.
- Prüfen Sie unter Gerätezuweisung die Firmware-Version, die Version des Remote Access-Windows-Client sowie die Version des Gerätetreibers für Ihr NANL-B500G-RE-Gerät.
- ⇒ Die Angaben für Ihr Gerät sollten nun aktuell sein.

7.10 Temperatursteuerung des Ventilators (NANL-B500G-RE)

Das Gerät besitzt zur Kühlung der CPU einen Ventilator. Der Ventilator arbeitet temperaturgesteuert. Die Temperaturschwelle können Sie über einen Webbrowser einstellen.

Option	Beschreibung
Low temperature threshold (cool device, but fan is running more often)	Bei einer CPU-Temperatur größer als 47°C schaltet die Steuerung den Ventilator ein (Default).
High temperature threshold (warm device, but silent operation)	Bei einer CPU-Temperatur größer als 60°C schaltet die Steuerung den Ventilator ein. Das Gerät erwärmt sich stärker, bevor der Ventilator eingeschaltet wird und ist leiser.

Tabelle 15: Temperaturschwelle für die Ventilator Steuerung

Um die Temperaturschwelle über einen Webbrowser einzustellen, führen Sie die folgenden Schritte aus.

- Die IP-Adresse des Analyzer-Gerätes NANL-B500G-RE (z. B. 192.168.1.1.) in die Adresszeile des Browsers eingeben.
- [₽] Die Webseite netANALYZER configuration erscheint.
- Wählen Sie unter Fan behaviour die Option Low temperature threshold für die niedrige Schwelle oder High temperature threshold für die hohe Schwelle aus.
- > Klicken Sie Apply changes and restart device an.
- ⇒ Die Einstellung wird im Analyzer-Gerät NANL-B500G-RE gespeichert.
- ⇒ Das Gerät wird neu gestartet.

7.11 Elektronik-Altgeräte entsorgen und recyceln

Elektronik-Altgeräte müssen nach dem Nutzungsende ordnungsgemäß entsorgt werden.



Elektronik-Altgeräte

Dieses Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden.

Entsorgen Sie dieses Produkt entsprechend der jeweiligen Vorschriften in Ihrem Land.

Beachten Sie bei der Entsorgung folgendes:

- Beachten Sie die nationalen und örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Elektronik-Altgeräten und Verpackungen.
- Löschen Sie im Elektronik-Altgerät gespeicherte personenbezogene Daten.
- Entsorgen Sie dieses Produkt umweltschonend bei einer örtlichen Sammelstelle für Elektronik-Altgeräte.
- Entsorgen Sie Verpackungen so, dass ein hohes Maß an Recycling möglich ist.

Alternativ können Sie unsere Produkte zur Entsorgung an uns zurücksenden. Voraussetzung ist, dass keine zusätzlichen Fremdstoffe enthalten sind. Vor der Rücksendung nehmen Sie bitte Kontakt über das Formular "Return Merchandise Authorization" (RMA) auf www.hilscher.com mit uns auf.

Europaweit gilt die Richtlinie 2012/19/EU Elektro- und Elektronik-Altgeräte. National können abweichende Richtlinien und Gesetze gelten.

8 Hardware-Eigenschaften

In diesem Kapitel finden Sie Erläuterungen zur Hardware-Eigenschaft des Zeitstempels sowie zur Erfassung von Ethernet-Frames im Transparent-Modus.



Angaben, wie die Betriebsarten zur Datenaufzeichnung Ethernetbzw. Transparent-Modus in der Bedienoberfläche voreingestellt werden finden Sie im Bedienerhandbuch **netANALYZER-Software**, **Datenaufnahme und -analyse**.

8.1 Zeitstempel

Die nachfolgende Abbildung zeigt für den "Ethernet Mode" bzw. den "Transparent Mode", wo der Zeitstempel für das zugehörige Datenpaket genommen wird.



Abbildung 24: Ethernet-Frame Zeitpunkt Zeitstempel für "Ethernet Mode" und "Transparent Mode"

"DV" = Data Valid, "D0..3" = Daten, "5 d" = Kennung des SFD

"SFD" = Start-of-Frame-Delimiter

"Ethernet Mode" (Standard-Aufzeichnung):

Im "Ethernet Mode" wird der Zeitstempel beim Empfang des SFD (Start-of-Frame-Delimiter) genommen.

"Transparent Mode" (SFD ist gestört):

Im "Transparent Mode" wird der Zeitstempel immer vorne beim "Data Valid"-Flankenanstieg genommen, d. h. beim eigentlichen Start der Ethernet-Frames. Dies ermöglicht es auch für fehlerhafte Frames einen Referenzpunkt zu finden. Dabei werden Preamble und SFD nicht interpretiert.

Genauigkeit der Zeitstempelung

Zeitstempel auf Port 0 und Port 1 auf dem NANL-B500G-RE-Gerät können einen Offset von bis zu 40 ns besitzen. Nach einer Einschwingzeit von ca. 100 ms ab Empfang des ersten Frames auf einem Port beträgt das Offset an diesem Port max. 8 ns.

Zeitstempel auf Port 2 und Port 3 auf dem NANL-B500G-RE-Gerät haben immer einen max. Offset von 8 ns, ohne Einschwingzeit.

8.2 Transparent-Modus (Transparent Mode)

Der **Transparent-Modus** (Transparent Mode) wird bei der Datenaufzeichnung eingesetzt und dient dazu alle zum Ethernet-Telegramm zugehörigen Daten zu erfassen, d. h., alle übertragenen Bits einschließlich aller Frame-Informationen, Präambel und SFD (=Start of Frame Delimiter).



Hinweis:

Die Verwendung des Transparent-Modus (Transparent Mode) ist nur bei 100 Mbit-Verbindungen sinnvoll.

Die nachfolgende Grafik zeigt eine Prinzipdarstellung eines Ethernet-Frames im **Ethernet-Modus** bzw. im **Transparent-Modus**.



Abbildung 25: Prinzipdarstellung eines Ethernet Frames im Ethernet-Modus bzw. im Transparent-Modus

Während die Präambel und SFD (=Start of Frame Delimiter) im Ethernet-Modus nicht aufgezeichnet werden, werden diese Teile des Frames im Transparent-Modus miterfasst.

0000	01	80	c2	00	00	0e	00	14	22	40	4f	e4	88	CC	02	07			"©O
0010	04	00	14	22	40	4f	e4	04	- 09	07	70	6f	72	74	2d	30	'	രോ	port-0
0020	30	31	06	02	00	14	08	41	42	72	6f	61	64	63	6f	6d	01	A	Broadcom
0030	20	4e	65	74	58	74	72	65	6d	65	20	35	37	78	78	20	Net	:Xtre	me 57xx
0040	47	69	67	61	62	69	74	20	43	6f	6e	74	72	6f	6c	6c	Giga	abit	Controll
0050	65	72	20	2d	20	50	61	6b	65	74	70	6c	61	6e	65	72	er-	- Pak	etplaner
0060	2d	4d	69	6e	69	70	6f	72	- 74	0a	0a	53	49	4d	41	54	-Mir	nipor	tSIMAT
0070	49	43	20	50	43	0c	23	53	49	45	4 d	45	4e	53	20	41	IC F	°C∙#S	IEMENS A
0080	47	20	53	49	4d	41	54	49	43	20	50	43	20	2b	20	65	G SI	ITAM:	C PC + e
0090	6e	67	69	6e	65	65	72	69	6e	67	0e	04	00	80	00	80	ngir	neeri	ng
00a0	10	14	05	01	с0	а8	0a	25	02	00	00	00	01	08	2b	06		%	+.
00b0	01	04	01	81	CQ	6e	fe	08	00	0e	cf	02	00	00	00	00		.n	
00c0	fe	0a	00	0e	cf	05	00	14	22	40	4f	e4	fe	09	00	12			"റേ
00d0	Of	01	02	00	00	00	10	00	00	5a	bb	b9	68						.zh

Abbildung 26: Ethernet-Frame in Wireshark im Ethernet-Modus

0000	55	55	55	55	55	55	55	d5	01	80	c2	00	00	0e	00	14	0000000.	
0010	22	40	4f	e4	88	CC	02	07	04	00	14	22	40	4f	e4	04	"©0	"©O
0020	- 09	07	70	6f	72	74	2d	30	30	31	06	02	00	14	08	41	port-O	01A
0030	42	72	6f	61	64	63	6f	6d	20	4e	65	74	58	74	72	65	Broadcom	NetXtre
0040	6d	65	20	35	37	78	78	20	47	69	67	61	62	69	74	20	me 57xx	Gigabit
0050	43	6f	6e	74	72	6f	6c	6C	65	72	20	2d	20	50	61	6b	Controll	er – Pak
0060	65	74	70	6c	61	6e	65	72	2d	4 d	69	6e	69	70	6f	72	etplaner	-Minipor
0070	74	0a	0a	53	49	4d	41	54	49	43	20	50	43	0c	23	53	tSIMAT	IC PC.#S
0080	49	45	4d	45	4e	53	20	41	47	20	53	49	4d	41	54	49	IEMENS A	G SIMATI
0090	43	20	50	43	20	2b	20	65	6e	67	69	6e	65	65	72	69	C PC + e	ngineeri
00a0	6e	67	0e	04	00	80	00	80	10	14	05	01	с0	a8	0a	25	ng	%
00b0	02	00	00	00	01	08	2b	06	01	04	01	81	сQ	6e	fe	08	+.	n
00c0	00	0e	cf	02	00	00	00	00	fe	Оa	00	0e	cf	05	00	14		
00d0	22	40	4f	e4	fe	09	00	12	0f	01	02	00	00	00	10	00	"@O	
00e0	00	5a	bb	b9	68												.zh	

Abbildung 27: Ethernet-Frame in Wireshark im Transparent-Modus

9 Fehlersuche

Allgemein

Prüfen Sie, ob die Voraussetzungen für den Betrieb des Analyzer-Gerätes NANL-B500G-RE erfüllt sind:

Weitere Angaben hierzu finden Sie im Abschnitt *Systemvoraussetzungen* [▶ Seite 17].

Link wird nicht erkannt



Hinweis:

Bei 10-Mbit/s-Verbindungen kann der PHY bei erhöhter Buslast eventuell den Link nicht korrekt erkennen. Wird der Link nicht aufgebaut (Link DOWN), so muss zur Fehlerbehebung die Geschwindigkeit manuell auf 10 Mbit/s eingestellt werden.

LINK-LED

Überprüfen Sie anhand des Status der LINK-LED ob eine Verbindung zum Ethernet besteht.

Weitere Angaben hierzu finden Sie im Kapitel LEDs [Seite 68].

Kabel

> Prüfen Sie, dass die Pin-Belegung der verwendeten Kabel richtig ist.

Analyzer-Gerät NANL-B500G-RE

Prüfen Sie, ob die Spannungsversorgung für das Gerät an die Netzspannung angeschlossen ist.

Verbindungsstörungen zum Host (NANL-B500G-RE)

Bei der Ethernet-Verbindung vom Analyzer-Gerät NANL-B500G-RE-Gerät zum PC handelt es sich um eine gesicherte Verbindung. Übertragungsfehler auf der Host-Gigabit-Schnittstellenleitung (wie EMV-Störungen oder schlechte Kontakte) verursachen keinen Datenverlust. Zu starke Störungen können jedoch zu einem Verbindungsabbruch führen.

Gerät ist nicht mehr erreichbar (NANL-B500G-RE)



Hinweis:

Bei Problemen aufgrund fehlerhafter Einstellungen der IP-Adresse (z. B. Gerät ist nicht mehr erreichbar), starten Sie Ihr Gerät neu. Halten Sie beim Einschalten Ihres Gerätes die REC-Taste ca. 1 Minute lang gedrückt. Dann wird die Standardeinstellung für die IP-Adresse Ihres Gerätes (DHCP-Server-Betrieb) wiederhergestellt.

Hinweise zur Autonomen Betriebsart bei NANL-B500G-RE (Anschluss an USB-Speichermedium)

- Wenn keine Lizenz für "Autonomen Betriebsart" vorhanden ist, wird die Datei "NoLicence.txt" auf dem USB-Speichermedium erstellt, mit dem Inhalt: "No valid netANALYZER license found for autonomous operation." Die STA1-LED blinkt rot, siehe Abschnitt SYS, STA0, STA1, I/O, LINK und RX (NANL-B500G-RE, Frontseite) [▶ Seite 68].
- Falls mit einem Ausfall der Spannungsversorgung des NANL-B500G-RE während der Aufzeichnung zu Rechnen ist, kann das USB-Speichermedium mit einem ext4-Dateisystem verwendet werden, um einem Datenverlust vorzubeugen. Weitere Angaben siehe Abschnitt *Hinweise zur Installation und zum Betrieb* [▶ Seite 20].
- Werden beim Autonomen Betrieb des Analyzer-Gerätes NANL-B500G-RE bei der Datenübertragung über Ethernet sehr hohe Übertragungsraten verwendet und die Schreibrate zum USB-Speichermedium steigt entsprechend, kommt es beim Abspeichern auf dem USB-Speichermedium zu Ethernet-Frame-Verlusten, d. h. es werden Frames verworfen und es findet keine vollständige Aufzeichnung der übertragenen Analysedaten statt. Weiter siehe Abschnitt Ethernet-Frame-Verluste in Wireshark anzeigen [▶ Seite 46].
- Wenn beim Einschalten des Analyzer-Gerätes NANL-B500G-RE ein USB-Speichermedium mit einer als "bootbar" markierten Partition an das Analyzer-Gerät NANL-B500G-RE angeschlossen ist, kann das netANALYZER-Gerät unter Umständen nicht korrekt starten (SYS-LED ist gelb).
- Wenn das Analyzer-Gerät über die UPLINK-Buchse in der interaktiven Betriebsart verwendet wird (vergleiche Abschnitt Interaktive Betriebsart, Anschluss an PC [▷ Seite 31]), und trotzdem versucht wird, durch Drücken der REC-Taste in die Autonome Betriebsart zu wechseln, wird die Datei "DeviceBusy.txt" auf dem USB-Speichermedium erstellt, mit dem Inhalt: "netANALYZER is in use and could not be opened for autonomous operation."

Firewall und Port-Einstellungen

Der Benutzer muss die Firewall-Einstellungen überprüfen und gegebenenfalls Regeleinstellungen vornehmen:

- TCP: Regel hinzufügen, um TCP-Verbindung auf Port 50111 zu erlauben.
- UDP: Regel hinzufügen, um das Senden auf dem UDP-Port 25384 (UDP-Broadcast und Unicast) zu erlauben.

10 LEDs

10.1 LEDs NANL-B500G-RE

10.1.1 SYS, STA0, STA1, I/O, LINK und RX (NANL-B500G-RE, Frontseite)

LED	Farbe	Zustand	Beschreibung
SYS	📍 grün	Ein	Betriebssystem läuft.
	🔆 gelb	Blinkt zyklisch mit 1 Hz	Gerät zeigt einen Fehler beim Bootvorgang an.
	elb	Ein	Gerät startet (bootet).
	• aus	Aus	Versorgungsspannung für das Gerät fehlt oder Hardware-Defekt
		Tabelle 16: Zus	tände der SYS-LED (NANL-B500G-RE)

Systemstatus

LED-Status	Beschreibung
Blinkt zyklisch mit 1 Hz	Die Anzeige ist in Phasen ein- bzw. ausgeschaltet, mit einer Frequenz von 1 Hz: Ein für 500 ms gefolgt von Aus für 500 ms.

Tabelle 17: Definition der Zustände der SYS-LED

Status STA0 und STA1

LED	Farbe	Zustand	Beschreibung	
STA0	• grün	Ein	Aufzeichnungsvorgang aktiv, mit bzw. ohne angeschlossenem USB-Speichermedium, Live-Dump-Mode	
	🌞 grün	Blinkt zyklisch mit 1 Hz	Nur Autonome Betriebsart: Aufzeichnungsvorgang aktiv, Snapshot-Mode	
	₩ grün ₩ orange	Blinkt zyklisch mit 1 Hz	Nur Autonome Betriebsart: Aufzeichnungsvorgang aktiv, Snapshot-Mode; Es wurde noch kein Neustart des Netzwerks erkannt.	
	🍀 grün	Blinkt zyklisch mit 5 Hz	nit Nur Autonome Betriebsart: Snapshot-Mode verfügbar Snapshot-Mode: Mindestens ein Snapshot wurde abgespeichert.	
rün ∰ grün ∰ orange Ørange Ørange a 500 ms)	Blinkt zyklisch grün mit 5 Hz (und Blitz in Orange alle 500 ms)	Nur Autonome Betriebsart: Snapshot-Mode verfügbar Snapshot-Mode: Mindestens ein Snapshot wurde abgespeichert; Es wurde noch kein Neustart des Netzwerks erkannt.		
	🔆 orange	Blinkt zyklisch mit 1 Hz	it Nur Autonome Betriebsart: USB-Speichermedium verbunden, Aufzeichnungsvorgang inaktiv, Snapshot-Mode	
	• orange	Ein	Nur Autonome Betriebsart: USB-Speichermedium verbunden, Aufzeichnungsvorgang inaktiv, Live-Dump-Mode	
	• rot	Ein	Aufzeichnungsvorgang inaktiv, mit bzw. ohne angeschlossenem USB-Speichermedium oder USB-Speichermedium ist nicht kompatibel oder defekt	

LED	Farbe	Zustand	Beschreibung
STA1	🍀 grün	Einfach-Blitz	GPIO-Event: Aktivität durch Signale auf den GPIO (externer Eingang/Ausgang)
	₩ orange	Einfach-Blitz	Nur Autonome Betriebsart: Fehlerhafte Ethernet-Frames erkannt.
	🔆 orange	Blinkt zyklisch mit 1 Hz	Nur Autonome Betriebsart: Datum/Uhrzeit nicht eingestellt, Überprüfung bei angeschlossenem USB-Speichermedium und wenn das NANL-B500G-RE-Gerät betriebsbereit ist.
	₩rot	Einfach-Blitz	Nur Autonome Betriebsart: FIFO-Overflow-Change
			Es kam zu einem Pufferüberlauf, so dass Ethernet-Frames verworfen wurden.
			Detailangaben zum Frame-Verlust bzw. mögliche Ursachen, siehe Abschnitt <i>Ethernet-Frame-Verluste in Wireshark anzeigen</i> [▶ Seite 46].
	🔆 rot	Blinkt zyklisch mit 5 Hz	Nur Autonome Betriebsart: Keine Lizenz, Überprüfung bei angeschlossenem USB-Speichermedium
	erot Ein Fehler zwischen PCI-Gerät und Firmware zum PC		Fehler zwischen PCI-Gerät und Firmware zum PC
			Nur Interaktive Betriebsart: Zusätzlich SYS gelb und STA0 rot ein, bedeutet "Fatal Error": Firmware kann aufgrund eines Hardware- Problems nicht starten.
			Nur Autonome Betriebsart: Zusätzlich STA0 orange, blinkt mit 1 Hz, bedeutet "Fatal Error ": a) nsprj-Datei ungültig, Interaktive Betriebsart ist bereits aktiv, b) nicht genügend USB-Speicherkapazität, Snapshot-Mode
			Nur Autonome Betriebsart: Zusätzlich STA0 rot ein, bedeutet "Fatal Error": nicht genügend USB-Speicherkapazität, Live-Dump-Mode

Tabelle 18: Zustände der Status-LEDs STA0 und STA1 (NANL-B500G-RE), Interaktive und Autonome Betriebsart

LED	Farbe	Zustand	Beschreibung
STA0	₩ rot	Einfach-Blitz	Nur Autonome Betriebsart:
STA1	₩ rot	Einfach-Blitz	LED-Blinkcode nach Drücken der REC-Taste: REC-Taste nicht verwendbar
I/O	₩ rot	Einfach-Blitz	
STA0	grün	Einfach-Blitz	Nur Autonome Betriebsart:
STA1	🗱 grün	Einfach-Blitz	LED-Blinkcode nach Drücken der REC-Taste: Bestätigung für REC-Taste
I/O	🍀 grün	Einfach-Blitz	

Tabelle 19: Zustände der Status-LEDs STA0 und STA1 (NANL-B500G-RE), nur Autonome Betriebsart

LED-Status	Beschreibung		
Blinkt zyklisch mit 1 Hz	Die Anzeige ist in Phasen ein- bzw. ausgeschaltet, mit einer Frequenz von 1 Hz: Ein für 500 ms gefolgt von Aus für 500 ms.		
Blinkt zyklisch mit 1 Hz (grün/orange)	Die Anzeige ist in Phasen in Grün bzw. Orange einschaltet, im Wechsel mit einer Frequenz von 1 Hz: Grün Ein für 500 ms gefolgt von Orange Ein für 500 ms.		
Blinkt zyklisch mit 5 Hz	Die Anzeige ist in Phasen ein- bzw. ausgeschaltet, mit einer Frequenz von 5 Hz: Ein für 100 ms gefolgt von Aus für 100 ms.		
Blinkt zyklisch grün mit 5 Hz (mit zusätzlichem Blitz in Orange)	Die Anzeige ist in Phasen ein- bzw. ausgeschaltet, mit einer Frequenz von 5 Hz: Grün Ein für 100 ms gefolgt von Aus für 100 ms, zusätzlich erscheint alle 500 ms ein Blitz in Orange		
Einfach-Blitz	Die Anzeige zeigt einen kurzen Blitz gefolgt von einer Aus-Phase.		
	Die Intervallzeit für den Blitz bei Auslösen eines GPIO-Events beträgt 100 ms.		

Tabelle 20: Definition der Zustände der Status-LEDs STA0 und STA1

I/O-Status

LED	Farbe	Zustand	Beschreibung	
I/O	🔸 arün	Ein	Der +3,3V-Eingang ist aktiviert.	
	9		Extern angeschlossene Hardware wird nicht beschädigt, aber stellen Sie sicher, dass der Spannungspegel ausreicht, um eine korrekte Signalerfassung zu gewährleisten.	
	• rot	Ein	Der +24V-Ausgang ist aktiviert.	
			Hinweis: Extern angeschlossene Hardware könnte beschädigt werden, da Spannung am Gerät anliegt.	
			Hinweis zum USB-Handling in der Autonomen Betriebsart: Die .nsprj-Konfiguration wird sofort wirksam, wenn das USB- Speichermedium an das NANL-B500G-RE-Gerät angeschlossen ist. Das bedeutet, dass auch die GPIO-Konfiguration übernommen wird. Deshalb muss darauf geachtet werden, dass das Schalten von GPIO, z. B. auf den 24-V-Ausgang, keinen extern angeschlossenen Stromkreis beschädigt.	
		Ein	Der +3,3V-Ausgang ist aktiviert.	
	erage		Hinweis: Extern angeschlossene Hardware könnte beschädigt werden, da Spannung am Gerät anliegt.	
	• aus	Aus	Der +24 V-Eingang ist aktiviert.	
			Hinweis: Extern angeschlossene Hardware wird nicht beschädigt, aber stellen Sie sicher, dass der Spannungspegel ausreicht, um eine korrekte Signalerfassung zu gewährleisten.	

Tabelle 21: Zustände der I/O-Status-LED (NANL-B500G-RE)

Ethernet-Status (RJ45-Ethernet-Buchsen Ch0 und Ch1, TAP A und TAP B)

LED	Farbe	Zustand	Beschreibung	
LINK / R IA5 Ch0	📍 grün	Ein	Es besteht eine Verbindung zum Ethernet	
bis Ch3	• aus	Aus	Das Gerät hat keine Verbindung zum Ethernet	
RX / RJ45 Ch0 bis Ch3	₩ gelb	Blinkt zyklisch mit 2,5 Hz / Ein	Das Gerät empfängt Ethernet-Frames	

Tabelle 22: Zustände der Ethernet-Status-LEDs (NANL-B500G-RE, RJ45-Ethernet-Buchsen Ch0 und Ch1, TAP A und TAP B)

LED-Status	Beschreibung
Blinkt zyklisch mit 2,5 Hz	Die Anzeige ist in Phasen ein- bzw. ausgeschaltet, mit einer Frequenz von 2,5 Hz: Ein für 200 ms gefolgt von Aus für 200 ms.
	Tabelle 23: Definition der Zustände der Ethernet-Status-I EDs

Tabelle 23: Definition der Zustände der Ethernet-Status-LEDs

10.1.2 LINK-ACT und LINK-1000/LINK100 (NANL-B500G-RE, Rückseite)

Ethernet-Status (Gigabit-Ethernet-RJ45-Buchse)

An den Ethernet-Status-LEDs an der Gigabit-Ethernet-RJ45-Buchse zum PC (1 Port mit 1 Gb/s) auf der Rückseite des Analyzer-Gerätes NANL-B500G-RE können Sie ablesen, ob die aufgezeichneten Daten ohne Verluste an den PC übertragen werden.



Wichtig:

Beide Ethernet-Status-LEDs (NANL-B500G-RE, Gigabit-Ethernet-RJ45-Buchse) müssen grün leuchten! Wenn die rechte LED orange leuchtet ist die Übertragungsrate zum PC kleiner 1 GBit/s, es kann zu Bandbreitenengpässen kommen.

LED	Farbe	Zustand	nd Beschreibung	
LED links				
LINK-	📍 grün	Ein	Vom NANL-B500G-RE-Gerät zum PC besteht eine Ethernet-Verbindung.	
RJ45 Ch0	🌞 grün	Blinkt (12 Hz)	Vom NANL-B500G-RE-Gerät werden Ethernet-Daten zum PC übertragen.	
	• aus	Aus	Es besteht keine Ethernet-Verbindung zwischen dem NANL-B500G-RE- Gerät und dem PC.	
LED rechts				
LINK-1000 / RJ45	grün	Ein	Die Ethernet-Daten des NANL-B500G-RE-Gerätes werden mit einer Übertragungsrate von1000 MBit/s (1 GB/s) an den PC übertragen.	
Ch0			Hinweis: Nur bei einer Datenübertragungsrate von 1 GB/s können die aufgezeichneten Daten ohne Verluste an den PC übertragen werden.	
LINK-100 / RJ45 Ch0	orange	Ein	Die Ethernet-Daten des NANL-B500G-RE-Gerätes werden mit einer Übertragungsrate von100 MBit/s an den PC übertragen.	
			Hinweis: Wenn die rechte LED orange leuchtet während das Analyzer- Gerät NANL-B500G-RE großer Datenmengen aufzeichnet, kommt es im Gerät zum Pufferüberlauf. Die Daten werden nicht mehr an den PC übertragen und die Datenaufzeichnung wird gestoppt.	
LINK-1000 LINK-100 / J45 Ch0	aus	Aus	Die Ethernet-Daten des NANL-B500G-RE-Gerätes werden nicht an den PC übertragen.	

Tabelle 24: Zustände der Ethernet-Status-LEDs (NANL-B500G-RE, Gigabit-Ethernet-RJ45-Buchse)

LED-Status	Beschreibung
Blinkt mit 12 Hz	Die Anzeige ist in Phasen ein- bzw. ausgeschaltet, mit einer Frequenz von 12 Hz: Ein für ca. 42 ms gefolgt von Aus für ca. 42 ms.

Tabelle 25: Definition der Zustände der Ethernet-Status-LEDs

11 Anschlüsse und Schnittstellen

11.1 Spannungsversorgung NANL-B500G-RE

Das Analyzer-Gerät NANL-B500G-RE kann mit einer Gleichspannungsversorgung von 18V bis 30V betrieben werden. Die Anschlüsse befinden sich auf der Rückseite des Analyzer-Gerätes. Die Leistungsaufnahme beträgt 31,2 W.

Die Polarität des Netzsteckers muss beachtet werden. Es darf keine Wechselstromversorgung verwendet werden, da die Eingangskondensatoren für diese Betriebsart nicht ausgelegt sind. Der Stromverbrauch des Analyzer-Gerätes NANL-B500G-RE hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel der Betriebsart des netX, der CPU-Last, der Last an den Ausgängen sowie hauptsächlich vom Niveau der Eingangsspannung (je höher die Spannung, desto niedriger der Strom).

Anschluss 24V-Spannungsversorgung

Combicon: 0V/+24V/FE:

Spannungsversorgung 24V DC, ±6V,

Pin	Name	Beschreibung
1	GND	Ground
2	+24V	18-30 V DC
3	FE	Functiional earth

Maximal zulässige Kabellänge: 3 m

Alternativ Anschlussbuchse +24 V (nur alternative Nutzung zulässig!):



GND +24V FE

Pin 2 Pin 3

Pin 1

Spannungsversorgung 24V DC, ±6V; max. 3 A,

Außen = GND, Stift = +24V; für Hohlstecker:(ø 5,5 / ø 2,1) L 12 mm;

Maximal zulässige Kabellänge: 3 m

Die Anschlussbuchse +24 V ist für das Netzteil TR30RA240 geeignet.

Technische Daten des Netzteils TR30RA240 (mit Hohlstecker)



Eingang: 90-264 VAC ~ 0,4 ... 0,8 A (47-63 Hz) Ausgang: 24 V / 1,25 A Kabellänge: 1,8 m Betriebstemperaturbereich: 0 ... 60 ° C (ab 40°C sinkt der Strom bei steigender Temperatur) Artikelnummer: TRG30RA240V-11E03-BE-BK Hersteller: Cinon Electronics Ltd.
11.2 Ethernet-Schnittstelle

Für die Ethernet-Schnittstelle verwendet man RJ45-Stecker und paarig verdrilltes Kabel der Kategorie 5 (CAT5) oder höher, welches aus 4 paarweise verdrillten Adern besteht und eine maximale Übertragungsrate von 100 MBit/s (CAT5) hat.

11.2.1 Ethernet-Pin-Belegung an der RJ45-Buchse



Abbildung 28: Ethernet-Pin-Belegung an der RJ45-Buchse

Pin	Signal	Bedeutung	
1	TX+	Sendedaten +	
2	TX–	Sendedaten –	
3	RX+	Empfangsdaten +	
4	Term 1	Gebrückt und zu PE über RC-Glied terminiert*	
5	Term 1		
6	RX–	Empfangsdaten –	
7	Term 2	Gebrückt und zu PE über RC-Glied	
8	Term 2	terminiert*	
		* Bob Smith Termination	

Tabelle 26: Ethernet-Pin-Belegung an der RJ45-Buchse



Hinweis:

Der RJ45Stecker darf nur für LAN verwendet werden, nicht für Telekommunikationsanschlüsse.

11.2.2 Daten zum Ethernet-Anschluss

Medium	2 x 2 paarig verdrilltes Kupferkabel, CAT5 (100 MBit/s)	
Leitungslänge	max. 100 m	
Empfangsrate	10 MBit/s / 100 MBit/s	
Taballa 27. Datan aver Ethernat Anaphivas		

Tabelle 27: Daten zum Ethernet-Anschluss

11.3 Externe EA-Schnittstelle

Die externe EA-Schnittstelle hat 4 digitale Eingänge oder Ausgänge, die GPIO s 0 bis 3. Jedes GPIO kann als Eingang oder als Ausgang konfiguriert werden.

ACHTUNG Geräteschaden

- An die I/O-Signal-Pins der externen EA-Schnittstelle ausschließlich eine Signalspannung von 3,3 V oder 24 V anlegen! Höhere Signalspannungen beschädigen das NANL-B500G-RE-Gerät schwer.
- Für den Betrieb des NANL-B500G-RE-Gerätes an den I/O-Signal-Pins der externen EA-Schnittstelle insgesamt maximal 1 mA (bei 3,3V) bzw. 600 mA (bei 24V) Strom entnehmen. Andernfalls können der netX-Chip sowie weitere Bauelemente beschädigt werden.

Anschlussbuchse externe EA-Schnittstelle mit den GPIOs 0 bis 3:

	Z		U
1	3	5	7
2	4	6	8
	1	1 3 2 4	1 3 5 2 4 6

Abbildung 29: Anschlussbuchse externe EA-Schnittstelle

Pin	Signal	Pin	Signal
2	GND	1	3
4	GND	3	2
6	GND	5	1
8	GND	7	0

Tabelle 28: Pin-Belegung externe EA-Schnittstelle

11.3.1 Anschlusskabel für externe EA-Schnittstelle

Für den Zugriff auf die digitalen Signale der GPIOs 0 bis 3 der externen EA-Schnittstelle benötigen Sie ein Kabel mit den nachfolgenden Eigenschaften.

Parameter	Anforderung
Min. Leiterquerschnitt	0,2 mm ²
Max. Leiterquerschnitt	1 mm ²
Max. Leitungslänge	3 m
Abschirmung	Geschirmtes Kabel

Tabelle 29: Anforderungen für Anschlusskabel externe EA-Schnittstelle

11.3.2 Charakteristik des Eingangssignals an der E/A-Schnittstelle

Zur Kennzeichnung des Verhaltens der Eingangsspannung an der externen E/A-Schnittstelle (GPIOs 0-3) am Analyzer-Gerät NANL-B500G-RE dienen die nachfolgend aufgeführten Spannungsschwellen für die Low- und High-Pegel bei 3,3 V und bei 24 V.

Wird die externe E/A-Schnittstelle auf Eingang (Input) und 3,3 V bzw. 24 V Logik eingestellt, gelten die folgenden logischen Pegel:

	Eingang (Input)	NANL-B500G-RE, Wert bei T = -20 … + 55°C
Low-Pegel	V _{input} = 3,3 V	0,9 V
	V _{input} = 24 V	6,5 V
High-Pegel	V _{input} = 3,3 V	2,3 V
	$V_{input} = 24 V$	16,7 V

Tabelle 30: Spannungsschwellen für Low- und High-Pegel für NANL-B500G-RE

- Unterhalb der genannten Spannungsschwellen Low-Pegel wird der Eingang als garantiert "Low", also logisch "Null" interpretiert.
- Oberhalb der genannten Spannungsschwellen High-Pegel wird der Eingang als garantiert "High", also logisch "Eins" interpretiert.



Wichtig:

Der Spannungsbereich zwischen der unteren Spannungsschwelle (Low-Pegel) und der oberen Spannungsschwelle (High-Pegel) ist undefiniert und soll so schnell wie möglich durchfahren werden.

Die Signalanstiegszeit muss möglichst gering sein, um die Messgenauigkeit von 10 ns zu gewährleisten, d. h. die Flankensteilheit des Eingangssignals muss zur erforderlichen Messgenauigkeit passen.



Abbildung 30: Verhalten der Eingangsspannung, Beispiele Flankenanstieg: links – steil (gewünscht), rechts – flach (nicht gewünscht)



 $Zi > 2 k\Omega für f < 100 kHz$

Abbildung 31: Ersatzschaltbild NANL-B500G-RE

12 Technische Daten

12.1 Analyzer-Gerät NANL-B500G-RE

NANL-B500G-RE	Parameter	Wert
Artikel	Name	NANL-B500G-RE
	Artikelnummer	7313.100
	Beschreibung	netANALYZER portables Gerät mit Gigabit-Ethernet-PC- Schnittstelle für Echtzeit-Ethernet und alle 10/100BASE-T- Ethernet-Netzwerke (Stand-Alone-Gerät)
	Funktion	Passiver Ethernet-Analyzer für RT-Ethernet-Systeme; analysiert den Datenverkehr in einer Kommunikations- strecke und protokolliert die ankommenden Ethernet- Frames. Zusätzlich können Ereignisse von vier digitalen Eingängen erfasst werden.
		Interaktive Betriebsart, Autonome Betriebsart (siehe Abschnitt Autonome Betriebsart, Randbedingungen und Voraussetzungen [▶ Seite 32]).
Kommunikations- controller	Тур	netX 500-Prozessor mit ARM 926 CPU
Integrierter Speicher	Größe des Dual-Port-Memory	64 KByte
Systemschnittstelle	PC-Schnittstelle	Gigabit-Ethernet-RJ45-Buchse zum PC
	Erforderlicher Anschluss (auf der Rückseite des Gerätes)	"UPLINK 1Gb/s": Ethernet-RJ45-Buchse (1 Port)
Ethernet-	Ethernet-Kommunikation	Empfang von Ethernet-Frames
Kommunikation	Ethernet-Frame-Typen	Ethernet II
Ethernet-Schnittstelle	Empfangsrate	10 MBit/s, 100 MBit/s
(auf der Frontseite des	Schnittstellentyp	100 BASE-TX, 10 BASE-T
	Galvanische Trennung	potentialfrei
	Isolationsspannung	1000 VDC (getestet für 70 Sekunden)
	Halb-Duplex/Voll-Duplex	unterstützt
	Steckverbinder	4 * RJ45-Buchse, siehe auch Abschnitt <i>Ethernet-</i> <i>Schnittstelle</i> [▶ Seite 73].
	Ethernet-Kabel	2 x 2 paarig verdrilltes Kupferkabel, CAT5 (100 MBit/s); Leitungslänge: max. 100 m
	Kanäle / Ports	2 Kommunikationskanäle mit integrierten TAPs (TAP B, TAP A), bzw. mit je zwei Ports zur Aufzeichnung beider Datenrichtungen (zusammen 4 Ports: Port 0 bis Port 3)
	Filter	2 Filter auf den ersten 512 Bytes des Ethernet-Frames
		(Source- und Destination-MAC-Adresse, Ether-Type und 498 Folge-Bytes)
	Zeitstempel Auflösung	10 ns
	Verzögerungszeit Netzwerkschnittstelle	Delay TAP < 1 ns Signalverzögerung

NANL-B500G-RE	Parameter	Wert		
Diagnoseschnittstelle	USB-Schnittstelle für	USB-Buchse (Typ A, 4-polig)		
	Autonome Betriebsart	Die USB-Buchse liefert maximal 500 mA, ausreichend für den Anschluss eines USB-Sticks. Bei Anschluss einer USB-Festplatte ist eine eigene Spannungsversorgung erforderlich.		
	USB-Speichermedium für Autonome Betriebsart	USB-Stick oder USB-Festplatte, USB 2.0, FAT32- formatiert, mindestens 100 Mbyte Speicherkapazität		
		 Die Schreibra vom Typ des 	ate am USB-Speicherm USB-Speichermedium	nedium ist abhängig ıs.
		 In der "Autonomen Betriebsart" können bei sehr hohen Netzlasten größer als 25% (bidirektional, bzw. 50% unidirektional), bei Aufzeichnung auf einem TAP, gegebenenfalls nicht alle Frame-Daten aufgezeichnet werden. Diese Angaben beziehen sich auf dauerhafte Durchschnittslasten. Kurze Lastspitzen können auch höber ausfallen 		
		 Im "Snapshot-Modus" kann die Verwendung von Hardware-Filtern helfen, die Datenmenge bei Bedarf zu reduzieren. Beim "Snapshot-Modus" hängt die Perfomance zusätzlich von der Anzahl der konfigurierten Variablen und der Komplexität der Triggerbedingung ab, da die Bearbeitung der Frames im Trigger und während der Dekodierung der Variablen Rechenzeit benötigt. 		
Externe EA-Schnittstelle	Externe Schnittstelle Eingangs- signale/Ausgangssignale (Anschlussbuchse):	4x digitale Eing mA bzw. 24V / <i>Stromentnahme</i> Mindestabstand	änge/Ausgänge (GPIO 600 mA (siehe Abschn e <i>(externe EA-Schnitts</i> d für GPIO-Ereignisse	s 0 bis 3), 3.3V / 1 itt <i>Maximal zulässige</i> <i>telle)</i> [▶ Seite 18]). > 150 µs
Anzeigen	LED-Anzeige (auf der Frontseite	SYS	Systemstatus	
	des Gerätes)	STA0	Aufzeichnung aktiv / i	naktiv
		STA1	Eventsignal detektiert	
		I/O	zeigt GPIO-Status (3, Eingang, 3,3V Ausgar	3V Eingang, 24V ng, 24V Ausgang)
		LED gelb	Ethernet-RX-Status	(je an RJ45Ch0 und
		LED grün	Ethernet-Link-Status	RJ45Ch1)
		Siehe Kapitel <i>LEDs</i> [> Seite 68]. Beschreibungen zu den LED-Blinkcodes in der Autonomen Betriebsart, siehe Abschnitt <i>SYS, STA0, STA1, I/O, LINK und RX (NANL- B500G-RE, Frontseite)</i> [> Seite 68].		
	LED-Anzeige (auf der Rückseite des Gerätes)	LED grün/ orange	Ethernet-LINK-1000 LINK-100-Status	(an Gigabit-Ethernet- RJ45-Buchse)
	Zeigt an, ob die aufgezeichneten Daten ohne Verluste an den PC	LED grün	Ethernet- LINK-ACT- Status	
	übertragen werden.	Siehe Kapitel L	<i>EDs</i> [▶ Seite 68].	
Spannungsversorgung	Versorgungsspannung nominal	24V DC / 700 mA / 16,8 W (siehe Abschnitte		chnitte
		Spannungsversorgung und Host-Schnittstelle und Spannungsversorgung NANL-B500G-RF []> Seite 721)		
	Bereich der Betriebsspannung	18V 30/ DC		
	Anschluss 24V-	Combicon: 0V/-	+24V/FE: Spannungsv	ersorgung 24V DC
	Spannungsversorgung	±6V, Pin 1 = GI Pin 2 = +24V; F m Alternativ Ansc	ND; Pin 3 = FE; Maximal zu hlussbuchse +24 V: Sp	lässige Kabellänge: 3 pannungsversorgung
		24V DC, ±6V m Hohlstecker:(ø Maximal zuläss	nax. 3 A, Außen = GNÈ 5,5 / ø 2,1) L 12 mm; sige Kabellänge: 3 m), Stift = +24V; für
	Netzschalter	ON / OFF		

NANL-B500G-RE	Parameter	Wert
Bedienung	REC-Taste	Taste zur Aktivierung der Datenaufnahme in der "Autonomen Betriebsart", siehe Abschnitt Autonome Betriebsart, Aufzeichnung auf USB- Speichermedium [▶ Seite 42] (bzw. DHCP-Server-Betrieb wiederherstellen, siehe Abschnitt Analyzer-Gerät NANL-B500G- RE [▶ Seite 16] Bildlegende zu Zeichnungsposition (4)).
Umgebungs-	Betriebstemperaturbereich*	- 20 °C +55 °C
bedingungen	*Umluftgeschwindigkeit (Air flow), bei der Messung	0,5m/s
	Lagertemperaturbereich	-10 °C +70 °C
	Luftfeuchte	10 … 95% rel. Luftfeuchtigkeit, keine Betauung zulässig
	Umgebung	Das Gerät darf nur in einer Umgebung des Verschmutzungsgrades 2 eingesetzt werden.
	Höhe	0 m 2000 m
Gerät	Abmessung (L x B x T)	115 x 62 x 173 mm
	RoHS	Ja
	Montage/Installation	-
EMV	CE-Zeichen	Ja
	UKCA-Zeichen	Ja
	Emission	EN IEC 61000-6-4:2019 / BS EN IEC 61000-6-4:2019
	Störfestigkeit	EN IEC 61000-6-2:2019 / BS EN IEC 61000-6-2:2019
Gefährliche Stoffe	Dokumentation zum Nachweis der Beschränkung gefährlicher Stoffe	EN 50581:2012
Analyzer-Software	netANALYZER Scope-Software* (mitgeliefert; Vollversion nur mit Lizenz)	Graphische Benutzersoftware für Windows zur Datenauf- zeichnung, für die Timing- und Netzlastanalyse in industriellen Netzwerken.
	*Datenformat	offenes WinPcap Datenformat
	Netzwerkmonitoring-Programm Open Source Wireshark (empfohlen)	zur Anzeige der aufgezeichneten Analysedaten der Ethernet-Frames (unterstützt das WinPcap-Format)

Tabelle 31: Technische Daten Analyzer-Gerät NANL-B500G-RE

13 Anhang

13.1 Quellennachweise Sicherheit

- [S1] American National Standards Institute, Inc.: American National Standard, Product Safety Information in Product Manuals, Instructions, and Other Collateral Materials, ANSI Z535.6-2016, Englisch, 2016.
- [S2] DIN Deutsches Institut f
 ür Normung e. v. und VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V.: Deutsche Norm, Einrichtungen f
 ür Audio/ Video-, Informations- und Kommunikationstechnik - Teil 1: Sicherheitsanforderungen, (IEC 62368-1:2014, modifiziert + Cor.:2015); Deutsche Fassung EN 62368-1:2014 + AC:2015, Deutsch, 2016-05.
- [S3] DIN Deutsches Institut für Normung e. v. und VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V.: Deutsche Norm, Elektrostatik - Teil 5-1: Schutz von elektronischen Bauelementen gegen elektrostatische Phänomene, Allgemeine Anforderungen, (IEC 61340-5-1:2016); Deutsche Fassung EN 61340-5-1:2016, Deutsch, 2017-07.

DIN Deutsches Institut für Normung e. v. und VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V.: Deutsche Norm, Elektrostatik - Teil 5-2: Schutz von elektronischen Bauelementen gegen elektrostatische Phänomene, Benutzerhandbuch, (IEC TR 61340-5-2:2018), DIN IEC/TR 61340-5-2 (VDE V 0300-5-2), Deutsch, 2019-04.

13.2 Konventionen in diesem Dokument

Handlungsanweisungen

- 1. Handlungsziel
- 2. Handlungsziel
 - Handlungsanweisung

Ergebnisse

✤ Zwischenergebnis

➡ Endergebnis

Piktogramme

Piktogramm	Hinweis
\rightarrow	Allgemeiner Hinweis
	Wichtiger Hinweis, der befolgt werden muss, um Fehlfunktionen auszuschließen
	Hinweis auf weitere Informationen

Tabelle 32: Piktogramme

Signalwörter

Signalwort	Beschreibung	
GEFAHR	kennzeichnet eine Gefahr mit hohem Risiko, die zu Tod oder schwerer Verletzung führt, wenn sie nicht vermieden wird.	
WARNUNG	kennzeichnet eine Gefahr mit mittlerem Risiko, die zu Tod oder schwerer Verletzung führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.	
VORSICHT	kennzeichnet eine Gefahr mit einem geringen Risiko, die zu leichter oder mittlerer Verletzung führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.	
ACHTUNG	Hinweis, der befolgt werden muss, damit kein Sachschaden eintritt.	
Taballa 200 Diseashuilistan		

Tabelle 33: Signalwörter

13.3 Rechtliche Hinweise

Copyright

© Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH

Alle Rechte vorbehalten.

Die Bilder, Fotografien und Texte der Begleitmaterialien (in Form eines Benutzerhandbuchs, Bedienerhandbuchs, Statement of Work Dokument sowie alle weiteren Dokumenttypen, Begleittexte, Dokumentation etc.) sind durch deutsches und internationales Urheberrecht sowie internationale Handels- und Schutzbestimmungen geschützt. Sie sind ohne vorherige schriftliche Genehmigung nicht berechtigt, diese vollständig oder teilweise durch technische oder mechanische Verfahren zu vervielfältigten (Druck, Fotokopie oder anderes Verfahren), unter Verwendung elektronischer Systeme zu verarbeiten oder zu übertragen. Es ist Ihnen untersagt, Veränderungen an Copyrightvermerken, Kennzeichen, Markenzeichen oder Eigentumsangaben vorzunehmen. Darstellungen werden ohne Rücksicht auf die Patentlage mitgeteilt. Die in diesem Dokument enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind möglicherweise Marken bzw. Warenzeichen der jeweiligen Inhaber und können warenzeichen-, marken- oder patentrechtlich geschützt sein. Jede Form der weiteren Nutzung bedarf der ausdrücklichen Genehmigung durch den jeweiligen Inhaber der Rechte.

Wichtige Hinweise

Vorliegende Dokumentation in Form eines Benutzerhandbuchs, Bedienerhandbuchs sowie alle weiteren Dokumenttypen und Begleittexte wurden/werden mit größter Sorgfalt erarbeitet. Fehler können jedoch nicht ausgeschlossen werden. Eine Garantie, die juristische Verantwortung für fehlerhafte Angaben oder irgendeine Haftung kann daher nicht übernommen werden. Sie werden darauf hingewiesen, dass Beschreibungen in dem Benutzerhandbuch, den Begleittexten und der Dokumentation weder eine Garantie noch eine Angabe über die nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung oder eine zugesicherte Eigenschaft darstellen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Benutzerhandbuch, die Begleittexte und die Dokumentation nicht vollständig mit den beschriebenen Eigenschaften, Normen oder sonstigen Daten der gelieferten Produkte übereinstimmen. Eine Gewähr oder Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Genauigkeit der Informationen wird nicht übernommen.

Wir behalten uns das Recht vor, unsere Produkte und deren Spezifikation, sowie zugehörige Dokumentation in Form eines Benutzerhandbuchs, Bedienerhandbuchs sowie alle weiteren Dokumenttypen und Begleittexte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, ohne zur Anzeige der Änderung verpflichtet zu sein. Änderungen werden in zukünftigen Manuals berücksichtigt und stellen keine Verpflichtung dar; insbesondere besteht kein Anspruch auf Überarbeitung gelieferter Dokumente. Es gilt jeweils das Manual, das mit dem Produkt ausgeliefert wird.

Die Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH haftet unter keinen Umständen für direkte, indirekte, Neben- oder Folgeschäden oder Einkommensverluste, die aus der Verwendung der hier enthaltenen Informationen entstehen.

Haftungsausschluss

Die Hard- und/oder Software wurde von der Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH sorgfältig erstellt und getestet und wird im reinen Ist-Zustand zur Verfügung gestellt. Es kann keine Gewährleistung für die Leistungsfähigkeit und Fehlerfreiheit der Hard- und/oder Software für alle Anwendungsbedingungen und -fälle und die erzielten Arbeitsergebnisse bei Verwendung der Hard- und/oder Software durch den Benutzer übernommen werden. Die Haftung für etwaige Schäden, die durch die Verwendung der Hard- und Software oder der zugehörigen Dokumente entstanden sein könnten, beschränkt sich auf den Fall des Vorsatzes oder der grob fahrlässigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt.

Insbesondere wird hiermit ausdrücklich vereinbart, dass jegliche Nutzung bzw. Verwendung von der Hard- und/oder Software im Zusammenhang

- der Luft- und Raumfahrt betreffend der Flugsteuerung,
- Kernspaltungsprozessen in Kernkraftwerken,
- medizinischen Geräten die zur Lebenserhaltung eingesetzt werden
- und der Personenbeförderung betreffend der Fahrzeugsteuerung

ausgeschlossen ist. Es ist strikt untersagt, die Hard- und/oder Software in folgenden Bereichen zu verwenden:

- für militärische Zwecke oder in Waffensystemen;
- zum Entwurf, zur Konstruktion, Wartung oder zum Betrieb von Nuklearanlagen;
- in Flugsicherungssystemen, Flugverkehrs- oder Flugkommunikationssystemen;
- in Lebenserhaltungssystemen;
- in Systemen, in denen Fehlfunktionen der Hard- und/oder Software körperliche Schäden oder Verletzungen mit Todesfolge nach sich ziehen können.

Sie werden darauf hingewiesen, dass die Hard- und/oder Software nicht für die Verwendung in Gefahrumgebungen erstellt worden ist, die ausfallsichere Kontrollmechanismen erfordern. Die Benutzung der Hardund/oder Software in einer solchen Umgebung geschieht auf eigene Gefahr; jede Haftung für Schäden oder Verluste aufgrund unerlaubter Benutzung ist ausgeschlossen.

Gewährleistung

Die Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH übernimmt die Gewährleistung für das funktionsfehlerfreie Laufen der Software entsprechend der im Pflichtenheft aufgeführten Anforderungen und dafür, dass sie bei Abnahme keine Mängel aufweist. Die Gewährleistungszeit beträgt 12 Monate beginnend mit der Abnahme bzw. Kauf (durch ausdrückliches Erklärung oder konkludent, durch schlüssiges Verhalten des Kunden, z.B. bei dauerhafter Inbetriebnahme). Die Gewährleistungspflicht für Geräte (Hardware) unserer Fertigung beträgt 36 Monate, gerechnet vom Tage der Lieferung ab Werk. Vorstehende Bestimmungen gelten nicht, soweit das Gesetz gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB, § 479 Abs.1 BGB und § 634a Abs. 1 BGB zwingend längere Fristen vorschreibt. Sollte trotz aller aufgewendeter Sorgfalt die gelieferte Ware einen Mangel aufweisen, der bereits zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag, werden wir die Ware vorbehaltlich fristgerechter Mängelrüge, nach unserer Wahl nachbessern oder Ersatzware liefern.

Die Gewährleistungspflicht entfällt, wenn die Mängelrügen nicht unverzüglich geltend gemacht werden, wenn der Käufer oder Dritte Eingriffe an den Erzeugnissen vorgenommen haben, wenn der Mangel durch natürlichen Verschleiß, infolge ungünstiger Betriebsumstände oder infolge von Verstößen gegen unsere Betriebsvorschriften oder gegen die Regeln der Elektrotechnik eingetreten ist oder wenn unserer Aufforderung auf Rücksendung des schadhaften Gegenstandes nicht umgehend nachgekommen wird.

Kosten für Support, Wartung, Anpassung und Produktpflege

Wir weisen Sie darauf hin, dass nur bei dem Vorliegen eines Sachmangels kostenlose Nachbesserung erfolgt. Jede Form von technischem Support, Wartung und individuelle Anpassung ist keine Gewährleistung, sondern extra zu vergüten.

Weitere Garantien

Obwohl die Hard- und Software mit aller Sorgfalt entwickelt und intensiv getestet wurde, übernimmt die Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH keine Garantie für die Eignung für irgendeinen Zweck, der nicht schriftlich bestätigt wurde. Es kann nicht garantiert werden, dass die Hardund Software Ihren Anforderungen entspricht, die Verwendung der Hardund/oder Software unterbrechungsfrei und die Hard- und/oder Software fehlerfrei ist.

Eine Garantie auf Nichtübertretung, Nichtverletzung von Patenten, Eigentumsrecht oder Freiheit von Einwirkungen Dritter wird nicht gewährt. Weitere Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich Marktgängigkeit, Rechtsmängelfreiheit, Integrierung oder Brauchbarkeit für bestimmte Zwecke werden nicht gewährt, es sei denn, diese sind nach geltendem Recht vorgeschrieben und können nicht eingeschränkt werden.

Vertraulichkeit

Der Kunde erkennt ausdrücklich an, dass dieses Dokument Geschäftsgeheimnisse, durch Copyright und andere Patent- und Eigentumsrechte geschützte Informationen sowie sich darauf beziehende Rechte der Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH beinhaltet. Er willigt ein, alle diese ihm von der Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH zur Verfügung gestellten Informationen und Rechte, welche von der Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH offen gelegt und zugänglich gemacht wurden und die Bedingungen dieser Vereinbarung vertraulich zu behandeln. Die Parteien erklären sich dahin gehend einverstanden, dass die Informationen, die sie von der jeweils anderen Partei erhalten haben, in dem geistigen Eigentum dieser Partei stehen und verbleiben, soweit dies nicht vertraglich anderweitig geregelt ist.

Der Kunde darf dieses Know-how keinem Dritten zur Kenntnis gelangen lassen und sie den berechtigten Anwendern ausschließlich innerhalb des Rahmens und in dem Umfang zur Verfügung stellen, wie dies für deren Wissen erforderlich ist. Mit dem Kunden verbundene Unternehmen gelten nicht als Dritte. Der Kunde muss berechtigte Anwender zur Vertraulichkeit verpflichten. Der Kunde soll die vertraulichen Informationen ausschließlich in Zusammenhang mit den in dieser Vereinbarung spezifizierten Leistungen verwenden.

Der Kunde darf diese vertraulichen Informationen nicht zu seinem eigenen Vorteil oder eigenen Zwecken, bzw. zum Vorteil oder Zwecken eines Dritten verwenden oder geschäftlich nutzen und darf diese vertraulichen Informationen nur insoweit verwenden, wie in dieser Vereinbarung vorgesehen bzw. anderweitig insoweit, wie er hierzu ausdrücklich von der offen legenden Partei schriftlich bevollmächtigt wurde. Der Kunde ist berechtigt, seinen unmittelbaren Rechts- und Finanzberatern die Vertragsbedingungen dieser Vereinbarung unter Vertraulichkeitsverpflichtung zu offenbaren, wie dies für den normalen Geschäftsbetrieb des Kunden erforderlich ist.

Exportbestimmungen

Das gelieferte Produkt (einschließlich der technischen Daten) unterliegt gesetzlichen Export- bzw. Importgesetzen sowie damit verbundenen Vorschriften verschiedener Länder, insbesondere denen von Deutschland und den USA. Das Produkt/Hardware/Software darf nicht in Länder exportiert werden, in denen dies durch das US-amerikanische Exportkontrollgesetz und dessen ergänzender Bestimmungen verboten ist. Sie verpflichten sich, die Vorschriften strikt zu befolgen und in eigener Verantwortung einzuhalten. Sie werden darauf hingewiesen, dass Sie zum Export, zur Wiederausfuhr oder zum Import des Produktes unter Umständen staatlicher Genehmigungen bedürfen.

13.4 Warenmarken

Windows[®] 7, Windows[®] 8 und Windows[®] 10 sind registrierte Warenmarken der Microsoft Corporation.

Wireshark[®] und das "fin"-Logo sind registrierte Warenmarken von Gerald Combs.

Adobe Acrobat[®] ist eine registrierte Warenmarke der Adobe Systems, Inc. in den USA und weiteren Staaten.

PCI[™] ist eine Warenmarke der Peripheral Component Interconnect Special Interest Group (PCI-SIG).

Alle anderen erwähnten Marken sind Eigentum Ihrer jeweiligen rechtmäßigen Inhaber.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	Typische Anwendung (Anwendungsfall 2) – Die Kommunikation zwischen einem Gerät und dessen Verbindungspartnern in einem Netzwerk soll analysiert werden	13
Abbildung 2:	Beispieldarstellung physikalischer TAP	13
Abbildung 3:	Typische Analyzer-Anwendung mit Aufzeichnung des Ethernet-Datentransfers und der IO-Ereignisse	14
Abbildung 4:	Interaktive und Autonome Betriebsart	15
Abbildung 5:	Frontseite Analyzer-Gerät NANL-B500G-RE	16
Abbildung 6:	Rückseite Analyzer-Gerät NANL-B500G-RE	16
Abbildung 7:	Firewall-Einstellungen	28
Abbildung 8:	netANALYZER-Konfigurationsseite	30
Abbildung 9:	Webseite netANALYZER configuration	36
Abbildung 10:	Schematische Darstellung der Reservekapazität des USB-Speichermediums bei einer maximalen Anzahl Snapshots = "4"	37
Abbildung 11:	Webseite netANALYZER configuration	40
Abbildung 12:	Pufferüberlauf	46
Abbildung 13:	Anwendungsfall 1	49
Abbildung 14:	Anwendungsfall 2	50
Abbildung 15:	Anwendungsfall 3	51
Abbildung 16:	Anwendungsfall 4 – Messung der Laufzeiten im Gerät	53
Abbildung 17:	Beispiel - Auto-Crossover und Port-Vertauschen	55
Abbildung 18:	Aufbau eines TAP, rechts Ports von Gerät 1 und Gerät 2 vertauscht	55
Abbildung 19:	Ethernet Device Configuration - NANL-B500G-RE gefunden (Beispiel)	56
Abbildung 20:	Ethernet Device Configuration - NANL-B500G-RE gefunden (Beispiel)	58
Abbildung 21:	Anmeldemaske für FTP-Server	59
Abbildung 22:	Die Firmware-Update-Datei in das netANALYZER-FTP-Server-Verzeichnis kopieren.	59
Abbildung 23:	netANALYZER-FTP-Server-Verzeichnis mit Firmware-Update-Datei	60
Abbildung 24:	Ethernet-Frame Zeitpunkt Zeitstempel für "Ethernet Mode" und "Transparent Mode"	64
Abbildung 25:	Prinzipdarstellung eines Ethernet Frames im Ethernet-Modus bzw. im Transparent-Modus	65
Abbildung 26:	Ethernet-Frame in Wireshark im Ethernet-Modus	65
Abbildung 27:	Ethernet-Frame in Wireshark im Transparent-Modus	65
Abbildung 28:	Ethernet-Pin-Belegung an der RJ45-Buchse	73
Abbildung 29:	Anschlussbuchse externe EA-Schnittstelle	74
Abbildung 30:	Verhalten der Eingangsspannung, Beispiele Flankenanstieg: links – steil (gewünscht), rechts – flach (nicht gewünscht)	75
Abbildung 31:	Ersatzschaltbild NANL-B500G-RE	75

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Änderungsübersicht	5
Tabelle 2:	netANALYZER-Hardware	6
Tabelle 3:	Installierte Dateien für netANALYZER (Firmware, Treiber, Toolkit)	6
Tabelle 4:	Erforderliche Lizenzen für "Autonomen Betriebsart" und "Snapshot-Mode"	7
Tabelle 5:	netANALYZER-Gerät	8
Tabelle 6:	TAP Delay	14
Tabelle 7:	Erklärungen zur Frontseite und Rückseite NANL-B500G-RE	16
Tabelle 8:	Anforderungen Spannungsversorgung und Host-Schnittstelle NANL-B500G-RE	18
Tabelle 9:	Maximal zulässige Stromentnahme (externe EA-Schnittstelle NANL-B500G-RE).	18
Tabelle 10:	Hinweise zur Installation und zum Betrieb	20
Tabelle 11:	Übersicht Installation	21
Tabelle 12:	Übersicht Aktualisierung der Installation	22
Tabelle 13:	Abhilfe wenn Firewall die Kommunikation blockiert	28
Tabelle 14:	netANALYZER-Konfigurationsseite	29
Tabelle 15:	Temperaturschwelle für die Ventilator Steuerung	61
Tabelle 16:	Zustände der SYS-LED (NANL-B500G-RE)	68
Tabelle 17:	Definition der Zustände der SYS-LED	68
Tabelle 18:	Zustände der Status-LEDs STA0 und STA1 (NANL-B500G-RE), Interaktive und Autonome Betriebsart	68
Tabelle 19:	Zustände der Status-LEDs STA0 und STA1 (NANL-B500G-RE), nur Autonome Betriebsart	69
Tabelle 20:	Definition der Zustände der Status-LEDs STA0 und STA1	69
Tabelle 21:	Zustände der I/O-Status-LED (NANL-B500G-RE)	70
Tabelle 22:	Zustände der Ethernet-Status-LEDs (NANL-B500G-RE, RJ45-Ethernet-Buchsen Ch0 und Ch1, TAP A und TAP B)	70
Tabelle 23:	Definition der Zustände der Ethernet-Status-LEDs	70
Tabelle 24:	Zustände der Ethernet-Status-LEDs (NANL-B500G-RE, Gigabit-Ethernet-RJ45- Buchse)	71
Tabelle 25:	Definition der Zustände der Ethernet-Status-LEDs	71
Tabelle 26:	Ethernet-Pin-Belegung an der RJ45-Buchse	73
Tabelle 27:	Daten zum Ethernet-Anschluss	73
Tabelle 28:	Pin-Belegung externe EA-Schnittstelle	74
Tabelle 29:	Anforderungen für Anschlusskabel externe EA-Schnittstelle	74
Tabelle 30:	Spannungsschwellen für Low- und High-Pegel für NANL-B500G-RE	75
Tabelle 31:	Technische Daten Analyzer-Gerät NANL-B500G-RE	76
Tabelle 32:	Piktogramme	80
Tabelle 33:	Signalwörter	80

Glossar

DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol: Protokoll zur Vereinfachung der Konfiguration IP-basierter Netzwerke durch automatische Zuweisung von IP-Adressen
DHCP-Client	Fordert vom DHCP-Server die IP-Adresse, die Subnetzmaske, die Gateway-Adresse und weitere Parameter für die Ethernet- Kommunikation an
DHCP-Server	Bietet die Zuweisung von IP-Adressen über das Protokoll DHCP als Dienst für andere Netzwerkteilnehmer an und erleichtert die IP- Adressvergabe wesentlich
Ethernet Device Configuration	Software-Werkzeug der Firma Hilscher, das u. a. beim netANALYZER-Gerät NANL-B500G-RE zur Konfiguration der IP- Adresse verwendet wird und für die Modi "statische IP-Adresse" oder "DHCP-Client" zum Einsatz kommt
GPIO	General Purpose Input/Output: universeller Eingang bzw. Ausgang
NANL-B500G-RE	netANALYZER portables Gerät mit Gigabit-Ethernet-PC-Schnittstelle für Echtzeit-Ethernet und alle 10/100BASE-T-Ethernet-Netzwerke
netANALYZER	System zur Aufzeichnung und Analyse des Datenverkehrs in Ethernet-Netzwerken das von Hilscher entwickelt wurde und hergestellt wird, bestehend aus einer speziellen Hardware (tragbares Gerät) und der dazugehörigen Software
РНҮ	Physikalisches Interface
ТАР	Test Access Point
WinPcap	Library WinPcap; http://www.winpcap.org/
Wireshark	Netzwerk-Monitoring-Programm Wireshark; http://www.wireshark.org

Kontakte

HAUPTSITZ

Deutschland

Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH Rheinstraße 15 65795 Hattersheim Telefon: +49 (0) 6190 9907-0 Fax: +49 (0) 6190 9907-50 E-Mail: info@hilscher.com

Support

Telefon: +49 (0) 6190 9907-990 E-Mail: <u>hotline@hilscher.com</u>

NIEDERLASSUNGEN

China

Hilscher Systemautomation (Shanghai) Co. Ltd. 200010 Shanghai Telefon: +86 (0) 21-6355-5161 E-Mail: <u>info@hilscher.cn</u>

Support

Telefon: +86 (0) 21-6355-5161 E-Mail: <u>cn.support@hilscher.com</u>

Frankreich

Hilscher France S.a.r.I. 69800 Saint Priest Telefon: +33 (0) 4 72 37 98 40 E-Mail: <u>info@hilscher.fr</u>

Support

Telefon: +33 (0) 4 72 37 98 40 E-Mail: <u>fr.support@hilscher.com</u>

Indien

Hilscher India Pvt. Ltd. Pune, Delhi, Mumbai, Bangalore Telefon: +91 8888 750 777 E-Mail: <u>info@hilscher.in</u>

Support Telefon: +91 8108884011 E-Mail: info@hilscher.in

Italien

Hilscher Italia S.r.l. 20090 Vimodrone (MI) Telefon: +39 02 25007068 E-Mail: info@hilscher.it

Support

Telefon: +39 02 25007068 E-Mail: <u>it.support@hilscher.com</u>

Japan

Hilscher Japan KK Tokyo, 160-0022 Telefon: +81 (0) 3-5362-0521 E-Mail: info@hilscher.jp

Support Telefon: +81 (0) 3-5362-0521 E-Mail: jp.support@hilscher.com

Republik Korea

Hilscher Korea Inc. 13494, Seongnam, Gyeonggi Telefon: +82 (0) 31-739-8361 E-Mail: <u>info@hilscher.kr</u>

Support

Telefon: +82 (0) 31-739-8363 E-Mail: <u>kr.support@hilscher.com</u>

Österreich

Hilscher Austria GmbH 4020 Linz Telefon: +43 732 931 675-0 E-Mail: <u>sales.at@hilscher.com</u>

Support Telefon: +43 732 931 675-0 E-Mail: <u>at.support@hilscher.com</u>

Schweiz

Hilscher Swiss GmbH 4500 Solothurn Telefon: +41 (0) 32 623 6633 E-Mail: <u>info@hilscher.ch</u>

Support

Telefon: +41 (0) 32 623 6633 E-Mail: <u>support.swiss@hilscher.com</u>

USA

Hilscher North America, Inc. Lisle, IL 60532 Telefon: +1 630-505-5301 E-Mail: <u>info@hilscher.us</u>

Support

Telefon: +1 630-505-5301 E-Mail: <u>us.support@hilscher.com</u>