

Benutzerhandbuch netSWITCH SERCOS III

Installation, Konfiguration, Diagnose und Betrieb

Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH www.hilscher.com DOC070701UM07DE | Revision 7 | Deutsch | 2017-09 | Freigegeben | Öffentlich

Inhaltsverzeichnis

1	EINLEITUNG4					
	1.1	Über den	Benutzerhandbuch	4		
		1.1.1	Änderungsübersicht	4		
		1.1.2	Bezug auf Hardware	4		
		1.1.3	Bezug auf Firmware	4		
		1.1.4	Konventionen in diesem Handbuch	5		
	1.2	Inhalt der	Produkt-CD	6		
		1.2.1	Verzeichnisstruktur der CD	6		
2	SICHE	RHEIT		7		
	2.1	Bestimmu	Ingsgemäßer Gebrauch	7		
	2.2	Personalo	qualifizierung	7		
	2.3	Kennzeich	hnung von Sicherheits- und Warnhinweisen	7		
	2.4	Sicherheit	tshinweise	7		
3	ÜBERSICHT NETSWITCH SERCOS III					
	3.1	Kurzbeschreibung				
	3.2	Anwendu	ngsbeispiel	9		
	3.3	Vorrausse	etzungen	10		
	3.4	Geräteda	rstellung netSWITCH SERCOS III	10		
		3.4.1	netSWITCH SERCOS III und ein Ethernet-Port	10		
4	ANSCI	HLÜSSE		12		
	4.1	Spannung	gsversorgung	12		
	4.2	Kommunil	kation	13		
		4.2.1	Ethernet	13		
		4.2.2	Mini USB-Anschluss (5-polig)	14		
5	LEDS.			15		
	5.1	netSWITC	CH SERCOS III und ein Ethernet-Port	15		
6	NETSV	WITCH SE	RCOS III IN BETRIEB NEHMEN	16		
	6.1	Gerät montieren				
	6.2	Gerät demontieren16				
	6.3	MMC-Kar	te installieren	17		
	6.4	Gerät auf	Werkseinstellung zurücksetzen	17		
	6.5	Zugriff üb	er Web-Browser mit NetBIOS-Protokoll	18		
	6.6	Zugriff üb	er Web-Browser mittels IP-Adresse	18		
		6.6.1	IP-Adresse von DHCP-Server beziehen	18		
		6.6.2	IP-Adresse über Web-Browser anpassen	19		

Inha	ltsverze	ichnis		3/50
	6.7	Timing-F	Parameter konfigurieren	20
		6.7.1	Timing-Parameter automatisch konfigurieren	20
		6.7.2	Timing-Parameter manuell konfigurieren	21
7	WEB-	SEITEN Z	ZUR KONFIGURATION UND DIAGNOSE	24
	7.1	Web-Se	iten netSWITCH SERCOS III aufrufen	24
	7.2	Seite "S	tatus und Diagnose"	25
		7.2.1	Connection	26
		7.2.2	Parameters	26
		7.2.3	Status SERCOS III side	27
	7.0	7.2.4	Status NRT Ethernet side	
	7.3	Selte "K		29
	7.4	Seite "Z	urücksetzen auf Werkseinstellung"	31
8	KONF	IGURATI	ONSDATEI AUF MMC-KARTE	32
	8.1	Format	der Konfigurationsdatei	33
	8.2	Beispiel	e einer Konfigurationsdatei	34
		8.2.1	Beispiel 1: Mit allen Parametern	34
		8.2.2	Beispiel 2: Mit IP-Adresse, Subnet-Maske und ohne DHCP	34
9	FEHL	ERSUCH	E	35
	9.1	Java-Eir	nstellungen für den Zugriff auf den netSWITCH SERCOS III	36
	9.2	Java-Plu	ug-in für Webbrowser nicht unterstützt	39
10	TECHNISCHE DATEN41			
11	GLOSSAR			
12	ANHANG4			
	12.1	Abbildur	ngsverzeichnis	43
	12.2	Tabeller	nverzeichnis	44
	12.3	Quellen	nachweise	44
	12.4	Rechtlic	he Hinweise	45
	12.5	Eingetra	agene Warenzeichen	49
	12.6	Kontakte	ə	50

1 Einleitung

1.1 Über den Benutzerhandbuch

Dieser Benutzerhandbuch enthält Beschreibungen zur Installation und Inbetriebnahme, Konfiguration, Diagnose und zum Betrieb von netSWITCH SERCOS III-Geräten.

1.1.1 Änderungsübersicht

Index	Datum	Hard- / Software	Kapitel	Änderungen
6	16.10.15	Firmware-Version: V1.1.0.x	3.4.1	Abschnitt <i>netSWITCH SERCOS III und ein Ethernet-Port</i> . APL-LED in Abbildung 2 ergänzt.
			5.1	Abschnitt <i>netSWITCH SERCOS III und ein Ethernet-Port</i> . APL-LED ab Firmware-Version 1.1.0.0 mit NRT-Kanal- Status.
			9.1	Abschnitt Java-Einstellungen für den Zugriff auf den netSWITCH SERCOS III ergänzt.
7	28.09.17	Firmware-Version:	8	Abschnitt Konfigurationsdatei auf MMC-Karte ergänzt.
	V1.2	9.2	Abschnitt Java-Plug-in für Webbrowser nicht unterstützt ergänzt.	

Tabelle 1: Änderungsübersicht

1.1.2 Bezug auf Hardware

Gerätetyp	Artikel	Gerät
NS-S3-1NRT	netSWITCH SERCOS III und ein Ethernet-Port	Revision 7

Tabelle 2: Hardware-Referenz

1.1.3 Bezug auf Firmware

Firmware	Protokoll	Version
netx.rom	netSWITCH SERCOS III	1.2

Tabelle 3: Firmware-Referenz

1.1.4 Konventionen in diesem Handbuch

Handlungsanweisungen, ein Ergebnis eines Handlungsschrittes bzw. Hinweise sind wie folgt gekennzeichnet:

Handlungsanweisungen:

<Anweisung>

oder

- 1. <Anweisung>
- 2. <Anweisung>

Ergebnisse:

Section 20 ≤ Ergebnis>

Hinweise:



Hinweis: <Hinweis>

1.2 Inhalt der Produkt-CD

Die Produkt-CD beinhaltet:

- Dokumentation: Benutzerhandbuch (dieses Dokument)
- Ladbare Firmware

1.2.1 Verzeichnisstruktur der CD

Sie erhalten auf dieser CD alle Dokumentationen im Adobe-Acrobat[®] Reader-Format (PDF).

Verzeichnisname	Beschreibung
Documentation	Dokumentation im Acrobat® Reader-Format (PDF)
Firmware	Ladbare Firmware

Tabelle 4: Verzeichnisstruktur der CD

2 Sicherheit

2.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die in diesem Benutzerhandbuch beschriebenen **netSWITCH SERCOS III**-Geräte dienen zur Kopplung von SERCOS III-Netzwerken mit Standard-Ethernet.

2.2 Personalqualifizierung

Das netSWITCH SERCOS III-Gerät darf ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal montiert, konfiguriert oder demontiert werden.

2.3 Kennzeichnung von Sicherheits- und Warnhinweisen

Sicherheits- und Warnhinweise sind besonders hervorgehoben. Die Sicherheitshinweise sind mit einem speziellen Sicherheitssymbol und einem Signalwort entsprechend dem Gefährdungsgrad ausgezeichnet. Im Hinweis ist die Gefahr genau benannt.

Signalwort	Bedeutung
GEFAHR	kennzeichnet eine unmittelbare Gefährdung mit hohem Risiko, die Tod oder schwere Körperverletzung zur Folge haben wird, wenn sie nicht vermieden wird.
WARNUNG	kennzeichnet eine mögliche Gefährdung mit mittlerem Risiko, die Tod oder (schwere) Körperverletzung zur Folge haben kann, wenn sie nicht vermieden wird.
	kennzeichnet eine Gefährdung mit geringem Risiko, die leichte oder mittlere Körperverletzungen zur Folge haben könnte, wenn sie nicht vermieden wird.
Piktogramm	Art der Warnung oder des Gebotes
\bigwedge	Warnung vor Gefahr von tödlichem elektrischen Schlag
	Gebot: Netzstecker ziehen

Tabelle 5: Signalwörter und Piktogramme bei Warnung vor Personenschaden

Signalwort	Bedeutung	
ACHTUNG	Hinweis, der befolgt werden muss, damit kein Sachschaden eintritt.	
Piktogramm	Art der Warnung oder des Gebotes	
K	Warnung vor Schaden durch elektrostatische Entladung	
- Beispiel: Warnung vor Geräteschaden durch zu hohe Versorgungsspannung		

Tabelle 6: Signalwörter und Piktogramme bei Warnung vor Sachschaden

2.4 Sicherheitshinweise

Um Personenschäden und Sachschäden an Ihren Systemen und Anlagen zu vermeiden, müssen Sie alle Sicherheitshinweise in diesem Handbuch unbedingt lesen und befolgen.

3.1 Kurzbeschreibung

Die netSWITCH SERCOS III-Geräte verbinden ein SERCOS III-Netzwerk mit einem Standard-Ethernet-Netzwerk.

Das Real-Time-Ethernet-System SERCOS III realisiert eine deterministische, jitter-freie Datenübertragung zur Steuerung und Synchronisation von Antrieben. Parallel dazu werden auf Basis eines Zeitschlitzverfahrens beliebige Standard-Ethernet-Telegramme¹ im NRT-Kanal (None-Real-Time) übertragen. Dazu müssen diese Telegramme synchron in das SERCOS III-Netzwerk eingekoppelt und bei höherem Datenaufkommen zwischengespeichert werden.

Das netSWITCH SERCOS III-Gerät verfügt über zwei Real-Time-Ethernet-Ports für SERCOS III. Weiterhin dient ein Standard-Ethernet-Port zum Anschluss eines Notebooks oder anderer Ethernet-fähiger Geräte sowie zum Zugriff auf den integrierten Web-Server.

Die Geräte-Firmware wird von der eingesteckten MMC-Karte vom Gerät geladen und ausgeführt.

Im SERCOS III-Netzwerk werden SERCOS III-Telegramme und Standard-Ethernet-Telegramme des NRT-Kanals vom netSWITCH SERCOS III durchgeleitet. Dabei werden die Standard-Ethernet-Telegramme des NRT-Kanals vom netSWITCH SERCOS III zusätzlich am Standard-Ethernet-Port (NRT-Port) versendet. Ethernet-Telegramme, die der netSWITCH SERCOS III am Standard-Ethernet-Port (NRT-Port) empfängt, werden in den NRT-Kanal des SERCOS III-Netzwerkes eingeschleust.

Der netSWITCH SERCOS III leitet die SERCOS III-Telegramme mit einer Durchlaufzeit von 600 ns weiter. Nicht-SERCOS III-Ethernet-Frames werden nach dem Store-and-Forward-Prinzip bearbeitet.

Die SERCOS III-Norm spezifiziert den Startzeitpunkt t_6 und den Endzeitpunkt t_7 für den Zeitschlitz des NRT-Kanals in den Kommunikationsphasen CP0..2 fest. Ein SERCOS III-Master mit der Funktionalität "NRT-Plug-Support" schickt im Hochlauf die Zeitschlitz-Parameter des SERCOS III-NRT-Kanals für den Kommunikationsphasen CP3..4 mit. Das netSWITCH SERCOS III-Gerät detektiert und stellt daraufhin den Zeitschlitz für den SERCOS III-NRT-Kanal automatisch ein. Dadurch kann der netSWITCH SERCOS III ohne vorherige manuelle Konfiguration im SERCOS III-Netzwerk betrieben werden.

Falls der SERCOS III-Master die Funktion "NRT-Plug-Support" nicht unterstützt, dann hat der Benutzer die Möglichkeit mithilfe des integrierten Web-Browsers am netSWITCH SERCOS III-Gerät den Startzeitpunkt t_6 und den Endzeitpunkt t_7 für den Zeitschlitz aller Kommunikationsphasen des SERCOS III-NRT-Kanals manuell zu konfigurieren und remanent auf das Gerät zu speichern.

Zur Kontrolle des Kommunikations- und Gerätezustandes sind am netSWITCH SERCOS III LEDs vorhanden. Mithilfe des integrierten Web-Browsers können weitere Status- und Diagnoseinformationen aus dem netSWITCH SERCOS III-Gerät ausgelesen werden.

¹ Nach IEEE 802.3

3.2 Anwendungsbeispiel

Die folgende Abbildung zeigt ein Anwendungsbeispiel für das netSWITCH SERCOS III-Gerät.



Abbildung 1: Anwendungsbeispiel

3.3 Vorraussetzungen

- Spannungsversorgung mit 24 V (18 30 V) Ausgangsspannung
- SERCOS III-Master und mindestens ein SERCOS III-Slave
- Ethernet-Kabel
- PC mit Ethernet-Anschluss für Konfigurations- und Diagnosezwecke
- Javafähiger Web-Browser (Java Runtime-Environment (jre), Version 1.5 oder höher)

3.4 Gerätedarstellung netSWITCH SERCOS III

Gerätetyp	Artikel		
NS-S3-1NRT	netSWITCH SERCOS III und ein Ethernet-Port		

Tabelle 7: netSWITCH SERCOS III-Geräte

3.4.1 netSWITCH SERCOS III und ein Ethernet-Port

Die folgende Abbildung zeigt die Frontansicht des netSWITCH.



Abbildung 2: netSWITCH SERCOS III und ein Standard-Ethernet-Port - Frontansicht



Abbildung 3: netSWITCH SERCOS III und ein Standard-Ethernet-Port – DIAG

Die folgende Abbildung zeigt die Seitenansicht von rechts des netSWITCH.



Abbildung 4: netSWITCH SERCOS III und ein Standard-Ethernet-Port - Seitenansicht

4 Anschlüsse

4.1 Spannungsversorgung

Das netSWITCH SERCOS III-Gerät kann mit einer Gleichstrom-Versorgung von 24V (18V - 30V) betrieben werden.

Die Gleichstromversorgung am Anschluss f
ür die Spannungsversorgung X1 auf der Ger
äteoberseite aufstecken.

Pin	Beschreibung
1	Ground
2	24 V (18 - 30 V DC)

Tabelle 8: Spannungsversorgung, X1



Abbildung 5: Spannungsversorgung, X1

4.2 Kommunikation

4.2.1 Ethernet

Das netSWITCH SERCOS III-Gerät verfügt über zwei SERCOS III-Ports und über einen Standard-Ethernet-Port zum Anschluss eines Notebooks oder anderer Ethernet-fähiger Geräte.

Für Ethernet-Schnittstellen werden RJ45-Stecker und paarig verdrilltes Kupferkabel der Kategorie 5 (CAT5) verwendet, welche aus 4 paarweise verdrillten Adern besteht und für eine Übertragungsrate von 100 MBit/s verwendet werden kann.

4.2.1.1 Ethernet-Pinbelegung an der RJ45-Buchse



Hinweis: Die SERCOS III-RT-Ports und der Standard-Ethernet-Port unterstützen die **Auto-Crossover**-Funktion, wodurch RX und TX gegebenenfalls gegeneinander getauscht sein können.

Das folgende Bild zeigt die RJ45-Standard-Pinbelegung.



Abbildung 6: Ethernet-Pinbelegung an der RJ45-Buchse

Pin	Signal	Bedeutung	
1	TX+	Sendedaten +	
2	TX–	Sendedaten –	
3	RX+	Empfangsdaten +	
4	Term 1	Gebrückt und zu PE über RC-Glied terminiert*	
5	Term 1		
6	RX–	Empfangsdaten –	
7	Term 2	Gebrückt und zu PE über RC-Glied	
8	Term 2	terminiert	
		* Bob Smith Termination	

Tabelle 9: Ethernet-Pinbelegung an der RJ45-Buchse

4.2.1.2 Ethernet-Anschluss-Daten

Medium	2 x 2 paarig verdrilltes Kupferkabel, CAT5 (100 MBit/s)		
Leitungslänge	max. 100 m		
Übertragungsrate	SERCOS III RT-Port	RCOS III RT-Port 100 MBit/s	
	Tuil-duplex		
	Standard-Ethernet	10 MBit/s / 100 MBit/s	
		full-duplex/half-duplex	

Tabelle 10: Ethernet-Anschluss-Daten

4.2.1.3 Verwendbarkeit von Hubs und Switches

Die folgende Tabelle zeigt die Verwendbarkeit von Hubs sowie Switches je SERCOS III-Port:

netSWITCH SERCOS III-Port	Hub	Switch
Standard-Ethernet	erlaubt	erlaubt
SERCOS III	verboten	verboten

Tabelle 11: Verwendbarkeit von Hubs und Switches

4.2.2 Mini USB-Anschluss (5-polig)

(ohne Funktion)



Abbildung 7: Mini USB-Anschluss (5-polig)

Pin	Name	Beschreibung
1	USB_EXT	USB Bus-Spannung (+5V, externe Versorgung)
2	D-	Data -
3	D+	Data +
4	ID	Nicht verbunden
5	GND	Ground

Tabelle 12: Pin-Belegung

5 LEDs

Zur Kontrolle des Kommunikations- und Gerätezustandes sind am netSWITCH SERCOS III LEDs vorhanden.

5.1 netSWITCH SERCOS III und ein Ethernet-Port

LEDs netSWITCH SERCOS III und ein Ethernet-Port (NS-S3-1NRT):

Beschrif und Fart	tung De	Funktion	
SYS gelb/grün	1	System Status	
APL grün/rot		NRT-Kanal-Status	
STA0 grün/rot/c	orange	Status SERCOS III RT-Port (CH0)	
STA1 grün/rot/c	orange	Status SERCOS III RT-Port (CH1)	
RJ45	grün	LINK	
CH0 (X2)	gelb	ACT	
RJ45	grün	LINK	
(X2)	gelb	ACT	

Beschri und Far	iftung be	Funktion
RJ45 (X3)	grün	LINK
	gelb	ACT

Tabelle 13: LEDs netSWITCH SERCOS III und ein Ethernet-Port

LED	Farbe	Zustand	Bedeutung
SYS	grün	Ein	Betriebssystem läuft.
	grün	Blinkt zyklisch mit 5 Hz	Gerät zeigt Rücksetzen auf Werkseinstellung an.
	gelb	Blinkt zyklisch mit 1 Hz	Gerät zeigt einen Fehler beim Bootvorgang an. Es wurde keine Firmware gefunden.
	gelb	statisch	Bootloader wartet auf Bootvorgang.
	-	Aus	Versorgungsspannung für das Gerät fehlt oder Hardwaredefekt.
APL	grün	statisch	NRT-Kanal etabliert.
	rot	statisch	NRT-Kanal fehlerhaft konfiguriert, d.h. die Zeit ist kleiner als 125 µs konfiguriert.
STA0 STA1	grün	statisch	SERCOS III-RT-Port befindet sich in Kommunikationsphase CP4
	orange (rot-grün gleichzeitig)	statisch	SERCOS III-RT-Port befindet sich in Kommunikationsphase CP0, CP1, CP2 oder CP3
	rot/grün	zyklisch im Wechsel	SERCOS III-RT-Port befindet sich im NRT Modus
LINK	grün	Ein	Es besteht eine Verbindung zum Ethernet
	-	Aus	Das Gerät hat keine Verbindung zum Ethernet
ACT	gelb	Blinkt	Das Gerät sendet/empfängt Ethernet-Frames

Tabelle 14: LEDs netSWITCH SERCOS III und ein Ethernet-Port - Bedeutung der Zustände

6 netSWITCH SERCOS III in Betrieb nehmen

6.1 Gerät montieren

Vorgehen:

- 1. Die Hutschiene für den netSWITCH SERCOS III an der dafür vorgesehenen Montagestelle montieren.
- 2. **[A]** Das netSWITCH SERCOS III-Gerät mit der oberen Seite der Halterung in die Hutschiene einsetzen.
- 3. **[B]** Dann den netSWITCH SERCOS III in Richtung der Montagefläche drücken, bis dieser auf der Hutschiene einrastet.



Abbildung 8: netSWITCH SERCOS III montieren

- 4. Anschließend die 24-V-Versorgungsspannung an das netSWITCH SERCOS III-Gerät anschließen.
- ➡ Die Erdung des netSWITCH SERCOS III erfolgt über den Erdungskontakt zur Hutschiene an der Rückseite des Geräts.

6.2 Gerät demontieren

Werkzeug:

• Schraubendreher

Vorgehen:

- 1. Die Spannungsversorgung des Geräts entfernen.
- 2. Die Ethernet-Kabel entfernen.
- 3. Gerät von der Hutschiene lösen.
- Schraubendreher auf der unteren Seite des Gerätes in der Lasche ansetzen.
- > Verriegelung mithilfe des Schraubendrehers lösen.
- 4. Gerät von der Hutschiene nehmen.

16/50

6.3 MMC-Karte installieren

Voraussetzungen:

- MMC-Karte mit der Firmware f
 ür netSWITCH SERCOS III (Dateiname netX.rom)
- MMC-Karte formatiert mit FAT 16
- MMC-Karte mit max. 2 GByte Speicherkapazität

Vorgehen:

- 1. Spannungsversorgung vom netSWITCH SERCOS III-Gerät abziehen.
- 2. MMC-Karte in den SD-/ MMC-Kartenanschluss schieben, bis die Karte einrastet.
- 3. 24-V-Spannungsversorgung an das Gerät anschließen.
- Pas Gerät lädt die Firmware und ist danach betriebsbereit.

6.4 Gerät auf Werkseinstellung zurücksetzen

Vorgehen:

- 1. Spannungsversorgung vom netSWITCH SERCOS III-Gerät abziehen.
- 2. Schalter am Gerät auf Stellung "RES" drücken (nach unten) und gedrückt halten.
- 3. 24-V-Spannungsversorgung an das Gerät anschließen.
- 4. Schalter für ca. 3 Sekunden gedrückt halten bis SYS-LED auf statisch grün wechselt.
- Pas Gerät zeigt das Zurücksetzen auf die Werkseinstellung mittels grün blinkender SYS-LED an.

6.5 Zugriff über Web-Browser mit NetBIOS-Protokoll

Auf das netSWITCH SERCOS III-Gerät kann über Web-Browser mittels NetBIOS-Protokoll zugegriffen werden. Dazu muss im Web-Browser "http://ns-s3-xxxxx" eingegeben werden (xxxxx .. Seriennummer am Gerät sichtbar).

Beispiel: http://ns-s3-20003



Hinweis: Das NetBIOS-Protokoll ist unter Microsoft Windows[®] über das Internet-Protokoll standardmäßig mit installiert.

6.6 Zugriff über Web-Browser mittels IP-Adresse

Falls das NetBIOS-Protokoll vom Web-Browser nicht unterstützt wird, dann benötigt das netSWITCH SERCOS III-Gerät eine IP-Adresse, um über einen Web-Browser konfiguriert werden zu können. Das Gerät versucht selbständig eine IP-Adresse von einem DHCP-Server zu beziehen.

6.6.1 IP-Adresse von DHCP-Server beziehen

Die IP-Adresse des netSWITCH SERCOS III-Gerätes kann vom DHCP-Server bezogen werden.

Vorgehen:

- 1. Am DHCP-Server der MAC-Adresse des Gerätes die IP-Adresse des Gerätes zuweisen.
- Nach Systemstart versucht das netSWITCH SERCOS III-Gerät sich über DHCP zu konfigurieren. Verlaufen 8 Versuche (ca. 1 Minute) nicht erfolgreich, wird die DHCP-Konfiguration gestoppt.

6.6.2 IP-Adresse über Web-Browser anpassen

Das netSWITCH SERCOS III-Gerät hat eine fest voreingestellt IP-Adresse. Diese kann über den Konfigurationsdialog des integrierten Web-Browsers des netSWITCH SERCOS III geändert werden. (Siehe Abschnitt Seite "Konfiguration Netzwerkeinstellungen" auf Seite 29.)

Einstellungen netSWITCH SERCOS III					
0002AXXXXXX	Bereich der MAC-Adresse				
192.168.0.158	Standard-IP-Adresse				
255.255.255.0	Subnetz-Maske				
Beispiel IP-Adresse	Beispiel IP-Adresse PC				
192.168.0.150	IP-Adresse Netzwerkkarte PC (möglicher Bereich 192.168.0.1 bis 192.168.0.254, jedoch nicht 192.168.0.158)				

Tabelle 15: Einstellungen netSWITCH SERCOS III und Beispiel IP-Adresse PC

1. Die IP-Adresse des PCs im Netzwerkbereich der voreingestellten IP-Adresse des Gerätes eintragen.

Geräte-IP-Adresse ändern:

- 1. Die IP-Adresse des netSWITCH SERCOS III-Gerätes über den Web-Browser ändern. (Siehe Abschnitt *Web-Seiten netSWITCH SERCOS III aufrufen* auf Seite 24.)
- 2. Die Subnetz-Maske des netSWITCH SERCOS III-Gerätes über den Web-Browser ändern.
- 3. Schaltfläche **submit** anklicken.
- ✤ Das netSWITCH SERCOS III-Gerät übernimmt die festgelegte IP-Adresse.



Hinweis: Wenn das Gerät stromlos geschaltet wird, geht der Eintrag der IP-Adresse im Gerät verloren. Wird das Gerät danach neu gestartet, verwendet das Gerät wieder die ursprünglich voreingestellte IP-Adresse. Über die Seite "Konfiguration Netzwerkeinstellungen" können die IP-Adresse und Subnetz-Maske verändert und auf dem netSWITCH SERCOS III-Gerät remanent gespeichert werden.

6.7 Timing-Parameter konfigurieren

Jeder SERCOS III-RT-Port am netSWITCH SERCOS III-Gerät kann in Abhängigkeit der SERCOS III-Kommunikation die nachfolgend angegebenen Betriebsphasen einnehmen:

Phasen (CP)	Bedeutung
-1	NRT (Non-Realtime), keine SERCOS III Kommunikation
0/1/2	SERCOS III-Kommunikation in CP0/1/2
	Timing-Parameter t ₆ /t ₇ müssen den Default-Werten nach SERCOS III – Spezifikation [1] entsprechen
3/4	SERCOS III-Kommunikation in CP3/4
	Timing-Parameter t ₆ /t ₇ müssen den Werten entsprechen, die der SERCOS III-Master in die IDN S-0-1017 eingetragen hat. D. h., das Zeitmuster wird vom SERCOS III-Master festgelegt.

Tabelle 16: Betriebsphasen netSWITCH SERCOS III

6.7.1 Timing-Parameter automatisch konfigurieren

Unterstützt der SERCOS III-Master die Funktion "NRT-Plug-Support" dann detektiert das netSWITCH SERCOS III-Gerät die Zeitschlitz-Parameter für alle Kommunikationsphasen automatisch und zeigt diese unter **Parameters** an.

 \rightarrow

Hinweis: Achten Sie darauf, dass unter **Parameters** die Option **Set timings manually** deaktiviert ist. Dies ist auch die Werkseinstellung.

Weiterhin muss die Größe des NRT-Kanals mindestens 125 µs betragen, um Ethernet-Frames maximaler Länge transportieren zu können.

Parameters		CP 0	CP 1/2	CP 3/4	
	NRT Channel open (t6) [ns]	650000	650000	0	🔲 Set timings manually
	NRT Channel close (t7) [ns]	950000	950000	0	🔲 Save settings (write to flash)
					submit

Abbildung 9: Einstellung Timing Parameter für automatische Konfiguration

6.7.2 Timing-Parameter manuell konfigurieren

Hinweis: Sind dem Bediener die Timing-Parametersätze für den NRT-Kanal aller Kommunikationsphasen von vornherein bekannt, so kann er diese in der NRT-Phase komplett alle auf einmal einstellen und bei Bedarf auf dem Gerät remanent abspeichern. Die Werte sind dann bei nächsten Systemstart automatisch im Gerät eingestellt.



Wichtig: Achten Sie darauf, dass unter **Parameters** die Option **Set timings manually** aktiviert ist. Weiterhin muss die **Größe des NRT-Kanals mindestens 125 µs** betragen, um Ethernet-Frames maximaler Länge transportieren zu können.

Für die Kommunikationsphase CP0:



Wichtig: Die Timing-Parameter t_6/t_7 für die Kommunikationsphase CP0 müssen eingestellt werden, bevor der SERCOS III-Ring mit dem netSWITCH SERCOS III-Gerät die Kommunikationsphase CP0 erreicht hat.

Vorgehen:

- 1. netSWITCH SERCOS III-Web-Server aufrufen. (Siehe Abschnitt Web-Seiten netSWITCH SERCOS III aufrufen auf Seite 24.)
- 2. SERCOS III-Master-Kommunikation stoppen.
- ⇒ Unter Status > SERCOS III side > CP erscheint der Wert -1.
- ✤ Der SERCOS III-Ring befindet sich im NRT-Modus.
- 3. Unter **Parameters** > **CP0** die Werte für die Timing-Parameter t_6/t_7 für die Kommunikationsphase CP0 eintragen.
- 4. Anschließend Schaltfläche **submit** anwählen, um die Werte auf das netSWITCH SERCOS III-Gerät zu übertragen.

Parameter	Beschreibung	Wert/Wertebereich
CP0		
NRT Channel open (t ₆) [ns]	650000 (Default Wert laut SERCOS III Spezifikation [1])	0 < SERCOS III-Zykluszeit
NRT Channel close (t ₇) [ns]	950000 (Default Wert laut SERCOS III Spezifikation [1])	0 < SERCOS III-Zykluszeit

Tabelle 17: Timing-Parameter für die Phase CP0

Parameters		CP 0	CP 1/2	CP 3/4		
	NRT Channel open (t6) [ns]	650000	0	0		🔽 Set timings manually
	NRT Channel close (t7) [ns]	950000	0	0		🗖 Save settings (write to flash)
Status						submit
		Sercos III s	ide			NRT Ethernet side
		RT CHO	RT CH1			NRT Port
	CP	-1	-1	_	FramesTransmittedOk	12323

Abbildung 10: Einstellung Timing Parameter für manuelle Konfiguration CP0

Für die Kommunikationsphasen CP1/2:



Wichtig: Die Timing-Parameter t_6/t_7 für die Kommunikationsphasen CP1/2 müssen eingestellt werden, bevor der SERCOS III-Ring mit dem netSWITCH SERCOS III-Gerät die Phasen CP1/2 erreicht hat.

Vorgehen:

- 1. netSWITCH SERCOS III-Web-Server aufrufen (wenn nicht schon aufgerufen). (Siehe Abschnitt Web-Seiten netSWITCH SERCOS III aufrufen auf Seite 24.)
- 2. SERCOS III-Master-Kommunikation in Phase CP0 bringen.
- [™] Unter Status > SERCOS III side > CP erscheint der Wert 0.
- 3. Unter **Parameters > CP1/2** die Werte für die Timing-Parameter t₆/t₇ für die Phasen CP1/2 eintragen.
- 4. Anschließend Schaltfläche **submit** anwählen, um die Werte auf das netSWITCH SERCOS III-Gerät zu übertragen.

Hinweis: Es gibt laut SERCOS III-Spezifikation [1] zwei verschiedene Timing-Parametersätze für die Kommunikationsphasen CP1/2. Diese sind abhängig von der Anzahl der MDT/AT-Telegramme in CP1/2. Die Information wie viele MDTs/ATs der SERCOS-III-Master verschickt, wird in der Kommunikationsphase CP0 unter **Number of MDTs/ATs in CP1/2** angezeigt.

Parameter	Beschreibung	Wert/Wertebereich
CP 1/2		
NRT Channel open (t6) [ns]	650000 (2 MDTs/ATs)	0 < SERCOS III-
	1050000 (4 MDTs/ATs)	Zykluszeit
	(Default Wert laut SERCOS III Spezifikation [1])	
NRT Channel close (t7) [ns]	950000 (2 MDTs/ATs)	0 < SERCOS III-
	1950000 (4 MDTs/ATs)	Zykluszeit
	(Default Wert laut SERCOS III Spezifikation [1])	

Tabelle 18: Timing-Parameter für die Phasen CP1/2

Parameters		CP 0	CP 1/2	CP 3/4		
	NRT Channel open (t6) [ns]	650000	650000	0		🔽 Set timings manually
	NRT Channel close (t7) [ns]	950000	950000	0		□ Save settings (write to flash)
						submit
Status						
		Sercos III s	ide			NRT Ethernet side
		RT CHO	RT CH1			NRT Port
	CP	0	0	-	FramesTransmittedOk	12376
	CP	0	0		FramesTransmittedOk SingleCollisionFrames	12376 0

Abbildung 11: Einstellung Timing Parameter für manuelle Konfiguration CP1/2

Für die Kommunikationsphasen CP3/4:

ACHTUNG Kommu

Kommunikationsstörung

- Werden falsche Werte f
 ür die Timing-Parameter f
 ür t₆/t₇ f
 ür Phase CP3 und Phase CP4 eingegeben, wird die Systemkommunikation bzw. der Anlagenbetrieb unterbrochen. Als Folge davon kann es zu Sachschaden an Systemen und Anlagen kommen.
- Sicherstellen, dass die Eingabewerte f
 ür t₆/t₇ f
 ür Phase CP3 und CP4 in jedem Fall richtig sind. Die korrekten Werte m
 üssen vor Beginn der Phase CP3 eingegeben werden!

Wichtig:

- Die Timing-Parameter t₆/t₇ f
 ür die Kommunikationsphasen CP3/4 m
 üssen eingestellt werden, bevor das netSWITCH SERCOS III-Ger
 ät die Kommunikationsphase CP3 erreicht hat.
- Für das netSWITCH SERCOS III-Gerät müssen immer die im SERCOS III-Master voreingestellten Werte der Timing-Parameter t₆/t₇ für die Kommunikationsphasen CP3/4 verwendet werden, die dieser in die IDN S-0-1017 eingetragen hat.

Vorgehen:

- 1. netSWITCH SERCOS III-Web-Server aufrufen. (Siehe Kapitel Web-Seiten netSWITCH SERCOS III aufrufen auf Seite 24.)
- 2. SERCOS III-Master-Kommunikation in CP2 bringen.
- ⇒ Unter Status > SERCOS III side > CP erscheint der Wert 2.
- 3. Timing-Parameter t_6/t_7 für die Phasen 3/4 (CP 3/4) aus IDN S-0-1017 des SERCOS III-Master auslesen.
- 4. Unter **Parameters** > **CP 3/4** die Werte für die Timing-Parameter t_6/t_7 für die Kommunikationsphasen CP3/4 eintragen.
- 5. Anschließend Schaltfläche **submit** anwählen, um die Werte auf das netSWITCH SERCOS III-Gerät zu übertragen.

Parameter	Beschreibung	Wert/Wertebereich
CP 3/4		
NRT Channel open (t6) [ns]	Parameterwert laut IDN S-0-1017 (Bediener muss diesen Wert einstellen.)	0 < SERCOS III- Zykluszeit
NRT Channel close (t7) [ns]	Parameterwert laut IDN S-0-1017 (Bediener muss diesen Wert einstellen.)	0 < SERCOS III- Zykluszeit

Tabelle 19: Timing-Parameter für die Phasen CP3/4

Parameters		CP 0	CP 1/2	CP 3/4	
	NRT Channel open (t6) [ns]	650000	650000	620000	🔽 Set timings manually
	NRT Channel close (t7) [ns]	950000	950000	915000	🔲 Save settings (write to flash)
Status					submit
Status		Sercos III s	ide		NRT Ethernet side
		RT CHO	RT CH1		NRT Port
	CP	2	2	Frame	sTransmittedOk 0

Abbildung 12: Einstellung Timing Parameter für manuelle Konfiguration CP3/4

7 Web-Seiten zur Konfiguration und Diagnose

Mit einem Web-Browser können Konfigurations-Einstellungen vorgenommen sowie Status- und Diagnoseinformationen aus dem netSWITCH SERCOS III ausgelesen werden.

7.1 Web-Seiten netSWITCH SERCOS III aufrufen

Vorgehen:

- 1. netSWITCH SERCOS III-Gerät für Konfigurations- und Diagnosezwecke mit einem PC verbinden.
- Dazu den Standard-Ethernet-Port des netSWITCH SERCOS III-Gerätes mithilfe eines Ethernet-Kabels mit einem Standard-Ethernet-Port an einem PC verbinden.
- 2. Web-Browser am PC öffnen.
- 3. IP-Adresse des netSWITCH SERCOS III-Gerätes in der Adresszeile des Web-Browsers eingeben und die Enter-Taste drücken.

Beispiel: http://192.168.0.158

- [₽] Die Startseite netSWITCH SERCOS III Status und Diagnose erscheint.
- 4. In der Adresszeile des Web-Browsers nach der Geräte-IP-Adresse den Namen der gewünschten Web-Seite eingeben und die Enter-Taste drücken.

Beispiel: http://192.168.0.158/ipconfig.html

✤ Die gewünschte Web-Seite wird angezeigt.

Der integrierte Web-Server von netSWITCH SERCOS III enthält folgende Web-Seiten:

Seite	Name Web-Seite	Erläuterung
Status und Diagnose	index.html	Startseite mit Diagnose- und Statusangaben. Siehe Abschnitt <i>Seite "Status und Diagnose</i> auf Seite 25.
Konfiguration Netzwerkein- stellungen	ipconfig.html	Seite zur Anpassung der Geräte-IP-Adresse. Siehe Abschnitt <i>Seite "Konfiguration</i> <i>Netzwerkeinstellungen"</i> auf Seite 29.
Gerät auf Werkseinstellung zurücksetzen	reset.html	Seite zum Zurücksetzen aller Parameter und Netzwerkeinstellungen auf Werkseinstellung (Default). Siehe Abschnitt <i>Seite "Konfiguration</i> <i>Netzwerkeinstellungen"</i> auf Seite 31.

Tabelle 20: Web-Seiten netSWITCH SERCOS III

Die Startseite "index.html" enthält ein Java Applet. Damit der Browser das Applet aufrufen kann, muss die Java-Umgebung (Java Runtime-Environment (jre)) Version 1.5 oder höher installiert sein.

7.2 Seite "Status und Diagnose"

Connection	Serial: :	ITCH 20002 (HW 1	SERC Rev 3, SW V1	C OS III .0.1.0)	III S in	ERCOS
Refresh rate [ms]	h000	F	Port 8002		update	stop
	CP 0	CP 1/2	CP 3/4			
NRT Channel open (t6) [ns]	650000	0	0		🔲 Set timings i	manually
NRT Channel close (t7) [ns]	950000	0	0		🗖 Save setting	s (write to flash)
Gudania 196		11.241			submit	
Status						
	Sercos III s	ide			NRT Ethernet s	side
	RT CHO	RT CH1			NRT Port	
CP	-1	-1	-	FramesTransmittedOk	539	
				SingleCollisionFrames	0	
Number of MDTs/ATs in CP 1/2	invalid	invalid		MultipleCollisionFrames	0	
				LateCollisions	0	
FramesTransmittedOk	395	184	LinkD	ownDuringTransmission	24	
FramesTransmittedUtxUnderflow	0	0	UtxUnder	nlowDuringTransmission	0	
S3FramesReceivedOk	0	0		FramesReceivedOk	266	
S3MDT0FramesReceivedOk	0	0	Fran	neCheckSequenceErrors	0	
NonS3FramesReceivedOk	0	227		AlignmentErrors	0	
FramesReceivedErroneous	0	0		FrameTooLongErrors	0	
FramesDroppedDueLowResource	0	0		RuntFramesReceived	0	
FramesDroppedDueUrxOverflow	0	0	Coll	isionFragmentsReceived	0	
S3FramesReceivedWithinNRTChannel	0	0	FramesD	roppedDueLowResource	0	
NonS3FramesReceivedOutsideNRTChannel	0	0	Frames	DroppedDueUrxOverflow	0	

Abbildung 13: Seite "Status und Diagnose"

7.2.1 Connection

Connection-Parameter	Beschreibung	Wert/Wertebereich
refresh rate [ms]	Gibt die Zeitspanne in Millisekunden zwischen zwei Aktualisierungen der Diagnosewerte an.	104294967295
Port	UDP-Zielport auf PC	8000 + Seriennr.[310]
Bedienelemente		
update	Startet die periodische Aktualisierung der Diagnosewerte	
stop	Hält die Aktualisierung an.	

Tabelle 21: Seite "Status und Diagnose" - Connection

7.2.2 Parameters

Parameter	Beschreibung	Wert/Wertebereich
CP0		
NRT Channel open (t6) [ns]	Startzeitpunkt NRT-Kanal in CP0	104294967295
NRT Channel close (t7) [ns]	Endzeitpunkt NRT-Kanal in CP0	104294967295
CP 1/2		
NRT Channel open (t6) [ns]	Startzeitpunkt NRT-Kanal in CP1/2	104294967295
NRT Channel close (t7) [ns]	Endzeitpunkt NRT-Kanal in CP1/2	104294967295
CP 3/4		
NRT Channel open (t6) [ns]	Startzeitpunkt NRT-Kanal in CP3/4	104294967295
NRT Channel close (t7) [ns]	Endzeitpunkt NRT-Kanal in CP3/4	104294967295
Bedienelemente		
Set timings manually	Die Timing-Parameter werden automatisch detektiert oder manuell konfiguriert.	an/aus
Save settings (write to flash)	Die Timing-Parameter werden inklusive der Information Set timings manuelly auf dem netSWITCH SERCOS III-Gerät remanent im Flash-Speicher abgespeichert.	an/aus
submit	Die Timing-Parameter werden an das Gerät übertragen und die Parameter werden gegebenenfalls remanent gespeichert.	

Tabelle 22: Seite "Status und Diagnose" – Parameters

7.2.3 Status SERCOS III side

Status-Parameter	Beschreibung	Wert/Wertebereich
RT 0 / RT 1		
СР	SERCOS III-Kommunikationsphase	-1, 0, 1, 2, 3, 4
Number of MDTs/Ats in CP1/2	Anzahl der vom Master in CP1/2 gesendeten SERCOS III-MDT/AT- Telegramme	Invalid, 2, 4
FramesTransmittedOk	Anzahl der erfolgreich gesendeten Frames	04294967295
UtxUnderflowDuringTransmission	Anzahl der durch Pufferunterlauf fehlerhaft gesendeten Frames	04294967295
S3FramesReceivedOk	Anzahl der korrekt empfangenen SERCOS III-Frames	04294967295
NonS3FramesReceivedOk	Anzahl der korrekt empfangenen Nicht- SERCOS III-Frames	04294967295
FramesReceivedErroneous	Anzahl der beschädigt empfangenen Frames (FCS inkorrekt)	04294967295
FramesDroppedDueLowResource	Anzahl der wegen Speichermangel verlorenen Frames	04294967295
FramesDroppedDueUrxOverflow	Anzahl der durch Pufferüberlauf fehlerhaft empfangenen Frames	04294967295
S3FramesReceivedWithin NRTChannel	Anzahl der innerhalb des NRT-Kanals empfangenen SERCOS III-Frames	04294967295
NonS3FramesReceivedOutside NRTChannel	Anzahl der außerhalb des NRT Kanals empfangenen Nicht-SERCOS III-Frames	04294967295

Tabelle 23: Seite "Status und Diagnose" - Status SERCOS III side

7.2.4 Status NRT Ethernet side

Status-Parameter	Beschreibung	Wert/Wertebereich
NRT		
FramesTransmittedOk	Anzahl der korrekt empfangenen Ethernet Frames	04294967295
SingleCollisionFrames	Anzahl der in eine Kollision verwickelten Frames	04294967295
MultipleCollisionFrames	Anzahl der in mehrere Kollisionen verwickelten Frames	04294967295
LateCollisions	Anzahl der kollidierten Frames nachdem mindestens 512bit des Frames übertragen worden sind	04294967295
LinkDownDuringTransmission	Anzahl der während einer unterbrochenen Verbindung gesendeten Frames	04294967295
UtxUnderflowDuringTransmission	Anzahl der durch Pufferunterlauf fehlerhaft gesendeten Frames	04294967295
FramesReceivedOk	Anzahl der korrekt empfangenen Frames	04294967295
FrameCheckSequenceErrors	Anzahl der beschädigt empfangenen Frames (FCS inkorrekt)	04294967295
AlignmentErrors	Anzahl der empfangenen Frames, deren Länge nicht eine ganzzahlige Menge von Bytes beträgt	04294967295
FrameTooLongErrors	Anzahl der empfangenen Frames, deren Länge die maximal zulässige Frame-Länge überschreitet	04294967295
RuntFramesReceived	Anzahl der unbeschädigt empfangenen Frames mit einer Länge von 4263 Bytes. (Unterschreitung der minimal zulässigen Framelänge)	04294967295
CollisionFragmentsReceived	Anzahl der beschädigt empfangenen Frames mit einer Länge von 4263 Bytes. (FCS Prüfung fehlgeschlagen)	04294967295
FramesDroppedDueLowResource	Anzahl der wegen Speichermangel verlorenen Frames	04294967295
FramesDroppedDueUrxOverflow	Anzahl der durch Pufferunterlauf fehlerhaft gesendeten Frames	04294967295

Tabelle 24: Seite "Status und Diagnose" – Status NRT Ethernet side

7.3 Seite "Konfiguration Netzwerkeinstellungen"

hischer Competence in Communication	netSWI	ГСН SERCOS Ш	SERCOS <i>interface</i>
[Network configuration (loca	l server)		
Hostname	NS-S3-20002	Change I	P settings
IP-Address	192.168.200.158		
Subnet Mask	255.255.255.0		
MAC Address	00:02:A2:20:44:14	🗖 Save IP settin	gs (write to flash)
	N	Enable DHCP for local server	
		Enable NetBIOS for local server	
sul	omit cancel		

Abbildung 14: Seite "Konfiguration Netzwerkeinstellungen"

NetBIOS-Name des Gerätes	
	NS-S3-xxxxx
Der NetBIOS-Name wird nur angezeigt und ist hier nicht editierbar.	(xxxxx Serien- nummer des Gerätes)
n den Feldern unter IP-Address / Change IP settings die IP- Adresse des Geräts eingeben.	0.0.0.0
Eine IP-Adresse besteht aus 32 Bit (4 Byte) und in einem Feld muss jeweils 1 Byte der Adresse eingegeben werden.	255.255.255.255
n den Feldern unter Subnet Mask / Change IP settings die Subnet-Maske eingeben.	0.0.0.0
Eine Subnet-Maske besteht aus 32 Bit (4 Byte) und in einem Feld muss jeweils 1 Byte der Adresse eingegeben werden.	255.255.255.255
Jedes Gerät muss zur Unterscheidung im Netzwerk seine eigene (eindeutige) MAC-ID besitzen. Die MAC-Adresse wird nur angezeigt und ist hier nicht editierbar.	0 FF (pro Feld)
Die DHCP-Funktionalität des netSWITCH SERCOS III-Gerätes an- bzw. abschalten. (Die gewählte Einstellung wird remanent gespeichert und ist erst wirksam nachdem das Gerät neu gestartet wurde.)	an/aus
Die NetBIOS-Funktionalität des netSWITCH SERCOS III- Gerätes an- bzw. abschalten. (Die gewählte Einstellung wird remanent gespeichert und ist erst wirksam nachdem das Gerät neu gestartet wurde.)	an/aus
Die IP-Einstellungen werden gespeichert und im Flash-Speicher nichtflüchtig abgelegt.	an/aus
Eingestellte Parameter-Daten werden an das Gerät übertragen.	
Die letzten Eingaben werden nicht übernommen.	
	er NetBIOS-Name wird nur angezeigt und ist hier nicht ditierbar. In den Feldern unter IP-Address / Change IP settings die IP- dresse des Geräts eingeben. In IP-Adresse besteht aus 32 Bit (4 Byte) und in einem Feld huss jeweils 1 Byte der Adresse eingegeben werden. In den Feldern unter Subnet Mask / Change IP settings die ubnet-Maske eingeben. In Subnet-Maske besteht aus 32 Bit (4 Byte) und in einem eld muss jeweils 1 Byte der Adresse eingegeben werden. In Subnet-Maske besteht aus 32 Bit (4 Byte) und in einem eld muss jeweils 1 Byte der Adresse eingegeben werden. In Subnet-Maske besteht aus 32 Bit (4 Byte) und in einem eld muss jeweils 1 Byte der Adresse eingegeben werden. In Subnet-Maske besteht aus 32 Bit (4 Byte) und in einem eld muss jeweils 1 Byte der Adresse eingegeben werden. In Subnet-Maske besteht aus 32 Bit (4 Byte) und in einem eld muss jeweils 1 Byte der Adresse eingegeben werden. In EURCP-Funktionalität des netSWITCH SERCOS III-Gerätes In bzw. abschalten. (Die gewählte Einstellung wird remanent espeichert und ist erst wirksam nachdem das Gerät neu estartet wurde.) In NetBIOS-Funktionalität des netSWITCH SERCOS III- Gerätes an- bzw. abschalten. (Die gewählte Einstellung wird emanent gespeichert und ist erst wirksam nachdem das Gerät eu gestartet wurde.) In IP-Einstellungen werden gespeichert und im Flash-Speicher ichtflüchtig abgelegt. Ingestellte Parameter-Daten werden an das Gerät übertragen. In le letzten Eingaben werden nicht übernommen.

Tabelle 25: Seite "Konfiguration Netzwerkeinstellungen"

7.4 Seite "Zurücksetzen auf Werkseinstellung"

nischer Competence in Communication	etSWITCH SERC	OSШ	SERCOS <i>interface</i>
Please confirm you want to to reset t your netSWITCH Sero	he configuration settings of os III device.		
The reset might e	fect the		
- IP Address Con	iguration		
- Sercos III NRT Channel 7	Firming Parameters		
- Startup Configuration via	DHCP/NetBIOS		
		Reset devi	ce
submit	cancel		

Abbildung 15: Seite "Zurücksetzen auf Werkseinstellungen"

Parameter	Beschreibung	Wert/Wertebereich
Reset device	Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	an/aus
Schaltflächen		
submit	Eingestellte Parameter-Daten werden an das Gerät übertragen.	
cancel	Die letzten Eingaben werden nicht übernommen.	

Tabelle 26: Seite "Zurücksetzen auf Werkseinstellungen"

8 Konfigurationsdatei auf MMC-Karte

Das netSWITCH SERCOS III-Gerät speichert standardmäßig die Konfigurationsparameter remanent im Flash-Speicher. Das Gerät bietet auch die Möglichkeit die Konfigurationsparameter aus einer Konfigurationsdatei mit dem Namen config.txt von der MMC-Karte einzulesen, **anstelle** der Parameter aus dem Flash-Speicher.

Verwenden Sie die Funktion **Konfigurationsdatei auf MMC-Karte**, wenn Sie einen Gerätetausch ohne Neukonfiguration durchführen. Verwenden Sie die MMC-Karte des "alten" netSWITCH SERCOS III-Gerätes im Ersatzgerät oder bereiten Sie eine MMC-Karte für einen Gerätetausch vor. Speichern Sie die Datei config.txt im Wurzelverzeichnis der MMC-Karte.

Wenn Sie die Funktion "Konfigurationsdatei auf MMC-Karte" nicht nutzen wollen, d. h. das Gerät verwendet die **Konfigurationsparameter aus dem Flash-Speicher**, dann prüfen Sie, daß auf der MMC-Karte keine Konfigurationsdatei config.txt gespeichert ist oder löschen ggf. die vorhandene Datei.

8.1 Format der Konfigurationsdatei

Die Konfigurationsdatei hat folgendes Format:

keyword_a	value	#	comment
# comment			
keyword_b	value	#	comment

Der Name der Konfigurationsdatei ist config.txt und muss im ASCII-Format kodiert sein.

Die Konfigurationsdatei hat folgende Schlüsselwörter:

Parameter	Schlüsselwort	Wert/Wertebereich
Netzwerkeinstellungen		
IP-Address	ip_addr	0.0.0.0 255.255.255.255
Subnet Mask	subnet_mask	0.0.0.0 255.255.255.255
Gateway Address	gateway_addr	0.0.0.0 255.255.255.255
Einschalten DHCP client	dhcp_en	1: an, 0: aus
Einschalten NetBIOS service	netbios_en	1: an, 0: aus
Timing-Parameter		
Timing-Parameter manuell konfigurieren	set_timings_man	1: an, 0: aus
Startzeitpunkt NRT-Kanal in CP0	t6_cp0	0 < SERCOS III- Zykluszeit
Endzeitpunkt NRT-Kanal in CP0	t7_cp0	0 < SERCOS III- Zykluszeit
Startzeitpunkt NRT-Kanal in CP1/2	t6_cp12	0 < SERCOS III- Zykluszeit
Endzeitpunkt NRT-Kanal in CP1/2	t7_cp12	0 < SERCOS III- Zykluszeit
Startzeitpunkt NRT-Kanal in CP3/4	t6_cp34	0 < SERCOS III- Zykluszeit
Endzeitpunkt NRT-Kanal in CP3/4	t7_cp34	0 < SERCOS III- Zykluszeit

Tabelle 27: Schlüsselwörter in der Konfigurationsdatei



Wichtig:

Die Start- und Endzeitpunkte NRT-Kanal in CP0 bis CP4 werden nur auf dem netSWITCH SERCOS III-Gerät angewendet, wenn die Option "Timing-Parameter manuell konfigurieren" aktiviert ist: set_timings_man 1

 \rightarrow

Wichtig: Enthält die Konfigurationsdatei einen Fehler, wie z. B. ein unbekanntes Schlüsselwort oder ein falsches Werteformat, dann wird der gesamte Dateiinhalt ignoriert und das Gerät verwendet die Parameter aus dem Flash-Speicher.



Hinweis:

Verwenden Sie in der Konfigurationsdatei nur die Parameter, die zur Anwendung kommen sollen, wie Abschnitt *Beispiel 2: Mit IP-Adresse, Subnet-Maske und ohne DHCP* auf Seite 34 exemplarisch zeigt.

8.2 Beispiele einer Konfigurationsdatei

8.2.1 Beispiel 1: Mit allen Parametern

Beispiel für eine Konfigurationsdatei in der alle anwendbaren Parameter aufgeführt sind:

```
# network configuration
         192.168.0.158 # IP address
ip_addr
subnet_mask 255.255.255.0 # subnet mask
gateway_addr 0.0.0.0 # no gateway
                        # 1/0 .. enable/disable DHCP client
dhcp_en 1
netbios_en
           1
                         # 1/0 .. enable/disable netBIOS service
# timing parameters
                   1 # 1: t6/t7 for CP0..4 set manually
set_timings_man
t6_cp0 650000 # apply only if set_timings_man is 1
t7_cp0
              950000 # apply only if set_timings_man is 1
t6_cp12
                    0 # apply only if set_timings_man is 1
t7_cp12
                   0 # apply only if set_timings_man is 1
t6_cp34
                   0 # apply only if set_timings_man is 1
t7_cp34
                    0 # apply only if set_timings_man is 1
```

8.2.2 Beispiel 2: Mit IP-Adresse, Subnet-Maske und ohne DHCP

Beispiel für eine Konfigurationsdatei in der die IP-Adresse, Subnet-Maske konfiguriert und die DHCP-Client-Funktion abgeschaltet sind:

fixed IP configuration ip_addr 192.168.0.101 # IP address subnet_mask 255.255.0 # subnet mask dhcp_en 0 # disable DHCP client

9 Fehlersuche

Vorgehen:

- Prüfen Sie, ob die Vorraussetzungen für den Betrieb der netSWITCH SERCOS III-Gerät erfüllt sind:
- Spannungsversorgung mit 24 V (18 30 V) Ausgangsspannung
- Firmware auf MMC-Karte und MMC-Karte im Gerät eingesteckt
- SERCOS III-Master und mindestens ein SERCOS III-Slave
- Ethernet-Kabel
- PC mit Ethernet-Anschluss für Konfigurations- und Diagnosezwecke
- Javafähiger Web-Browser (Java Runtime-Environment (jre), Version 1.5 oder höher)

Status LINK-LED:

Überprüfen Sie anhand des Status der LINK-LED ob eine Verbindung zum Ethernet besteht.

Weitere Angaben dazu sind im Abschnitt LEDs auf Seite 15 beschrieben.

Konfiguration:

Prüfen Sie die Konfiguration.

9.1 Java-Einstellungen für den Zugriff auf den netSWITCH SERCOS III

Java-Runtime-Environment:

Neuere Java-Runtime-Environment-Versionen blockieren aufgrund von Sicherheitsgründen den Default-Applet-Support.



oder "Sehr hod können.	n" erfüllen, oder sie müssen Teil der Ausnahmeliste sein, um ausgeführt werden z
	Mehr Informationen
Name:	NRTPlug
Verzeichnis:	http://ns-s3-20002
Ursache:	Ihre Sicherheitseinstellungen haben die Ausführung einer nicht vertrauenswürdigen Anwendung blockiert

Abbildung 16: Blockierte Java-Anwendung

Die Java-Sicherheitseinstellungen müssen aktualisiert werden, damit das Applet ausgeführt werden kann.

- Öffnen Sie die Datei java.policy mit einem Texteditor. Der Pfad lautet beispielsweise
 C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_60\lib\security\ und enthält die Versionsnummer der verwendeten Java-Version.
- > Ergänzen Sie folgende Zeilen:

```
// Allow UDP communication of netSWITCH SERCOS III Applet
// Note: Please change IP address to match your netSWITCH
grant codeBase "http://192.168.0.158"
{
    permission java.security.AllPermission;
};
```

Zusätzlich muss der Server noch in die Ausnahmeliste (Java-Exception-Site-List) hinzugefügt werden, damit die Ausführung von Applets von einem beliebigen Webserver wie z. B. der NS-S3 explizit zugelassen wird.

- Öffnen Sie das Java Control Panel.
 Windows: Klicken Sie Start > Systemsteuerung > Java.
 Macintosh: Gehen Sie zu Systems Preferences und klicken die Java Schaltfläche.
- > Klicken Sie auf das Register Sicherheit.
- > Klicken Sie Siteliste bearbeiten.
- [₽] Das Fenster **Ausnahmeliste** öffnet sich.
- Klicken Sie Hinzufügen.
- Geben Sie in die leere Zeile die URL mit der IP-Adresse des NS-S3-1NRT ein, z.B. http://192.168.0.158
- Wiederholen Sie den Vorgang und fügen eine weitere URL mit dem NetBIOS Namen in der Form http://ns-s3-xxxxx hinzu. Ersetzen Sie dabei xxxxx durch die Seriennummer Ihres NS-S3-1NRT-Gerätes, z. B. http://ns-s3-20002
- ✤ Die Ausnahmeliste enthält die beiden neuen Einträge.

Verzeichnis				-
http://192.168.0.158				
http://ns-s3-20002				
			Hinzufügen	Entfernen
Protokolle im Format FILE ode	r HTTP werden als Sicherheitsrisiko e	ingestuft. Es wird empfohlen, H	Hinzufügen ITTPS-Sites zu verwenden, sof	Entfernen ern dies möglich is
Protokolle im Format FILE ode	r HTTP werden als Sicherheitsrisiko e	ingestuft. Es wird empfohlen, H	Hinzufügen ITTPS-Sites zu verwenden, sof	Entfernen ern dies möglich i

Klicken Sie OK.

[№] In der Ausnahmeliste erscheinen die beiden hinzugefügten URLs.

🛓 Java Control Panel	
Allgemein Update Java Sicherheit Erweitert	
☑ Java-Cont <u>e</u> nt im Browser aktivieren	
Sicherheitsebene für Anwendungen, die nicht auf der Liste der ausgenommenen We	bsites stehen
Sehr hoch - Es dürfen nur Java-Anwendungen mit einem Zertifikat von einer vertrauenswürdigen Quelle ausgeführt werden, sofern überprüft werden kann Zertifikat nicht entzogen wurde.	, dass das
OHOCH - Das Ausführen von Java-Anwendungen mit einem Zertifikat von einer vertrauenswürdigen Quelle wird zugelassen, auch wenn der Entzugsstatus des nicht überprüft werden kann.	: Zertifikats
Ausnahmeliste Anwendungen, die von einer der unten aufgeführten Websites gestartet wurden jeweiligen Sicherheits-Prompts ausgeführt.	, werden nach den
http://192.168.0.158 http://ns-s3-20002	e <u>b</u> earbeiten
Sicherheits-Prompts wiederherstellen	ite verwalten
OK Abbrechen	Anwenden

9.2 Java-Plug-in für Webbrowser nicht unterstützt

Das Java-Plug-in für Webbrowser basiert auf der plattformübergreifenden Plug-in-Architektur NPAPI, die seit mehr als zehn Jahren von allen wichtigen Webbrowsern unterstützt wird. Neuere Versionen von Webbrowsern unterstützen NPAPI jedoch nicht mehr wie z. B.

- Microsoft Internet Explorer Version 11 und höher
- Mozilla Firefox Version 52 und höher
- Google Chrome Version 45 und höher.

Wenn Sie einen Webbrowser verwenden, der NPAPI nicht mehr unterstützt, dann wird beim Zugriff auf die Web-Seiten des netSWITCH SERCOS III folgende Meldung angezeigt:



netSWITCH SERCOS III



Serial: 20002 (HW Rev 3, SW V1.2.0.0)

Your browser does not support java applets -> click here

Abbildung 17: Seite "Browser unterstützt keine Java Applets"

> Klicken Sie here.

P→ Die folgende Webseite wird angezeigt:

	netSW Serial: 20	ITCH S	SERC 7 3, SW V	:OS III 1.2.0.0)		SERCO interfa
ameters	CP 0	CP 1/2	CI	P 3/4		
Detected NRT Channel open (t6) [ns]	650000		0	0		
Detected NRT Channel close (t7) [ns]	950000		0	0		
Manual NRT Channel open (t6) [ns]	650000		0	0	Set timings	manually
Manual NRT Channel close (t7) [ns]	950000		0	0	Save settir	ias (write to flash
					submit	
tus						
	Sercos CH0	Sercos	CH1		N	IRT Ethernet
CommunicationPhase (C	P) NRT	NRT		FramesT	ransmittedOK	173
				SingleCo	llisionFrames	0
				olligicou		v
Number of MDTs/ATs in CP 1	/2 n/a	n/a		MultipleCo	llisionFrames	0
Number of MDTs/ATs in CP 1	/2 n/a	n/a		MultipleCo	IlisionFrames	0
Number of MDTs/ATs in CP 1 FramesTransmitted	l/2 n/a	n/a 136	136	MultipleCo LinkDownDuring	IlisionFrames _ateCollisions	0
Number of MDTs/ATs in CP 1 FramesTransmitted FramesTransmittedUtxUnderfle	I/2 n/a	n/a 136 0	136	MultipleCo MultipleCo LinkDownDuring UtxUnderflowDuring	IllisionFrames _ateCollisions Transmission	0 0 2 0
Number of MDTs/ATs in CP 1 FramesTransmitted FramesTransmittedUtxUnderfl S3FramesReceived	Dk Dk Dk	n/a 136 0 0	136 0	MultipleCo MultipleCo LinkDownDuring UtxUnderflowDuring Frame	IlisionFrames ateCollisions Transmission Transmission sReceivedOk	0 0 2 0 249
Number of MDTs/ATs in CP 1 FramesTransmitted FramesTransmittedUtxUnderfli S3FramesReceived S3MDT0FramesReceived	/2 n/a	n/a 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	136 0 0	MultipleCo MultipleCo LinkDownDuring UtxUnderflowDuring Frame FrameCheckSe	IlisionFrames ateCollisions Transmission Transmission sReceivedOk quenceErrors	0 0 2 0 249 0
Number of MDTs/ATs in CP 1 FramesTransmitted FramesTransmittedUtxUnderflu S3FramesReceived S3MDT0FramesReceived NonS3FramesReceived	J/2 n/a Dk Dk Dk Dk Dk	n/a 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	136 0 0 0	MultipleCo MultipleCo LinkDownDuring UtxUnderflowDuring Frame FrameCheckSe Ali	IllisionFrames LateCollisions Transmission Transmission sReceivedOk quenceErrors gnmentErrors	0 0 2 0 249 0 0
Number of MDTs/ATs in CP 1 FramesTransmitted FramesTransmittedUtxUnderflo S3FramesReceived S3MDT0FramesReceived NonS3FramesReceived FramesReceivedErroneo	<pre>//2 n/a //2 n/a /</pre>	n/a 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	136 0 0 0 0	MultipleCo LinkDownDuring UtxUnderflowDuring Frame FrameCheckSe Ali FrameT	IllisionFrames LateCollisions Transmission Transmission sReceivedOk quenceErrors gnmentErrors	0 0 2 0 249 0 0 0
Number of MDTs/ATs in CP 1 FramesTransmitted FramesTransmittedUtxUnderflu S3FramesReceived S3MDT0FramesReceived NonS3FramesReceived FramesReceivedErroneo FramesDroppedDueLowResour	/2 n/a	n/a 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	136 0 0 0 0 0 0	MultipleCo MultipleCo LinkDownDuring UtxUnderflowDuring Frame FrameCheckSe Ali FrameT RuntFra	IllisionFrames LateCollisions Transmission SReceivedOk quenceErrors gnmentErrors coLongErrors mesReceived	0 0 2 0 249 0 0 0 0 0
Number of MDTs/ATs in CP 1 FramesTransmitted FramesTransmittedUtxUnderfli S3FramesReceived S3MDT0FramesReceived NonS3FramesReceived FramesReceivedErroneo FramesDroppedDueLowResour FramesDroppedDueUrxOverfli	/2 n/a Dk r b b c c c c c c c c c c c	n/a 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	136 0 0 0 0 0 0 0 0 0	MultipleCo MultipleCo LinkDownDuring UtxUnderflowDuring Frame FrameCheckSe Ali FrameT RuntFra CollisionFragm	IllisionFrames LateCollisions Transmission Rransmission sReceivedOk quenceErrors gnmentErrors ooLongErrors mesReceived entsReceived	0 0 2 2 49 0 249 0 0 0 0 0 0 0
Number of MDTs/ATs in CP 1 FramesTransmitted FramesTransmittedUtxUnderfli S3FramesReceived S3MDT0FramesReceived NonS3FramesReceived FramesDroppedDueLowResour FramesDroppedDueUrxOverfli S3FramesReceivedWithinNRTChanr	<pre>//2 n/a //2 n/a /</pre>	n/a 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	MultipleCo MultipleCo LinkDownDuring UtxUnderflowDuring Frame FrameCheckSe Ali FrameT RuntFra CollisionFragm FramesDroppedDuel	IllisionFrames LateCollisions Transmission ReceivedOk quenceErrors gnmentErrors ooLongErrors mesReceived entsReceived LowResource	0 0 2 2 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Number of MDTs/ATs in CP 1 FramesTransmitted FramesTransmittedUtxUnderfl S3FramesReceived S3MDT0FramesReceived NonS3FramesReceived FramesReceivedErroneo FramesDroppedDueLowResour FramesDroppedDueLowResour S3FramesReceivedWithinNRTChanr nS3FramesReceivedOutsideNRTChanr	<pre>//2 n/a //2 n/a /</pre>	n/a 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	MultipleCo MultipleCo LinkDownDuring UtxUnderflowDuring Frame FrameCheckSe Ali FrameT RuntFra CollisionFragm FramesDroppedDuel FramesDroppedDuel	IllisionFrames LateCollisions Transmission ReceivedOk quenceErrors gnmentErrors ooLongErrors mesReceived entsReceived LowResource eUrxOverflow	0 0 2 2 0 2 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Abbildung 18: Seite "Status und Diagnose" ohne Java support

> Klicken Sie **refresh**, um die Statusinformationen zu aktualisieren.



Hinweis:

Eine zyklische automatische Aktualisierung der Statusinformationen wird auf dieser Webseite nicht unterstützt.

Parameter	Wert			
Artikel	NS-S3-1NRT, netSWITCH SERCOS III und ein Ethernet-Port			
Funktion	Verbindet SERCOS III-Netzwerk mit Standard-Ethernet- Netzwerk			
Datentransport	Durchleiten; SERCOS III-Telegramme: Durchlaufzeit 600 ns Standard-Ethernet-Telegramme: Store-and-Foreward-Prinzip			
SERCOS III-Schnittstelle	Controller	netX 500		
	Übertragungsrate	100 MBit/s		
	Schnittstelle	100BASE-TX full-duplex		
	Steckverbinder	2x RJ45		
Ethernet-Schnittstelle	Controller	externer PHY		
	Übertragungsrate	10/100 MBit/s		
	Schnittstelle	10BASE-T / 100BASE-TX		
		full/half-duplex		
	Steckverbinder	1x RJ45		
Diagnose-Schnittstelle	über Ethernet			
Anzeige	NS-S3-1NRT: SYS, APL, STA0, STA1, LINK, ACT			
Frame Speicher	90 KByte			
Konfiguration, Diagnose	durch Web-Browser			
Betriebsspannung	18 30 V / 120 mA @ 24 V			
Steckverbinder	Mini COMBICON 2-polig			
Betriebstemperatur	0°C 50°C			
Maße (L x B x H)	100 x 52 x 70 mm			
Gewicht ca.	150 g			
CE-Zeichen	ја			
Emission	CISPR 11 Klasse A			
Störfestigkeit	EN 61131-2: 2003			

Tabelle 28: Technische Daten netSWITCH SERCOS III

11 Glossar	
АТ	
	Antriebs-Telegramm
СР	
	SERCOS Communication Phase
DHCP	
	Dynamic Host Configuration Protocol
MAC-Adresse	Die MAC-Adresse (MAC-ID) ist die Netzwerkadresse des Geräts
МОТ	
	Master-Data-Telegram
NetBIOS	
	(engl. Network Basic Input Output System) ist eine Programmierschnittstelle (API) zur Kommunikation zwischen zwei Programmen über ein Netzwerk.
netX	
	networX on chip, next generation of communication controllers
NRT	
	None-Real-Time
RT	Pool-Timo
Sarcos	
061003	Serial Realtime Communication System
Store and forward	
	Verfahren in der Datenübertragung. Telegramme werden zwischengespeichert und dann weitergesendet.
t ₆	
	Beginn des NRT-Kanals
t ₇	
	Ende des NRT-Kanals
UDP	User Datagram Protocol connectionless, unsequired data transfer protocol
	for Broadcast and Multicast communication

12 Anhang

12.1 Abbildungsverzeichnis

9
10
11
11
12
13
14
16
20
21
22
23
25
29
31
36
39
40

12.2 Tabellenverzeichnis

Taballa 1: Ändarungsübargiaht	1
Tabelle 1. Anderungsubersicht	4
Tabelle 2: Hardware-Relefenz	4
Tabelle 3: Firmware-Referenz	4
Tabelle 4: Verzeichnisstruktur der CD	6
Tabelle 5: Signalwörter und Piktogramme bei Warnung vor Personenschaden	7
Tabelle 6: Signalwörter und Piktogramme bei Warnung vor Sachschaden	7
Tabelle 7: netSWITCH SERCOS III-Geräte	10
Tabelle 8: Spannungsversorgung, X1	12
Tabelle 9: Ethernet-Pinbelegung an der RJ45-Buchse	13
Tabelle 10: Ethernet-Anschluss-Daten	14
Tabelle 11: Verwendbarkeit von Hubs und Switches	14
Tabelle 12: Pin-Belegung	14
Tabelle 13: LEDs netSWITCH SERCOS III und ein Ethernet-Port	15
Tabelle 14: LEDs netSWITCH SERCOS III und ein Ethernet-Port - Bedeutung der Zustände	15
Tabelle 15: Einstellungen netSWITCH SERCOS III und Beispiel IP-Adresse PC	19
Tabelle 16: Betriebsphasen netSWITCH SERCOS III	20
Tabelle 17: Timing-Parameter für die Phase CP0	21
Tabelle 18: Timing-Parameter für die Phasen CP1/2	22
Tabelle 19: Timing-Parameter für die Phasen CP3/4	23
Tabelle 20: Web-Seiten netSWITCH SERCOS III	24
Tabelle 21: Seite "Status und Diagnose" - Connection	26
Tabelle 22: Seite "Status und Diagnose" – Parameters	26
Tabelle 23: Seite "Status und Diagnose" - Status SERCOS III side	27
Tabelle 24: Seite "Status und Diagnose" – Status NRT Ethernet side	28
Tabelle 25: Seite "Konfiguration Netzwerkeinstellungen"	30
Tabelle 26: Seite "Zurücksetzen auf Werkseinstellungen"	31
Tabelle 27: Schlüsselwörter in der Konfigurationsdatei	33
Tabelle 28: Technische Daten netSWITCH SERCOS III	41

12.3 Quellennachweise

[1] SERCOS III Communication V1.1.1.5

12.4 Rechtliche Hinweise

Copyright

© Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH

Alle Rechte vorbehalten.

Die Bilder, Fotografien und Texte der Begleitmaterialien (in Form eines Benutzerhandbuchs, Bedienerhandbuchs, Statement of Work Dokument sowie alle weiteren Dokumenttypen, Begleittexte, Dokumentation etc.) sind durch deutsches und internationales Urheberrecht sowie internationale Handels- und Schutzbestimmungen geschützt. Sie sind ohne vorherige schriftliche Genehmigung nicht berechtigt, diese vollständig oder teilweise durch technische oder mechanische Verfahren zu vervielfältigten (Druck, Fotokopie oder anderes Verfahren), unter Verwendung elektronischer Systeme zu verarbeiten oder zu übertragen. Es ist Ihnen untersagt, Veränderungen an Copyrightvermerken, Kennzeichen, Markenzeichen oder Eigentumsangaben vorzunehmen. Darstellungen werden ohne Rücksicht auf die Patentlage mitgeteilt. Die in diesem Dokument enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind möglicherweise Marken bzw. Warenzeichen der jeweiligen Inhaber und können warenzeichen-, marken- oder patentrechtlich geschützt sein. Jede Form der weiteren Nutzung bedarf der ausdrücklichen Genehmigung durch den jeweiligen Inhaber der Rechte.

Wichtige Hinweise

Vorliegende Dokumentation in Form eines Benutzerhandbuchs. Bedienerhandbuchs sowie alle weiteren Dokumenttypen und Begleittexte wurden/werden mit größter Sorgfalt erarbeitet. Fehler können jedoch nicht ausgeschlossen werden. Eine Garantie, die juristische Verantwortung für fehlerhafte Angaben oder irgendeine Haftung kann daher nicht hingewiesen, dass übernommen werden. Sie werden darauf Beschreibungen in dem Benutzerhandbuch, den Begleittexte und der Dokumentation weder eine Garantie, noch eine Angabe über die nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung oder eine zugesicherte Eigenschaft ausgeschlossen darstellen. Es kann nicht werden. dass das Benutzerhandbuch, die Begleittexte und die Dokumentation nicht vollständig mit den beschriebenen Eigenschaften, Normen oder sonstigen Daten der gelieferten Produkte übereinstimmen. Eine Gewähr oder Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Genauigkeit der Informationen wird nicht übernommen

Wir behalten uns das Recht vor, unsere Produkte und deren Spezifikation, sowie zugehörige Dokumentation in Form eines Benutzerhandbuchs, Bedienerhandbuchs sowie alle weiteren Dokumenttypen und Begleittexte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, ohne zur Anzeige der Änderung verpflichtet zu sein. Änderungen werden in zukünftigen Manuals berücksichtigt und stellen keine Verpflichtung dar; insbesondere besteht kein Anspruch auf Überarbeitung gelieferter Dokumente. Es gilt jeweils das Manual, das mit dem Produkt ausgeliefert wird.

Die Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH haftet unter keinen Umständen für direkte, indirekte, Neben- oder Folgeschäden oder Einkommensverluste, die aus der Verwendung der hier enthaltenen Informationen entstehen.

Haftungsausschluss

Die Hard- und/oder Software wurde von der Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH sorgfältig erstellt und getestet und wird im reinen Ist-Zustand zur Verfügung gestellt. Es kann keine Gewährleistung für die Leistungsfähigkeit und Fehlerfreiheit der Hard- und/oder Software für alle Anwendungsbedingungen und -fälle und die erzielten Arbeitsergebnisse bei Verwendung der Hard- und/oder Software durch den Benutzer übernommen werden. Die Haftung für etwaige Schäden, die durch die Verwendung der Hard- und Software oder der zugehörigen Dokumente entstanden sein könnten, beschränkt sich auf den Fall des Vorsatzes oder der grob fahrlässigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt.

Insbesondere wird hiermit ausdrücklich vereinbart, dass jegliche Nutzung bzw. Verwendung von der Hard- und/oder Software im Zusammenhang

- der Luft- und Raumfahrt betreffend der Flugsteuerung,
- Kernschmelzungsprozessen in Kernkraftwerken,
- medizinischen Geräten die zur Lebenserhaltung eingesetzt werden
- und der Personenbeförderung betreffend der Fahrzeugsteuerung

ausgeschlossen ist. Es ist strikt untersagt, die Hard- und/oder Software in folgenden Bereichen zu verwenden:

- für militärische Zwecke oder in Waffensystemen;
- zum Entwurf, zur Konstruktion, Wartung oder zum Betrieb von Nuklearanlagen;
- in Flugsicherungssystemen, Flugverkehrs- oder Flugkommunikationssystemen;
- in Lebenserhaltungssystemen;
- in Systemen, in denen Fehlfunktionen der Hard- und/oder Software körperliche Schäden oder Verletzungen mit Todesfolge nach sich ziehen können.

Sie werden darauf hingewiesen, dass die Hard- und/oder Software nicht für die Verwendung in Gefahrumgebungen erstellt worden ist, die ausfallsichere Kontrollmechanismen erfordern. Die Benutzung der Hardund/oder Software in einer solchen Umgebung geschieht auf eigene Gefahr; jede Haftung für Schäden oder Verluste aufgrund unerlaubter Benutzung ist ausgeschlossen.

Gewährleistung

Die Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH übernimmt die Gewährleistung für das funktionsfehlerfreie Laufen der Software entsprechend der im Pflichtenheft aufgeführten Anforderungen und dafür, dass sie bei Abnahme keine Mängel aufweist. Die Gewährleistungszeit beträgt 12 Monate beginnend mit der Abnahme bzw. Kauf (durch ausdrückliches Erklärung oder konkludent, durch schlüssiges Verhalten des Kunden, z.B. bei dauerhafter Inbetriebnahme).

Die Gewährleistungspflicht für Geräte (Hardware) unserer Fertigung beträgt 36 Monate, gerechnet vom Tage der Lieferung ab Werk. Vorstehende Bestimmungen gelten nicht, soweit das Gesetz gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB, § 479 Abs.1 BGB und § 634a Abs. 1 BGB zwingend längere Fristen vorschreibt. Sollte trotz aller aufgewendeter Sorgfalt die gelieferte Ware einen Mangel aufweisen, der bereits zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag, werden wir die Ware vorbehaltlich fristgerechter Mängelrüge, nach unserer Wahl nachbessern oder Ersatzware liefern.

Die Gewährleistungspflicht entfällt, wenn die Mängelrügen nicht unverzüglich geltend gemacht werden, wenn der Käufer oder Dritte Eingriffe an den Erzeugnissen vorgenommen haben, wenn der Mangel durch natürlichen Verschleiß, infolge ungünstiger Betriebsumstände oder infolge von Verstößen gegen unsere Betriebsvorschriften oder gegen die Regeln der Elektrotechnik eingetreten ist oder wenn unserer Aufforderung auf Rücksendung des schadhaften Gegenstandes nicht umgehend nachgekommen wird.

Kosten für Support, Wartung, Anpassung und Produktpflege

Wir weisen Sie darauf hin, dass nur bei dem Vorliegen eines Sachmangels kostenlose Nachbesserung erfolgt. Jede Form von technischem Support, Wartung und individuelle Anpassung ist keine Gewährleistung, sondern extra zu vergüten.

Weitere Garantien

Obwohl die Hard- und Software mit aller Sorgfalt entwickelt und intensiv getestet wurde, übernimmt die Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH keine Garantie für die Eignung für irgendeinen Zweck, der nicht schriftlich bestätigt wurde. Es kann nicht garantiert werden, dass die Hardund Software Ihren Anforderungen entspricht, die Verwendung der Hardund/oder Software unterbrechungsfrei und die Hard- und/oder Software fehlerfrei ist.

Eine Garantie auf Nichtübertretung, Nichtverletzung von Patenten, Eigentumsrecht oder Freiheit von Einwirkungen Dritter wird nicht gewährt. Weitere Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich Marktgängigkeit, Rechtsmängelfreiheit, Integrierung oder Brauchbarkeit für bestimmte Zwecke werden nicht gewährt, es sei denn, diese sind nach geltendem Recht vorgeschrieben und können nicht eingeschränkt werden.

Vertraulichkeit

Der Kunde erkennt ausdrücklich an, dass dieses Dokument durch Copyright und andere Patent-Geschäftsgeheimnisse. und Eigentumsrechte geschützte Informationen sowie sich darauf beziehende Rechte der Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH beinhaltet. Er willigt ein, alle diese ihm von der Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH zur Verfügung gestellten Informationen und Rechte, welche von der Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH offen gelegt und zugänglich gemacht wurden und die Bedingungen dieser Vereinbarung vertraulich zu behandeln.

Die Parteien erklären sich dahin gehend einverstanden, dass die Informationen, die sie von der jeweils anderen Partei erhalten haben, in dem geistigen Eigentum dieser Partei stehen und verbleiben, soweit dies nicht vertraglich anderweitig geregelt ist.

Der Kunde darf dieses Know-how keinem Dritten zur Kenntnis gelangen lassen und sie den berechtigten Anwendern ausschließlich innerhalb des Rahmens und in dem Umfang zur Verfügung stellen, wie dies für deren Wissen erforderlich ist. Mit dem Kunden verbundene Unternehmen gelten nicht als Dritte. Der Kunde muss berechtigte Anwender zur Vertraulichkeit verpflichten. Der Kunde soll die vertraulichen Informationen ausschließlich in Zusammenhang mit den in dieser Vereinbarung spezifizierten Leistungen verwenden.

Der Kunde darf diese vertraulichen Informationen nicht zu seinem eigenen Vorteil oder eigenen Zwecken, bzw. zum Vorteil oder Zwecken eines Dritten verwenden oder geschäftlich nutzen und darf diese vertraulichen Informationen nur insoweit verwenden, wie in dieser Vereinbarung vorgesehen bzw. anderweitig insoweit, wie er hierzu ausdrücklich von der offen legenden Partei schriftlich bevollmächtigt wurde. Der Kunde ist berechtigt, seinen unmittelbaren Rechts- und Finanzberatern die Vertragsbedingungen dieser Vereinbarung unter Vertraulichkeitsverpflichtung zu offenbaren, wie dies für den normalen Geschäftsbetrieb des Kunden erforderlich ist.

Exportbestimmungen

Das gelieferte Produkt (einschließlich der technischen Daten) unterliegt gesetzlichen Export- bzw. Importgesetzen sowie damit verbundenen Vorschriften verschiedener Länder, insbesondere denen von Deutschland und den USA. Das Produkt/Hardware/Software darf nicht in Länder exportiert werden, in denen dies durch das US-amerikanische Exportkontrollgesetz und dessen ergänzender Bestimmungen verboten ist. Sie verpflichten sich, die Vorschriften strikt zu befolgen und in eigener Verantwortung einzuhalten. Sie werden darauf hingewiesen, dass Sie zum Export, zur Wiederausfuhr oder zum Import des Produktes unter Umständen staatlicher Genehmigungen bedürfen.

12.5 Eingetragene Warenzeichen

Windows[®] XP, Windows[®] Vista, Windows[®] 7, Windows[®] 8, Windows[®] 8.1 und Windows[®] 10 sind registrierte Warenmarken der Microsoft Corporation.

Adobe $Acrobat^{\mbox{\tiny B}}$ ist eine registrierte Warenmarke der Adobe Systems, Inc. in den USA und weiteren Staaten.

Alle anderen erwähnten Marken sind Eigentum Ihrer jeweiligen rechtmäßigen Inhaber. Die in diesem Dokument enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind möglicherweise Marken (Unternehmensoder Warenmarken) der jeweiligen Inhaber und können marken- oder patentrechtlich geschützt sein.

12.6 Kontakte

Hauptsitz

Deutschland

Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH Rheinstrasse 15 65795 Hattersheim Telefon: +49 (0) 6190 9907-0 Fax: +49 (0) 6190 9907-50 E-Mail: info@hilscher.com

Support

Telefon: +49 (0) 6190 9907-99 E-Mail: de.support@hilscher.com

Niederlassungen

China

Hilscher Systemautomation (Shanghai) Co. Ltd. 200010 Shanghai Telefon: +86 (0) 21-6355-5161 E-Mail: info@hilscher.cn

Support Telefon: +86 (0) 21-6355-5161 E-Mail: cn.support@hilscher.com

Frankreich

Hilscher France S.a.r.l. 69500 Bron Telefon: +33 (0) 4 72 37 98 40 E-Mail: info@hilscher.fr

Support Telefon: +33 (0) 4 72 37 98 40 E-Mail: fr.support@hilscher.com

Indien

Hilscher India Pvt. Ltd. Pune, Delhi, Mumbai Telefon: +91 8888 750 777 E-Mail: info@hilscher.in

Italien

Hilscher Italia S.r.l. 20090 Vimodrone (MI) Telefon: +39 02 25007068 E-Mail: info@hilscher.it

Support Telefon: +39 02 25007068 E-Mail: it.support@hilscher.com

Japan

Hilscher Japan KK Tokyo, 160-0022 Telefon: +81 (0) 3-5362-0521 E-Mail: info@hilscher.jp

Support

Telefon: +81 (0) 3-5362-0521 E-Mail: jp.support@hilscher.com

Korea

Hilscher Korea Inc. Seongnam, Gyeonggi, 463-400 Telefon: +82 (0) 31-789-3715 E-Mail: info@hilscher.kr

Schweiz

Hilscher Swiss GmbH 4500 Solothurn Telefon: +41 (0) 32 623 6633 E-Mail: info@hilscher.ch

Support

Telefon: +49 (0) 6190 9907-99 E-Mail: ch.support@hilscher.com

USA

Hilscher North America, Inc. Lisle, IL 60532 Telefon: +1 630-505-5301 E-Mail: info@hilscher.us

Support Telefon: +1 630-505-5301

E-Mail: us.support@hilscher.com